

Билайн А105

Краткое руководство пользователя



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.16 данного руководства.

При обычном использовании значение SAR гораздо ниже, поскольку телефон излучает только необходимое количество энергии, достаточное для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

1 Ваш телефон.....



Наименование	Основная функция	Функция в режиме ожидания
Левая функциональная клавиша	Выполняет функцию, указанную в левом нижнем углу экрана.	Доступ к Радио
Правая функциональная клавиша	Выполняет функцию, указанную в правом нижнем углу экрана.	Доступ к Контакты
4-х позиционная клавиша навигации с центральной клавишей выбора	Эта клавиша дает возможность перемещаться по опциям меню и предоставляет быстрый доступ к некоторым функциональным меню. Центральная клавиша подтверждает выбор.	Нажмите центральную клавишу для доступа к Меню. По умолчанию назначен быстрый доступ: Вверх – доступ к Профилям Вниз – доступ к Календарю Влево – новое SMS Вправо – Будильник

Клавиша вызова	Позволяет совершить вызов, ответить на вызов или показывает историю вызовов.	Доступ к списку вызовов
Клавиша отмены вкл./выкл.	Включение/выключение телефона. Завершение вызова. Отключение Фонарика (двойное нажатие)	Отмена текущей операции и возврат в режим ожидания.
Буквенно-цифровые клавиши	Нажмите, чтобы ввести цифры от 0 до 9 и буквы от А до Я и от А до Z.	Осуществление набора номера
Клавиша 1	Ввод цифры 1 и доступ к голосовой почте	Долгое нажатие: доступ к голосовой почте
Клавиша 5	Ввод цифры 5 и доступ к Фонарику	Долгое нажатие: включение Фонарика
Клавиша *	В режиме ввода текста краткое нажатие: изменить метод ввода текста. Индикация режима ввода находится в левом верхнем углу дисплея. Долгое нажатие: изменить язык ввода.	Ввод символа * Долгое нажатие: блокировка клавиатуры
Клавиша 0	В режиме ввода текста нажмите, чтобы получить доступ к вводу символов.	Короткое нажатие: ввод нуля, долгое нажатие: ввод символов +, р, w
Клавиша #	В режиме ввода текста краткое нажатие: ввод пробела	Ввод символа # Долгое нажатие: включить/выключить профиль Виброрежим

Примечание: В этом руководстве пользователя "краткое нажатие" означает, что надо нажать на клавишу и отпустить ее, в то время как "долгое нажатие" означает, что следует удерживать клавишу нажатой в течение двух секунд, а затем отпустить. "Режимом ожидания" называется состояние телефона, когда телефон включен и зарегистрирован в сети, при этом на экране не введены какие-либо символы.

- 1.1 Значки в режиме ожидания⁽¹⁾**
 - Индикатор заряда аккумулятора.
 - Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Подключена гарнитура «наушник-микрофон».
 - Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Установлен будильник.
 - Получено голосовое сообщение.
 - Пропущенные вызовы.
 - Роуминг.
 - Уровень приема сигнала сети.
 - Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
 - Непрочитанное сообщение.
 - Клавиатура заблокирована.
 - Режим мелодия.
 - Режим вибро-мелодия.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту контактами вниз и вставьте ее в слот ровным, узким краем. Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно, в соответствии с формой слота. Для извлечения SIM-карты, нажмите на узкий, ровный край SIM-карты и вытащите ее из слота.

Зарядка аккумулятора



Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону.
- Электросетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов).
- Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу .

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов («повесить трубку»), нажмите клавишу .

3.2 Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сотовой сети, наберите экстренный номер 112 или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети и нажмите клавишу . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.3 Голосовая почта⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.4 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.5 Доступные опции при звонке

Во время разговора вы можете пользоваться многими опциями, например: включить режим громкой связи, воспользоваться контактами телефонной книги и т.д.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Русский - CJB25L0BGBBB

1

4 Спикок вызовов.....

4.1

Для просмотра списка вызовов в режиме ожидания нажмите или нажмите кнопку и выберите значок в меню.

4.2

Номера в списке делятся на набранные (зеленая стрелка перед номером), принятые (синяя стрелка) и пропущенные (красная стрелка). Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

5 Контакты.....

5.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам в режиме ожидания нажмите кнопку и выберите значок в меню.

5.2 Добавление контакта

Чтобы создать новую запись, нажмите функциональную кнопку "Опции", выберите "Новый контакт", затем .

6 Сообщения.....

6.1 Создание SMS

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**. Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папку **Черновики**.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

7 FM-радио.....

Телефон оснащен радиоприемником ⁽¹⁾ с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычный радиоприемник с настроенным списком радиостанций. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

8 Будильник.....

Вы можете использовать до трех независимых будильников с функцией "Дрема" и возможностью задать ежедневный повтор.

9 Настройки.....

Для доступа к настройкам в режиме ожидания, выберите значок меню , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Контроль звонков, Сеть, Безопасность, Восстановить настройки**.

10 Инструменты.....

В режиме ожидания, выберите значок меню .

10.1 Калькулятор

Нажмите клавишу # ->, чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

10.2 Календарь

Это меню позволяет запланировать важные мероприятия, например такие, как день рождения или встреча и настроить включение оповещения об этих событиях. Дни, на которые запланированы события, будут выделены.

10.3 Черный список

Все входящие вызовы в черном списке будут автоматически блокированы при включении этого режима. Можно добавить 20 контактов в список из "Контактов" или записать нежелательные номера вручную.

10.4 Фонарь

Включение фонарика возможно двумя способами: из этого меню и в режиме ожидания.

В режиме ожидания используйте долгое нажатие клавиши для включения фонаря; краткое двойное нажатие клавиши или долгое нажатие клавиши для его отключения.

10.5 Игры

На телефоне Билайн А105 предустановлена 1 игра. Выберите "Настройки игр", чтобы отключить/включить звук и вибрацию.

11 Профили.....

В режиме ожидания, выберите значок . Для включения выбранного профиля выберите в опциях "Активировать" Для редактирования профиля выберите в опциях "Изменить".

12 Услуги.....

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Режим ввода.....

Для написания текста существует два режима ввода:

- Стандартный: этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише. Нажмите клавишу несколько раз, пока не будет выбрана нужная буква. Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет добавлен в текст.
- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): этот режим ускоряет ввод текста. Для ввода слов используйте клавиши от до . Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода, слово будет меняться. Например: для ввода "Завтра", нажмите следующие клавиши: -> завтра

7

8

9

10

11

12

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель и оператор сотовой связи не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:**

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании устройств "свободные руки" (громкоговорящая связь, гарнитура «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителю пользоваться телефоном только во время остановок. Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты. Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющаяся жидкость. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах GSM, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инъектора и т.д.). При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если вы ими пользуетесь). Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.


Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

13

Возможные неисправности и способы их устранения ..

Прежде чем обратиться в сервисный центр, мы рекомендуем вам следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью ().
- Восстановите телефон до заводских настроек. Для этого нажмите и удерживайте клавишу решетка и одновременно с этим нажмите на клавишу вкл./выкл. телефона. Все данные сохраненные на телефоне (контакты, SMS и т. д.) будут удалены.

В случае, если:

Телефон не включается

- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон
- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут
- Если телефон так и не включился, пожалуйста обратитесь в авторизованный сервисный центр для гарантийного обслуживания.

Телефон не реагирует на нажатия клавиш

- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его, затем включите телефон
- Если телефон так и не включился, пожалуйста обратитесь в авторизованный сервисный центр для гарантийного обслуживания.

19

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незпыльном месте.

Защищйте телефон от воздействия внешних неблагоприятных условий (повышенной влажности, дождя, пыли и т.д.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°С до +55°С. При температуре свыше +55°С изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет. Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях. Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий. Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместим с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконмендуемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохраняя в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне. Некоторые люди под действием всплшек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего.

Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света. Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.

• Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.

- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

• Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шеe или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.

• **НЕПРИКОСОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• **АККУМУЛЯТОР:**

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что он выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- Не допускайте воздействия на аккумулятор экстремальных температур. Слишком высокая или низкая температура сокращает срок службы аккумулятора.
- Не замыкайте контакты аккумулятора! Это может привести к его нагреву и воспламенению.
- При попадании в огонь аккумулятор может взорваться.
- Если Вы долгое время не используете аккумуляторную батарею, храните ее в прохладном сухом месте.
- PIN-код SIM-карты заблокирован. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

• **В странах Европейского Союза:**

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

• **В странах вне Европейского Союза:**


Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Ошибка SIM карты

- Убедитесь, что ваша SIM карта установлена правильно
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений SIM карты и контактов SIM слота
- Обратитесь к оператору для определения статуса SIM карты и ее исправности

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите клавишу 

- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта в вашем оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель

• **ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°С до +40°С.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:**

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни излучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется «SAR». Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг.



Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальная допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	GSM 900	1,01 Вт/кг
При ношении на теле значении SAR составляет	GSM 900	0,609 Вт/кг

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM карта не повреждена
- Убедитесь, что ваша SIM карта установлена правильно
- Имортируйте все контакты, сохраненные на SIM карте на телефон

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова нажатием клавиши 
- Проверьте уровень принимаемого сигнала 
- Убедитесь, что отверстие микрофона и динамика вашего телефона чистые

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором
- Убедитесь, что не требуется использовать дополнительные аксессуары

Когда я выбираю номер из Контактлов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали телефон
- Если Вы звоните в другую страну, проверьте не забыли ли Вы записать код страны.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона (в рабочую или личную директорию)

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

Во время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.



Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов советует тем, кто заинтересован в снижении дозы SAR, использовать устройство громкой связи, позволяющие держать телефон на значительном расстоянии от головы и тела человека, а также ограничить время пользования телефоном.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предосторожно ее от повреждении.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху. В этом случае устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию гарнитуры «наушник-микрофон» или кабеля данных USB. В случае использования другого аксессуара убедитесь, что он не содержит металлических частей, а телефон находится на расстоянии не меньше 1,5 см от вашего тела.

• **ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

 eZiText™ и Zi™ являются торговыми марками  Zi Corporation и/или ее филиалами

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте **«Сообщения/Голосовая почта»**
 - Попробуйте позже, если в данный момент сеть перегружена
- PIN-код SIM карты заблокирован**
- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный разблокирующий код)

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 3 часа)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Не включайте подсветку без необходимости.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** <http://device.beeline.ru/index.wbp>

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 МГц.

Заявление об освобождении от ответственности

ОАО «ВымпелКом» и TCT Mobile не несут ответственности за потерю прибыли, непрямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные

или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и TCT Mobile проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Примечание: изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведенными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на Вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

Внимание: информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации, описанными в данном руководстве.

18

Техническая информация

Технические характеристики:

Абонентская радиостанция (мобильный телефон) Билайн А105 применяется в качестве оконечного устройства в сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800

Основные функции:

Прием и передача голосовых вызовов, прием и передача коротких сообщений.

Основные характеристики

Размеры (ВxШxГ): 106 мм x 14,4 мм

Вес: ~ 60 г

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи

Рабочий диапазон температур: от -10 °С до +55 Влажность окружающей среды: от 5% до 95%. Срок службы 2 года. Гарантийный срок 1 год с даты продажи.

С информацией по гарантийному обслуживанию ознакомьтесь в "Гарантийном талоне".

Комплект поставки

- Мобильный телефон – 1 шт.
- Сетевое зарядное устройство – 1 шт.
- Аккумуляторная батарея – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется компанией TCT Mobile Limited по лицензии.

© TCT Mobile Limited, 2012
Все права защищены

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации без предварительного уведомления.

^[1] Восстановление телефона до заводских настроек: все данные сохраненные на телефоне (контакты, SMS и т. д.) будут удалены. Пожалуйста, перенесите данные хранящие в телефоне на SIM карту перед форматированием.