

**BORK**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## СУПЕРБЛЕНДЕР B802





## СУПЕРМОЩНЫЙ МОТОР

Мотор мощностью 3 лошадиных сил (2200 Вт) обеспечивает скорость вращения свыше 200 км/час. Подобный запас мощности гарантирует долгую бесперебойную работу суперблендера.

## ТОНЧАЙШЕЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Благодаря высокой мощности и эффективной системе смешивания ProKinetix суперблендер обеспечивает тончайшее измельчение: размер частиц в полностью измельченной смеси не превышает 200 микрон. Это дает ни с чем не сравнимую нежность и гладкость текстуры.



## 12 СКОРОСТЕЙ, 5 ПРОГРАММ

5 автоматических программ специально разработаны для приготовления самых распространенных блюд нажатием одной кнопки: фруктовый смузи, зеленый смузи, холодный десерт, суп-пюре и измельчение льда. 12 скоростей позволяют измельчать и смешивать продукты различной консистенции.

## ФУНКЦИЯ НАГРЕВА

При обработке продуктов на максимальной мощности в течение длительного времени смесь внутри суперблендера может нагреваться до 60 °С. Горячий суп-пюре — нажатием одной кнопки.



## СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ PROKINETIX

Система смешивания ProKinetix состоит из долговечных стальных ножей разной формы. Широкие боковые ножи измельчают продукты на дне чаши, одновременно поднимая их вверх, а центральные ножи создают поток вниз, тем самым завершая круг циркуляции. Таким образом, суперблендер эффективно измельчает ингредиенты и равномерно смешивает их по всей чаше.



## ПРОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Объемная чаша суперблендера изготовлена из прочного полимера Eastman Tritan™, который не содержит вредных веществ. Ударостойкая, долговечная, легко переносит мойку в посудомоечной машине. Уникальная форма чаши улучшает внутреннюю циркуляцию продуктов, способствует заполнению всех пустот. Подходит для измельчения как влажных, так и сухих продуктов.

## СУПЕР-ВОЗМОЖНОСТИ

Мощный и высокотехнологичный суперблендер предназначен для измельчения самых разных ингредиентов, включая приготовление муки из зерна. Широкий диапазон кулинарных возможностей: зеленые и фруктовые смузи, супы, замороженные йогурты, сорбеты, мороженое, соевое и ореховое молоко, соусы и заправки, топпинги и намазки, лед.

## УСТРОЙСТВО

Внешняя крышка / мерный стакан

Внутренняя крышка со вспомогательным кольцом

Чаша из полимера для измельчения

Блок несъемных ножей

Основание с двигателем

Панель управления

Отсек для хранения сетевого шнура



Темпер для замороженных продуктов



Силиконовая лопатка

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка включения/выключения  
Перевод суперблендера в режим готовности

Кнопка включения/отмены  
выбранного режима/скорости

Кнопка режима интенсивной  
обработки **PULSE | ICE CRUSH**

Кнопка режима приготовления  
фруктового смузи **SMOOTHIE**

Кнопка режима приготовления  
зеленого смузи  
**GREEN SMOOTHIE**

Регулятор скорости

Кнопка паузы/возобновления  
текущего режима работы

Кнопка функции самоочистки

Кнопка режима смешивания  
и нагрева ингредиентов **SOUP**

Кнопка режима измельчения  
и смешивания замороженных  
ингредиентов **FROZEN DESSERT**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и снимите все наклейки с корпуса суперблендера.
- Промойте чашу суперблендера, внутреннюю и внешнюю крышки, мерный стакан с помощью нейтрального моющего средства в теплой воде и протрите мягкой сухой салфеткой.

## ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

Ножи суперблендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стационарный суперблендер идеально подходит для приготовления фруктового смузи, зеленого смузи, холодного десерта, супов-пюре и измельчения льда.

Во избежание чрезмерной переработки продуктов или жидкости, во время работы суперблендер необходимо останавливать и проверять консистенцию ингредиентов.



- Установите основание с двигателем на ровную устойчивую поверхность. Установите чашу на базу суперблендера.
- Поместите в чашу суперблендера продукты.

- Следите, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки **MAX**.
- Сверху установите внутреннюю, а затем внешнюю крышку.
- Подключите суперблендер к электросети.
- Выберите необходимую скорость от 1 до 12 или автоматический режим **PULSE | ICE CRUSH, SMOOTHIE, GREEN SMOOTHIE, FROZEN DESSERT, SOUP**.

Авторские рецепты, разработанные специально для суперблендера, ищите на сайте [www.multibork.ru](http://www.multibork.ru).

**Регулятор скорости**

Широкий диапазон точного регулирования скорости от медленного перемешивания до высокоскоростного помола. 12 скоростей позволяют измельчать и смешивать продукты различной консистенции.

Диапазон скоростей от 1 до 12.

<b>MILL</b>	12 скорость	Режим помола
<b>PUREE</b>	10–11 скорость	Режим пюре
<b>BLEND</b>	8–9 скорость	Взбивание
<b>CHOP</b>	6–7 скорость	Измельчение
<b>MIX</b>	4–5 скорость	Смешивание
<b>STIR</b>	1–3 скорость	Перемешивание

**Режим PULSE | ICE CRUSH**

Режим интенсивной обработки **PULSE | ICE CRUSH** подходит для твердых продуктов, например орехов, льда. В этом режиме суперблендер работает на максимальной скорости в течение 60 секунд.

**Режим SMOOTHIE**

В режиме приготовления смесей **SMOOTHIE** автоматически происходит смешивание ингредиентов попеременно на низкой и высокой скоростях в течение 60 секунд.

Данный режим идеально подходит для смешивания замороженных и жидких ингредиентов.

**GREEN SMOOTHIE**

Данный режим подходит для измельчения целых твердых ингредиентов, таких как фрукты, зелень и семена, и смешивания их в консистенцию с другими мягкими и жидкими ингредиентами.

**FROZEN DESSERT**

Идеально подойдет для быстрого измельчения и смешивания замороженных ингредиентов.

**SOUP**

При обработке продуктов на максимальной мощности в течение длительного времени смесь внутри суперблендера может нагреваться до 60 градусов. Горячий суп-пюре — нажатием одной кнопки.

Функции	Продукты	Рекомендации	Количество	Время
<b>MILL</b>	Зерна и семена	Для получения муки. Использовать для приготовления теста для хлеба, пиццы, тортов, блинов	250–500 г	30–60 секунд
	Сушеные бобовые и кукуруза	Для получения муки. Использовать в сочетании с пшеничной мукой. Для приготовления хлеба, кексов, блинов	250–500 г	1–2 минуты
	Специи	Специи использовать целиком, за исключением трубок корицы, которые необходимо разламывать на две части. Хранить в герметичных контейнерах	55–115 г 8–16 трубок корицы	1 минута
	Сырые орехи	Для получения орехового молока	150–300 г	20–30 секунд
	Жареные орехи	Для получения орехового масла или пасты	300–450 г	1 минута
	Сахар	Для получения сахарной пудры	200 г	15 секунд
<b>PUREE</b>	Сливки	Взбивать до густой консистенции	300–600 мл	10 секунд
	Мягкие фрукты, ягоды	Подходит для приготовления пюре из мягких фруктов, ягод	250–500 г	30 секунд
<b>BLEND</b>	Мягкие овощи, фрукты и ягоды	Подходит для приготовления заправок, соусов	250–500 г	30 секунд

Функции	Продукты	Рекомендации	Количество	Время
CHOP	Твердый сыр (пармезан и пекорино)	Нарезать на кубики 3 см	130 г	15–20 секунд
	Хлебная крошка	Срезать корку, мякиш нарезать на кубики 2 см. Использовать для мясного фарша	120 г	20–30 секунд
	Сырые овощи	Очистить и нарезать на кубики 2 см	200 г	5–10 секунд
MIX	Майонез	Смешать яичный желток, горчицу, растительное масло, уксус или лимонный сок	4 желтка и 500 мл растительного масла	1 минута 30 секунд
STIR	Цедра апельсина, лимона	Подходит для приготовления заправок к салатам. Данная функция используется для перемешивания ингредиентов на низких скоростях	1 ч. л. цедры апельсина на 250 мл растительного масла	30 секунд

Данное руководство содержит рекомендации и советы по приготовлению блюд в суперблендере, разработанные для удобства наших покупателей. Строгое соблюдение указанных рецептов не обязательно. Вы можете изменять состав и количество ингредиентов на собственный вкус.

## ФУНКЦИЯ AUTO CLEAN

Данная функция позволяет упростить процесс очистки чаши вместе с ножами.

- Добавьте 500 мл теплой воды с небольшим количеством жидкого моющего средства в чашу, плотно закройте крышку и нажмите кнопку **AUTO CLEAN**.

Время работы функции: 1 минута.

- Затем промойте чашу в проточной воде и протрите мягкой сухой салфеткой.
- Все съемные части прибора сразу после использования необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.

Суперблендер необходимо очищать каждый раз после использования.

## ЧИСТКА КОРПУСА СУПЕРБЛЕНДЕРА

- Наружную часть корпуса суперблендера протрите влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки для очистки основания электродвигателя и чаши, так как они могут поцарапать поверхности прибора.

Чашу суперблендера вместе с ножами можно мыть в посудомоечной машине.

## ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать суперблендер на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите.
- Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 60°C и относительной влажности не более 65%.
- Не кладите на суперблендер какие-либо предметы.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Проблема	Решение
Мотор не включается, ножи не вращаются	Убедитесь в правильности установки чаши суперблендера. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания
Продукты измельчаются неравномерно	Нарежьте ингредиенты на равные кубики размером 2–3 см. Во избежание чрезмерной обработки ингредиентов периодически проверяйте консистенцию. При необходимости используйте кнопку <b>PULSE</b>
Суперблендер перегружен	Удалите часть смеси, нарежьте продукты более мелкими кусочками или обрабатывайте меньшее количество ингредиентов за раз

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

**8 800 700 55 88**

(служба информационной поддержки).

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Суперблендер предназначен для смешивания жидкостей и продуктов питания. Используйте суперблендер по назначению.
- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться прибором.
- Не допускайте попадания инородных тел в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность. Не устанавливайте суперблендер на газовую или электрическую плиту, а также в непосредственной близости от источников тепла.
- Никогда не погружайте основание с двигателем, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте суперблендер в местах с повышенной влажностью.
- Не перегружайте чашу суперблендера — не заполняйте ее выше отметки максимального

уровня. Чрезмерное количество продуктов может остановить двигатель.

- Добавляйте в суперблендер ингредиенты комнатной температуры.
- Не оставляйте работающий суперблендер без присмотра.
- Не смешивайте в суперблендере горячие продукты и жидкости. Дайте им остыть перед тем, как помещать их в чашу.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования суперблендера, а также перед сборкой, разборкой, чисткой, перемещением и перед тем, как убрать на хранение.
- Ножи суперблендера очень острые и требуют крайне осторожного обращения. Не помещайте руки в чашу суперблендера, когда он подключен к источнику питания.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Включайте суперблендер только при плотно закрытой крышке. Прежде чем снять крышку, убедитесь, что ножи полностью остановлены.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не перемещайте работающий суперблендер. Не снимайте крышку и чашу суперблендера с основания во время работы.
- Не помещайте какие-либо части суперблендера в микроволновую печь.
- Не используйте чашу в качестве емкости для хранения продуктов.
- При измельчении твердых ингредиентов чаша со временем может становиться матовой.
- Не включайте суперблендер без продуктов питания и жидкостей.
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования суперблендера используйте только оригинальные детали BORK.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и суперблендер на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование суперблендера и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует обратиться к разделу **Устранение неисправностей**. В случае если неисправность прибора не удалось устранить, немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru) или по телефону 8 800 700 55 88.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2200 Вт

Габариты (В×Ш×Г): 460×190×240 мм

Вес: 6 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для измельчения, смешивания и взбивания ингредиентов.

Специальные условия реализации не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Суперблендер: 1 шт.

Внешняя крышка / мерный стакан: 1 шт.

Внутренняя крышка: 1 шт.

Силиконовая лопатка: 1 шт.

Темпер для замороженных продуктов: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.МЛ07.В.00149.

Срок действия — с 09.12.2014 по 08.12.2016 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «СТРОЙВЕНТМАШ» НП «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

## ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность — 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B800

- Мощность — 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



### ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



### МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



### МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL

## КЛУБ BORK

### Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных шеф-поваров, особые условия у партнеров BORK, дополнительные сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает каждый участник Клуба от нашей компании.

Полную информацию о Клубе BORK вы можете узнать на сайте [club.bork.ru](http://club.bork.ru)



[www.bork.ru](http://www.bork.ru) Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



[multibork.ru](http://multibork.ru)

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



[facebook.com/BORKrus](https://facebook.com/BORKrus)

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



[youtube.com/bork](https://youtube.com/bork)

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



[twitter.com/bork\\_rus](https://twitter.com/bork_rus)

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



[instagram.com/bork\\_com](https://instagram.com/bork_com)

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 3 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	СУПЕРБЛЕНДЕР
Модель	B802
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;

- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10  
Вход в сервис через фирменный магазин BORK.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20

**Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru) или по телефону 8 800 700 55 88**

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	B802
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	B802
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Модель	B802
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами  
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта .....

.....  
.....  
.....  
.....

Сервисный центр .....

