


# BORK

Инструкция  
по эксплуатации



**БЛЕНДЕР**

HB SAP 1404 \*\*

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового блендера. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации блендера и по уходу за ним. Сохраните настоящую Инструкцию и, если блендер перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Мощность         | 400 Вт          |
| Источник питания | 220–240 В/50 Гц |
| Класс изоляции   | II              |

Внимание!

*Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*



МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Перед использованием блендера внимательно прочитайте инструкцию.
- Во избежание электрического удара не опускайте сам электроприбор, провод или вилку в воду.
- Протирайте корпус влажной салфеткой.
- Не подпускайте детей к работающему блендеру.
- Если Вы не планируете использовать блендер в ближайшее время, отключите его от электрической сети. Перед сборкой, разборкой или чисткой также не забудьте вынуть провод из розетки.

- При отключении провода от электрической сети не тяните за провод.
- Если есть неисправности в электроприборе или в электрическом проводе, то Вам следует обратиться в авторизованный сервис.
- Не используйте не предназначенные к данному электроприбору насадки и другие принадлежности. Неправильное использование блендера может вызвать возгорание, электрический удар или нанести вред Вашему здоровью.
- Не используйте блендер на открытом воздухе.
- Не позволяйте проводу свешиваться с края стола. Держите его вдали от нагреваемых поверхностей.
- Не ставьте блендер рядом с другими источниками тепла.
- Используйте блендер только по назначению.
- Никогда не тяните за провод.
- При использовании удлинителя следите за тем, чтобы он подходил Вам по техническим характеристикам.
- Блендер рассчитан только для домашнего использования.
- Если произошла поломка, не пытайтесь устранить её самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервис.
- Будьте осторожны с острыми насадками.

*Внимание!*

*Удостоверьтесь в том, что напряжение в сети совпадает с напряжением, соответствующим техническим характеристикам.*

Описание прибора



---

|   |              |                              |
|---|--------------|------------------------------|
| > | КОМПЛЕКТАЦИЯ | Блендер 1                    |
|   |              | Инструкция по эксплуатации 1 |

---

|   |              |                                                                                                                                     |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Перед первым использованием протрите блендер влажной салфеткой. Промойте ось и нож в мыльной воде. После этого протрите все насухо. |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонеза и детского питания.

- Вставьте насадку к основному корпусу и для фиксации поверните ее.
- Вставьте вилку в розетку.
- Положите ингредиенты в соответствующий контейнер.
- Опустите насадку в контейнер с ингредиентами.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл.

*Внимание!*

*Если взбалтывать в течение 45 секунд (с перерывами) 380 гр моркови с 420 гр воды, то в результате Вы получите «морковный сок». Блендер не может работать непрерывно более 10 секунд. Не включайте блендер, если он пустой.*

---

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > | ЧИСТКА И УХОД | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выньте провод из электрической сети.</li><li>■ Сразу после использования отделите от корпуса нержавеющую металлическую насадку и промойте ее. Храните насадку подальше от детей.</li><li>■ Протрите моторную часть влажной салфеткой.</li><li>■ Не позволяйте проводу свешиваться с края стола. Держите его вдали от нагреваемых поверхностей.</li></ul> |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Примечание

Никогда не опускайте в воду сам электроприбор и его моторную часть.



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соответствии  
с законом «О защите прав потребителей»



АЯ46