


BORK

Инструкция
по эксплуатации



**МАСЛЯНЫЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ**

OH HC9 1520 **

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового обогревателя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации масляного обогревателя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Масляный обогреватель предназначен для эксплуатации в домашних условиях. Если обогреватель используется в любых других целях, то есть не по назначению или неправильно, изготовитель не несет никакой ответственности за причиненный этим ущерб.
- Используйте только рекомендованные производителем принадлежности.
- Не устанавливайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не касайтесь нагревательных поверхностей обогревателя во время его работы, так как это может привести к ожогу.
- Не передвигайте обогреватель, если он подключен к сети.
- Не устанавливайте включенный обогреватель вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Ни в коем случае не накрывайте обогреватель одеялом, пледом и т. п., так как это может привести к перегреву и повреждению обогревателя.

- Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.
- Параметры подключения к сети должны совпадать с указанными на маркировке.
- Обогреватель должен быть заземлен.
- Во избежание повреждения электропровода не кладите его на корпус обогревателя.
- Перед уходом за обогревателем или в том случае, если Вы не собираетесь использовать его длительное время, обязательно отключайте обогреватель от электросети
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
- Следите, чтобы электропровод не касался горячих поверхностей или острых кромок.
- Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
- Никогда не используйте обогреватель, если поврежден электропровод или вилка.
- Не разбирайте обогреватель. Ремонт электроприборов может производиться только специалистами. Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению значительной опасности.

ОПИСАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Устройство обогревателя





УСТАНОВКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Установка

- Поставьте обогреватель вверх дном (при этом Вы можете услышать звук переливающегося масла).
- Установите колеса на основание.
- Закрепите основание на корпусе обогревателя.
- Установите обогреватель в нормальное положение (вертикально). Расстояние между обогревателем и стенами или мебелью должно составлять не менее 50 см.

Подключение

- Полностью размотайте электропровод перед подключением к электросети.
- Проверьте, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировке прибора.
- Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что температурный переключатель и термостат выключены.
- Включите обогреватель, используя переключатель Вкл./Выкл. Загорится индикатор мощности. Обогреватель начнет работу.

Внимание!

В начале работы обогреватель может издавать негромкие звуки.

- Поверните ручку термостата по часовой стрелке до отказа.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Термостат

Обогреватель обладает двухступенчатым нагревательным элементом.

Вы можете регулировать температуру в комнате, вращая ручку термостата по часовой стрелке (повышение температуры) или против часовой стрелки (понижение температуры). Для повышения температуры поверните ручку термостата по часовой стрелке в необходимое положение. Когда желаемая температура будет достигнута, медленно поверните ручку против часовой стрелки, пока не погаснет индикатор мощности. Это свидетельствует о том, что термостат выключился. Оставьте ручку термостата в этом положении.

Когда температура в комнате опустится ниже установленного уровня, загорится индикатор и обогреватель снова начнет работать, пока воздух в комнате не нагреется до установленной ранее температуры.

Увлажнитель

Для наиболее полного комфорта в помещении обогреватель оснащен встроенным увлажнителем, который расположен на задней панели обогревателя. Инструкция по пользованию увлажнителем следующая:

- Отключите обогреватель от электрической сети
- Откройте крышку увлажнителя и залейте в него обыкновенную воду до метки, обозначающей «максимум».
- Закройте крышку увлажнителя и включите обогреватель.

Объем резервуара увлажнителя рассчитан в среднем на 12 часов работы обогревателя.

Внимание!

Долив воды в резервуар увлажнителя должен осуществляться только после того, как Вы отключили обогреватель от электрической сети!



ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой отключите обогреватель от сети и дайте ему полностью остыть.

Протрите поверхность обогревателя влажной салфеткой, смоченной водой или нейтральным моющим средством. Запрещается использовать для чистки бензин, растворители и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению или выцветанию корпуса обогревателя.

Следите, чтобы вода не попала внутрь обогревателя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагревательных элементов	Мощность	Напряжение	Частота
9	2000 Вт	230 В	50 Гц

Внимание!

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».



Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей»



АЯ46