





- b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.



Ochranná spojka proti pre aženiu

W Ke sa pracovný nástroj vzpríe i alebo za-
blokuje, pohon v tacieho vretena sa
preuší. Držte po as práce, so zrete om na
možné vznikajúce sily, ru né elektrické
nádrie vždy oboma rukami a zaujmite
stabilný postoj.

w Ke sa ru né elektrické nádrie zablokuje,
vypnite nádrie a pracovný nástroj uvo ni-

öH f p ...Ja äDvadH0 ' p € O ð v'–ÄW•Gd" -zLŠ'ÍtiçL@ ðG'>E "0'ó šf@7 "4NE fid– ÄV D-Äá 9'SQ Y ! ætF€ –O Š;áp







3)

)

,



-







Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

Cuplaj de suprasarcin

w Dacă accesoriul se blochează sau se agită, se întrerupe antrenarea la arborele portburghiu. Din cauza forțelor care apar,



)





« »
5
;

Varnostna navodila





w

Uključi i isključi izvanje kod sat1 uijetom





3) Personiskā drošība

- a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.



Ieslīgšana un izslīgšana izciršanas režīmā

- Lai ieslīgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēja 4. augšējo daļu (I), līdz ieslēdzējs fiksējas.
- Lai izslīgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēja 4. apakšējo daļu (O) un tad to





