

Р Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Название программы Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.	макс. загрузка; выбор Температура (☼ = холодная) выбор скорости отжима**; ---- = без отжима выбираемые дополнительные программные установки
👕 Хлопок: ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна Указание: ***При установке функции Eco Perfect максимальный объём загрузки увеличивается до 7 кг .	макс. 6,5 кг/4 кг*; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1200** об./мин =🌀🌀***, 🌀, 🌀
👖 Синтетика: текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон	макс. 3 кг; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200** об./мин =🌀🌀, 🌀, 🌀
🧶 Шерсть: текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе; Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе).	макс. 2 кг; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 об./мин -
Указания ■ Шерсть животного происхождения, например, ангоры, альпаки, ламы, овечья. ■ Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти.	
🕒/🕒 Супер быстрая 30'/15': очень короткая программа ок. 30 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения Указание: Более короткая продолжительность программы (ок. 15 минут) при установке функции =🌀 Speed Perfect	макс. 3,5 кг/2 кг*; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин =🌀
👕👖 Смешанное бельё: смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетических волокон	макс. 4 кг; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин =🌀🌀, 🌀, 🌀
🌙 Ночная программа: особенно тихая программа для стирки в ночное время, пригодна для текстильных изделий из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон Указание: Сигнал окончания деактивирован	макс. 4 кг; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200** об./мин =🌀🌀, 🌀, 🌀
* меньшая загрузка при установке функции =🌀 Speed Perfect ** макс. скорость отжима зависит от программы и модели	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 Полоскание: дополнительное полоскание с отжимом	-; - ----, 0 - 1200** об./мин 
 Отжим/: дополнительный отжим с выбираемой скоростью отжима	-; -
Слив  : слив воды для полоскания	0 - 1200** об./мин
Указание: Если требуется только слив: установите об./мин (скорость отжима) на - 0 -	-
Детское бельё  : ноские текстильные изделия из хлопка или льна	макс. 4,5 кг;  - 60 °C
Указание: Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	----, 0 - 1200** об./мин =   ,  , 
Рубашки/Блузы  : немнущиеся верхние рубашки из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон	макс. 2 кг;  - 60 °C
Указание: Стирайте рубашки/блузы из тонких тканей/шёлка в программе «Тонкое бельё/Шёлк».	----, 0 - 800 об./мин =   ,  , 
Джинсы  : темные текстильные изделия из джинса/денима	макс. 2 кг;  - 40 °C
	----, 0 - 1200** об./мин =   ,  , 
Спортивная  : текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга	макс. 2 кг;  - 40 °C
Указания	----, 0 - 800 об./мин =   ,  , 
 Бельё нельзя подвергать обработке кондиционером.	
 Перед стиркой тщательно очистите кювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.	
Пуховики  : пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с пуховым наполнителем, подушки, одеяла; также вещи с синтетическим наполнением	макс. 1 кг;  - 60 °C
Указание: Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.	----, 0 - 1200** об./мин =   , 
Тонкое бельё/Шёлк  : для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали)	макс. 2 кг;  - 40 °C
Указание: Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для тонкого белья и/или шёлка.	----, 0 - 800 об./мин =   ,  , 
Хлопок быстрая 60'  : ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна	макс. 4 кг;  - 60 °C
	----, 0 - 1200** об./мин  , 
* меньшая загрузка при установке функции  Speed Perfect	
** макс. скорость отжима зависит от программы и модели	



Нормы расхода

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	6,5 кг	0,25 кВтч	76 л	2 3/4 ч
Хлопок 40 °C	6,5 кг	0,98 кВтч	76 л	3 ч
Хлопок 60 °C	6,5 кг	1,22 кВтч	76 л	3 ч
Хлопок 90 °C	6,5 кг	2,10 кВтч	88 л	2 3/4 ч
Синтетика 40 °C	3 кг	0,72 кВтч	62 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,59 кВтч	45 л	1 1/4 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,21 кВтч	36 л	3/4 ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,25 кВтч	35 л	3/4 ч

Программа	Дополнительная установка**	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 60 °C**	Eco Perfect**	7 кг	0,91 кВтч	38 л	6 ч
* Установка программы в соответствии с действующей Директивой EN60456:2005. * Фактические данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, жёсткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры помещения, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций. ** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директиве EN60456:2005 с холодной водой (15 °C).					

ru Вкладыш к инструкции об эксплуатации и установке

**WLN24260OE WLN24261OE WLN24240OE WLN2424ZOE WLN24241OE
WLN2426MOE WLN2426EOE
9001178908 (9604)**

