



**Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.**

**Безопасное включение телефона**

Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам, или существует опасность его использования, или использование телефона запрещено в Вашей области. **Помехи.** Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе производительность телефонов. Телефон может создавать помехи в работе электрических приборов, таких как: электронное телевидение, радиогаммы, компьютер и др. **Соблюдайте правила дорожного движения!** Согласно последним исследованиям, существует опасность использования телефона, когда Вы за рулем, даже если Вы используете гарнитуру. Водитель не дол-

жен использовать телефон, когда он за рулем. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: АБС, дополнительная система пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию. **Выключайте телефон в медицинских центрах!** Пожалуйста, выключайте свои телефоны и вынимайте аккумулятор телефона в медицинских центрах, в таких местах запрещено использовать мобильные телефоны. Телефон создает помехи работающим электрическим устройствам, находящимся неподалеку. **Выключайте телефон в самолетах!** Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета. Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде где расположены топливные или химические накопители. Аккумулятор телефона необходимо извлекать, когда вы находи-

тесь вблизи взрывоопасных веществ.

**Аксессуары и аккумуляторы.** Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте что-либо из того, что не предназначено для Вашего телефона. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству Вашей страны.

**Защищайте телефон от влаги.** Телефон не обладает качественной влагозащитенностью. Не допускайте попадания на него воды и других электропроводящих жидкостей.

**Экстренные вызовы.** Убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

**Установка SIM карты**

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

**ВАШ ТЕЛЕФОН**

**Сделать звонок**

В режиме ожидания наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова, соответствующую SIM карте, с которой вы хотите осуществить звонок. Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз (кнопки навигации меню), Вы можете регулировать громкость.

**Экстренные вызовы**

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

**Ответ на звонок.**

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите любую кнопку приема звонка (см. рисунок).

**Отказ от звонка или завершение разговора**

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора или верхнюю правую кнопку (см. рисунок).

**Установка.** Вставьте SIM карты в слоты телефона в соответствии с их нумерацией и шаблоном.

**Установка батареи**

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

**Зарядка батареи**

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

**SD карта**

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона. Например, через Мультимедиа меню вы сможете просматривать картинки, Mp3 и Mp4 файлы и т.д.

**USB кабель**

с помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как съемный носитель.

**НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК**

1. Работа с меню, звонок по SIM 3
2. Ответить на звонок, История вызовов или Набор номера по SIM 2
3. Ответ на звонок, Набор номера по SIM 1
4. \* : последовательное нажатие \* будет переключаться последовательно между \*, +, P, W
5. # : длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.
6. Работа с меню и завершение звонка
7. Кнопка быстрого доступа к Аудиоплееру
8. Кнопка для работы с меню.
9. Группа кнопок навигации меню (при удержании центральной кнопки включится фонарик)

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

### Контакты

Вы можете записать контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов.

### Сообщения

**Написать сообщение**-Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.

**Входящие**-Папка для хранения входящих сообщений

**Исходящие**-Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

**Черновики**-Папка для хранения незаконченных SMS

**Отправленные**-Папка для хранения отправленных SMS .

**Защищенные паролем входящие сообщения**

7

## СПИСОК ФАЙЛОВ (файл-менеджер)

Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте

### Профили

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку

### Игры

В Вашем телефоне есть встроенная игра «Змея»

**Календарь**-Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

## НАСТРОЙКИ

### Настройки телефона

9

и время срабатывания.

**Калькулятор**-Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.

**Bluetooth**-Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных.. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.(1)

**Мировое время**- просмотр времени по крупным городам

**Фонарик**-включение / выключение встроенного фонарика.

**Задачи** - здесь можно создать себе напоминания со звуковым сигналом на определенные дату и время.

**Меню быстрого доступа**-Здесь вы сможете настроить клавиши быстрого доступа к функциям (например SMS сообщения или Камера)

**Календарь**-Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

11

## Уход за мобильным телефоном

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Все права защищены.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А. Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

13

[www.bq-mobile.com](http://www.bq-mobile.com)

**Шаблоны**-Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

**Службные сообщения**-Редактирование списка службных сообщений

**Служба голосовых сообщений**-Редакция служб голосовых сообщений

**Шаблоны** - Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

**Служба голосовых сообщений**-Редакция служб голосовых сообщений

**Службные сообщения**-Редактирование списка службных сообщений

**Журналы вызовов**

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

### Мультимедиа

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как фотоаппарат, видеокамера, Аудио плеер, Видео плеер, диктофон, FM-радио. Вы можете так же просмотреть изображения.

8

Время и дата, выбор языка, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234» ).

### Настройка экрана

Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.

### Безопасность

В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

**Настройка вызовов**-Вы можете настроить работу установленных SIM карт , настроить режимы ожидания и т.д.

**Соединение**-Настройка доступа в интернет.

## ПРИЛОЖЕНИЯ (ИНСТРУМЕНТЫ)

**Будильник**-Вы можете устанавливать сигнал , например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания

10

## СПОСОБ ВВОДА

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#»

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Уход за аккумулятором

• Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятором, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.

• Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

12

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	GSM 900/1800
Дисплей	диагональ 1,77 дюйма QVGA
Поддержка карт памяти	microSD (до 16 Гб)
Дополнительные функции	калькулятор, фонарик, FM-радио, будильник
Аккумулятор	600 мАч
Язык	Русский-Английский
Размер	95 x 37 x 12 мм
Вес	63 г

Мы в VK: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в OK: <http://ok.ru/bqmobile>

14