



Рис. 1

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

### Безопасное включение.

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

### Безопасное вождение.

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

### Помехи.

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

### Выключайте телефон в больницах.

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводными устройствами могут оказывать влияние на медицинские приборы.

### Копирование.

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### Установка SIM карты.

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг. Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи. Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот в соответствии с шаблоном.

### Установка батареи.

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

те регулировать громкость.

### Экстренные вызовы.

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

### Ответ на звонок.

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

### Отказ от звонка или завершение разговора.

Нажмите кнопку завершения разговора «End key» (см. рисунок) для отказа от приема звонка или для завершения разговора.

### Назначение кнопок (см. рис. 1).

1 – Левая верхняя кнопка. Вход в основное меню или вызов функций, отображаемых в левом нижнем углу. Эта кнопка служит также для разблокировки телефона.



Oakland  
BQM-2653

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

водные устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.

### Выключайте телефон в самолетах.

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

### Выключайте телефон на авто-заправках.

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с авто-заправкой.

### Сервисное обслуживание.

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

### Аксессуары и батареи.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

### Влагозащищенность.

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

### Зарядка батареи.

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

### SD карта.

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

### USB кабель.

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как дополнительный диск.

## ВАШ ТЕЛЕФОН

### Сделать звонок.

Наберите телефонный номер и нажмите кнопку вызова «1» или «2», в зависимости от SIM карты, с которой Вы хотите позвонить. Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз («9»/«10»), Вы можете

2 – Кнопка «OK». Подтверждение.

3 – Кнопка «Send key». Для совершения звонков и иных функций.

4 – Кнопка «Вверх». Клавиша для перемещения по меню телефона и регулировки громкости во время разговора.

5 – Правая верхняя кнопка. Вызов функций, отображаемых в правом нижнем углу экрана.

6 – Кнопка «End key». Для завершения звонка и включения / выключения телефона.

7 – Кнопка «Вниз». Клавиша для перемещения по меню телефона и регулировки громкости во время разговора.

8 – Кнопка «\*». Последовательное нажатие «\*» будет переключать последовательно «\*», «+», а в режиме набора SMS выводит таблицу дополнительных символов.

9 – Кнопка «#». Длительное нажатие «#» переключает профили. В режиме ввода SMS, «#» меняет способ ввода текста.

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

### Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите левую верхнюю клавишу.

### Журналы вызовов.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

### Доступ в интернет.

Через это меню можно попасть в интернет, однако следует учитывать, что основной функцией данного устройства является все таки осуществление звонков и заложенные в это меню функции имеют сильно ограниченные возможности.

Через этот пункт меню Вы можете использовать встроенную в ваш телефон фото и видео камеры.

### Сообщения.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Защищенные.** Папка для хранения защищенных паролем сообщений. Пароль по умолчанию «1234».
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании

кации, обмена или синхронизации данных.

### Список файлов (файл-менеджер).

Войдя в это меню вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

### Настройки.

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

- Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

### Уход за мобильным телефоном.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт GSM 900/1800

### Аудио.

Данное меню предназначено для проигрывания аудио файлов.

### Профили.

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

### Досуг.

В Вашем телефоне есть три встроенные игры «Тетрис», «Сокобан» и «Змея».

### Мультимедиа.

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как Видео плеер, диктофон, FM-радио. Вы можете так же просмотреть изображения.

### Фотоаппарат.

### SMS.

### Приложения.

- **Календарь.** Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.
- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.
- **Фонарик.** Включение и отключение фонарика.
- **Сигнал.** Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.
- **Bluetooth.** Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуни-

- **Настройка вызовов.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.

- **Соединение.** Настройка доступа в интернет.

### Способ ввода текста.

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#».

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Уход за аккумулятором.

- Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.
- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Дисплей	2,6" 320 x 240
Дополнительные функции	Фото и видео камера, аудио и видео проигрыватель, диктофон, фонарик, калькулятор, календарь, будильник, интернет, игры
Аккумулятор	800 мАч
Размер телефона	121,0 x 53,0 x 10,8 мм
Вес телефона	105 г

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

[www.bq-mobile.com](http://www.bq-mobile.com)