

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Бритва Braun Series 1150-1

### Описание

- 1 Защитный колпачок бреющей сетки
- 2 Бреющая сетка
- 3 Режущий блок
- 4 Триммер для длинных волос (только в модели 150)
- 5 Кнопка включения («power»)
- 6 Кнопка выключения («off»)
- 7 Индикатор включения
- 8 Разъем подключения бритвы к электросети
9. Шнур питания

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun.

### Предупреждение

Бритва снабжена адаптером низкого напряжения. Не заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера. Это может привести к поражению электрическим током.

Данное устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, в случае, если они не находятся под присмотром людей, ответственных за их безопасность. Мы рекомендуем хранить устройство в месте, недоступном для детей.

В целях гигиены не передавайте прибор другим лицам.

При бритье любых участков тела, слегка натягивайте кожу для оптимизации бритья.

### Зарядка бритвы

Оптимальный диапазон температуры воздуха для зарядки бритвы от 15 °C до 35 °C. Не подвергайте бритву воздействию температуры свыше 50 °C в течение длительного времени.

С помощью шнура питания (9) подключите бритву к электросети.

Бритва должна быть выключена. Перед началом зарядки аккумулятора бритвы, отключите бритву нажатием кнопки выключения «off» (6).

При первой зарядке аккумулятора заряжайте бритву не менее 16 часов.

Индикатор зарядки аккумулятора LED (7) информирует, что бритва подсоединена к электросети.

Последующие зарядки аккумулятора бритвы занимают примерно 8 часов.

Полной зарядки аккумулятора хватает на 20 минут работы бритвы без подключения к электросети в зависимости от густоты и скорости роста щетины.

Аккумулятор бритвы достигает максимальной емкости после нескольких циклов зарядки/разрядки.

### Бритье

Нажмите на кнопку включения (5) для включения бритвы.

Только в модели 150: для подравнивания бакенбардов, усов или бороды выдвиньте триммер для длинных волос (4) вверх.



## Советы по оптимизации бритья

Для лучшего результата Braun рекомендует следовать 3 простым шагам:

1. Всегда брейтесь до умывания
2. Всегда держите бритву под прямым углом (90°) к коже.
3. В процессе бритья слегка натягивайте кожу и брейтесь в направлении против роста волос.

## Чистка бритвы

Возможная чистка бреющей головки под струей воды.

**Внимание:** Отключите устройство от источника электроэнергии перед чисткой под струей воды. Регулярная чистка обеспечивает лучшее качество бритья. Чистка бреющей головки под струей воды после каждого бритья – легкий и быстрый способ поддержания чистоты бреющей головки (А):

Включите бритву и поместите бреющую головку под струю теплой воды. Также можно использовать жидкое мыло, не содержащее абразивных веществ.

Смойте остатки пены и оставьте бритву включенной несколько секунд.

Затем выключите бритву и снимите бреющую сетку (2) и режущий блок (3). Оставьте детали для сушки.

Регулярно производите чистку бритвы под струей воды, раз в неделю наносите небольшое количество бытового машинного масла на триммер для длинных волос и бреющую сетку. Другой способ чистки бритвы – с помощью прилагаемой щеточки (В):

Выключите бритву. Снимите бреющую сетку и слегка постучите ей по ровной поверхности.

Используя щеточку, произведите тщательную чистку режущего блока и внутренней поверхности бреющей головки. Не очищайте бреющую сетку щеточкой, поскольку это может ее повредить.

## Поддержание бритвы в оптимальном состоянии

### Замена рабочих деталей

Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки (2) и режущего блока (3). Замену рекомендуется производить по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев. Для обеспечения более чистого бритья и уменьшения вероятности раздражения кожи, заменяйте обе детали одновременно.

(Бреющая сетка + набор бреющей сетки и режущего блока: 11В)

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.