

- Закрепи конец полученной тройной косы резиночкой (см. рис. 3).



рис. 3

Причёска "Зигзаг"

- Хорошо расчеши волосы.
- Сделай пробор в форме зигзага, расчёсывая волосы под углом по переменным направлениям - справа налево и наоборот (см. рис. 1).
- Собери волосы в два хвостика по обеим сторонам лица (см. рис. 2).
- Выдели из каждого хвостика по одной пряди и оплети их цветными нитями с помощью прибора.
- Укрась пробор-зигзаг бусинками-заколками (см. рис. 3).




рис. 1




рис. 2



рис. 3

- Неперезаряжаемые батарейки нельзя перезаряжать.
- Перезаряжаемые батарейки (если они съёмные) нужно извлекать из прибора перед началом заряда.
- Перезаряжаемые батарейки (если они съёмные) необходимо перезаряжать только под надзором взрослых.
- Различные типы батареек (новые и бывшие в употреблении) нельзя смешивать.
- Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной полярности.
- Исрасходованные батарейки следует извлекать из прибора.
- Клеммы источника питания нельзя закорачивать.
- Нельзя смешивать щелочные и стандартные (углеродистый цинк) батарейки или батарейки перезаряжающиеся (кадмий никеля).
- Категорически запрещено выбрасывать отработанные батарейки в общий мусор. Следует сдавать их в утилизацию.

Нельзя размножать, фотографировать, копировать, переписывать на любое записывающее устройство, переводить, хранить в любом банке информации, передавать в эфире или переснимать любым другим способом – электронным, оптическим и т.д.

Использование для продажи всего набора или отдельных его частей, включая инструкции, категорически запрещено без наличия разрешения фирмы Creative Toys Ltd. в письменном виде.

©2004 Creative Toys Ltd. Все права защищены.

Произведено в Израиле

31 Nacharoshet street, Ashdod, Ashdod 7752084

Соответствует EN 71, CPSIA и ASTM.

Храните эту информацию для дальнейшего использования.

Содержание и цвета в наборе могут отличаться.



Возраст: 8+

ВНИМАНИЕ:

Использование прибора разрешается детям в возрасте от 8-ми лет и старше. Следует убирать прибор и мелкие детали набора от детей младше 8-ми лет.

От соприкосновения с водой прибор может испортиться.

ПОТРЕБУЮТСЯ 2 БАТАРЕЙКИ AA 1,5 V –(НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАБОР). РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ЗА РАБОТОЙ РЕБЁНКА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3-х лет.

Причёска РАДУЖНЫЕ КОСИЧКИ

Прибор для оборачивания косичек цветными нитями!

#5833




рис. 1



рис. 2



рис. 3

Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.

Подготовка:

- Подготовь прибор к работе: открой ячейку для батареек поднятием выступа на крышке ячейки, и установи 2 батарейки типа AA строго соблюдая полярность (см. рис. 1).

- Хорошо расчеши волосы.
- Сними крышку с "головки" прибора нажатием большого пальца в нижнем направлении на выступ, расположенный под "головкой" (см. рис. 2)
- Вставь катушку с нитями в крышку зубчатой стороной вверх до получения щелчка (см. рис. 3)




рис. 4

- Продень конец нити в прорезь верхней части крышки (см. рис. 4). Верни крышку прибора в исходное положение до получения щелчка.

Оборазивание нитями

- Расчеши тонкую прядь волос и смочи её небольшим количеством воды. Не пользуйся при этом гелем или другими средствами, т.к. нити могут испачкаться или полинять.
- Продень с помощью специальной иглы прядь волос и нить в отверстие "головки" прибора. Для этого вставь иглу в отверстие "головки" прибора, продень прядь волос и нить в металлическую петлю иглы (см. рис. 5). Протяни иглу вниз через отверстие.
- Вытяни нить длиннее чем прядь волос для того, чтобы ты смогла завязать узел в конце работы (см. рис. 6). Если ты вытянула слишком длинную нить, нажми на кнопку включения в верхнем направлении и верни часть нити вращением "головки" прибора.
- Натяни прядь волос с нитью и нажми кнопку включения **в нижнем** направлении (см. рис. 7). Начиная наматывать нить на прядь волос.

• Рекомендуем делать это медленно по направлению **от корней к кончикам волос**, наблюдая за направлением нити. Убедись, что витки нити ложатся плотно друг к другу.



рис. 5



рис. 6




рис. 7




рис. 8

Внимание!

Если ты ошиблась в каком-либо месте и хочешь размотать нить, нажми на кнопку включения **в верхнем** направлении и постоянно поднимай прибор в противоположном направлении, т.е. от конца пряди к корням волос (см. рис. 8).

- После того, как ты нанесёшь нить желаемой длины на прядь, верни кнопку включения в центр. Отрежь ножницами конец нити, выступающий из отверстия в "головке" прибора. Завяжи узелок.

Внимание!

Можно менять цвет нити по своему вкусу. При этом следуй вышеизложенным инструкциям.

- Для украшения можно продеть одну бусинку в начале наматывания, а другую в конце (см. стр. 4).

Нанизываем бусинки

- Расчеши волос. Продень бусинку в металлическую петлю специальной иглы из набора (см. рис. 1).
- Намочи тонкую прядь волос и продень её в петлю иглы (см. рис. 2).
- Проталкивай бусинку по петле по направлению к продетой пряди до тех пор, пока она не проскользнёт через петлю и не наденется на прядь (см. рис. 3).
- Вытащи иглу, чтобы освободить прядь волос (см. рис. 4).



рис. 1




рис. 2




рис. 3



рис. 4


Украшаем косички

- 1 Расчеши волосы. Продень одну бусинку или больше с помощью специальной иглы в верхнюю часть пряди волос (см. стр 3).
- 2 Обмотай нитками прядь, продетую в бусинку.
- 3 Продень дополнительную бусинку в конце пряди и закрепи её резиночкой или бусинкой-заколкой.



Косички в бусинках

- 1 Хорошо расчеши волосы. Нанижи разноцветные бусинки одну за другой на каждую увлажнённую прядь по своему выбору.
- 2 Закрепи конец каждой пряди резиночкой или бусинкой-заколкой. Вот ты и получила несколько косичек в бусинках.



«Дед» Оплетаем косички

- 1 Распусти волосы и хорошо расчеши.
- 2 Собери верхнюю часть распущенных волос, натяни их по направлению к затылку и закрепи резиночкой (см. рис. 1).
- 3 Раздели волосы, собранные в хвостик, на отдельные пряди и каждую прядь обмотай нитками (см. рис. 2).
- 4 Можешь использовать нить одного или нескольких цветов.



рис. 1

рис. 2

4

«Хвостики» из оплетенных косичек

- 1 Хорошо расчеши волосы. Сделай ровный пробор посередине в направлении сверху вниз (см. рис. 1).
- 2 Собери волосы в два «хвостика» по обеим сторонам лица.
- 3 Раздели каждый «хвостик» на четыре пряди с каждой стороны и обмотай разноцветными нитками с помощью прибора (см. рис. 3).
- 4 Нанижи по своему усмотрению на украшенные нитями пряди бусинки и бусинки-заколочки.




рис. 1

5

рис. 1



рис. 2



рис. 3



рис. 4

Оплетенные «Улитки»

- 1 Раздели волосы на пряди и обмотай каждую прядь нитями (см. рис. 1).
- 2 Закрути обмотанные нитями пряди до самых корней волос так, чтобы они приобрели форму «улитки», и закрепи каждую резиночкой (см. рис. 2).
- 3 Можешь сделать одну «улитку», несколько «улиток» вокруг головы, несколько «улиток» в форме радуги, или покрыть ими всю голову в соответствии с собственной фантазией (см. рис. 3-4).





рис. 2

Стиль "Королева"

рис. 1



1 Раздели верхнюю часть волос узкими проборами. Волосы сзади оставь распущенными.

2 Натяни пряди волос, образовавшиеся между проборами, по направлению к затылку и закрепи каждую резиночкой. Каждую резиночку укрась разноцветной бусинкой (см. рис. 1).

3 Обмотай нитями каждую закрепленную резиночкой прядь с помощью прибора (см. рис. 2-3).




рис. 2



рис. 3

"Конский хвостик" и паратские косички

1 Расчеши волосы. Отдели от волос спереди две тонкие пряди по обеим сторонам головы (см. рис. 1).

2 Собери остальные волосы в «хвост» на затылке головы.

3 Нанижи по бусинке на верхнюю часть каждой пряди.

4 Обмотай с помощью прибора каждую из двух освобождённых прядей разноцветными нитями (см. рис. 2). Закрепи каждую прядь резиночкой или бусинкой-заколкой.



рис. 1



рис. 2




рис. 1

Причёска "Балерина"

1 Расчеши волосы и собери в «хвост» (см. рис. 1).

2 Скрути «хвост» до самых корней (см. рис. 2).

3 Продолжай закручивать «хвост», пока он не примет форму маленького шара (см. рис. 3).

4 Конец «хвоста» спрячь под резиночку и закрепи весь «шарик» вокруг другой резиночкой.

5 Укрась получившийся «шарик» по кругу разноцветными бусинками-заколками (см. рис. 4).



рис. 2



рис. 3




рис. 4

Тройная коса

1 Расчеши волосы и раздели их верхнюю часть на три пряди одинаковой длины, расположенные, как можно ближе друг к другу. С помощью прибора обмотай нитями каждую из них. Рекомендуется использовать для каждой пряди нити разных цветов (см. рис. 1).

2 Сплети три обмотанные нитями пряди в обычную косу, переплетая их попеременно по направлению справа налево и наоборот (см. рис. 2).



рис. 1



рис. 2

