



WIRELESS N 150 BRIDGE/ACCESS POINT
DAP-1155

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



МОСТ / ТОЧКА ДОСТУПА WIRELESS N 150
DAP-1155




КАБЕЛЬ ETHERNET – 5 КАТЕГОРИИ



АДАПТЕР ПИТАНИЯ
5B, 1A




CD-ДИСК
ВКЛЮЧАЕТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к поставщику

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Используйте кабель Ethernet из комплекта поставки для подключения DAP-1155 к компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP-1155.

Подождите, пока индикатор питания не изменит свой цвет с красного на синий.



НАСТРОЙКА DAP-1155

Откройте web-браузер и перейдите по ссылке: **http://dlinkap**. Введите **admin** в качестве имени пользователя, и оставьте поле с паролем незаполненным. Теперь можно настроить DAP-1155 с помощью мастера по установке.



ОБЩИЙ ДОСТУП К БЕСПРОВОДНЫМ СЕТЯМ

После окончания настройки DAP-1155 можно отключить кабель Ethernet и подключить DAP-1155 к сети.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК НАСТРОИТЬ МОСТ/ТОЧКУ ДОСТУПА DAP-1155 WIRELESS N 150 БЕЗ CD-ДИСКА, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Подключите компьютер к DAP-1155 с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте web-браузер и введите адрес <http://192.168.0.50> или <http://dlinkap>
- Имя пользователя по умолчанию admin. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить пароль по умолчанию.

2. КАК СБРОСИТЬ МОСТ/ ТОЧКУ ДОСТУПА DAP-1155 WIRELESS N 150 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
 - Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.
- Внимание:** Сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие настройки.

Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DAP-1155, убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите эти настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

4. ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Пользователям кабельного модема необходимо выбрать опцию **Clone MAC address (Копировать MAC-адрес)** во время использования мастера установки или вручную ввести зарегистрированный MAC-адрес и убедиться, что имя пользователя и пароль верные.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv

NOTES

WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password