

Инструкция по согласованию мышек и клавиатур с приемниками

1. Выдерните приемник из USB-порта и воткните его обратно.
2. Для согласования мышки одновременно нажмите и удерживайте нажатыми в течение нескольких секунд **среднюю** (колесо прокрутки) и **правую** кнопки мышки, затем отпустите их. Мышь будет готова к использованию после того, как загорится красный индикатор.
3. Для согласования клавиатуры одновременно нажмите и удерживайте нажатыми в течение нескольких секунд клавиши «**ESC**» и «**К**», затем отпустите их. Клавиатура будет готова к использованию после того, как загорится красный индикатор.

Дополнительные рекомендации

1. Убедитесь, что приемник подключился без ошибок и определяется операционной системой как **HID-совместимая** мышь/клавиатура.
2. Убедитесь, что элементы питания мышки/клавиатуры находятся в исправном состоянии и их полярность не перепутана при установке в батарейный отсек.
3. Во время согласования удерживайте мышь/клавиатуру как можно ближе к приемнику.
4. Обеспечьте отсутствие препятствий между мышью/клавиатурой и приемником.
5. Перед согласованием выключите и включите мышь/клавиатуру.