

**DEX**

**MP3 плеєр  
з радіоприймачем**



**DEX CUBE CR103**



Торгова марка DEX виражає Вам свою подяку за придбання MP3 плеєра з радіоприймачем "CUBE CR103". Ми сподіваємося, що цей пристрій стане Вам у нагоді, та буде служити на протязі довгого часу.

MP3 плеєр з радіоприймачем “CUBE CR103” являє собою багатофункціональний пристрій, що містить в собі:

- MP3,WMA плеєр, що відтворює записи(MP3,WMA) з зовнішніх USB та micro-SD накопичувачів;
- FM радіоприймач, з цифровими налаштуваннями;
- Підсилювач звукової частоти з потужним 3 Вт. динаміком, з функцією підсилення сигналу від зовнішнього джерела звуку (планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків та ін.);
- Годинник

Комплектність виробу	
MP3 плеєр з радіоприймачем "CUBE CR103"	1 шт.
Зарядний пристрій	1 шт.
USB кабель	1 шт.
Аудіо кабель (3,5mm/3,5 mm mini jack)	1 шт.
Ремінець для переноски виробу	1 шт.

“CUBE CR103” можливо використовувати в автономному режимі з живленням від вбудованого акумулятора, або постійно підключеним до USB порту, чи зовнішнього зарядного пристрою .

## ■ ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАРЯДЖАННЯ ВИРОБУ.

Перед початком експлуатації, необхідно впевнитися, що виріб заряджений. Ступінь заряду, можливо визначити за допомогою піктограми

«БАТАРЕЯ», що розташована на цифровому дисплеї, у правому верхньому куті.

Щоб зарядити “CUBE CR103”, підключіть виріб (роз’єм mini-USB, DC5V) за допомогою USB-кабеля до зарядного пристрою, або до USB роз’єму планшета чи ноутбука. Процес заряду відображається піктограмою «БАТАРЕЯ», сегменти якої рухаються під час заряду.

Після завершення процесу заряду, піктограма «БАТАРЕЯ» заповнюється .

## ■ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБУ

### ■ Призначення кнопок


- **ON/OFF** Щоб ввімкнути "CUBE CR103", переведіть вимикач (**ON/OFF**) у положення **ON**, щоб вимкнути виріб переведіть вимикач (**ON/OFF**) у положення **OFF**.
- **MENU** (коротке натискання) - перемикач режимів роботи: годинник/FM-приймач/ AUX/MP3(USB/SD).
- **▶||** У режимі MP3-плеєр (коротке натискання)-Відтворення / Пауза

- **▶|** У режимі FM-приймач (довге натискання) – Автопошук радіостанцій
- **|◀◀/vol-** та **▶▶|/vol+** Коротке натискання - премикання станцій (FM-приймач) та музичних композицій (MP3 плеєр)
- **|◀◀/vol-** та **▶▶|/vol+** Довге натискання – регулювання гучності.

### ■ Кольоровий світлодіод

**УВАГА!** Щоб вимкнути/ввімкнути кольоровий світлодіод, що блимає у прозорій частині виробу, натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку **MENU**.

## ■ Призначення роз'ємів.



## ■ MP3, WMA плеєр

1. Зазделегіть відформатуйте (FAT, FAT32) та запишіть необхідну музику (MP3, WMA) на USB флешку

або на micro-SD карту.

**2.** Вимкніть “CUBE CR103” (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **OFF**). Вставте USB флешку або micro-SD карту у відповідний роз’єм.

**Увага!** Наможливе відтворення звуку одночасно з двох джерел - USB або micro-SD карти.

**3.** Ввімкніть виріб (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **ON**), перейдіть у режим MP3 (короткими натисканнями на кнопку **MODE**).

**4.** Для початку відтворення звуку натисніть ►||, щоб зупинити відтворення натисніть ►| ще раз.

або на micro-SD карту.

**2.** Вимкніть “CUBE CR103”

(переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **OFF**). Вставте USB флешку або micro-SD карту у відповідний роз’єм.

**Увага!** Наможливе відтворення звуку одночасно з двох джерел - USB або micro-SD карти.

**3.** Ввімкніть виріб (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **ON**), перейдіть у режим MP3 (короткими натисканнями на кнопку **MODE**).

**4.** Для початку відтворення звуку натисніть **▶|**, щоб зупинити відтворення натисніть **▶|** ще раз.

5. Для перемикання звукових треків, користуйтеся кнопкам **◀◀/vol-** та **▶▶/vol+** (коротке натискання).

6. Щоб збільшити гучність натисніть та утримуйте кнопку **▶▶/vol+**, щоб зменшити гучність натисніть та утримуйте **◀◀/vol-**

### ■ FM приймач

1. Ввімкніть “CUBE CR103” (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **ON**), перейдіть у режим FM (короткими натисканнями на кнопку **MODE**).

2. При першому вмиканні виконайте пошук **FM** радіостанцій.

Для цього, натисніть та утримуйте кнопку ►|. Приймач розпочне пошук станцій у всьому **FM** діапазоні, та збереже знайдені сигнали у пам'ять.

**Увага!** Приймач знаходить та зберігає у пам'ять всі потужні джерела випромінювання, що знаходяться у **FM** діапазоні.

Тому, разом з радіостанціями, у пам'яті можуть бути збережені і ці джерела. Кількість знайдених джерел не підлягає редагуванню.

**3.** Для перемикання радіостанцій, користуйтеся кнопками |◀◀/vol- та ▶▶/vol+ (коротке натискання).

4.Щоб збільшити гучність натисніть та утримуйте кнопку ►►/vol+, щоб зменшити гучність натисніть та утримуйте ◀◀/vol-

### ■ Підсилювач звуку.

“CUBE CR103” може виконувати функцію “Активної Акустичної Системи”, для підсилення звуку від сторонніх джерел, таких як наприклад: планшетів, смартфонів, мобільних телефонів, ноутбуків, та ін.

**Увага!** Щоб запобігти психологічної травми, та не пошкодити вашу техніку, перед першим підключенням, встановіть

на джерелі звуку (наприклад на планшеті) значення гучності менше 50%.

**1.** Вимкніть “CUBE CR103” (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **OFF**).

**2.** За допомогою аудіокабелю **3,5mm/3,5 mm mini jack** підключіть ваше джерело звуку (планшет, телефон або ін.) до CR103.

**3.** Ввімкніть виріб (переведіть вимикач **ON/OFF** у положення **ON**), перейдіть у режим **AUX** (короткими натисканнями на кнопку **MODE**).

**4.** Ввімкніть режим відтворення на вашому джерелі звуку.

5. Щоб збільшити гучність натисніть та утримуйте кнопку ►►/vol+, щоб зменшити гучність натисніть та утримуйте ◀◀/vol-

### ■ **Годинник.**

Налаштування параметрів часу

1. Ввімкніть "CUBE CR103".

Перейдіть у режим «Годинник» коротким натисканням кнопки

**MENU.**

2. Натисніть, та утримуйте кнопку ►►. Виріб перейде у режим налаштувань часу. За допомогою кнопок ◀◀/vol- та ►►/vol+ виконайте налаштування «Годин» та «Хвилин».

**3.** Перемикання між «Годинами» та «Хвилинами» виконується за допомогою короткого натиску на кнопку ►II.

**4.** Після завершення налаштувань, натисніть, та утримуйте кнопку ►II.

Вироблено в КНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial

Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao'an district, Shenzhen, China

Строк служби виробу - понад 20 000 годин (обчислюється від дня передачі товару споживачеві або з дати виготовлення, якщо дату передачі товару визначити неможливо).





[www.dex.ua](http://www.dex.ua)