


## Cylinder, Crankcase, Piston




## Cylinder, Crankcase, Piston

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		P021-011230	КАРТЕР НАСТРОЙКА	1
2	+	900162-05022	БОЛТ Н.С. 5*22	4
3		P021-011220	КОЛЕНВАЛ КОМПЛЕКТ	1
4	+	V505-000000	ИЗОЛЯТОР МАСЛЯНЫЙ	2
5	+	900800-36001	ПОДШИПНИК ШАР 6001	2
6	+	V553-000020	ПОДШИПНИК ИГЛА 8	1
7		P021-002150	ПОРШЕНЬ КОМПЛЕКТ	1
8	+	100014-55930	ВСТАВКА ПОРШЕНЬ ПАЛЕЦ	2
9	+	100015-04630	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПОРШЕНЬ ПАЛЕЦ	2
10	+	100013-22330	ПАЛЕЦ ПОРШЕНЬ	1
11	+	100011-05731	КОЛЬЦО ПОРШЕНЬ	1
12		900162-04012	БОЛТ Н.С. 4*12	2
13		V358-000020	ПОДШИПНИК 14	1
14		A202-000001	СИЛЬФОНЫ ВПУСК	1
15		A127-000021	КРЫШКА ПЫЛЬНИК	1
16		900253-04012	ВИНТ	2
17		X505-002440	НАКЛЕЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	1
18		163911-30130	СВЕЧА	1
19		900106-05016	БОЛТ Н.С. 5*16	2
20		V225-000030	БОЛТ СТОЙКИ 8	1

21		C305-000022	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) ЗВЁЗДОЧКА (ЦЕПНОЕ КОЛЕСО) ЗАЩИТ А	1
22		V202-000011	БОЛТ 4	2
23		433026-35430	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЦЕПЬ	1
24		900253-05020	ВИНТ 5*20	1
25		P021-003436	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЬ	1
26	+	900724-00004	О-КОЛЬЦО (S-4)	1
27	+	436114-13930	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	1
28	+	900106-05025	БОЛТ H.S. 5*25	2


Air Cleaner, Muffler



## Air Cleaner, Muffler

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		P021-001930	ГЛУШИТЕЛЬ КОМПЛЕКТ	1
2	+	91107-05040	БОЛТ HSH ФЛАНЕЦ	2
3	+	A303-000000	КРЫШКА (КОЛПАК) ГЛУШИТЕЛ Ь	1
4	+	A301-000000	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) ГЛУШИТЕ ЛЬ	1
5	+	A300-000130	ГЛУШИТЕЛЬ ВЫХЛОП	1
6	+	145510-13931	ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЬ	1
7		A021-000213	КАРБЮРАТОР ДИАФРАГМА	1
8		A225-000023	КОРПУС ФИЛЬТР	1
9		A244-000000	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) ПРЕДОТВ РАЩАТЬ	1
10		900238-05050	ВИНТ 5*50	2
11		A226-000241	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА ВОЗДУШ НОГО	1
12		A232-000061	КРЫШКА (КОЛПАК) ФИЛЬТР	1
13		A235-000040	КНОПКА ФИЛЬТР КРЫШКА (КО ЛПАК)	1
14		X503-007630	НАКЛЕЙКА МОДЕЛЬ	1
15		129010-33330	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1

## Starter, Magneto




## Starter, Magneto

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		A409-000040	РОТОР МАГНЕТО	1
2		900515-00008	МУФТА ФЛАНЕЦ 8	1
3		V452-000030	ПРУЖИНА СКРУЧИВАНИЕ	2
4		A514-000020	СОБАЧКА	2
5		900603-00005	ШАЙБА 5	2
6		V203-000100	БОЛТ 5	2
7		A172-000112	КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОР	1
8		A411-000340	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЕ	1
9		900238-05022	ВИНТ 5*22	2
10		150117-16430	ВСТАВКА	2
11		V475-001900	ШЛАНГ	1
12		V485-000140	ВЕДУЩИЙ	1
13		156114-07320	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
14		156110-04920	ВТУЛКА	1
15		V475-003550	ШЛАНГ	1
16		A427-000013	КОЛПАК СВЕЧИ	1
17		A426-000010	КЛЕММА СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1
18		159010-10230	СВЕЧА ИСКРА (ВСПЫШКА) (В PMR-7A	1
19		A051-000635	СТАРТЁР ОТДАЧА	1
20	+	177236-61830	ВИНТ	1
21	+	P022-022000	ОГРАНИЧИТЕЛЬ СОБАЧКА	1

22	+	V452-000150	ПРУЖИНА СКРУЧИВАНИЕ	1
23	+	A506-000030	КАТУШКА ШНУР(КАНАТ ЗАПУСКНОЙ)	1
24	+	P022-006220	ШНУР(КАНАТ ЗАПУСКНОЙ)	1
25	+	P022-001330	ПРУЖИНА КОМПЛЕКТ ПЕРЕМОТКА	1
26	+	P022-001320	ЗАХВАТ СТАРТЁР	1
27	+	177246-11120	СТОПОР СТАРТЁР ШНУР(КАНАТ ЗАПУСКНОЙ)	1
28		900256-04016	ВИНТ 4*16	3
29		X502-000410	НАКЛЕЙКА ЕСНО	1
30		V162-000150	СВЕЧА	1
31		890631-38230	НАКЛЕЙКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	1

## Auto Oiler




## Auto Oiler

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		P021-010890	АТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОНА СОС КОМПЛЕКТ	1
2	+	C022-000020	АТОМАТИЧЕСКИЙ МАСЛОНА СОС КОМПЛЕКТ	1
3	+	V308-000030	ШАЙБА ЦИРКУЛЯРНЫЙ 11	1
4	+	V652-000030	ШЕСТЕРНЯ WORM	1
5	+	V356-000290	ПОДШИПНИК 10	1
6		900238-04012	ВИНТ 4*12	2
7		V187-000010	НИППЕЛЬ	1
8		132012-11960	ТРУБКА (ШЛАНГ) 3* 6* 45	1
9		132013-26630	СТОПОР	1
10		132010-22130	ТРУБКА (ШЛАНГ) ТОПЛИВО	1
11		132115-01461	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
12		436205-02832	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	1
13		132115-44330	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
14		V470-000320	ТРУБКА (ШЛАНГ)	1
15		V186-000020	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБКА (ШЛАНГ)	1
16		V471-001230	ТРУБКА (ШЛАНГ)	1
17		132013-09820	СТОПОР	1
18		131205-14930	ФИЛЬТР ТОПЛИВО	1
19		123181-39130	НАСОС ЗАПАЛ (СРЕДСТВО В	1

			ОСПЛАМЕНЕНИЯ)	
20		V471-001260	ТРУБКА (ШЛАНГ)	1
21		V471-001250	ТРУБКА (ШЛАНГ)	1
22		V137-000000	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Т ОПЛИВО	1
23		131300-56430	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	1
24		P021-005591	КРЫШКА КОМПЛЕКТ	1
25	+	900720-00018	О-КОЛЬЦО 18	1
26	+	A365-000050	СОЕДИНИТЕЛЬ КРЫШКА	1
27		P021-005581	МАСЛЯНЫЙ КРЫШКА КОМПЛ ЕКТ	1
25	+	900720-00018	О-КОЛЬЦО 18	1
26	+	A365-000050	СОЕДИНИТЕЛЬ КРЫШКА	1


Handle, Tools



## Handle, Tools

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		P021-001963	РУЧКА НАСТРОЙКА ЗАДНИЙ	1
2	+	V450-000340	ПРУЖИНА КОМПРЕССИЯ	1
3	+	130020-33330	МУФТА	2
4	+	900256-04016	ВИНТ 4*16	4
4		900256-04016	ВИНТ 4*16	2
5		C400-000050	РУЧКА ФРОНТ	1
6		V202-000000	БОЛТ 4	3
7		A440-000211	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВЫКЛЮЧЕ НО	1
8		900253-05020	ВИНТ 5*20	1
9		C450-000010	СОБАЧКА ДРОССЕЛЬ	1
10		C454-000051	РЫЧАГ ДРОССЕЛЬ	1
11		V452-000010	ПРУЖИНА СКРУЧИВАНИЕ	1
12		C460-000002	БЛОКИРОВКА ДРОССЕЛЬ	1
13		100921-39131	АМОРТИЗАТОР	1
14		100918-15130	КРЫШКА	1
15		A239-000000	ТРУБКА (ШЛАНГ) ВПУСК	1
16		V450-000080	ПРУЖИНА КОМПРЕССИЯ	1
17		V150-000420	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) ПРОУШИ НА	1
18		900253-04012	ВИНТ	1
19		895410-02830	КЛЮЧ W/S. ВОДИТЕЛЬ	1
20		895812-03930	ВОДИТЕЛЬ ВИНТ 50	1
21		898510-07130	МЕШОК ИНСТРУМЕНТ	1

## Clutch, Sprocket



## Clutch, Sprocket


Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
1		C032-000167	ТОРМОЗ КОМПЛЕКТ ЦЕПЬ	1
2	+	C320-000034	РЫЧАГ ТОРМОЗ	1
3	+	900330-30260	КАТУШКА 3*26	2
4	+	900562-50005	КОНТРГАЙКА 5	1
5	+	V353-000060	ПОДШИПНИК 5	1
6	+	433167-39130	ВСТАВКА	1
7	+	91318-05032	ВИНТ	1
8	+	V452-000110	ПРУЖИНА СКРУЧИВАНИЕ	1
9	+	C345-000112	КРЫШКА ТОРМОЗ	1
10	+	900253-04012	ВИНТ	2
11	+	C334-000070	СОЕДИНИТЕЛЬ ТОРМОЗ	1
12	+	433116-35430	ВСТАВКА 8	1
13	+	C300-000170	ЗАЩИТА ЗВЁЗДОЧКА (ЦЕПНОЕ КОЛЕСО)	1
14	+	C328-000020	СОЕДИНЯТЬ ТОРМОЗ	1
15	+	93050-30098	КАТУШКА	1
16	+	V376-000450	ВСТАВКА	1
17	+	V450-000070	ПРУЖИНА КОМПРЕССИЯ	1
18		P021-002010	ЦЕПЬ НОЖНЫ	1
19	+	898568-14530	ШНУР(КАНАТ ЗАПУСКНОЙ)	1
20		P021-000063	УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПЬ КОМПЛЕКТ	1

21	+	V203-000021	БОЛТ 5	1
22	+	C309-000030	УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПЬ	1
23	+	V651-000011	ШЕСТЕРНЯ КОНУС	1
24		V355-000270	ПОДШИПНИК 8	1
25		V651-000001	ШЕСТЕРНЯ КОНУС	1
26		X221-000000	ЦЕПЬ ПИЛА	1
27		X121-000002	ДАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩАЯ. ВЕРЕВКА 25RC50S-3/8	1
28		C305-000031	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) ЗВЁЗДОЧКА (ЦЕПНОЕ КОЛЕСО) ЗАЩИТА	1
29		900253-04010	ВИНТ 4*10	1
30		433019-12330	МУФТА ФЛАНЕЦ 8	1
31		X502-000340	НАКЛЕЙКА ЕСНО	1
32		A320-000022	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЬ	1
33		900253-04016	ВИНТ 4*16	2
34		175012-35630	ПОДШИПНИК ИГЛА	1
35		A556-000091	ЧАШКА СЦЕПЛЕНИЕ	1
36		A551-000010	ПЛАСТИНА (ПЛИТА) СЦЕПЛЕНИЕ	1

## Clutch, Sprocket

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
37		A056-000030	СЦЕПЛЕНИЕ	1
38	+	V451-000150	ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЕ	3
39	+	A555-000020	КОЛОДКА СЦЕПЛЕНИЕ	3
40	+	A552-000020	ВТУЛКА СЦЕПЛЕНИЕ	1

## Carburettor



## Carburettor

Key	Lv	部品コード	Описание запчасти	Количество
		A021-000213	КАРБЮРАТОР ДИАФРАГМА	1
1	+	123130-02960	ВИНТ	4
2	+	123142-03930	КРЫШКА М. ДИАФРАГМА	1
3	+	123141-03930	ДИАФРАГМА ИЗМЕРЕНИЕ	1
4	+	123140-27230	ПРОКЛАДКА М. ДИАФРАГМА	1
5	+	123138-03930	ПАЛЕЦ ИЗМЕРЕНИЕ РЫЧАГ	1
6	+	123123-03930	РЫЧАГ ИЗМЕРЕНИЕ	1
7	+	123139-03930	ВИНТ М. РЫЧАГ ПАЛЕЦ	1
8	+	123122-03660	ПРУЖИНА ИЗМЕРИТЕЛЬ (СЧЁТЧИК). РЫЧАГ	1
9	+	123137-19830	КЛАПАН УСТАНОВЛЕННЫЙ И ГЛА	1
10	+	123146-10631	СВЕЧА СКРЫВАТЬСЯ	1
11	+	123114-38830	ВИНТ	2
12	+	123132-35430	КЛАПАН ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА	1
13	+	123118-38330	ИГЛА ХОЛОСТОЙ ХОД	1
14	+	P003-000390	ИГЛА ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТЬ	1
16	+	123127-15030	КОЛЬЦО	2
17	+	P003-000370	ВАЛ ДРОССЕЛЬ	1
18	+	123113-37530	ПРУЖИНА ДРОССЕЛЬ RTN	1

19	+	123126-10631	ЭКРАН УСТАНОВЛЕННЫЙ	1
20	+	123116-05960	КЛАПАН ДРОССЕЛЬ	1
21	+	123114-05260	ВИНТ	1
22	+	P003-000380	ДРОССЕЛЬ РЫЧАГ	1
23	+	P003-001470	ПРУЖИНА	1
24	+	P003-001510	РЫЧАГ -БЫСТРО ХОЛОСТОЙ ХОД	1
25	+	P003-000400	"ВАЛ,ДРОССЕЛЬ (ФОРМА)"	1
26	+	123112-15030	ДИАФРАГМА ТОПЛИВО НАСОС	1
27	+	123125-15030	ПРОКЛАДКА ТОПЛИВО НАСОС	1
28	+	123124-24430	КРЫШКА ТОПЛИВО НАСОС	1
29	+	123110-03930	ВИНТ НАСОС КРЫШКА	1
30	+	123133-04260	ПРУЖИНА ХОЛОСТОЙ ХОД Р ЕГУЛИРОВАТЬ	1
31	+	123134-04260	ВИНТ ХОЛОСТОЙ ХОД РЕГУЛ ИРОВАТЬ	1