

ОБРАЗОВАНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ

EDUCA TOUCH JUNIOR – это новая коллекция электронных обучающих игр от фирмы **Educa**, призванная стимулировать интерес мальчиков и девочек посредством **звука, голоса и музыки**.



Сенсорная поверхность игры **EDUCA TOUCH JUNIOR** очень интуитивна и интерактивна. Она помогает ребёнку быстрее понять и усвоить содержание. Предложенная игровая методика является прогрессивной, она включает **различные уровни сложности** и приспособлена к различной скорости усвоения, присущей каждому ребёнку.

Принцип самопроверки является дополнительным обучающим, ориентирующим и мотивирующим фактором, который облегчает мальчикам и девочкам решение поставленных задач.

Задания включают сведения из основных областей знания и в то же время активируют внутренние обучающие ресурсы ребёнка, такие как самопознание, мировосприятие, **самостоятельность, любопытство и сенсорное развитие**.

Но в основе всего лежит **игровой принцип**, который помогает детям получать удовольствие от выполнения заданий игры и возвращаться к ним снова и снова, что усиливает и умножает обучающий эффект.

Я учусь ...

СЧИТАТЬ

EDUCA TOUCH JUNIOR «Я учусь считать» – это игра для детей старше 3 лет, призванная помочь детям легко и весело усвоить числа от 1 до 20 и научиться считать.


- Узнавать числа от 1 до 20.
- Ассоциировать цифру с числом.
- Расставлять числа по порядку.
- Называть предметы, встречающиеся в повседневной жизни.

Игра «Я учусь считать» включает 12 карточек с увлекательными играми и заданиями разной сложности. В неё можно играть одному или с друзьями.

КАК ИГРАТЬ В ИГРУ EDUCA TOUCH JUNIOR?

• Все кнопки сенсорные, они расположены в зоне экрана.


- **Кнопка ON/OFF:** расположена в правом верхнем углу игры Educa Touch Junior. Включение и выключение игры.
- **Контроль громкости (+/-):** расположен в правом нижнем углу игры Educa Touch Junior.
- **Динамик:** расположен в задней части игры Educa Touch Junior. Не закрывая отверстия динамика, когда из него идёт звук.
- **Задний отсек:** отодвинь заднюю крышку, чтобы открыть этот отсек. Сложи туда все карточки после окончания игры.
- **Отсек для батареек:** расположен в задней части.



КАК ВКЛЮЧИТЬ ИГРУ И КАК В НЕЁ ИГРАТЬ?

• **Выбери тему:**

- Выбери одну из 12 карточек и вставь её в прорезь, которая находится с правой стороны игры. Чтобы вытащить карточку, поддень её пальцем и тяни.
- Чтобы включить игру, нажми кнопку ON. Следуй инструкциям игры Educa Touch Junior.



Двенадцать

• **ВЫБЕРИ ТЕМУ ИГРЫ**



• Для этого нажми на экране Educa Touch Junior кнопку смены карточки (в нижнем левом углу темы).



• Затем нажми номер выбранной темы (числа от 1 до 12, также расположенные внизу).

РЕЖИМЫ ИГРЫ

• Можно выбрать один из 3 режимов игры.



Режим «Музыка»: нажми и послушай мелодии.

- Нажми на экране кнопку «Музыка».
- Зазвучит мелодия. Некоторые темы имеют по две мелодии, поэтому нажми кнопку ещё раз, чтобы послушать следующую.



Режим «Исследуй»: нажми на точку и узнай что-то новое.

- Нажми на экране кнопку «Исследуй».
- Следуй инструкциям игры Educa Touch Junior.
- Нажимай на красные точки, расположенные на сенсорной поверхности, чтобы послушать объяснения.



Режим «Вопросы»: отвечай на вопросы игры Educa Touch Junior.

- Нажми на экране кнопку «Вопросы».
- Следуй инструкциям игры Educa Touch Junior.
- Внимательно выслушай вопрос и нажми на красную точку, расположенную на сенсорной поверхности, чтобы дать ответ.

Чтобы сменить тему или режим игры, нажми на любую из 3 кнопок режима игры, когда захочешь.

Не надо сильно нажимать на сенсорный экран.

После окончания игры желательно выключить Educa Touch, хотя при отсутствии активных действий она через какое-то время отключится автоматически.

Также рекомендуется сложить все карты в задний отсек.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

- Это игра работает от 3 батареек по 1,5 В типа AAA LR03  (не входят в комплект).

Батарейки должны менять только взрослые.

- Установка батареек (см. рисунок):

- 1) С помощью отвёртки откройте крышку отсека для батареек.
- 2) Установите батарейку, соблюдая полярность, как показано на рисунке.
- 3) Закройте отсек для батареек.

- Не смешивайте старые и новые батарейки. Заменяйте все батарейки одновременно.

- Не смешивайте щелочные батарейки с кислотными.

- Не оставляйте севшие батарейки в игре.

- В случае использования перезаряжаемых батареек:


- 1) перед зарядкой вытащить батарейки из игры
- 2) зарядка батареек должна осуществляться под присмотром взрослых

- Не перезаряжать одноразовые батарейки. Используйте рекомендуемые батарейки или батарейки того же типа.

- Не создавайте короткого замыкания на клеммах.

- Если вы не играете в течение долгого времени, рекомендуется вытащить батарейки из игры.

- По всем вопросам обращайтесь в наш Департамент по работе с клиентами.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед использованием игры, прочитайте инструкции. Соблюдайте инструкции и сохраните их на будущее.

- Не подносите к игре пищевые продукты и напитки.

- Ни в коем случае не погружайте игру в воду.

- Избегайте воздействия высоких температур.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Возможные проблемы::

- Игра не включается или не отвечает, издаёт странные звуки или странно себя ведёт.

Предлагаемые решения::

- Выключите и снова включите игру.

- Убедитесь, что батарейки установлены правильно.

- Выньте батарейки, а затем вставьте их снова.

- Почистите контакты батареек мягкой стирательной резинкой, а затем сухой тканью.

- Замените батарейки.

- Со всеми вопросами обращайтесь в наш Департамент по работе с клиентами.



ВНИМАНИЕ!
ЗАМЕНУ БАТАРЕЕК ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО
ВЗРОСЛЫЕ.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ НА БУДУЩЕ.
СОДЕРЖИМОЕ ИГРЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ
ИЗОБРАЖЁННОГО НА ФОТОГРАФИЯХ.



**3-6
лет**

Эти продукты были разработаны и произведены из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат утилизации. Электрические и электронные элементы содержат вещества, которые в случае неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде.

Этот символ означает, что по окончании срока службы электрических и электронных элементов их нельзя выбрасывать в бытовой мусор.

Пожалуйста, отнесите вашу старую игру в специализированный пункт сбора отходов или обратитесь в органы местного самоуправления.

В Европейском союзе существуют специальные службы по утилизации электрического и электронного оборудования.

Пожалуйста, помогите нам сохранить окружающую среду!

Не выбрасывайте батарейки в бытовой мусор!

Обратитесь к вашему дистрибьютору или в местные органы власти за информацией об утилизации севших батареек.

Разработано в Испании. Изготовлено в Китае.

Дистрибьютор: EDUCA BORRAS, S.A.

Osona,1 - 08192 Sant Quirze del Vallès (Барселона) Испания

15737

www.educaborras.com

