

# Elenberg

---

**ФЕН HS-3782**  
**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## ВВЕДЕНИЕ

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Мы поздравляем Вас с удачным выбором!

Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Чтобы максимально полно и безопасно использовать данный прибор, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что его рабочее напряжение совпадает с напряжением электросети.
- Не используйте прибор вне помещения.
- Отключайте прибор от электросети после каждого использования и перед чисткой.
- Чтобы избежать удара электрическим током, избегайте попадания воды и прочих жидкостей на корпус или шнур питания прибора.
- Не используйте прибор в ванной комнате и возле источников воды.
- Будьте особо внимательны, когда используете прибор вблизи от детей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте посторонних приспособлений и насадок.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно починить прибор, любой ремонт должен осуществляться в сервисном центре.
- Не блокируйте отверстия на корпусе прибора. Не допускайте попадания волос в отверстия прибора.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

- 3 степени нагрева
- 2 скорости воздушного потока
- Функция Cool Shot - "холодная сушка"
- Складная ручка
- Съёмная защитная решетка
- Петля для подвешивания
- Насадка-концентратор

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Концентратор
2. Корпус прибора
3. Защитная решетка
4. Противоударная вставка
5. Кнопка "Cool-Shot"
6. Переключатель температуры
7. Переключатель скорости
8. Шнур питания
9. Петля для подвешивания
10. Складная ручка



## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ

○ - Выключить;

⌘ - Средняя скорость (деликатная сушка и укладка);

⌘ - Высокая скорость (быстрая сушка и укладка).

### КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

~ - Низкая температура (для обработки тонких и поврежденных волос);

≡ - Средняя температура (деликатная сушка и укладка);

≡ - Высокая температура (быстрая сушка и укладка).

### СКЛАДНАЯ РУЧКА

Складная ручка упрощает процесс хранения и транспортировки прибора. Чтобы сложить ручку, поверните ее по стрелке, в соответствии с рисунком над ней.

### КОНЦЕНТРАТОР

Концентратор позволяет управлять потоком воздуха.

### ФУНКЦИЯ "COOL-SHOT"

Быстрое охлаждение волос для фиксации прически.

Для активации этой функции нажмите кнопку "Cool-Shot". Холодный воздух подается только при нажатой кнопке.

### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Если прибор слишком сильно нагрелся из-за длительного использования или вследствие блокировки воздушных отверстий, фен выключится.

Возобновить работу можно будет после того, как он полностью остынет.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

- Выключите прибора, отключите его от электросети и подождите, пока он остынет.
- Снимите концентратор и защитную решетку. Очистите их с помощью мыльной воды. Протрите корпус прибора влажной тканью.  
*Замечание: Чтобы снять защитную решетку, потяните ее по направлению от корпуса прибора. Чтобы установить защитную решетку, приложите ее к корпусу прибора и нажмите до щелчка.*
- Не используйте кислотные и абразивные чистящие средства.
- Протрите все части прибора насухо.

## ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Не наматывайте шнур питания на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание от сети: 220 В / 50 Гц  
Мощность: 1800 Вт

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия - 3 года с момента продажи



Изготовитель "ЭЛЕНБЕРГ ЛИМИТЕД", Великобритания  
Адрес: 35 Бромптон Роад, Кнайтсбридж Лондон СВ3 ИДЕ  
Сделано в Китае. "ЭЛЕНБЕРГ ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ ЛТД"  
A08 P2-B4 билдинг, Кеджинан 2 Роад, С энд Т Индастри Парк,  
Шензень, Гуандонг Провинс, Китай.

# **Elenberg**

---

**HAIR DRYER HS-3782**  
**INSTRUCTION MANUAL**

## INTRO

Dear Customer.

Please read this user manual carefully before using your appliance, paying particular attention to the safety notes on this and the following page! Keep the user manual safe for future reference and also to pass on to any subsequent owner.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your place.
- Professional use only. Do not use outdoors.
- Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning
- To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
- Do not take this product into a bathroom or use near a water basin.
- Close supervision is necessary when it is used near children
- Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or damage of cord
- Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the hair dryer. Repair the malfunctioning appliance in the nearest service center.
- Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening. Keep air inlet filter dust and fluff free.

## FEATURES

- 3 heat settings
- 2 air speeds
- Cool Shot function
- Foldable handle
- Detachable protective grill
- Hanging loop
- Concentrator nozzle

## UNIT DESCRIPTION

1. Concentrator nozzle
2. Body
3. Detachable protective grill
4. Shockproof inserts
5. "Cool-Shot" button
6. Heating switch
7. Speed switch
8. Power cord
9. Hanging loop
10. Foldable handle



## INSTRUCTION FOR USE

### **SPEED CONTROL**

○ - off;

MED - medium speed for more delicate drying and styling;

MAX - high speed for quick drying and styling.

### **TEMPERATURE CONTROL**

○ - off

MED - medium speed for more delicate drying and styling;

MAX - high speed for quick drying and styling.

### **FOLDABLE HANDLE**

Modern design with unique foldable handle.

### **CONCENTRATOR**

The air concentrator is useful for directing the airflow or for spot drying.

### **COOL SHOT**

Allows rapid cooling of hair and longer lasting curl.

To activate cool shot function, simply press the cool shot button. As the cool shot button is released, the appliance returns to its normal setting.

### **TEMPERATURE CONTROL**

This appliance is featured with temperature control function, if temperature is higher singularly due to jam at air inlet, the temperature will cut off for protecting and safely.

## CARE AND CLEANING

- Switch off the hair dryer, unplug from the power supply and allow it to cool fully.
- Remove and wash concentrator and diffuse: in warm soapy water.
- Do not use abrasive cleaners.
- Ensure all parts are wiped dry with a soft dry towel.

## STORAGE

- Ensure the hair dryer is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance as this will cause damage.
- Store the appliance in a cool, dry place.

## SPECIFICATION

Power supply: 220 V / 50 Hz

Power: 1800 W

DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE!

Address to service center for consultation, when the service life of product has expired. Otherwise the further operation can entail impossibility of normal use of the product.

---

*Service life of the given product - 3 years from the moment of sale*

