

## КАК ИГРАТЬ



## ДАТЧИКИ

1. Коснитесь
2. Нажмите
3. Поднимите ей руку
4. Позиционирование
5. Нажмите

Установите переключатель в положение On. Затем активируйте датчик на животе, во рту или на плече, и она будет готова к игре.

Когда вы будете качать и держать ее в разных положениях, она будет реагировать движениями и звуками.

Коснитесь ее рта бутылочкой или пальцем. Она будет двигаться и издавать звуки. (2)

Поднимите ей левую руку, и она захихикает. (4)

Нажмите ей на живот, и она будет смеяться и выворачиваться. (5)



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подгузник только для игры в одевание. Не давайте игрушке жидкости или настоящую еду.

Если понадобятся запасные подгузники, ищите в магазине игрушек подгузники Baby Alive.



## РЕЖИМ СНА/ОЖИДАНИЯ

Через примерно минуту бездействия она перейдет в **РЕЖИМ СНА/ОЖИДАНИЯ**.

Чтобы разбудить ее, активируйте датчик на животе, во рту или на левом плече.

## УХОД

Следите за тем, чтобы игрушка не намокла! Аккуратно расчешите шерсть салфеткой или мягкой щеткой и удалите все загрязнения. Для удаления пятен можно использовать слегка влажную салфетку, но не применяйте никаких моющих средств.



## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если игрушка не используется, то для экономии заряда батареек установите переключатель в положение OFF. Убедитесь, что на датчики ничего не давит. Если игрушка работает неправильно, установите переключатель на несколько секунд на OFF, затем снова на ON и активируйте любой датчик. Если это не помогло, замените батарейки. Если она не может заснуть, убедитесь, что ничего не активирует датчик на левом плече. После долгой активной игры ей понадобится больше времени, чтобы заснуть.