


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GN 4CAM

Спасибо что приобрели комплект видеонаблюдения GN 4Cam. В данной инструкции обозначены основные свойства комплекта GN 4Cam и правила его эксплуатации.

1. Основные кнопки и разъемы

1) Передняя панель.



- 1) ИК приемник для пульта ДУ;
- 2) Индикатор питания;
- 3) Индикатор видеозаписи;
- 4) Индикатор «тревоги»;
- 5) Кнопка «Меню»;
- 6) Кнопки курсора;
- 7) Кнопка «выход»;
- 8) Кнопка «ОК».

2) Задняя панель.



- 1) Разъем для подключения камер;
- 2) Выход на BNC монитор;
- 3) Разъем Ethernet (RJ-45);
- 4) Аудио вход (для камер с поддержкой записи звука);
- 5) Разъем VGA;
- 6) Аудио выход;
- 7) Разъем HDMI;
- 8) USB разъемы;
- 9) Разъем RS485;
- 10) Разъем для питания.

2. Включение/Выключение и авторизация GN 4Cam

Внимание: Если вы хотите производить не только наблюдение, но и запись происходящего, Вам нужно перед включением установить жесткий диск (далее HDD) внутри видеорегистратора GN 4Cam.

Чтобы установить HDD внутри GN 4Cam, Вам нужно открутить 4 винта по кругу основного устройства и снять верхнюю крышку. Внутри Вы увидите разъемы SATA (для передачи данных) и разъем питания, а также места крепления HDD к корпусу основного блока GN 4Cam.



Прикрутите HDD к корпусу, чтобы избежать болтания при транспортировке или перемещении с места на место основного блока GN 4Cam.

1) Включение.

Подключите блок питания к разъему питания. Загорится индикатор питания, GN 4Cam включен.

Важно: Используйте только блок питания входящий в комплект поставки. Использование не оригинального блока питания может привести к сжиганию цепи питания. Гарантии не подлежат!

2) Выключение.

Существует 2 способа выключения GN 4Cam – «мягкое» и «жесткое».

«Мягкое» - Нажмите кнопку «Меню», откроется на экране Main Menu, далее нажмите Logout, а затем Power Off. GN 4Cam выключится.

Все пункты меню можно будет увидеть на мониторе или на телевизоре, заранее подключенном к основному блоку GN 4Cam через разъемы VGA или HDMI.

«Жесткое» - просто выдерните GN 4Cam из розетки.

Важно: Если GN 4Cam был выключен или перезагружен скачком электричества, то основной блок сам перезагрузится и восстановит все последние настройки.

3) Авторизация.

После включения на экране монитора или телевизора вы увидите просьбу авторизоваться. Это нужно чтобы не дать посторонним людям войти в систему и изменить настройки видеонаблюдения GN 4Cam. По умолчанию имя пользователя: Admin, Пароль: отсутствует. Через основное меню устройства можно сменить имя пользователя и установить пароль.

Важно: При неправильном вводе пароля 3 раза - срабатывает сигнализация. При неправильном вводе пароля 5 раз подряд, имя пользователя будет заблокировано. Оно разблокируется автоматически через полчаса.

3. Запись на GN 4Cam

Для осуществления записи, внутрь основного блока GN 4Cam, обязательно, должен быть установлен HDD.

После установки HDD, включите GN 4Cam. Зайдите в меню, нажав кнопку «меню», откроется Main Menu. Выберите "Advance", далее "Storage". В этом пункте меню Вы можете форматировать HDD, выбрав "Format".

Установите качество записи и запись по расписанию. Зайдите в меню, нажав кнопку «меню», откроется Main Menu. Выберите "Record", далее "Record Conf."



[Channel] – Можно выбрать для записи определенный канал или все каналы.

[Length] – Можно установить протяженность видеофайла от 1 мин. до 120 мин. (по умолчанию выбрано значение – 60 мин.).

[Mode] – Можно выбрать способ записи: По расписанию/ Постоянно/Запись выключена.

По расписанию – можно выбрать определенный период времени записи, а также способ включения записи – по датчику движения.


Постоянно – запись осуществляется всегда (24 часа).

Запись выключена – не зависит от того сработал ли датчик движения или что-то произошло, запись осуществляться не будет.

[Period] – Можно установить временной период записи.
[Record type] – Можно установить тип записи постоянно/ датчик движения/сигнализация (все это работает только в выбранном интервале записи в разделе [Period]).

4. Воспроизведение

Существует 2 способа просмотра видео. Или справа в маленьком меню или откройте меню, нажав кнопку «меню», Далее выберите "Record", а затем "Playback"



1. Кнопки управления воспроизведения;
2. Временной дисплей;
3. Временная синхронизация;
4. Тип видеофайла;
5. Опция записи по расписанию;
6. Поиск по времени;
7. Характеристики видео;
8. Перечень файлов;
9. Поиск по времени внутри воспроизводимого файла.

Двойной клик в перечне файлов приведет к его воспроизведению.

5. Подключение по сети к GN 4Cam

Если основной блок подключен к домашней сети через разъем Ethernet, то можно, используя браузер, зайти на GN 4Cam для просмотра изображения с камер или для просмотра ранее записанных файлов.

Откройте браузер, в строке адреса введите IP адрес GN 4Cam (его IP адрес можно посмотреть в основных настройках в Main Menu), например IP: 192.168.1.10, тогда в строке адреса браузера стоит вводить <http://192.168.1.10> После, Вам будет предложено авторизоваться под Вашим именем и паролем. После авторизации Вы сможете просматривать изображение с камер или смотреть ранее записанные видеофайлы.

6. Удаленный просмотр изображения (облачный сервис)

Существует 2 способа просмотра изображения удаленно:

1) Используя браузер:

Откройте браузер, введите в адресную строку <http://xmeue.net>. Далее, следуя подсказкам на сайте, пройдите регистрацию Вашего устройства и присвоения логина и пароля для входа на сайт, чтобы удаленно просматривать изображение с GN 4Cam (сайт на русском языке).

После процесса регистрации и авторизации Вам будет доступно изображение с камер GN 4Cam.

Используя этот способ, Вы сможете просматривать изображение где бы Вы не находились в данный момент, нужен лишь компьютер с выходом в интернет.

2) Используя мобильный телефон или планшет.

Найдите в магазине приложений (Google Play или Appstore) бесплатное приложение VmEyeCloud и установите его себе в мобильный телефон или планшет.

Важно: Данное приложение доступно только на мобильных устройствах под управление iOS или Android.

Запустите приложение.

Далее Вас попросят ввести логин и пароль. Это тот логин который Вы получили при регистрации на сайте <http://xmeue.net> (как указано в первом пункте). После удачной авторизации Вы сможете посмотреть изображение с камер GN 4Cam используя свое мобильное устройство.

Важно: Удаленный просмотр изображения доступен только. Если GN 4Cam подключен к интернету используя разъем Ethernet!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной сети при наличии отметок о продаже. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи. На аккумуляторные батареи в комплекте — 1 месяц. В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом разрядка элементов питания. Доставка оборудования в сервисный центр и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя. Сервисный центр обеспечивает бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течении всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

Потребитель имеет также все другие права предусмотренные «Законом о защите прав потребителя». Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте в случае неисправности по следующим причинам:

1. Механическое, химическое, термическое, электромагнитное воздействие. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, влаги, грязи, насекомых. Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
2. Разборка, наладка, модернизация (включая изменение программного обеспечения), изменение конструкции.
3. Использование аксессуаров, источников питания, не предназначенных для данного изделия.
4. Использование устройства для коммерческих, производственных и иных целях не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали.

Настоящим подтверждаю получение изделия в полной комплектации и пригодного к использованию.

Страна изготовитель: Китай. Сделано для России. Адреса сервисных центров на сайте: www.gn-group.ru

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____ ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____