

Органы управления



- | | |
|--|---|
| 1. Кнопка включения. | 11. Микрофон. |
| 2. Кнопка режима фото. | 12. Дисплей. |
| 3. Кнопка режима видео. | 13. Защитная рамка дисплея. |
| 4. Кнопка воспроизведения. | 14. Горизонтальный упор (подставка). |
| 5. Кнопка сброса (RESET). | 15. Место крепления держателя. |
| 6. Кнопка переключения качества видео. | 16. Фотосенсор. |
| 7. Разъем USB. | 17. ИК-подсветка для ночного видения. |
| 8. Слот для карты памяти. | 18. Объектив. |
| 9. Индикатор записи. | 19. Динамик. |
| 10. Индикатор питания. | 20. Место крепления держателя (вид сверху). |

Разрешение	5,000,000 пикселей
Угол обзора	150°
Угол поворота линзы	270°
Разрешение видео	VGA-720x480, HD-1280x720
Формат видео	AVI
Число кадров в секунду	30
Формат фото	JPEG
Разрешение фото	2560x1920
Ночное видение	Да
Емкость аккумулятора	1800mA/h
Размер экрана	TFT 2.0"
Время непрерывной записи видео	4 ч
Тип карты памяти	microSD
Размер карты памяти	512MB-32GB

Гарантийный талон

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной сети при наличии отметок о продаже. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи. На аккумуляторные батареи в комплекте — 1 месяц. В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом разрядка элементов питания. Доставка оборудования в сервисный центр и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя.

Сервисный центр обеспечивает бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течении всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

Адреса сервисных центров на сайте: www.global-navigation.ru

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____