

Знакомство с телефоном

Благодарим Вас за выбор **HUAWEI Ascend Mate** !
На нижеприведенных рисунках представлен внешний вид Вашего смартфона **Mate**.



Установка microSIM-карты и карты microSD

Ваш **Mate** поддерживает только карты стандарта microSIM. По вопросу приобретения или замены microSIM-карты обращайтесь к Вашему оператору. Вставьте microSIM-карту, как показано на нижеприведенном рисунке.






Ваш **Mate** поддерживает только карты microSD **Class 10**. Установите карту microSD, как показано на нижеприведенных рисунках.


Ваш **Mate** готов к работе! Чтобы включить **Mate**, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует.




Кнопки

На любом экране:


- Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из приложения.
- Нажмите , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажмите , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- В меню  Вы можете включить или выключить функцию сворачивания панели навигации. Если функция включена, нажмите значок , чтобы свернуть панель навигации. Чтобы вернуть панель навигации на экран, проведите пальцем снизу вверх внизу экрана.
- Нажмите на кнопку питания один раз, чтобы сделать экран активным или заблокировать его. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд или дольше, чтобы перезагрузить телефон.
- Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.



Работа в перчатках


Нажмите , чтобы открыть приложение **Настройки**.

Чтобы управлять телефоном, не снимая перчаток, включите режим Работа в перчатках.




Передвиньте, чтобы включить режим Работа в перчатках


Управление одной рукой

Нажмите , чтобы открыть приложение **Настройки**.


Нажмите **Управление одной рукой** и выберите опции. Теперь Вы сможете перемещать клавиатуру и другие элементы на одну из сторон экрана для управления ими одной рукой.



Кнопка управления

Нажмите , чтобы открыть приложение **Настройки**.


Включите функцию **Кнопка управления**. Кнопка управления будет отображаться на всех экранах. Нажмите на нее, чтобы отобразить значки предустановленных приложений. Нажмите на один или несколько значков, чтобы отобразить соответствующие приложения на текущем экране.




Управление контактами


Нажмите , чтобы открыть приложение **Контакты**.


При первом использовании Вашего **Mate** нажмите

 > **Ещё** > **Управлять контактами**, чтобы импортировать контакты с накопителя на Ваш телефон. Нажмите на вкладку **Группы**, чтобы распределить Ваши контакты по группам.




Выполнение вызова

Нажмите  , чтобы открыть приложение **Телефон**.

Наберите номер, на который Вы хотите позвонить, или нажмите  , чтобы отобразить экран **Контакты**.


Вы также можете позвонить по номеру, приведенному в сообщении, электронном письме или на веб-странице, просто нажав на него.



Фотосъемка


Нажмите , чтобы открыть приложение **Камера**. BSI HD камера Вашего **Mate** позволяет делать прекрасные снимки, а такие режимы как Панорамная съемка, Украшение и Группировка предоставляют практически безграничные возможности.


Камера Вашего **Mate** также оснащена функцией распознавания лиц.

Камера снабжена автофокусом. Чтобы сфокусироваться на конкретном объекте, нажмите на экран Камеры. Нажмите , чтобы сделать фото.



Видеозапись

Нажмите , чтобы открыть приложение **Камера**, и переключитесь на режим видеосъемки.

Возможность записи видео в формате 1088p full HD позволяет создавать видео очень высокого качества. Нажмите , чтобы начать запись.


Переключение между фотосъемкой и видеозаписью





Меню настроек

Просмотр видео

Просмотр фото

Нажмите , чтобы открыть приложение **Галерея**. Вспоминайте прекрасные моменты Вашей жизни, просматривая фото.


Чтобы воспроизвести фотографии как слайд-шоу, выберите альбом и нажмите  .

Чтобы изменить фото, нажмите  > **Изменить**. Вы можете обрезать фото, изменить его цвет, применить специальные эффекты и много другое.



Редактирование фото


Отправка электронного письма

Нажмите , чтобы открыть приложение **Эл. почта**.


Чтобы отправить электронное письмо, необходимо настроить аккаунт электронной почты на телефоне.




Воспроизведение музыки

Нажмите , чтобы открыть приложение **Музыка**. Ваш **Mate** поддерживает эффект Dolby, что, вместе со стереонаушниками, входящими в комплект поставки, позволит Вам наслаждаться великолепным качеством звука.

Звук становится более реалистичным. Динамик также оптимизирован, что гарантирует прекрасное качество аудио.

Чтобы включить эффект Dolby, нажмите . Вы можете воспроизводить композиции, используя их распределение по именам, исполнителям, альбомам или просто добавить любимые композиции в плейлист **Избранное**.




Включение и выключение эффекта Dolby

Отметьте текущую композицию и добавьте ее в плейлист **Избранное**

Дополнительная информация

Возникли вопросы при использовании Mate?

Нажмите  на Вашем **Mate**, чтобы открыть раздел **Справка**.

Где найти руководство пользователя?

Посетите сайт www.huaweidevice.com/worldwide, чтобы загрузить руководство пользователя для Вашего *HUAWEI Ascend Mate*.

Для быстрой зарядки батареи используйте зарядное устройство и USB-кабель, входящий в комплект поставки. Использование зарядного устройства или USB-кабелей сторонних производителей может привести к внезапным перезагрузкам телефона, увеличению времени зарядки, перегреву и повреждению устройства и даже к взрыву.

Примечание

Не используйте зарядное устройство, гарнитуру, USB-кабель и другие аксессуары в грязной, пыльной или влажной среде. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитных полей. При попадании воды на Ваш телефон протрите его мягкой тканью. Перед дальнейшим использованием телефона убедитесь, что он сухой.