

Руководство пользователя

HUAWEI **Ascend** *D1 quad XL*

Вас приветствует HUAWEI!

Содержание

Введение	1	Открытие панели уведомлений	22
Установка	3	Открытие приложений и виджетов	23
Кнопки и функции	3	Управление ярлыками и виджетами	24
Removing battery cover	4	Управление папками на рабочем экране	25
Установка SIM-карты	5	Вызовы	26
Установка и извлечение карты microSD	5	Осуществление вызова	26
Зарядка аккумуляторной батареи	6	Ответ на вызов и отклонение вызова	27
Подготовка к работе	10	Операции во время вызова	29
Включение/выключение телефона	10	Осуществление конференц-вызова	29
Настройка при первом включении	11	Переключение между вызовами	30
Быстрое переключение в режим "Без звука" или "В самолете"	13	Дополнительные услуги	30
Использование сенсорного экрана	14	Голосовая почта	32
Блокировка и разблокировка экрана	15	Контакты	33
Рабочий экран	17	Импортирование контактов с SIM-карты	33
		Создание контакта	33
		Быстрый выбор опций в меню контакта	34
		Добавление контакта в Избранные	34
		Поиск контакта	34

Редактирование контакта	35	Поиск сообщений	46
Удаление контакта	35	Индивидуальная настройка сообщений	47
Управление группами	35	Настройка мелодии сообщения	47
Объединение контактов	36	Приложение Google Talk	47
Отправка контакта	37	Передача данных	50
Резервное копирование контактов	37	Услуги мобильной передачи данных	50
Ввод текста	39	Использование Wi-Fi	51
Использование экранной клавиатуры	39	Использование телефона	
Выбор режима ввода текста	39	в качестве модема или точки доступа	53
Режим ввода Huawei	40	Управление передачей данных	55
Использование клавиатуры Android	41	Bluetooth	57
Редактирование текста	42	Функция DLNA	59
Использование клавиатуры		Эл. почта/Gmail	60
в горизонтальной ориентации	43	Электронная почта	60
Настройка режима ввода	44	Приложение Gmail	63
SMS/MMS	45	Управление приложениями	67
Отправка сообщения	45	Приложение Play Маркет	67
Ответ на сообщение	46	Установка приложения с карты microSD	68

Просмотр и удаление приложений	69	Поворот изображения	83
Security Guard	70	Обрезка изображения	83
Браузер	72	Аудиоплеер	85
Просмотр веб-страниц	72	Открытие библиотеки мультимедиа	85
Управление закладками	72	Добавление аудиофайла в плейлист	85
Установка домашней страницы	73	Проигрывание плейлиста	86
Настройка браузера	73	Воспроизведение композиции	86
Карты	74	Копирование композиций	88
Включение службы определения местоположения ..	74	Аккаунты и синхронизация	91
Открытие приложения Карты	74	Добавление аккаунта	91
Поиск достопримечательностей	74	Удаление аккаунта	92
Прокладывание маршрута	75	Синхронизация данных	92
Фотосъемка и видеозапись	76	Изменение настроек синхронизации аккаунта	92
Фотокамера	76	Другие приложения	93
Видеокамера	79	Календарь	93
Галерея	82	Диспетчер файлов	95
Просмотр фотографий и видеозаписей	82	Установка нового будильника	97
Редактирование изображения	82	Калькулятор	98

Заметки	98
Погода и часы	99
FM-радио	100
YouTube	102
Настройка параметров телефона	103
Установка даты и времени	103
Настройка экрана	104
Регулировка громкости	104
Настройка мелодии вызова	105
Настройки безопасности	105
Восстановление заводских настроек	108
Онлайн-обновление	108
Часто задаваемые вопросы	110
Приложение	114
Меры безопасности	114
Личные данные и их безопасность	116
Уведомления	118
Важная информация и меры безопасности	122

Введение

Благодарим Вас за выбор смартфона HUAWEI Ascend D1 quad XL(U9510E).

Перед использованием телефона внимательно ознакомьтесь с приведенными в этом документе функциями и возможностями, а также инструкциями по технике безопасности.



Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Фактический внешний вид телефона и экрана зависит от купленной Вами модификации.

Пожалуйста, перейдите по ссылке www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline для получения доступа к обновленной «горячей линии»

и адресу электронной почты в Вашей стране или регионе.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

	Описание	Описание дополнительных операций.
	Совет	Быстрая и эффективная помощь в решении проблем.




Внимание

Требования и меры безопасности.
Несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к поломке устройства или потере данных.

Установка

Кнопки и функции



- Нажмите и удерживайте для включения телефона.
 - Нажмите и удерживайте для отображения меню с опцией отключения телефона и другими функциями быстрого доступа.
 - Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда телефон включен.
 - Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для принудительной перезагрузки телефона.
-



- Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану или выйти из активного приложения.

- Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.




Нажмите, чтобы открыть меню на активном экране.




- Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
- Нажмите и удерживайте, чтобы посмотреть список последних использованных приложений.

Снимите крышку аккумуляторного отсека




Установка SIM-карты

Вставьте SIM-карту, как показано на следующем рисунке.




Установка и извлечение карты microSD

Установка карты microSD позволит Вам увеличить объем памяти телефона. Установите карту microSD, как показано на следующем рисунке.




Установка

Для извлечения карты microSD:

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Память** > **Отключить SD-карту**.
3. Извлечение карты microSD.

Зарядка аккумуляторной батареи

-  На Вашем телефоне установлена встроенная заряжаемая аккумуляторная батарея. Не пытайтесь открыть крышку батарейного отсека и заменить аккумуляторную батарею самостоятельно. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в компанию Huawei или ее авторизованный сервисный центр.




1. Подключите зарядное устройство к предоставленному USB-кабелю.
2. Подключите зарядное устройство к розетке питания.
3. Подключите телефон к USB-кабелю. Начнется зарядка аккумуляторной батареи.

Во время зарядки аккумуляторной батареи индикатор состояния отображает уровень заряда батареи или статус зарядки.

- Горит зеленым: Идет зарядка телефона и уровень заряда батареи высокий или аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Горит желтым: Идет зарядка телефона или уровень заряда батареи выше 10 %.
- Горит красным: Идет зарядка телефона и уровень заряда батареи низкий.
- Мигает красным: Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи или телефон нуждается в подзарядке.

Если телефон включен, на панели уведомлений во время зарядки отображается значок зарядки

батареи. Изменение изображения на значке на  указывает на то, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Важная информация об аккумуляторной батарее

- Если телефон долгое время не использовался или аккумуляторная батарея полностью разряжена, Вы не сможете включить телефон сразу же после начала зарядки батареи. Пусть телефон зарядится в течение нескольких минут в отключенном состоянии.
- Заряжаемые аккумуляторные батареи имеют ограниченное число циклов зарядки, поэтому их периодически надо менять. При значительном сокращении времени работы аккумуляторной

Установка

батарей после подзарядки ее рекомендуется заменить на новую батарею того же типа.

- Не пытайтесь заменить аккумуляторную батарею самостоятельно. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в компанию Huawei или ее авторизованный сервисный центр.
- Услуги передачи данных повышают энергопотребление телефона и снижают время работы аккумуляторной батареи.
- Время, необходимое для полной зарядки, зависит от температуры окружающей среды и срока службы аккумуляторной батареи.
- При низком уровне заряда батареи на экране телефона появляется соответствующее уведомление. При критически низком уровне

заряда батареи телефон отключится автоматически.

Советы по экономии заряда аккумулятора

Выполните следующие действия для снижения потребления энергии:



- Если Вы не пользуетесь услугами 3G, установите флажок в поле **Только сети 2G** в разделе **Мобильная сеть**.
- Если Вы не пользуетесь подключением к сети Интернет для загрузки или передачи данных, откройте панель уведомлений и нажмите , чтобы отключить соединение передачи данных.
- Если Вы не пользуетесь беспроводными услугами типа GPS, Bluetooth или Wi-Fi, откройте панель

уведомлений и нажмите  ,  или  , чтобы отключить соответствующие функции.

- Для снижения яркости экрана нажмите **Экран > Яркость**, а для уменьшения времени до блокировки экрана нажмите **Спящий режим**.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Уменьшите уровень громкости.

Подготовка к работе


Включение/выключение телефона

- Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте  , чтобы включить его. Если Ваша SIM-карта защищена PIN-кодом, введите его.
- Когда телефон включен, нажмите и удерживайте  , чтобы отобразить меню. Нажмите **Отключить питание**. Если включена **Быстрая загрузка**, телефон переключится в режим глубокого сна. Если выключена **Быстрая**

загрузка, нажмите **ОК**, чтобы выключить телефон при появлении соответствующего сообщения.

- ⓘ В случае неисправной работы или невозможности выключения, нажмите и удерживайте  в течение 10 секунд для принудительной перезагрузки телефона.

Включение быстрой загрузки

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. Выберите **Быстрая загрузка** для активации данной функции.

- ⓘ Не следует включать функцию **Быстрая загрузка** в режиме "В самолете".

Перезагрузка телефона

1. Нажмите и удерживайте ⓘ, чтобы открыть меню опций.
2. Нажмите **Перезагрузка > ОК**, чтобы выполнить перезагрузку телефона.

Настройка при первом включении

При первом включении телефона на экране появится мастер настройки. Следуйте инструкциям мастера.

- Создайте или зарегистрируйте Ваш личный аккаунт.
- Выполните настройки телефона.

Создание аккаунта Google

- ⓘ Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны проживания и оператора связи. При использовании этих приложений соблюдайте местные законы и правила.

При первом включении телефона Вам будет предложено зарегистрировать свой аккаунт Google, который совпадает с аккаунтом Gmail (если таковой имеется).

- ⓘ Перед регистрацией убедитесь, что телефон имеет активное соединение для передачи данных.

Если у Вас уже имеется аккаунт Google, тогда нажмите **Войти** на экране **Настройка аккаунта Google** и введите имя пользователя и пароль.

Подготовка к работе



Если у Вас нет аккаунта Google, то можно его создать:

1. На экране **Настройка аккаунта Google** нажмите **Создать аккаунт**.
2. Введите имя и фамилию, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите имя пользователя для аккаунта Google и нажмите **Далее**. Телефон подключится к серверу Google, чтобы проверить, свободно ли данное имя пользователя. Если введенное Вами имя пользователя уже занято, Вам будет предложено ввести другое имя или выбрать имя из списка.
4. Введите и подтвердите пароль для аккаунта Google, а затем нажмите **Далее**.
5. Выберите секретный вопрос для восстановления аккаунта, а затем нажмите **Далее**.

6. После появления экрана **И последнее...** установите флажок в поле **Включить историю веб-поиска** и нажмите **Принимаю**.
7. Введите символы, которые появятся на экране, а затем нажмите **Далее**.
8. После появления экрана **Разрешить покупки** нажмите **Пропустить** или введите информацию о покупке, а затем нажмите **Сохранить**.
9. После появления экрана **Резервное копирование** установите флажок в поле **Создавать резервную копию данных этого телефона в моем аккаунте Google** и нажмите **Далее**.
10. После появления экрана **Использовать данные о моем местоположении** выберите




опцию определения местоположения Google и нажмите **Далее**.

11. Нажмите **Заккрыть**.

 Чтобы использовать другой аккаунт Google, перейдите на экран **Аккаунты и синхронизация**, нажав  > **Настройки > Аккаунты и синхронизация**, а затем нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** для выбора типа аккаунта, который хотите добавить.

Быстрое переключение в режим "Без звука" или "В самолете"

Нажмите и удерживайте  , чтобы открыть меню опций и выполнить следующие операции:

- Для переключения в режим вибрации нажмите  , для переключения в режим "Без звука" нажмите  , для переключения в обычный режим нажмите  .
- Для переключения в режим "В самолете" нажмите **Режим полета**. Когда **Режим полета** будет включен, все беспроводные соединения Вашего телефона будут отключены.

- ❗ Использование беспроводных устройств во время полета самолета может повлиять на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов. Отключите телефон перед посадкой или переключите его в **Режим полета**.

Использование сенсорного экрана



Касание: прикоснитесь кончиком пальца к экрану для выбора объекта или запуска приложения.



Касание и удержание: прикоснитесь и удерживайте палец на текущем экране или поле ввода текста для вывода на экран меню опций.



Перемещение: вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.



Перетаскивание: нажмите и удерживайте объект кончиком пальца, а затем перетащите его в нужное место на экране. Например, можно переместить значок на рабочем экране, перетащив его в другое место, или удалить значок, перетащив его в корзину.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана



- Для блокировки экрана телефона нажмите ⓘ .


- Если телефон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.


- ⓘ На рабочем экране нажмите ⓘ > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана.

Разблокировка экрана

1. Если экран выключен, нажмите ⓘ , чтобы его включить.

2. Следуйте инструкциям на экране. Перетащите значок  вправо. Значок должен измениться на .



- Когда экран заблокирован, сдвиньте Часы вправо или влево, чтобы переключиться на панель воспроизведения приложения **Музыка+**.
- Чтобы быстро открыть определенное приложение, перетащите  в сторону соответствующего значка.

Фейсконтроль

Один из способов разблокировки телефона - режим Фейсконтроль. Чтобы включить приложение **ГраФический ключ** и настроить его параметры:

1. На рабочем экране нажмите на  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Фейсконтроль**.

- Прочтите инструкции на экране. Нажмите **Настроить > Продолжить**, чтобы сделать снимок.
- Ваше лицо должно находиться в центре экрана фотокамеры. Сделайте снимок и нажмите **Продолжить**.
- Выберите способ и параметры разблокировки. Если не удалось разблокировать телефон с помощью режима Фейсконтроль, выполните разблокировку другим выбранным способом.
- Нажмите **ОК**.


Чтобы разблокировать телефон с помощью функции **Фейсконтроль**, посмотрите в камеру телефона. Телефон распознает Ваше лицо и разблокирует экран.

Рабочий экран

В телефон уже загружено несколько тем. Внешний вид экрана зависит от выбранной темы. В данном разделе показан рабочий экран с темой, установленной по умолчанию.



- 1 Панель уведомлений: Отображает уведомления и значки состояния. Проведите пальцем вниз по панели уведомлений, чтобы открыть её.
- 2 Экран: Предоставляет зоны для работы и отображения информации Вашего телефона.
- 3 Кнопка Меню: Нажмите для просмотра списка приложений.
- 4 Ярлыки: Нажмите для открытия соответствующих приложений.

 Для перемещения приложения или виджета нажмите и удерживайте его значок, а затем перетащите его в нужное место на экране. Для удаления объекта перетащите его значок в корзину.

Значки на экране



Уровень
сигнала










Нет сигнала











Подключени
е к сети
GPRS










Подключени
е к сети
EDGE

	Подключени е к сети 3G		Подключени е к сети HSPA
	Роуминг		Режим "В самолете"
	Bluetooth включен		Получение данных о местоположе нии от GPS
	Динамик включен		Будильник включен
	Режим вибрации		Режим "Без звука"

	Микрофон выключен		Зарядка аккумулятор а
	Аккумулятор заряжен		Аккумулятор разряжен
	Выполняется вызов		Пропущенны е вызовы
	Выполняется вызов с помощью гарнитуры Bluetooth		Новое сообщение эл. почты Gmail

Подготовка к работе

	Новое сообщение		Сообщение не отправлено
	Новое сообщение в Чате		Новое сообщение эл. почты
	Новое голосовое сообщение		Подключени е к ПК
	Доступна открытая сеть Wi-Fi		Предстояще е событие

	Передача данных		Загрузка данных
	Память телефона заполнена		Ошибка регистрации или синхронизации
	Подготовка карты microSD		Другие уведомления
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации

	Портативная точка доступа Wi-Fi включена		USB-модем включен
	Подключены к VPN		Режим ввода
	Гарнитура подключена		SIM-карта не найдена

Просмотр других окон рабочего экрана


Для просмотра других окон рабочего экрана проведите пальцем вправо или влево по экрану.





Изменение темы

- Для выбора темы нажмите на рабочем экране  > **Настройки темы.**

Подготовка к работе

- Также Вы можете нажать  > Раб. экран 3D, чтобы установить тему Раб. экран 3D.

Смена обоев

1. На рабочем экране нажмите  > **Обои**.
 2. Выберите изображение для обоев из папок:
 - Галерея
 - Живые обои
 - Обои
-  Также Вы можете нажать и удерживать пустую область рабочего экрана, а затем выбрать папку с обоями из появившегося меню опций.

Автоповорот экрана


Если повернуть телефон при просмотре веб-страниц или изображений, а также при создании сообщения, ориентация экрана будет автоматически меняться.

-  На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Экран**, затем уберите флажок в поле **Автоповорот экрана**, чтобы отключить эту функцию.

Открытие панели уведомлений

Открыв панель уведомлений, Вы сможете получить данные о сетевом операторе, просмотреть уведомления, напоминания и события.






Чтобы открыть панель уведомлений, проведите по ней пальцем вниз. Из панели уведомлений Вы сможете:

- Быстро открыть или закрыть приложение.
- Удалить уведомление, проведя по нему пальцем вправо или влево.
- Удалить все уведомления, нажав **X**.
- Открыть настройки экрана, нажав .


Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем вверх по экрану.

Использование ярлыков

Откройте панель уведомлений и выполните следующие операции:

- Нажмите  для включения или отключения Wi-Fi.
- Нажмите  для включения или отключения Bluetooth.
- Нажмите  для включения или отключения GPS.
- Нажмите  для включения или отключения соединения передачи данных.
- Нажмите  для включения или отключения функции автоповорота экрана.


Открытие приложений и виджетов

Для открытия списка приложений нажмите на рабочем экране . В списке приложений:

Подготовка к работе



- Нажмите на значок, чтобы открыть приложение.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра имеющихся приложений.
- Нажмите вкладку **ВИДЖЕТЫ** для просмотра имеющихся виджетов.

Просмотр недавно использованных приложений

Для просмотра недавно использованных приложений нажмите и удерживайте . Чтобы открыть приложение, нажмите на соответствующую миниатюру. Чтобы закрыть приложение, проведите пальцем вправо или влево по экрану.

Управление ярлыками и виджетами

- Добавление ярлыка или виджета: В списке приложений нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на рабочий экран. В списке виджетов нажмите и удерживайте виджет, а затем перетащите его на рабочий экран.
- Удаление ярлыка или виджета: На рабочем экране нажмите и удерживайте ярлык или виджет, а затем перетащите его в корзину.
- Настройка размера виджета: Размер значков некоторых виджетов можно настроить. Для этого на рабочем экране нажмите и удерживайте

- виджет. Появятся четыре  . Настройте размер виджета, двигая  .
- Создание ярлыка на панели быстрого доступа: Нажмите и удерживайте ярлык, а затем перетащите его на панель быстрого доступа в нижней части экрана. При отсутствии свободного места на панели быстрого доступа созданный ярлык заменит уже существующий.


Управление папками на рабочем экране

- Создание папки: Для создания папки совместите значок одного приложения со значком другого приложения.


- Переименование папки: На рабочем экране выберите папку, а затем коснитесь поля её названия, чтобы изменить его.
- Удаление папки: На рабочем экране нажмите и удерживайте папку, а затем перетащите её в корзину.
- Создание ярлыка папки на панели быстрого доступа: На рабочем экране нажмите и удерживайте папку, а затем перетащите её на панель быстрого доступа.


ВЫЗОВЫ

Для осуществления вызова Вы можете набрать телефонный номер с клавиатуры, выбрать его из списка контактов или списка вызовов, или воспользоваться функцией голосового ввода. Во время осуществления вызова Вы можете отвечать на входящие звонки, ставить их на удержание, отправлять их на ящик голосовой почты или создавать конференц-вызовы.

Чтобы открыть приложение **Телефон**, нажмите  > **Телефон**.


Осуществление вызова

1. На экране **Телефон** нажмите  для перехода к цифровой клавиатуре.


2. Введите номер телефона.
3. Нажмите  для осуществления вызова.


 Не закрывайте микрофон или динамик телефона рукой. Это может повлиять на качество вызова.

Осуществление вызова из меню Контакты

1. На экране **Телефон** выберите  для перехода к экрану контактов.
2. Выберите контакт для осуществления вызова.


Осуществление вызова из списка вызовов

1. На экране **Телефон** выберите  для перехода к экрану списка вызовов.

- Нажмите  справа от записи для осуществления вызова на данный номер.

Голосовой набор


Вы можете осуществлять вызовы при помощи голосового набора. После открытия приложения динамик телефона включится автоматически.


-  Фоновый шум негативно влияет на точность голосового набора.

- На рабочем экране нажмите  > **Голос. набор.**
- Следуйте инструкциям на экране и произнесите команду в непосредственной близости от микрофона. Ваш телефон произведет автоматическое распознавание голоса и выполнит вызов.


Ответ на вызов и отклонение вызова

При получении входящего вызова Вы можете:


- Ответить на вызов: Перетащите значок  вправо.



- Отклонить вызов: Перетащите значок ☎ влево.








- Отклонить вызов и отправить текстовое сообщение вызывающему абоненту: Перетащите значок ☎ вверх.





- На экране **Телефон** выберите **☰ > Настройки > Изменить быстрые ответы** для создания сообщения, которое будет отправлено вызывающему абоненту.

Операции во время вызова

Во время вызова Вы можете нажать одну из следующих кнопок для выполнения определенных операций:






-  : Завершение вызова.
-  : Открытие клавиатуры для ввода номера.
-  : Включение динамиков.
-  : Отключение микрофона.
-  : Помещение текущего вызова на удержание.
Данная функция зависит от провайдера услуг. Для использования данной функции свяжитесь с провайдером услуг.

-  : Просмотр списка контактов для добавления контакта к текущему вызову. Данная функция зависит от провайдера услуг. Для использования данной функции свяжитесь с провайдером услуг.

-  : Возврат на рабочий экран, на котором Вы сможете пользоваться другими функциями. Для возврата на экран вызова откройте панель уведомлений и нажмите **Активный вызов**.

Осуществление конференц-вызова

Конференц-вызов позволяет организовать одновременный разговор с участием трех и более абонентов.

- ❗ Обратитесь к провайдеру услуг, чтобы узнать о поддержке конференц-связи и о максимальном количестве участников.
1. Для создания конференц-вызова наберите номер первого участника. После подключения первого участника нажмите .
 2. Введите номер телефона следующего участника или нажмите ,  для выбора номера телефона. При выполнении этой операции соединение с первым участником будет удерживаться автоматически.
 3. После соединения со вторым участником нажмите , чтобы начать конференцию.
 4. Для завершения конференц-вызова нажмите .

Переключение между вызовами

- ❗ Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо оформить подписку на нее у провайдера услуг. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру услуг.

Если во время разговора поступает новый входящий вызов, Вы можете ответить на новый вызов и поместить текущий вызов на удержание.

Нажмите  для переключения между двумя вызовами.

Дополнительные услуги

Ваш телефон поддерживает множество дополнительных услуг, включая переадресацию

вызова и ожидание вызова. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру услуг.

Переадресация вызова

Ваш телефон поддерживает функцию переадресации входящих вызовов на новый номер.

1. На экране **Телефон** нажмите **☰ > Настройки > Переадресация вызова**.
2. Выберите режим переадресации и введите номер телефона, на который будут переадресовываться входящие вызовы.
3. Нажмите **Включить** для включения переадресации вызовов.

Ожидание вызова

После включения функции ожидания вызова телефон будет предупреждать о новом входящем вызове, поступающем во время разговора. Вызывающий абонент также получит оповещение о том, что Вы разговариваете, с просьбой подождать, пока Вы завершите вызов. Вы можете поместить текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов. Также Вы можете переключаться между двумя вызовами. Для включения функции:


1. На экране **Телефон** нажмите **☰ > Настройки > Дополнительные настройки**.
2. Выберите **Ожидание вызова**.

Голосовая почта

Данная функция предназначена для переадресации неотвеченных вызовов на голосовую почту, включая неотвеченные вызовы при занятости вызываемого абонента и вызовы, полученные, когда телефон был выключен.

- ❗ Для оформления подписки на услугу и получения номера голосовой почты свяжитесь с провайдером услуг. При необходимости Вы можете включить функцию переадресации вызовов и установить переадресацию для всех входящих вызовов на голосовую почту.

Для настройки номера голосовой почты:


1. На экране **Телефон** нажмите  > **Настройки** > **Настройки голосовой почты**.

2. Нажмите **Номер голосовой почты** для ввода номера голосовой почты и нажмите **ОК**.


Для прослушивания сообщений голосовой почты нажмите и удерживайте кнопку **1** на клавиатуре. Далее следуйте инструкциям.

Контакты

Приложение **Контакты** предназначено для сохранения и управления контактами телефона, включая такие данные, как номера телефонов и адреса контактов.


На рабочем экране нажмите  > **Контакты**, чтобы открыть **Контакты**.

Импортирование контактов с SIM-карты

1. В списке контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.

3. Выберите один контакт для импорта в телефон или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ** для импорта всех контактов в телефон.
4. Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.
5. Если в телефоне несколько аккаунтов, выберите аккаунт, в который Вы хотите импортировать контакты.

Создание контакта

1. В списке контактов нажмите .
2. Выберите аккаунт и введите данные контакта.
3. Нажмите **ГОТОВО** для сохранения контакта.



- Для сохранения контакта из списка вызовов нажмите и удерживайте номер телефона для отображения меню опций, затем нажмите **Добавить в контакты**.

Быстрый выбор опций в меню контакта


В списке контактов нажмите на изображение контакта или рамку для изображения (если изображение не задано), затем нажмите на соответствующий значок, чтобы выбрать опцию: осуществление вызова, отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты. Набор опций зависит от информации, указанной для контакта, имеющихся приложений и аккаунтов в телефоне.


Добавление контакта в Избранные

В списке контактов выберите контакт и нажмите



-  справа от имени контакта. Если значок  станет белым, это означает, что контакт добавлен в список избранных.

Поиск контакта


- В списке контактов нажмите  .
- В строке поиска введите первую букву имени контакта. По мере ввода результаты поиска будут отображаться на экране.

-  Для быстрого поиска контакта воспользуйтесь линейкой прокрутки, расположенной справа на экране.

Редактирование контакта

1. В списке контактов выберите контакт для редактирования и нажмите .
2. Измените данные контакта и нажмите **Готово** для сохранения изменений. Для отмены изменений нажмите  > **Отмена**.



Удаление контакта

1. В списке контактов выберите контакт для удаления и нажмите  > **Удалить**.

2. Нажмите **ОК**.


Управление группами


Создание группы

1. В списке контактов нажмите  для отображения списка групп.
2. Нажмите .
3. Введите название группы.
4. Нажмите **Добавить участника**, выберите один или несколько контактов, затем нажмите **ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКА**.
5. Нажмите **Готово** для сохранения группы.

Редактирование группы

Вы можете изменить данные группы в любое время. Для обновления данных или контактов группы:

1. Выберите группу и нажмите  > **Изменить**.
2. Внесите необходимые изменения, например, измените название группы, добавьте или удалите контакт из группы.
3. Нажмите **ГОТОВО**.

Вы также можете внести изменения в данные отдельного контакта группы. Для этого выберите контакт и нажмите . Внесите изменения и нажмите **ГОТОВО** для сохранения данных. Для отмены выполненных изменений нажмите  > **Отмена**.


Добавление контакта в группу

Выберите группу и нажмите  для выбора контакта, затем нажмите **ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКА**.

Объединение контактов

При появлении дублирующих записей в списке контактов Вы можете объединить два и более контактов телефона в один. Однако невозможно выполнить объединение контактов, которые хранятся на SIM-карте.

1. Из списка контактов выберите контакт для объединения.
2. Нажмите **Управл. объедин. контактами > Добавить контакт**, затем выберите другой контакт для объединения с первым.

-  Вы также можете выполнить разделение контактов и установить для них различные методы связи. Из списка контактов выберите контакт для разделения и нажмите **Управл. объедин. контактами** для отображения списка объединенных контактов. Нажмите значок "X" после контакта для его разделения.

Отправка контакта

Вы можете отправлять контакты в виде файла .vcf через Bluetooth, эл. почту или SMS/MMS-сообщения.


1. В списке контактов выберите контакт.
2. Нажмите **≡ > Отправить**.

3. Выберите способ отправки выбранного контакта: Bluetooth, эл. почта или SMS/MMS-сообщение.

Резервное копирование контактов

1. В списке контактов нажмите **≡ > Управлять контактами**.
2. В появившемся меню опций выберите **Экспорт на накопитель**. После выбора на экране появится сообщение с информацией о месте, куда будет экспортирован файл .vcf с Вашими контактами.
3. Нажмите **ОК** для экспорта контактов на накопитель. По умолчанию, экспортируемый файл будет сохранен в корневом каталоге памяти телефона. Для изменения места сохранения

файла перейдите в **Настройки > Память > Память по умолчанию**.

 Вы можете скопировать файл .vcf с карты памяти microSD на Ваш компьютер для защиты от потери данных, хранящихся на карте памяти при их повреждении.

Вы также можете восстановить контакты на Вашем телефоне. Для восстановления контактов в списке контактов нажмите **☰ > Управлять контактами > Импорт из накопителя**, после этого выберите один или несколько файлов .vcf для восстановления контактов.

Ввод текста

- ❗ Раскладка клавиатуры может меняться в зависимости от режима ввода. Все рисунки в этом разделе имеют справочный характер.

Использование экранной клавиатуры

Вы можете вводить текст с помощью экранной клавиатуры. Прикоснитесь к текстовому полю, чтобы открыть экранную клавиатуру.


Нажмите ↵, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Выбор режима ввода текста

1. После появления на экране клавиатуры откройте панель уведомлений.
2. Для выбора режима ввода текста нажмите **Выберите способ ввода**.
 - 👉 Вы можете изменить режим ввода, который используется по умолчанию. Для этого на рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Язык и ввод** > **По умолчанию**, а затем выберите режим ввода текста по умолчанию.

Режим ввода Huawei

Использование клавиатуры Huawei



1 При вводе в режиме строчных букв нажмите, чтобы ввести следующую букву заглавной, или нажмите и удерживайте, чтобы ввести все буквы заглавными.

2 В режиме ввода на английском языке нажмите, чтобы переключиться на экран ввода смайликов.

3 В режиме ввода на английском языке нажмите, чтобы изменить язык ввода.

4 В режиме ввода на английском языке нажмите, чтобы переключиться на экран ввода цифр и символов.

Использование клавиатуры Android





- Нажмите, чтобы удалить символ слева от курсора.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все символы слева от курсора.
- Нажмите, чтобы ввести пробел.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться на другой режим ввода.
- Нажмите, чтобы переключиться на голосовой ввод.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы перейти к экрану **Языки ввода**.
- Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру ввода цифр и символов.

5

- Нажмите, чтобы ввести следующий символ с заглавной буквы.
- Нажмите и удерживайте, чтобы вводить все символы с заглавной буквы.








На рабочем экране нажмите на  > **Настройки** > **Язык и ввод**. Нажмите  справа от **Клавиатура Android**, чтобы отобразить экран **Клавиатура Android**. Нажмите **Ключ голосового ввода**, чтобы отобразить или скрыть кнопку голосового ввода в режиме **Клавиатура Android**. Функция голосового ввода включается и отключается в пункте **Голосовой ввод Google** раздела **Настройки** > **Язык и ввод**. Чтобы выбрать язык голосового ввода, нажмите  справа от пункта


Голосовой ввод Google.

Редактирование текста

Для быстрого редактирования нажмите и удерживайте введенный текст, а затем выберите часть текста, которую хотите изменить. После этого Вы можете быстро отредактировать текст, используя значки в правом верхнем углу:

-  : Выбор всего текста.
-  : Вырезание выбранного текста. Нажмите и удерживайте текст. Отметьте вырезаемый текст, перетащив края рамки. А затем нажмите эту кнопку, чтобы вырезать выбранный текст. После этого прикоснитесь к пустому месту в текстовом поле, чтобы на экране появился значок .


Передвиньте  в соответствующее место текста, куда Вы хотите вставить вырезанный текст. Нажмите  > **вставить**, чтобы вставить предварительно вырезанный текст.

-  : Копирование выбранного текста. Нажмите и удерживайте текст. Отметьте копируемый текст, перетаскивая края рамки. Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать текст. После этого прикоснитесь к пустому месту в текстовом поле, чтобы на экране появился значок  . Передвиньте  в соответствующее место текста, куда Вы хотите вставить текст. Нажмите  > **вставить**, чтобы вставить предварительно скопированный текст.
-  : Перемещение курсора на позицию ввода текста. Нажмите эту кнопку для замены

выбранного текста предварительно скопированным или вырезанным текстом.



Использование клавиатуры в горизонтальной ориентации

Чтобы использовать клавиатуру в горизонтальной ориентации, поверните телефон на бок. Ориентация телефона автоматически изменится на горизонтальную.


-  Для автоматической смены ориентации экрана телефона нажмите **Автоповорот экрана**.

Настройка режима ввода




Чтобы изменить настройки режима ввода:


1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Язык и ввод**.
2. В разделе **КЛАВИАТУРА И СПОСОБЫ ВВОДА** нажмите , чтобы изменить настройки.

SMS/MMS

Чтобы открыть приложение SMS/MMS на рабочем экране нажмите  > **SMS/MMS**.


Отправка сообщения


1. В списке сообщений нажмите .
2. Введите номер телефона получателя и текст сообщения. Чтобы прикрепить к сообщению фотографию или мелодию, нажмите .
3. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите .

-  После добавления мультимедийных файлов текстовое сообщение автоматически станет мультимедийным.


Добавление слайд-шоу

Чтобы добавить несколько файлов в сообщение:

1. На экране редактирования сообщения нажмите .
2. Нажмите **Слайд-шоу**, чтобы начать редактирование слайд-шоу или добавить еще один слайд.
3. При редактировании слайд-шоу:
 - Нажмите **Просмотр**, чтобы посмотреть записанные слайды.

- Нажмите **Добавить картинку**, чтобы добавить изображение.
 - Нажмите **Удалить слайд**, чтобы удалить слайд.
- ❗ Также можно нажать , чтобы отредактировать слайд.
4. Нажмите **Готово**, чтобы завершить составление слайд-шоу и вернуться к экрану MMS-сообщения.
- ❗ Чтобы заменить изображение, нажмите **Заменить** на экране редактирования слайда.
5. Когда сообщение готово к отправке, нажмите  .


Ответ на сообщение

1. Выберите сообщение из списка, на которое хотите ответить.
2. Напишите ответ и нажмите , чтобы отправить сообщение.


Поиск сообщений

Чтобы быстро найти сообщение: в списке сообщений нажмите  и введите имя контакта или содержимое сообщения.

Индивидуальная настройка сообщений

Чтобы настроить текстовые и мультимедийные сообщения, а также установить мелодию уведомления о сообщении, в списке сообщений нажмите  > **Настройки**.


Настройка мелодии сообщения

1. В списке сообщений нажмите  > **Настройки** > **Выбрать мелодию**.
2. Выберите понравившуюся мелодию.
3. Нажмите **ОК**.

Приложение Google Talk

Приложение **Google Talk** - это сервис мгновенных сообщений от Google. Вы можете использовать его для общения с другими людьми, которые также используют **Google Talk**, по телефону или через Интернет.

Открытие приложения Talk

Чтобы открыть приложение Talk, нажмите на рабочем экране  > **Google Talk**.

 Ваш аккаунт **Google Talk** будет привязан к аккаунту Google, созданному в телефоне.

Добавление друга

1. В списке друзей нажмите .

SMS/MMS


2. Введите адрес Gmail друга, которого хотите добавить.
3. Нажмите **ГОТОВО**.

Принятие приглашения

1. Если Вы пригласили кого-либо в чат, или если кто-либо приглашает в чат Вас, то сообщение об этом будет отображаться у получателя или в списке друзей.
2. Чтобы принять ожидающее приглашение, нажмите на него, а затем нажмите **Принять**.


Запуск чата

1. Нажмите имя друга в списке друзей.

2. Используйте экранную клавиатуру для ввода текста сообщения.
3. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите  .


Настройка уведомлений для новых мгновенных сообщений

При получении мгновенного сообщения Ваш телефон может воспроизводить мелодию, вибрировать или выводить на экран соответствующий значок.

1. На экране аккаунтов нажмите  > **Настройки**.
2. Выберите аккаунт.
3. В разделе **Уведомления** выберите один из следующих вариантов:


- **Уведомления чата:** Установите флажок в поле для вывода на панели значка уведомления при получении нового мгновенного сообщения.
- **Звук уведомления:** Нажмите, чтобы выбрать сигнал для нового мгновенного сообщения. При получении мгновенного сообщения телефон будет воспроизводить выбранный сигнал. Чтобы отключить сигнал, нажмите **Без звука**.
- **Вибросигнал:** Установите флажок в это поле, чтобы при получении нового мгновенного сообщения Ваш телефон вибрировал.

Выход из приложения Talk

Для выхода из приложения **Google Talk** нажмите в списке друзей  , а затем **Выход**.

Передача данных

Услуги мобильной передачи данных


1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё...** > **Мобильная сеть**.
3. Установите флажок в поле **Передача данных**.



- Услуги мобильной сети предоставляются сетевым оператором и могут создавать дополнительные расходы. Во избежание этого, уберите флажок в поле **Передача данных**.
- Чтобы включить роуминг, на экране **Настройки сотовой сети** установите флажок в поле **Интернет-роуминг**. При подключении услуг передачи данных в роуминге будет взиматься дополнительная плата. Для получения более подробной информации о расценках в роуминге обратитесь к провайдеру услуг.
- Для использования точки доступа необходимо выполнить соответствующие настройки в телефоне. Однако, неправильные настройки этих параметров могут закрыть для Вас доступ к сети Интернет.

Использование Wi-Fi

Ваш телефон имеет возможность подключения к сети Wi-Fi и доступа в Интернет.

1. На рабочем экране нажмите на  > **Настройки**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите на переключатель справа от **Wi-Fi**.
3. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Wi-Fi**, чтобы отобразить экран с настройками. Начнется поиск доступных точек доступа Wi-Fi и на экран телефона будет выведен список обнаруженных сетей Wi-Fi.
4. Выберите искомую сеть Wi-Fi. При выборе защищенной сети введите пароль в соответствующем поле.



- Если включены и Wi-Fi, и мобильная сеть, предпочтение при подключении будет отдано сети Wi-Fi. Когда сеть Wi-Fi будет недоступна, телефон переключится на мобильную сеть.
- Чтобы добавить SSID новой точки доступа Wi-Fi, на экране настроек **Wi-Fi** нажмите **ДОБАВИТЬ СЕТЬ**.
- Преграды (например стены) могут блокировать Wi-Fi-сигналы и снизить уровень сигнала.

Безопасное подключение к сети Wi-Fi

WPS (Wi-Fi Protected Setup) также называется быстрой безопасной установкой. Этот стандарт упрощает установку подключения к сети Wi-Fi. В зависимости от различных настроек управляющего ПО для точки доступа Wi-Fi, функция WPS

Передача данных

позволяет устанавливать безопасное подключение к сети Wi-Fi путем нажатия только одной кнопки или путем ввода PIN-кода.

❗ Перед подключением устройства убедитесь, что точка доступа Wi-Fi поддерживает функцию WPS.

Подключение к сети Wi-Fi путем нажатия кнопки

1. Включите Wi-Fi и перейдите на экран **Wi-Fi**. В списке сетей Wi-Fi выберите точку доступа для подключения.
2. В появившемся диалоговом окне установите флажок в поле **Дополнительно**. Нажмите **ВЫКЛ.** в **WPS**, а затем выберите **Push-кнопка > Подключить** из появившегося меню опций.

3. Нажмите кнопку точки доступа Wi-Fi. При подключении телефона к сети на экране появится сообщение.

Подключение к сети Wi-Fi путем ввода PIN-кода

1. Включите Wi-Fi и перейдите к экрану **Wi-Fi**. В списке сетей Wi-Fi выберите точку доступа для подключения.
2. В появившемся диалоговом окне установите флажок в поле **Дополнительно**. В разделе **WPS** нажмите **ВЫКЛ.**, а затем выберите **PIN-код точки доступа > Подключить** из появившегося меню опций. После этого Вы получите PIN-код для выбранной точки доступа Wi-Fi.

3. Введите PIN-код в телефоне и нажмите **Подключить**. При подключении телефона к сети на экране появится сообщение.

❗ Для подключения к точке доступа Wi-Fi Вы можете также выбрать **PIN-код этого устройства**.

Использование телефона в качестве модема или точки доступа

В Вашем телефоне имеются функции USB-модем и Точка доступа Wi-Fi, которые позволяют использовать телефон в качестве USB-модема или Wi-Fi-роутера.

Использование телефона в качестве USB-модема

Если на компьютере установлена операционная система Windows 7, Windows Vista или последняя версия Linux (например, Ubuntu 10.4), то функция USB-модема не требует никаких настроек. Если на компьютере установлена более ранняя версия Windows или другая операционная система, то компьютер выполнит автоматический поиск и установку драйвера.

Для использования функции **USB-модем** в различных операционных системах необходимо настроить подключение компьютера к соответствующей сети.

❗ • Невозможно одновременно использовать телефон как **USB-модем** и USB-накопитель.

Передача данных

- Использование функции **USB-модем** может привести к дополнительным расходам. Для получения более подробной информации обратитесь к провайдеру услуг.

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё... > Режим модема**.
3. Установите флажок в поле **USB-модем** для запуска услуги передачи данных. Теперь Вы можете с компьютера получить доступ к сети Интернет.


Использование телефона в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi


1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.

2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Ещё... > Режим модема**.
3. Установите флажок в поле **Точка доступа Wi-Fi** для использования телефона в качестве беспроводной точки доступа.
 -  Чтобы изменить имя точки доступа Wi-Fi или настройки безопасности, нажмите **Настроить точку Wi-Fi**.

Управление передачей данных

Опция **Передача данных** позволит Вам установить период сбора статистических данных и лимит мобильного трафика за этот период. При достижении трафика данных установленного лимита Вы получите уведомление. Вы также можете посмотреть статистику передачи данных конкретным приложением или за определенный период.

На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Передача данных** для настройки передачи данных:



1 Нажмите **моб.трафик**, чтобы включить или отключить функцию мобильной передачи данных. Для настройки управления передачей данных и сбора статистики необходимо включить функцию мобильной передачи данных.


2 Установите флажок в поле **Установить лимит**. Когда трафик данных достигнет установленного лимита, мобильная передача данных будет отключена.

3 Нажмите на стрелочку рядом с пунктом **Период статистики**, а затем **Изменить....** После установки периода нажмите **Сохранить**.

4 Перетащите красную линию для установки лимита передачи данных или оранжевую линию для установки предупредительного значения. При достижении значения трафика данных, соответствующего оранжевой линии, Вы получите уведомление. При достижении значения, соответствующего красной линии, мобильная передача данных будет отключена.

5 Передвиньте белую временную ось, чтобы посмотреть статистику передачи данных за определенный период.

6 Выберите приложение для просмотра его статистики передачи данных.

На экране настроек передачи данных нажмите , чтобы открыть меню опций. С его помощью можно:


- Включить роуминг: Установите флажок в поле **Интернет-роуминг**.
- Запретить передачу данных в фоновом режиме: Установите флажок в поле **Ограничить фон. режим**.
- Посмотреть статистику передачи данных через Wi-Fi: Установите флажок в поле **Трафик Wi-Fi** и на экране появится вкладка **Wi-Fi**. Выберите вкладку для просмотра статистики передачи данных через Wi-Fi.

Bluetooth

Ваш телефон поддерживает функцию Bluetooth, позволяющую передавать данные между сопряженными Bluetooth-устройствами.



- ❗ При использовании Bluetooth следует находиться в радиусе 10 метров от другого Bluetooth-устройства. На Bluetooth-соединение могут влиять различные препятствия, например стены или электронное оборудование.

Активация Bluetooth

1. На рабочем экране нажмите на  > **Настройки**.
2. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите на переключатель справа от **Bluetooth**. На панели уведомлений появится значок Bluetooth.

Передача данных


3. Нажмите **Bluetooth**. На экране появится Bluetooth-имя устройства. Нажмите на имя устройства и настройте режим видимости Вашего телефона для других Bluetooth-устройств.

 Чтобы изменить имя устройства, нажмите  > **Переименовать телефон**, затем **Переименовать**.

Поиск другого Bluetooth-устройства и сопряжение

Для сопряжения Вашего телефона с другим Bluetooth-устройством и передачи данных:

1. Убедитесь, что Bluetooth на Вашем телефоне включен.

2. На рабочем экране нажмите на  > **Настройки**.
3. В разделе **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** нажмите **Bluetooth**. Начнется поиск доступных Bluetooth-устройств.
4. Из списка найденных Bluetooth-устройств выберите искомое устройство, затем выполните инструкции на экране для сопряжения Вашего телефона с этим устройством.

Чтобы отключиться от Bluetooth-устройства, в разделе **ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА** нажмите  > **Отменить сопряжение**.

Передача файлов через Bluetooth

С помощью Bluetooth Вы можете обмениваться фотографиями, видеоклипами и мелодиями,


которые хранятся в приложении **Диспетчер файлов**, со своими друзьями.

1. Нажмите и удерживайте файл, который хотите передать, а затем выберите **Отправить > Bluetooth** из появившегося меню опций.
2. Выберите нужное устройство из списка найденных Bluetooth-устройств.

Функция DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) это технология, позволяющая пользователям одной сети Wi-Fi обмениваться мультимедийными файлами.

- ❗ Перед использованием функции DLNA убедитесь, что Ваше устройство и другие устройства DLNA подключены к одной сети Wi-Fi, и функция DLNA включена на всех устройствах.

Нажмите  > **DLNA** для перехода к экрану **DLNA**. После этого Вы сможете обмениваться фотографиями, видео- и аудиофайлами с другими устройствами DLNA, а также просматривать и загружать мультимедийные файлы с этих устройств.


Эл. почта/Gmail

Электронная почта


Приложение **Эл. почта** используется для чтения и отправки электронных сообщений.

Добавление аккаунта эл. почты



При первом использовании приложения Эл. почта задайте аккаунт электронной почты: (Для отправки и получения эл. писем необходимо интернет-соединение).

1. На рабочем экране нажмите на  > **Эл. почта**.
2. Нажмите **Другое**, чтобы ввести адрес эл. почты и пароль, затем нажмите **Далее**.

3. Настройте параметры аккаунта, следуя инструкциям на экране.

 Настройте аккаунт эл. почты в соответствии с инструкциями Вашего провайдера услуг. Специальные настройки можно найти на веб-сайте Вашего провайдера услуг.

4. Нажмите **Далее**. На экране появится папка **Входящ.** настроенного аккаунта эл. почты.

 После создания первого аккаунта эл. почты нажмите  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** на экране **Входящ.**, чтобы добавить другие аккаунты эл. почты.

Добавление аккаунта Exchange



1. На рабочем экране нажмите на  > **Эл. почта**.
2. Если Вы уже настроили аккаунт эл. почты, нажмите  > **Настройки** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Exchange**, чтобы добавить аккаунт Exchange. Если Вы не настроили аккаунт эл. почты, нажмите **Exchange**, чтобы создать аккаунт Exchange.
3. Следуйте инструкциям и вводите требуемую информацию о добавляемом аккаунте Exchange. По вопросам создания аккаунта Exchange обращайтесь к администратору сервера.

4. Нажмите **Далее**, чтобы отобразить экран **Настройка аккаунта**. Настройте параметры синхронизации аккаунта.
5. Нажмите **Далее**, чтобы завершить настройку параметров аккаунта. Если синхронизация эл. почты не выполняется должным образом, обратитесь к администратору сервера.

Переключение аккаунтов




На экране **Входящ.** коснитесь адресной строки электронной почты и выберите аккаунт из появившегося списка. После этого папка **Входящ.** выбранного аккаунта будет отображаться по умолчанию.

Создание и отправка сообщений электронной почты

1. На экране **Входящ.** нажмите  .
2. В поле **Кому** введите адрес электронной почты получателя.
3. Введите тему и напишите текст сообщения.
4. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите  .

Ответ и переадресация сообщений электронной почты

1. В папке **Входящ.** выберите сообщение, на которое хотите ответить.

2. Нажмите  или  > **Ответить всем**, чтобы написать ответ. Вы можете нажать  > **Переслать**, чтобы переадресовать сообщение.

Просмотр сообщений электронной почты

В папке **Входящ.** выберите сообщение, которое хотите посмотреть.

Также Вы можете нажать  для просмотра других папок.

Сохранение вложений электронной почты

1. В папке **Входящ.** выберите сообщение, которое хотите посмотреть.
2. Нажмите на вкладку **Прикреп. файлов** для отображения вложений.

3. Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы загрузить вложение.

По умолчанию загруженные файлы сохраняются в папке **Download** в памяти телефона. Для изменения места хранения файла выберите **Настройки > Память > Память по умолчанию**.

Удаление аккаунта электронной почты

1. На экране **Входящ.** нажмите **☰ > Настройки**, чтобы открыть экран настройки аккаунта.
2. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
3. В появившемся меню выберите **Удалить аккаунт > ОК**.

Настройка аккаунта электронной почты

1. На экране **Входящ.** нажмите **☰ > Настройки**, чтобы открыть экран настройки аккаунта.
2. Нажмите на аккаунт, который хотите настроить.
3. Измените настройки аккаунта, например **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, НАСТРОЙКИ УВЕДОМЛЕНИЙ** и **НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА**.



Приложение Gmail

Приложение **Gmail** - это Интернет-сервис от Google, предназначенный для общения по электронной почте. При первой настройке телефона Вы можете указать уже существующий аккаунт **Gmail** или создать новый аккаунт. При первом запуске

приложения **Gmail** на экране откроется папка **Входящие**.

Открытие приложения Gmail

На рабочем экране нажмите  > **Gmail**. Появится список сообщений электронной почты. Все электронные письма будут храниться в Вашем телефоне в папке **Входящие**.


В списке сообщений электронной почты нажмите  для изменения отметки или нажмите  для обновления сообщений.


Переключение аккаунтов

1. Для просмотра списка аккаунтов нажмите на текущий аккаунт на экране сообщений электронной почты.

2. Выберите аккаунт, в котором хранятся необходимые Вам электронные сообщения.


Создание и отправка сообщений электронной почты

1. В списке сообщений электронной почты нажмите  .
2. В поле **Кому** введите адрес электронной почты получателя сообщения.

Если Вы хотите отправить копию или скрытую копию сообщения кому-либо, нажмите  , а затем **Добавить копию**.



3. Введите тему и напишите текст своего сообщения.

Если Вы хотите добавить вложение к сообщению, нажмите  , а затем **Прикрепить файл**, чтобы выбрать файлы.

4. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите  .



Ответ и переадресация сообщений электронной почты

1. В списке писем выберите сообщение, на которое Вы хотите написать ответ, или которое хотите перенаправить другому адресату.



2. Чтобы написать ответ, нажмите  . Также Вы можете нажать  , а затем **Отв. всем** или **Переслать**.

3. Выполните одно из следующих действий:


- Если Вы выбрали  или **Отв. всем**, введите свое сообщение.
- Если Вы выбрали **Переслать**, укажите получателей сообщения и введите дополнительный текст для переадресуемого сообщения.

4. Нажмите  для отправки или  > **Сохранить**, чтобы сохранить сообщение в черновиках.

Поиск сообщений электронной почты

1. В списке сообщений электронной почты нажмите  .
2. Введите в поле поиска ключевое слово, а затем нажмите  .

Изменение настроек Gmail

В списке сообщений электронной почты нажмите  > **Настройки** для изменения настроек **Gmail**.

Управление приложениями

Приложение Play Маркет

Приложение **Play Маркет** предоставляет прямой доступ к приложениям и играм, которые Вы можете загрузить и установить у себя в телефоне.

Чтобы открыть **Play Маркет**, нажмите на рабочем экране  > **Play Маркет**.

 При первом открытии приложения **Play Маркет** появится окно **Условия использования Google Play**. Нажмите **Принять**, чтобы продолжить.



Установка приложения из Play Маркета

1. Откройте приложение **Play Маркет**.
2. Выберите категорию, затем приложение, которое хотите загрузить.
3. Прочтите информацию о приложении, включая стоимость, рейтинг и комментарии пользователей.
4. Чтобы установить приложение, нажмите **Загрузить** или **Установить**, затем **Принять и загрузить**.
5. Для просмотра текущего состояния загрузки откройте панель уведомлений. Установка большинства приложений занимает не больше


Управление приложениями

нескольких секунд. Чтобы отменить загрузку, нажмите крестик **X**.

После загрузки и установки приложения на панели уведомлений Вашего телефона появится значок загрузки контента.

- Чтобы осуществлять поиск приложения в **Play Маркет**, нажмите  .
- Чтобы отправить приложение другу, нажмите  .


Удаление приложения из телефона

1. На экране **Play Маркет** нажмите  > **Мои приложения** для просмотра загруженных приложений.
2. Выберите приложение, которое хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

3. В появившемся окне нажмите **ОК**, чтобы удалить приложение из телефона.




Установка приложения с карты microSD

При помощи функции **Установка приложений** Вы можете устанавливать приложения, хранящиеся на карте microSD.

- (!) Для установки приложения, которое было загружено не из Android **Play Маркет**, на рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** и установите флажок в поле **Неизвестные источники** перед установкой.


1. На рабочем экране выберите  > **Установка приложений**. После этого телефон начнет автоматический поиск карты microSD и отобразит список приложений, хранящихся на ней.
 2. Выберите приложение, которое хотите установить.
-  Нажмите , затем **Выбрать все** или **Отменить выбор всех** для выбора или отмены выбора всех приложений.
3. Нажмите  > **Установить** для установки выбранного приложения.

Просмотр и удаление приложений

1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки > Приложения > Все**, чтобы открыть список приложений.
 2. Выберите приложение для просмотра деталей.
 3. Чтобы удалить приложение, нажмите **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
-  В списке приложений нажмите  > **Упорядочить по размеру**, чтобы упорядочить приложения по размеру.

Security Guard

Security Guard - это встроенная программа, которая предоставляет различные функции безопасности, включая блокировку вызовов и сообщений, шифрование сообщений, вызовов и файлов, а также запрос исходного местоположения вызывающего абонента. Использование этого приложения не создает дополнительных расходов.

На рабочем экране нажмите  > **Security Guard**, чтобы воспользоваться следующими опциями:



- Для просмотра заблокированных вызовов и сообщений нажмите **Блок. вызовы и сообщения**.

- Для просмотра или редактирования **ЧЕРНЫЙ СПИСОК** и **БЕЛЫЙ СПИСОК** нажмите **Черный и белый списки**. Согласно настройкам телефон блокирует вызовы и сообщения от контактов из черного списка и принимает только вызовы и сообщения от контактов из белого списка.
- Для определения личных контактов и просмотра отправленных или принятых от них сообщений и вызовов нажмите **Личный кабинет**.
- Для безопасной записи и шифрования аккаунтов и паролей, например, аккаунта интернет-банкинга и аккаунтов электронной почты, нажмите **Защита паролем**:
- Для шифрования или дешифрования файлов нажмите **Шифрование файлов**.

- Для включения или отключения функций защиты личных данных и блокировки выберите **☰ > Настройки > Включить услугу.**
- Для включения или отключения параметра **Запуск при включении телефона** выберите **☰ > Настройки > Запуск при включении телефона.**


Браузер

Просмотр веб-страниц



1. На рабочем экране нажмите  > **Браузер** для открытия браузера.
 2. В адресной строке сверху введите адрес веб-сайта
- Нажмите  для просмотра миниатюр открытых в данный момент страниц.
 - Нажмите +, чтобы открыть новое окно браузера.

Управление закладками

Добавление закладок

1. Откройте браузер и перейдите на веб-страницу, которую хотите сохранить в закладках.
2. Нажмите  > **Добавить закладку**.
3. Введите название закладки, а затем нажмите **ОК**.

Открытие закладок

1. В окне браузера нажмите  в верхнем правом углу.
2. Нажмите  и выберите закладку веб-страницы, которую хотите открыть.

- Также Вы можете нажать на экране **ЗАКЛАДКИ** вкладку **ИСТОРИЯ** для просмотра страниц, которые Вы уже посещали, или нажать **СОХРАНЕННЫЕ СТРАНИЦЫ** для просмотра сохраненных страниц.

Установка домашней страницы

1. В окне браузера нажмите **☰ > Настройки > Общие > Стартовая страница**.
2. Выберите страницу из списка или нажмите **Другая**, чтобы ввести URL-адрес нужной страницы, затем нажмите **ОК**.

Настройка браузера


Для настройки параметров нажмите в окне браузера **☰ > Настройки**.

Карты

Приложение **Карты** позволяет определить Ваше текущее местоположение, посмотреть текущую дорожную обстановку, а также получить подробные инструкции по передвижению к пункту назначения. Для Вас доступны карты различного типа.

Включение службы определения местоположения

Для того чтобы можно было пользоваться приложением **Карты**, необходимо включить услугу определения местоположения.


1. На рабочем экране нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Мое местоположение**.

3. Установите флажки в полях **По координатам сети**, **По спутникам GPS** и **Учитывать при поиске**.

Открытие приложения Карты


На рабочем экране нажмите  > **Карты**.

Поиск достопримечательностей


1. На карте нажмите  .
2. Введите в поле поиска ключевое слово, а затем нажмите значок поиска.

3. На экране появятся результаты поиска. Выберите интересующий Вас объект, и приложение покажет его местоположение на карте.

Прокладывание маршрута

1. Во время просмотра карты нажмите  .
2. Введите отправной пункт в первом текстовом поле, а затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
3. Нажмите значок маршрута для автомобиля, общественного транспорта или пешей прогулки.
4. Нажмите **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**. Далее появится список маршрутов.


5. Выберите нужный маршрут из списка, чтобы посмотреть его по карте.

6. После просмотра карты или соответствующих инструкций нажмите  > **Маршруты**, чтобы сбросить предыдущий маршрут.

ФОТОСЪЕМКА И ВИДЕОЗАПИСЬ

Камера Вашего телефона поддерживает различные режимы съемки и эффекты изображения. С её помощью Вы можете делать фотографии, записывать видео и обмениваться ими с друзьями.

Фотокамера

На рабочем экране нажмите  > **Камера**, чтобы включить камеру. После этого Вы можете делать снимки.

На экране камеры нажмите , чтобы закрыть камеру.

Режим фотокамеры



- 1 Переключение между фотосъемкой и видеозаписью.

-
- Нажмите, чтобы сделать фотографию.





- 2
- Нажмите и удерживайте, чтобы сфокусировать камеру, а затем отпустите палец, чтобы сделать фотографию.

Миниатюра предыдущей фотографии.

- 3
- Нажмите, чтобы посмотреть сделанные фотографии.

-
- 4
- Экран камеры. Нажмите в любом месте для фокусировки камеры.
-

Меню следующих опций:



-  : Переключение режима изображения
- 5 •  : Выбор фильтра
-  : Выбор эффекта изображения
-  : Установка режима съемки, баланса белого, ISO и т.д.

-
- 6
- Установка режима вспышки




-
- 7
- Переключение между фронтальной и задней камерами
-

Фотосъемка

1. Откройте камеру и наведите объектив. Перед съемкой можно задать настройки камеры или выбрать эффекты. При настройке камеры изображение на экране будет меняться в соответствии с заданными параметрами.
2. Нажмите кнопки регулировки громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
3. Нажмите в любой точке экрана фотокамеры, чтобы навести фокус.
4. Нажмите  , чтобы сделать снимок.

 Можно также нажать и удерживать  , чтобы навести фокус камеры. Когда рамка в центре экрана фотокамеры становится зеленой, изображение сфокусировано. Отпустите палец, чтобы сделать снимок.




Чтобы посмотреть сделанный снимок, нажмите на миниатюрное изображение в нижнем правом углу экрана фотокамеры. Во время просмотра изображения:

- Нажмите  , чтобы открыть галерею.
- Нажмите  , чтобы отправить снимок в MMS-сообщении, по эл. почте, через Bluetooth и т.п.
- Нажмите  > **Удалить**, чтобы удалить снимок.

- Двигайте пальцем влево или вправо по экрану, чтобы листать снимки в галерее.


Функция GPS-тегирования

Чтобы отметить координаты, где была сделана фотография:

1. На экране фотокамеры нажмите  >  для перехода к экрану настроек камеры.
2. Установите флажок в поле **Тег GPS**. На экране фотокамеры появится значок .

Чтобы сохранять координаты на сделанной фотографии, включите функцию определения местоположения GPS на своем телефоне. Для этого на рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Мое местоположение** и установите флажок в поле **По спутникам GPS**.

Видеокамера

На рабочем экране нажмите  > **Камера**, чтобы включить камеру. Переключите её в режим видеозаписи.

На экране захвата изображения нажмите , чтобы закрыть камеру.

Режим видеокamеры







-
- 1 Переключение между фотосъемкой и видеозаписью.
-

-
- 2 Начало записи.
-

- 3 Нажмите, чтобы посмотреть сделанные видеозаписи.
-

- 4 Экран видеокamеры.
-

Меню следующих опций:

-  : Установка размера видео.
 - 5 •  : Настройка баланса белого.
 -  : Выбор эффекта видеозаписи.
 -  : Включение предпросмотра, **Тег GPS** и т.д.
-




- 6 Установка режима освещенности.
-

-
- 7 Переключение между фронтальной и задней камерами.
-

Запись видео

1. Откройте приложение **Камера** и переключитесь на режим видеосъемки. При необходимости задайте настройки видеокамеры. При настройке камеры изображение на экране будет меняться в соответствии с заданными параметрами.
2. Наведите объектив и сфокусируйте изображение. Выполните необходимые настройки.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Нажмите , чтобы остановить запись.


После записи видео миниатюрное изображение снятого видео отображается в нижнем правом углу экрана. Нажмите на это миниатюрное изображение, чтобы посмотреть записанное видео. Во время воспроизведения видео:

- Нажмите , чтобы открыть галерею.
- Нажмите , чтобы отправить видео в MMS-сообщении, по эл. почте или через Bluetooth.
- Нажмите  > **Удалить**, чтобы удалить видео.
- Проводите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы переключаться между видеофайлами.


Галерея


Приложение **Галерея** предоставляет возможности выполнения различных операций с фотографиями и видеозаписями.

Просмотр фотографий и видеозаписей

1. На рабочем экране нажмите  > **Галерея**, чтобы открыть библиотеку мультимедиа. В приложении **Галерея** выберите папку для просмотра.
2. Нажмите фото или видео, которое хотите посмотреть.

Редактирование изображения

1. В режиме просмотра изображения нажмите  > **Изменить**.
2. На экране редактирования изображения:



-
- 1 Сохранение изменений.
-
- 2 Отмена последнего шага или возврат отмененного шага.
-
- 3 Обрезка или поворот изображения, а также подавление эффекта красных глаз.
-
- 4 Настройка оттенков или насыщенности, а также установка черно-белого эффекта.
-
- 5 Выбор фильтра, например **Ломо**, **Документ. фото** или **Виньетка**.
-

-
- 6 Настройка экспозиции, яркости и цвета.
-


Поворот изображения

1. При просмотре изображения нажмите  для вывода на экран меню опций.
2. Нажмите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Изображение будет сохранено с новой ориентацией.

Обрезка изображения

1. В режиме просмотра изображения нажмите   **Обрезать**.

2. С помощью инструмента обрезки:

- Потяните инструмент обрезки изнутри, чтобы переместить его.
- Перетащите  инструмента обрезки, чтобы изменить размер изображения.

3. Нажмите **СОХРАНИТЬ** или **ОТМЕНА**, чтобы сохранить или отменить изменения.

Аудиоплеер


Встроенный аудиоплеер позволит Вам в любое время прослушать любимые композиции.

Открытие библиотеки мультимедиа

На рабочем экране нажмите  > **Музыка+**, чтобы открыть библиотеку мультимедиа.

Музыка+ предоставляет семь вкладок для классификации Вашей музыки: **Плейлисты**, **Исполнители**, **Мелодии**, **Альбомы**, **Жанры** и **Папки**. Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра содержимого каждой вкладки.

Добавление аудиофайла в плейлист

1. Выберите вкладку в библиотеке мультимедиа.
 2. Нажмите и удерживайте аудиофайл, который хотите добавить в плейлист, и выберите **Добавить в список воспр.** в списке опций.
 - Чтобы добавить аудиофайл в новый плейлист, нажмите **Новый список**.
 - Чтобы добавить аудиофайл в существующий плейлист, выберите плейлист.
-  Нажмите и удерживайте аудиофайл. На экране телефона появится список опций. Вы можете:

Аудиоплеер

- Отправить аудиофайл через DLNA, Новое сообщение эл. почты или Bluetooth: нажмите **Передать**.
- Установить аудиофайл как мелодию вызова: нажмите **Устан. как мелодию вызова**.


Проигрывание плейлиста

1. На экране библиотеки мультимедиа нажмите вкладку **Плейлисты**.
2. Нажмите и удерживайте плейлист, который Вы хотите прослушать.
3. В появившемся меню выберите **Воспроизвести**.

Воспроизведение композиции

1. Выберите вкладку на экране библиотеки мультимедиа.
2. Выберите плейлист и нажмите композицию, которую хотите воспроизвести.

На экране воспроизведения музыки:




1 Переход в библиотеку мультимедиа

2 Включение звукового эффекта Dolby Mobile

3 Отображение плейлиста

4 Строка воспроизведения текущей композиции

Кнопки управления: **||** - пауза, **▶** - воспроизведение, **◀◀** - воспроизведение предыдущей композиции, **▶▶** - воспроизведение следующей композиции.

- Для использования других приложений при воспроизведении музыки нажмите  . Воспроизведение композиции продолжится в фоновом режиме. Чтобы вернуться к экрану воспроизведения музыки, откройте панель уведомлений и выберите воспроизводимую композицию.

Копирование композиций

Музыкальные композиции можно скопировать на карту microSD с помощью MTP и HiSuite, а также можно настроить телефон в качестве USB-накопителя и передать файлы с компьютера с помощью USB-соединения.

Копирование композиции с помощью MTP

Протокол Media Transfer Protocol (MTP) связан с проигрывателем Windows Media Player. Убедитесь, что на Вашем компьютере установлен Windows Media Player 10 или более поздняя версия.

1. Подключите мобильный телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Откройте панель уведомлений, нажмите **Установщик подключен** для перехода к экрану **USB-подключение**, а затем установите флажок в поле **Медиаустройство (MTP)**.
3. Компьютер автоматически установит драйвер. После завершения установки на экране появится страница управления MTP. Вы можете с компьютера получить доступ к файлам,

хранящимся в памяти телефона и на карте microSD, и скопировать аудиофайлы на карту microSD.

Копирование композиции с помощью HiSuite

С помощью HiSuite Вы можете управлять и синхронизировать данные телефона.

1. Подключите мобильный телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Откройте панель уведомлений, нажмите **Установщик подключен** для перехода к экрану **USB-подключение**, а затем установите флажок в поле **HiSuite**.

3. Компьютер автоматически установит драйвер. После завершения установки на экране появится страница управления HiSuite. Вы можете с компьютера получить доступ к файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте microSD, и скопировать аудиофайлы на карту microSD.

Копирование композиций на USB-накопитель

Перед использованием данной функции убедитесь в том, что карта microSD правильно установлена.

1. Подключите мобильный телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Откройте панель уведомлений, нажмите **Отключить USB-накопитель** для перехода к

экрану **USB-подключение**, а затем нажмите **USB-накопитель**.

3. В окне Мой компьютер телефон будет отображаться как съемное запоминающее устройство. Найдите и откройте устройство.
4. Создайте папку в корневом каталоге карты microSD (например, Музыка).
5. Скопируйте композиции с компьютера в созданную Вами папку.
6. При передаче данных откройте панель уведомлений. Нажмите **Отключить USB-накопитель** для перехода к экрану **USB-накопитель**, а затем нажмите **Отключить USB-накопитель**, чтобы отключить телефон от компьютера.

Аккаунты и синхронизация

Для синхронизации таких данных, как контакты и эл. почта, Вы можете использовать определенные приложения.

Для синхронизации данных с помощью приложения нажмите на рабочем экране  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**, чтобы открыть приложение.

Добавление аккаунта

1. На экране **Аккаунты и синхронизация** нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**, а затем выберите тип аккаунта.
 2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести информацию об аккаунте.
 3. Задайте в настройках аккаунта тип данных, для которых будет выполняться синхронизация.
 4. После завершения настройки аккаунт появится на экране **Аккаунты и синхронизация**.
-  В зависимости от выбранного типа аккаунта синхронизация будет выполняться для разных видов данных телефона.

Удаление аккаунта

1. На экране **Аккаунты и синхронизация** выберите аккаунт, который хотите удалить.
2. Нажмите **☰ > Удалить аккаунт**.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**.

Синхронизация данных

На экране **Аккаунты и синхронизация** включите функцию синхронизации данных аккаунта. После этого Ваш телефон будет автоматически синхронизировать данные в фоновом режиме.


Изменение настроек синхронизации аккаунта

1. На экране **Аккаунты и синхронизация** выберите аккаунт, для которого хотите изменить настройки синхронизации.
2. В открывшемся окне **Аккаунты и синхронизация** появится список данных аккаунта, которые можно синхронизировать.
3. Выберите данные, которые будут синхронизироваться. Телефон сразу же выполнит их синхронизацию.


Другие приложения

Календарь

Приложение **Календарь** предназначено для систематизации и управления событиями.

Для открытия календаря нажмите  > **Календарь** на рабочем экране.

Создание события

1. Откройте приложение Календарь и нажмите  , а затем выберите **Новое событие** из появившегося меню опций.


 Вы можете назначить событие на любую дату на экране.

2. Введите описание события, например название, время и место.


3. Для сохранения настроек нажмите  .

Просмотр событий календаря

На экране приложения Календарь Вы можете посмотреть описание любого события.

 Для переключения режима просмотра (день, неделя или месяц) нажмите время в верхнем левом углу экрана. Кроме того, Вы можете провести пальцем влево или вправо, а также вверх или вниз по экрану.

Настройка календаря


На рабочем экране нажмите **Календарь**, а затем  > **Настройки** для настройки календаря.


Установка напоминания о событии

1. Вы можете посмотреть описание любого события календаря.
2. Для добавления напоминания о событии нажмите **Добавить напоминание**. Для удаления напоминания нажмите **X**.
3. Также Вы можете установить период напоминания, для этого в появившемся диалоговом окне выберите период времени. В установленное время Вы получите напоминание о событии.

Синхронизация и отображение событий календаря

Вы можете выполнить синхронизацию календарных событий Ваших аккаунтов (например в аккаунте электронной почты) в телефоне. Результаты синхронизации можно посмотреть в приложении **Календарь**.


1. В одном из режимов просмотра календаря нажмите  **> Календари**.

 Если у Вас есть аккаунт, данные которого синхронизированы с телефоном, то он будет отображаться в списке **Календари**.


2. Нажмите **Календари для синхронизации** для включения или отключения синхронизации.

Диспетчер файлов

Приложение **Диспетчер файлов** - это небольшой персональный помощник, который выполняет функции систематизации, редактирования и удаления файлов и папок.

На рабочем экране нажмите  > **Диспетчер файлов**, чтобы открыть экран **Диспетчер файлов**.


Создание папки

1. На экране **Диспетчер файлов** нажмите **Телефон** или **SD-карта**. Для создания папки нажмите  > **Новая папка**.
2. Введите имя папки и выберите **Сохранить** для сохранения папки.

Копирование и перемещение файлов


1. На экране **Телефон** или **SD-карта** нажмите и удерживайте файл, который хотите переместить или скопировать.
 2. Выберите **Вырезать** или **Копировать** из появившегося меню опций.
 3. Выберите **Телефон** или **SD-карта**, затем нажмите  для копирования или перемещения выбранных файлов на **Телефон** или **SD-карта**.
-  Нажмите  > **Выбор неск.** для выбора нескольких файлов, а затем нажмите  для копирования или удаления файлов.

Поиск файлов

1. На экране **Телефон** или **SD-карта** нажмите  .
2. Введите часть имени или имя файла полностью, а затем нажмите **Перейти** в нижнем правом углу клавиатуры (обратите внимание, что кнопка **Перейти** может отличаться в разных режимах ввода текста). После этого телефон начнет поиск файла во всех папках. Результаты поиска появятся на экране в виде списка.




Сжатие и распаковка файлов

Ваш телефон поддерживает функции сжатия и распаковки файлов.

-  Файлы и папки могут быть сжаты в архивы .zip, однако Вы можете распаковывать как архивы .zip, так и архивы .rar.

Сжатие файла


1. На экране **Диспетчер файлов** нажмите для отображения **Телефон** или списка **SD-карта**.
2. Нажмите и удерживайте файл, который хотите сжать, а затем из появившегося меню опций выберите **Добавить в архив**.
3. В появившемся диалоговом окне измените путь сохранения и имя архивируемого файла при необходимости. Нажмите **ОК** для запуска архивирования файла.

 Для архивирования нескольких файлов нажмите  > **Выбор неск.**, а затем  > **Добавить в архив.**



Распаковка файла

1. Нажмите и удерживайте архив, который хотите распаковать, а затем из появившегося меню опций выберите **Извлечь**.
2. В появившемся диалоговом окне измените путь сохранения и имя извлекаемого файла при необходимости. Нажмите **ОК** для распаковки архива.

Проверка состояния памяти

На экране **Диспетчер файлов** нажмите  > **Память** для проверки состояния памяти телефона и карты microSD.

Установка нового будильника


На рабочем экране нажмите  > **Часы**, а затем .

1. На экране списка будильников нажмите **Добавить будильник**.
2. Для установки времени будильника нажмите **Время**.
3. Для выбора определенных дней, в которые будильник будет работать, нажмите **Дни недели** и установите период повтора.
4. Для выбора сигнала будильника нажмите **Звук сигнала**.


5. Для установки вибрации в дополнение к сигналу будильника установите флажок в поле **Вибросигнал**.
6. Для ввода названия будильника нажмите **Описание**.
7. Для сохранения настроек нажмите **ОК**.

 Будильник будет звонить даже при выключенном телефоне.





Настройка будильника


На экране списка будильников выберите  > **Настройки** для настройки установленных будильников.

Калькулятор

1. На рабочем экране нажмите  > **Калькулятор**.
2. На экране калькулятора проведите пальцем вправо или влево по экрану для переключения между **Дополнительная панель** и **Основная панель**.

Заметки


1. На рабочем экране нажмите  > **Заметки**.
2. Для создания заметки нажмите .
3. После ввода текста нажмите , чтобы скрыть клавиатуру. Затем нажмите , чтобы сохранить заметку и вернуться к экрану заметок.

Для удаление одной или нескольких заметок нажмите  на соответствующем экране. Для удаления всех заметок выберите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**.

Погода и часы


С помощью приложения **Погода и часы** Вы можете узнать дату и время во всех городах мира, получить информацию о погоде во всех городах и поделиться этой информацией с друзьями.

На рабочем экране нажмите  > **Погода и часы**.


 Включите GPS и услугу передачи данных на Вашем телефоне перед использованием **Погода и часы**.


Выбор города по умолчанию

На экране **Погода и часы** проведите пальцем влево или вправо по экрану для выбора города. Для


определения города по умолчанию нажмите  > **Задать город по умолчанию**.

Добавление города

На экране **Погода и часы** выберите  > **Добавить город**.

 В приложении **Погода и часы** Вы можете добавить до четырех дополнительных городов, кроме текущего, и получать информацию о погоде во всех этих городах.



Изменение города

1. На экране **Погода и часы** выберите  > **Сменить город**.


Другие приложения

2. Выберите город из списка или введите название города в строке поиска.




Обновление информации о погоде

В приложении **Погода и часы** информация о погоде может быть обновлена двумя способами: вручную или автоматически. На экране **Погода и часы** выберите  > **Обновить** или  для обновления погоды в текущем городе.

Также Вы можете настроить автоматическое обновление данных приложения **Погода и часы**:

1. На экране **Погода и часы** выберите  > **Настройки**.
2. Установите флажок в поле **Автообновление**.
3. Выберите **Интервал обновления** для установки интервала обновления информации о погоде.


Передача информации о погоде

1. На экране **Погода и часы** нажмите  > **Отправить другу**.
2. Введите номер телефона в поле **Кому** или нажмите , чтобы выбрать контакт из **Контакты**.
3. Нажмите , чтобы отправить информацию о погоде получателю.

FM-радио

Приложение FM-радио позволяет прослушивать передачи радиостанций с телефона. Антенной для FM-радио служит провод от гарнитуры, поэтому перед запуском приложения необходимо подключить гарнитуру к телефону.

Поиск и сохранение радиостанций

1. На рабочем экране нажмите  > **FM-радио**.
2. При первом использовании FM-радио нажмите **Автонастройка**. Ваш телефон выполнит поиск радиостанций и сохранит список найденных.

FM-радио



1 Настройка следующей радиостанции

2 Переход к списку радиостанций

3 Включение или выключение FM-радио

4 Включение или выключение динамика громкой связи

5 Возврат к предыдущей радиостанции


YouTube

YouTube - это бесплатный онлайн-сервис потокового видео от Google, предназначенный для просмотра, поиска и загрузки видеофайлов.

Открытие приложения YouTube

На рабочем экране нажмите  > **YouTube**.


Поиск видео

1. На экране **YouTube** нажмите  .
2. Введите в поле поиска ключевое слово, а затем нажмите значок поиска.
3. На экране появятся результаты поиска. Выберите видео, которое хотите посмотреть.


Отправка видео

Из списка видео на экране **YouTube** выберите видео и нажмите  .

Настройка параметров телефона

На рабочем экране нажмите  > **Настройки** для настройки параметров телефона.

Установка даты и времени

 При автоматическом использовании предоставляемого сетью времени нельзя самостоятельно установить дату, время и часовой пояс.

1. На экране **Настройки** нажмите **Дата и время**.

2. Уберите флажки в поле **Дата и время сети** и в поле **Часовой пояс сети**.
3. Нажмите **Дата**, а затем ▲ или ▼ для установки даты. Нажмите **Установить**.
4. Нажмите **Время**, а затем ▲ или ▼ для установки времени. Нажмите **Установить**.
5. Нажмите **Часовой пояс** и выберите часовой пояс из списка. Прокрутите список для просмотра часовых поясов.
6. Установите или уберите флажок в поле **24-часовой формат**, чтобы задать 24-часовой формат отображения времени или сменить его на 12-часовой.

7. Нажмите **Формат даты** для настройки отображения даты на экране Вашего телефона.

Настройка экрана

На экране **Настройки** нажмите **Экран**, чтобы выполнить следующие настройки:

- **Яркость**: Настройка яркости. Уберите флажок в поле **Автонастройка** для настройки яркости вручную.
- **Обои**: Изменение фонового рисунка на рабочем экране.
- **Автоповорот экрана**: Если повернуть телефон при просмотре веб-страниц или изображений, а также при создании сообщения, ориентация экрана будет автоматически меняться.

- **Спящий режим**: Установка периода времени до перехода экрана в спящий режим. Если в течение этого времени никакие действия выполняться не будут, экран перейдет в спящий режим.
- **Размер шрифта**: Установка размера шрифта.

Регулировка громкости

Регулировать громкость можно с рабочего экрана или с экранов некоторых приложений (например, с экрана вызова или воспроизведения музыки и видео). Для этого нажимайте клавиши регулировки громкости.

Также Вы можете отрегулировать громкость следующим образом:

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук > Громкость**.

2. Чтобы уменьшить громкость звука, сдвиньте ползунок влево, чтобы увеличить - вправо.
3. Чтобы сохранить настройки, нажмите **ОК**.

Настройка мелодии вызова

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук > Рингтон**.
2. В меню опций:
 - Нажмите **Мелодия**, чтобы выбрать мелодию из заранее установленных в телефоне.
 - Нажмите **Музыка**, чтобы выбрать мелодию из памяти телефона или карты microSD.
3. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**.

Настройки безопасности

Включение проверки PIN-кода SIM-карты

Персональный идентификационный номер (PIN-код) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. В случае ввода неверного PIN-кода 3 раза подряд, телефон попросит Вас ввести PUK-код. В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта станет недействительной. Для получения PIN-кода и PUK-кода, если они не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к провайдеру услуг. Если проверка PIN-кода включена, то после каждого включения телефона Вам необходимо будет вводить PIN-код.

1. На экране **Настройки** нажмите **Безопасность > Настроить блокировку**.

Настройка параметров телефона

2. Установите флажок в поле **БЛОКИРОВКА SIM-КАРТЫ**.

3. Введите PIN-код и нажмите **ОК**.

❗ Для смены PIN-кода нажмите **Смена PIN-кода SIM-карты**.

Разблокировка экрана с помощью графического ключа

Для защиты информации от несанкционированного доступа Вы можете включить блокировку экрана телефона. Каждый раз при включении и выводе телефона из спящего режима Вам необходимо будет вводить графический ключ для разблокировки экрана.

1. На экране **Настройки** нажмите **Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**.

2. Следуйте инструкциям на экране для установки графического ключа.

3. Нажмите **Продолжить**.

4. Нарисуйте графический ключ повторно и нажмите **Подтвердить**.

Запомните Ваш графический ключ.

❗ Если у Вас есть аккаунт Google, разблокируйте экран следующим образом:

- Если Вы неверно нарисовали ключ разблокировки 5 раз, на экране появится кнопка **Забыли графический ключ?**. Нажмите данную кнопку для перехода к экрану входа в аккаунт Google. Введите имя пользователя и пароль, а затем сбросьте графический ключ разблокировки экрана.
- Если Вы неверно нарисовали ключ разблокировки 20 раз, откроется экран входа в аккаунт Google. Введите имя пользователя и пароль, а затем сбросьте графический ключ разблокировки экрана.

Разблокировка экрана с помощью PIN-кода

Для блокировки телефона Вы можете установить PIN-код. Для разблокировки экрана телефона Вам необходимо будет вводить PIN-код.

1. На экране **Настройки** нажмите **Безопасность > Блокировка экрана > PIN-код**.
2. Введите как минимум четыре цифры.
3. Нажмите **Продолжить**.
4. Введите цифры снова и нажмите **ОК**.

❗ Для смены PIN-кода нажмите **Безопасность > Блокировка экрана > PIN-код**.

Восстановление заводских настроек

При восстановлении заводских настроек все Ваши личные данные, включая информацию о Ваших аккаунтах, системные настройки и настройки приложений, а также загруженные приложения, будут удалены.

1. На экране **Настройки** нажмите **Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **Сбросить настройки телефона** в соответствии с инструкциями на экране. Нажмите **Стереть все**. После восстановления заводских настроек телефон перезапустится.

ⓘ Перед восстановлением заводских настроек создайте резервную копию важных данных, хранящихся на телефоне. Для этого в меню **Настройки** нажмите **Восстановление и сброс > Сброс настроек > Сбросить настройки телефона > Копировать**.

Онлайн-обновление

Ваш телефон имеет функцию онлайн-обновления приложений. При появлении обновлений Вы получите уведомление. Для проверки обновлений на экране **Настройки** нажмите **О телефоне > Онлайн-обновление**, а затем следуйте инструкциям.



- Перед обновлением рекомендуется выполнить резервное копирование личных данных. В процессе обновления все личные данные будут удалены.
- При наличии карты microSD загруженные пакеты обновлений будут сохраняться в её корневом каталоге; при отсутствии карты microSD пакеты обновлений будут сохраняться в корневом каталоге памяти телефона. Перед загрузкой пакетов обновлений убедитесь, что на карте microSD или в памяти телефона достаточно свободного места.

Часто задаваемые вопросы

Как освободить место в памяти телефона?

- Переместите файлы и вложения к электронным письмам из памяти телефона на карту microSD.
- Откройте приложение **Браузер** и удалите содержимое локального кэша.
- Удалите приложения, которые больше не используются.
- Восстановите заводские настройки телефона.

Как импортировать контакты с другого телефона с помощью карты microSD?


Ваш телефон поддерживает файлы с контактной информацией только в формате .vcf.


1. Сохраните контакты, которые Вы хотите импортировать, на карту microSD в виде файла в формате .vcf.
2. Вставьте карту microSD в телефон и найдите файл .vcf, используя **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите на файл .vcf. Телефон выведет сообщение, в котором спросит, хотите ли Вы импортировать контакты.
4. Нажмите **ОК**.

- ❗ При импорте некоторая контактная информация может быть потеряна из-за несовместимости файлов .vcf, созданных в разных мобильных телефонах.
- 🔑 Также Вы можете импортировать контакты через Bluetooth.

Как импортировать контакты с другого телефона с помощью HiSuite?

Ваш телефон поддерживает файлы с контактной информацией только в формате .vcf.

1. Сохраните файл .vcf в компьютере.
2. Нажмите  > **Настройки > Для разработчиков > Отладка по USB.**

3. Подключите мобильный телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
4. Загрузите с сайта <http://www.huaweidevice.com/worldwide> и установите HiSuite на компьютере.
5. Откройте HiSuite и завершите установку, следуя инструкциям.
6. Нажмите **Контакты** >  и следуйте инструкциям на экране, чтобы импортировать контакты.
7. После того как контакты будут импортированы, отсоедините мобильный телефон от компьютера.


Как установить мелодию в качестве сигнала вызова?

На экране **Музыка+** нажмите и удерживайте мелодию, которую хотите установить на сигнал


Часто задаваемые вопросы

вызова, а затем выберите **Устан. как мелодию вызова** из появившегося меню опций.

Как отключить функцию Автоповорот экрана?

На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Экран** и уберите флажок в поле **Автоповорот экрана**.

Как установить графический ключ для разблокировки экрана?

На рабочем экране нажмите  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Графический ключ**, а затем следуйте экранным инструкциям.

Как изменить режим ввода текста?

На экране ввода текста откройте панель уведомлений и нажмите **Выберите способ ввода**, чтобы выбрать режим ввода.

Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

Откройте панель уведомлений, выберите уведомление о воспроизведении мелодии, чтобы перейти к соответствующему экрану, а затем отключите воспроизведение музыки.

Как вернуться к экрану вызовов?

Откройте панель уведомлений и выберите уведомление о текущем вызове.

Как создать ярлык приложения на рабочем экране?

В списке приложений нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится рабочий экран. Затем перетащите значок в нужное место экрана и отпустите палец.

Как скрыть клавиатуру?

Нажмите ↵, чтобы скрыть клавиатуру.

Как переслать сообщение?

Нажмите и удерживайте сообщение, которое хотите переслать, а затем выберите **Переслать** из появившегося меню опций.

Приложение

Меры безопасности

Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности для обеспечения оптимальной работы мобильного телефона.



Обращайтесь аккуратно с Вашим мобильным телефоном. Не допускайте падения, сжатия и деформации мобильного телефона.



Не используйте мобильный телефон в условиях повышенной влажности, например в ванной. Не допускайте попадания влаги или жидкости на телефон.



Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено или может представлять опасность или создавать помехи.



Не используйте телефон во время управления автомобилем.



Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте телефон, находясь в непосредственной близости от медицинского оборудования.



Отключайте телефон в самолетах. Использование телефона может создать помехи для приборов и оборудования самолета.



Выключайте телефон вблизи высокоточных электронных приборов. Телефон может повлиять на эффективность работы этих устройств.



Не пытайтесь самостоятельно разбирать телефон или его аксессуары. Обслуживание или ремонт телефона должны выполнять только квалифицированные специалисты.



Не подвергайте телефон воздействию сильных электромагнитных полей.



Не оставляйте магнитные носители информации вблизи мобильного телефона. Излучение телефона может повредить информацию, хранящуюся на них.



Не оставляйте и не используйте телефон в местах с повышенной температурой и высокой концентрацией воспламеняющихся газов, например на заправочных станциях.



Не позволяйте детям пользоваться телефоном и его аксессуарами без присмотра взрослых. Это может быть опасно!



В целях минимизации риска взрывов используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядные устройства.



Соблюдайте местные законы и правила использования беспроводных устройств. Пользуясь телефоном и его сервисами, уважайте права других людей на частную жизнь.



Строго следуйте инструкциям по использованию USB-кабеля, приведенным в данном документе. В противном случае возможно повреждение телефона или компьютера.

Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере ваших личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте ваше устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или шаблон для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на вашей SIM/USIM-

карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все ваши личные данные перемещены или удалены со старого устройства.

- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности планшета, для предотвращения кражи вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при

использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.

- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.
- Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Использование некоторых приложений требует выполнять передачу данных о местоположении. В

результате ваши данные о местоположении могут узнать сторонние лица.

- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- Если у Вас имеются какие-либо замечания, то отправляйте их по адресу: mobile@huawei.com.

Уведомления

Авторские права © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Все права защищены.

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в

любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Описываемый здесь продукт может включать в себя программное обеспечение, охраняемое авторским правом Huawei Technologies Co., Ltd. или правом обладателя лицензии. Пользователь не имеет права воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, деассемблировать, раскодировать, выделять, обратно собирать, отдавать в пользование, назначать или передавать кому-либо лицензию на указанный программный продукт, кроме случаев, когда такие ограничения противоречат соответствующим законам или когда эти действия одобрены держателем лицензии.

Товарные знаки

 , и **HUAWEI** являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

Название и логотип *Bluetooth*[®] являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. Компания Huawei Technologies Co., Ltd. использует указанные товарные знаки в рамках лицензии. Другие товарные знаки и товарные наименования являются собственностью их владельцев.

Android является торговой маркой Google Inc. Остальные товарные знаки, продукция, услуги и наименования компаний, упомянутые в данном

документе, принадлежат исключительно их владельцам.

Примечание

Некоторые функции оборудования и его аккредитованных зависящих от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети. Кроме того, ваш оператор или провайдер услуг может не активировать некоторые функции или настройки сети оператора сотовой связи или провайдера услуг могут ограничивать такие функции. Поэтому приведенное здесь описание может не полностью соответствовать приобретенному продукту или его аккредитованному.

Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию и технические

характеристики без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим оборудованием. Huawei Technologies Co., Ltd не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, Huawei Technologies Co., Ltd не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений.

Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено

в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd не может гарантировать что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние поставщики услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. . В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними поставщиками услуг, а также за приостановление или прекращение обслуживания стороннего программного обеспечения.

Huawei Technologies Co., Ltd не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на оборудование, или за загрузку и

передачу любого контента (текстов, изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным оборудованием, которое возникает при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данный продукт использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данный продукт может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android или может быть несовместим с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

ИНФОРМАЦИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПРИВОДИТСЯ «КАК ЕСТЬ». ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, НЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЗАДАЧАМ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРИ В БИЗНЕСЕ,

ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТРАЧЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ОПИСАННАЯ В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ПРОДУКТА.

Импортные и экспортные правила

Клиенты должны соблюдать применимое законодательство в отношении экспорта и импорта и нести ответственность за получение всех

необходимых государственных разрешений и лицензий на экспорт, реэкспорт или импорт продуктов, упомянутых в данном руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Важная информация и меры безопасности

В данном разделе содержится важная информация, необходимая для безопасной эксплуатации Вашего устройства. Также содержится информация о безопасности пользования устройством. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь инструкциями и предупреждениями.

Электронные устройства

Выключайте Ваш телефон в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте телефон, если это может негативно повлиять на работу электроприборов.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте Ваш телефон в местах, где использование подобных устройств запрещено.
- Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между телефоном и электрокардиостимулятором, как рекомендуют производители кардиостимуляторов. Если у Вас имеется кардиостимулятор, держите телефон с

противоположной стороны и не носите его в нагрудных карманах.

Взрывоопасная среда

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все указания и инструкции. В потенциально взрывоопасных местах обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а также станциях технического обслуживания. Соблюдайте меры безопасности по использованию радиооборудования в местах хранения и распределения топлива или химических веществ. Твердо следуйте инструкциям в местах, где ведутся

взрывные работы. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Такие места могут быть под палубой корабля, на установках транспортировки или хранения химических веществ и в местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества или частицы (например, зерно, пыль или металлический порошок). Узнайте у производителя транспортного средства, работающего на сжиженном газе (пропан или бутан), можно ли пользоваться указанным устройством.

Безопасность движения

Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации телефона. Не используйте телефон при вождении автомобиля, руководствуйтесь следующим правилом:

- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя обеспечить безопасность движения.
- Не разговаривайте по телефону во время управления автомобилем. Используйте для разговора гарнитуру hands-free.
- Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, то сначала припаркуйте автомобиль у края дороги.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обратитесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте телефон рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В

противном случае, при срабатывании воздушной подушки телефона может сильно ударить своего владельца.

- Не используйте телефон в самолете и соблюдайте все правила авиаперелетов. Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте телефон в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли или сильным магнитным

полем. Это может привести к повреждению микросхем.

- Не используйте телефон, находящийся на подзарядке во время грозы. Это может быть опасно.
- Не прикасайтесь к антенне во время вызова. Это может повлиять на качество связи и привести к увеличению потребляемой мощности. В результате сократится время работы телефона, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания.
- При пользовании телефоном соблюдайте местные законы и правила, а также уважайте законные права других людей.

Безопасность органов слуха

Высокая громкость головной гарнитуры может повредить органам слуха. Необходимо использовать безопасный и комфортный уровень громкости.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья. Храните устройство и аксессуары в местах, недоступных для детей младшего возраста.

Аксессуары

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые производителем телефона. Использование аксессуаров других производителей

или поставщиков может нарушить условия гарантии для данного устройства, привести к повреждению устройства и другим опасным ситуациям.

Аккумулятор и зарядное устройство

- Когда устройство не используется, следует извлекать зарядное устройство из розетки.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно стареет. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания обратитесь в компанию Huawei или ее авторизованный сервисный центр.
- Для зарядки используйте сеть переменного тока, согласно спецификациям зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети питания

может вызвать возгорание или повреждение зарядного устройства.

- В случае протечки электролита избегайте его попадания в глаза или на кожу. В случае попадания электролита в глаза или на кожу незамедлительно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Не используйте поврежденные шнуры питания. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или удару током.
- Своевременно замените использованную батарею согласно местным правилам утилизации.
- Подключайте устройство только к изделиям с маркировкой USB-IF или изделиям полностью совместимым с программой USB-IF.

Чистка и техническое обслуживание

- Телефон и зарядное устройство не водоустойчивы. Храните их в сухом месте. Не допускайте попадания воды или влаги в телефон и зарядное устройство. Не прикасайтесь к телефону или зарядному устройству мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию или неисправностям устройства, или вызвать риск электрошока.
- Не допускайте падения телефона или зарядного устройства. В противном случае, падение может вызвать протечку батареи, неисправность устройства, перегрев, возгорание или взрыв.
- Не помещайте магнитные носители информации, например магнитные карты и гибкие диски, вблизи

мобильного телефона. Излучение от устройства может уничтожить хранящуюся на нем информацию.

- Не оставляйте телефон или зарядное устройство в местах с повышенной или пониженной температурой. В противном случае, это может вызвать сбой в работе устройства, привести к возгоранию или взрыву. При температуре ниже 0°C емкость аккумуляторной батареи снижается.
- Не помещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика телефона. Динамик трубки может притянуть к себе эти предметы и поранить человека во время использования устройства.

- Перед чисткой или техобслуживанием устройства отключите его и отсоедините от зарядного устройства.
- Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные химические вещества (включая спирт и бензин) для чистки телефона и зарядного устройства. Они могут вызвать повреждение или возгорание телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью влажной мягкой антистатической ткани.
- Не разбирайте устройство или аксессуары. В противном случае гарантия на устройство становится недействительной и производитель не несет ответственность за неисправности.

- Если экран устройства поврежден в результате удара тяжелого предмета, не следует трогать или пытаться удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно прекратить использование устройства и своевременно обратиться в авторизованный сервис-центр.

Экстренный вызов

Вы можете использовать свой телефон для экстренных вызовов в зоне обслуживания. Однако соединение не может быть гарантировано в любых условиях. Не следует полагаться исключительно на телефон для осуществления вызовов в экстренных случаях.

Индекс

Security Guard	70	Включение телефона	10
Wi-Fi	51	Воспроизведение видео	81
WPS	51	Воспроизведение композиции	86
Автоповорот экрана	22	Восстановление заводских настроек	108
Авторские права	118	Выбор режима ввода текста	39
Аккаунты и синхронизация	91	Выключение телефона	10
Активация Bluetooth	57	Выход из приложения Talk	49
Беспроводная точка доступа Wi-Fi	54	Голосовая почта	32
Блокировка экрана	15	Голосовой набор	27
Важная информация об аккумуляторной батарее	7	Действия, выполняемые на сенсорном экране	14
Включение быстрой загрузки	10	Добавление аккаунта эл. почты	60
Включение проверки PIN-кода SIM-карты	105	Добавление аккаунта	91
Включение службы определения местоположения	74	Добавление аудиофайла в плейлист	85
		Добавление друга	47
		Добавление другого аккаунта эл. почты	60
		Добавление закладок	72
		Добавление контакта в группу	36
		Добавление контакта в Избранные	34

Добавление слайд-шоу	45	Использование ярлыков	23
Запись видео	81	Календарь	93
Запуск чата	48	Кнопки и функции	3
Зарядка аккумуляторной батареи	6	Конференц-вызов	29
Извлечение карты microSD	6	Копирование композиции с помощью HiSuite	89
Изменение города	99	Копирование композиции с помощью MTP	88
Изменение настроек синхронизации аккаунта	92	Копирование композиций на USB-устройства хранения данных	89
Изменение темы	21	Копирование композиций	88
Импортирование контактов с SIM-карты	33	Копирование файла	95
Импортные правила	122	Локальные файлы	95
Индивидуальная настройка сообщений	47	меры безопасности	114
Использование Bluetooth	57	Настройка браузера	73
Использование клавиатуры Android	41	Настройка будильника	98
Использование клавиатуры в горизонтальной ориентации	43	Настройка календаря	93
Использование телефона в качестве USB-модема	54	Настройка мелодии вызова	105
Использование экранной клавиатуры	39	Настройка мелодии сообщения	47
		Настройка при первом включении	11

Настройка уведомлений для новых мгновенных сообщений.	48	Открытие библиотеки мультимедиа.	85
Настройка экрана.	104	Открытие веб-страницы.	72
Обрезка изображения	83	Открытие видеокамеры	79
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	121	Открытие виджетов	23
Ожидание вызова	31	Открытие закладок.	72
Онлайн-обновление.	108	Открытие камеры	76
Операции во время вызова.	29	Открытие панели уведомлений.	22
Освобождение памяти телефона	110	Открытие приложений	23
Осуществление вызова из меню Контакты	26	Открытие приложения Калькулятор	98
Осуществление вызова из списка вызовов	26	Отправка видео	102
Ответ и переадресация сообщений электронной почты.	62	Отправка сообщения электронной почты	64
Ответ на вызов.	27	Отправка сообщения	45
Ответ на сообщение электронной почты.	65	ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ.	121
Ответ на сообщение	46	Переадресация вызова	31
Отклонение вызова и отправка сообщения вызывающему абоненту	27	Переадресация сообщения электронной почты.	65
Отклонение вызова	27	Передача информации о погоде.	100
		Передача файлов через Bluetooth	58
		Перезагрузка телефона.	11

Переключение аккаутов	61	Проверка состояния памяти	97
Переключение аккаутов	64	Программное обеспечение	
Переключение между вызовами	30	сторонних производителей	120
Переключение на дополнительную панель.	98	Проигрывание плейлиста	86
Перемещение файла.	95	Прокладывание маршрута	75
Поворот изображения	83	Просмотр недавно	
Погода и часы	99	использованных приложений	24
Подключение к сети Wi-Fi		Просмотр событий календаря.	93
путем ввода PIN-кода	52	Просмотр установленных приложений	69
Подключение к сети Wi-Fi		Просмотр фотографий.	82
путем нажатия кнопки	52	Разблокировка экрана в случае, если	
Поиск видео	102	Вы забыли свой ключ разблокировки.	106
Поиск достопримечательностей.	74	Разблокировка экрана с	
Поиск контакта	34	помощью PIN-кода	107
Поиск сообщений электронной почты	66	Разблокировка экрана с	
Поиск сообщений.	46	помощью графического ключа	106
Поиск файлов.	96	Разблокировка экрана	15
Примечание	119	Разрешения	119
Принятие приглашения	48	Распаковка файла	97

Регулировка громкости	104	Bluetooth-устройством	58
Редактирование группы.	36	Сохранение вложений электронной почты	62
Редактирование изображения	82	Торговые знаки	119
Редактирование контакта	35	Удаление аккаунта электронной почты	63
Редактирование текста	42	Удаление аккаунта	92
Резервное копирование контактов	37	Удаление контакта	35
Сжатие файла	96	Удаление приложений	69
Смена обоев.	22	Удаление приложения	68
Советы по экономии заряда аккумулятора	8	Управление папками на рабочем экране	25
Создание аккаунта Google	11	Управление передачей данных.	55
Создание вызова с помощью экранной клавиатуры	26	Управление ярлыками и виджетами.	24
Создание группы	35	Услуги мобильной передачи данных	50
Создание и отправка сообщений электронной почты.	62	Установка SIM-карты	5
Создание контакта	33	Установка даты и времени	103
Создание события	93	Установка домашней страницы	73
Создание сообщения электронной почты	64	Установка карты microSD	5
Сопряжение с другим		Установка напоминания о событии.	94
		Установка нового будильника	97
		Установка приложения из Play Маркета.	67

Установка приложения с карты microSD	69
Фейсконтроль	16
Фотосъемка	78
Функция DLNA	59
Экспортные правила	122

Пожалуйста, перейдите по ссылке www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline для получения доступа к обновленной «горячей линии» и адресу электронной почты в Вашей стране или регионе.

Модель: U9510E