

HUAWEI U8230

Android™ мобильный телефон

Инструкция пользователя

Замечательная Связь, Мобильная Жизнь.

HUAWEI U8230 Мобильный Телефон

Руководство пользователя

Прочитайте Перед Использованием	1
Меры Предосторожности	1
Уведомления и Авторские Права	4
Знакомство с Мобильным Телефоном	9
Что в Коробке	9
Обзор мобильного телефона	10
Начальная Установка Мобильного Телефона	13
Включить или Выключить Мобильный Телефон	16
Использование Сенсорного Экрана	19
Блокировка и Разблокировка Экрана	20
Основной экран	22
Canvas	27
Уведомления и информация о Статусе	36
Использование microSD Карты	40
Вызовы	43
Совершение звонка	43
Ответ и Отклонение Вызова	47
Другие операции во время вызова	49
Использование журнала вызовов	51
Использование Режимы полета	52
Контакты	53
Доступ к Контактam	53

Копирование контактов из SIM карты	54
Добавление контакта	55
Поиск контактов	56
Редактирование контакта	57
Просмотр деталей контакта	59
Связь с Вашими контактами	61
Удаление контакта	64
Использование экранной клавиатуры	66
Отображение панели клавиатуры	66
Настройки клавиатуры	72
Сообщения	76
SMS и MMS	76
Email	81
Связь	88
GPRS/3G	88
Wi-Fi	89
Браузер	91
Bluetooth	95
Подключение к ПК через USB	98
Использование телефона в качестве модема	100
Развлечения	101
Фотографирование и Видеозапись	101
Содержание	

Использование Галереи	107
Прослушивание музыки	110

Сервисы Google 115

Создание аккаунта Google	115
Использование почты Gmail	117
Использование сервиса Google Talk	121
Использование Карт	124
Использование сервиса YouTube	127
Использование сервиса Android Market	128

Синхронизация Данных 132

Управление Аккаунтами	132
Индивидуальная Настройка Синхронизации Аккаунта	136
Использование PC Suite для Синхронизации	138

Работа с Другими Приложениями 140

Работа с Календарем	140
Использование Будильников	145
Использование устройства звукозаписи	149
Диспетчер файлов	152
Калькулятор	156
Блокнот	157

Настройки Мобильного Телефона 158

Установка даты и времени	158
Содержание	

Установки Дисплея	159
Установка Сигналов	160
Настройка функций телефона	163
Установки синтезатора речи	165
Защита Вашего мобильного телефона	166
Управление приложениями	168
Сброс настроек мобильного телефона	170
Обновление ПО	171
Приложение	174
Меры предосторожности	174

Прочитайте Перед Использованием

Меры Предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте правила безопасности, чтобы быть уверенным в правильном использовании мобильного телефона. Более подробную информацию см. в разделе “Меры предосторожности” на стр. 174.



Не разбивать, бросать, или прокалывать Ваш мобильный телефон. Избегайте падения, сжатия, и изгибов Вашего мобильного телефона.



Не пользуйтесь мобильным телефоном во влажной среде, например, в ванной. Не допускайте, чтобы мобильный телефон намок или был облит жидкостью.



Не включайте мобильный телефон, когда это запрещено или когда телефон может вызывать помехи или быть опасным.



Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения.



Соблюдайте все правила или положения в больницах и учреждениях здравоохранения. Выключите мобильный телефон рядом с медицинской аппаратурой.



Выключите мобильный телефон в самолете. Телефон может создавать помехи по контролю оборудования самолетов.



Выключайте телефон рядом с высокоточными электронными устройствами. Телефон может повлиять на эффективность работы этих устройств.



Не пытайтесь разобрать телефон или его аксессуары. Только квалифицированному персоналу разрешено в обслуживании или ремонте телефона.



Не кладите телефон или аксессуары в контейнеры с сильным электромагнитным полем.



Не ставьте магнитные носители данных рядом с телефоном. Излучение телефона может удалить информацию, хранящуюся на них.



Не кладите телефон на высокотемпературные места и не используйте его в местах с горючим газом, таких как АЗС.



Храните мобильный телефон и аксессуары от детей. Не разрешайте детям пользоваться своим мобильным телефоном без руководства.



Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и зарядные устройства, чтобы избежать опасности взрывов.



Соблюдайте другие законы или правил по использованию беспроводных устройств. Уважайте неприкосновенность частной жизни и законных прав при использовании беспроводного устройства.



Строго следуйте соответствующим инструкциям этого руководства во время использования кабеля USB. В противном случае Ваш мобильный телефон или компьютер может быть поврежден.

Уведомления и Авторские Права

**Авторские Права © компании Huawei Technologies Co, Ltd 2010.
Все права защищены.**

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми

Прочитайте Перед Использованием

средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co, Ltd.

Продукт описанный в этом руководстве, может включать авторские права программного обеспечения компании Huawei Technologies Co, Ltd и возможные лицензии.

Покупатели не будут никоим образом воспроизводить, распространять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать, обратно проектировать, передавать, или сублицензировать программное обеспечение, если такие ограничения запрещены действующим законодательством или такие действия не утверждены владельцами авторских прав.

Торговые марки и Разрешения



и **HUAWEI** являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Huawei Technologies Co., Ltd.

Другие торговые марки и продукты, услуги и имена компаний, указанные выше являются собственностью их соответствующих владельцев.

Примечание

Информация в настоящем документе может изменяться без извещения. Во время подготовки настоящего документа были приложены все усилия для обеспечения точности его содержания, однако ни одно утверждение, информация или рекомендация, в настоящем документе не является любой формой гарантии, выраженной прямо или нет. Некоторые свойства продукта а также его аксессуары описаны здесь зависят от установленного программного обеспечения, возможностей и параметров локальной сети, и могут не активироваться или не иметь доступ к операторам или локальным провайдерам, таким образом описание ниже может не подходить продукту или аксессуарам какие Вы покупаете. Huawei Technologies Co., Ltd оставляет за собой право изменять или корректировать информацию или технические требования которые находятся в настоящем руководстве без предварительного информирования.

Гарантия

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНО "КАК ЕСТЬ". В СЛУЧАЯХ, НЕ

Прочитайте Перед Использованием

ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ УКАЗАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, КАСАТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МАКСИМАЛЬНО В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОМПАНИЯ HUAWEI TECHNOLOGIES CO. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ, ДАННЫХ ИЛИ РЕПУТАЦИИ.

Нормативные положения касательно импорта и экспорта

Клиенты должны соблюдать все применимые экспортные или импортные законы и положения, и обязаны получать все необходимые правительственные разрешения и лицензии для экспорта, ре-экспорта или импорта

продукции, упомянутой в данном руководстве, в том числе программного обеспечения и технических данных в нем.

Знакомство с Мобильным Телефоном

Ваш мобильный телефон может работать практически в любой стране, поэтому Вы будете на связи, где бы Вы не находились.

Что в Коробке

В находится коробке:





- Мобильный телефон
- Батарея
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Гарнитура
- Краткое руководство пользователя
- Информация о безопасности

Обзор мобильного телефона

Основные элементы управления



Ключевые функции

	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы включить телефон.• Нажмите и удерживайте, чтобы открыть Меню телефона.• Нажмите, чтобы заблокировать экран когда ваш телефон включен.
	Нажмите, чтобы перейти в Вызовы .
	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите, чтобы открыть Меню на экране.• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы открыть клавиатуру для быстрого поиска.• Нажмите, чтобы разблокировать экран.
	<ul style="list-style-type: none">• Для перемещения выбранных элементов на экране.• Нажмите для выбора выделенного объекта или действия.



- Нажмите для возврата к предыдущему экрану.
- Нажмите для выхода используемого приложения.




- Нажмите для ответа на звонок.
- Нажмите для возврата в основное Меню.

Примечание:

Чтобы настроить функцию окончания вызова, зайти в **Настройки > Основные данные и опции > Режим работы клавиши завершения**.


Начальная Установка Мобильного Телефона

Установка SIM Карты



1. Снимите защитную крышку.
2. Установите SIM карту.

Установка Батареи




Примечание:

Убедитесь в том, печатная сторона аккумулятора направлена вверх.

1. Угол края **а** (с контактами) поместите в нижнюю часть батарейного отсека.
2. Надавите на край помеченный **б**, пока батарея не станет на свое место.

Зарядка Батареи

Перед зарядкой батареи, убедитесь, что она находится в телефоне.



1. Подключите USB-кабель, который поставляется с мобильным телефоном к зарядному устройству, как показано на картинке «А».
2. Подключите USB-кабель для мобильного телефона, как показано на картинке «В». Затем, подключите разъем зарядного устройства к электрической розетке.

Важная информация о батарее

- Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, мобильный телефон может не показывать заряд, когда он заряжается. Дайте аккумулятору возможность зарядится немного и тогда Вы сможете включить и пользоваться телефоном.
- По истечении времени, аккумулятор не будет держать заряд так, как это было раньше с новой батареей. Когда емкость батареи сильно уменьшается, замените ее на такой же тип.
- Использование передачи данных сильно уменьшит заряд батареи.

- Время, необходимое для зарядки аккумулятора зависит от температуры окружающей среды и возраста батареи.
- Когда уровень заряда батареи низкий, телефон воспроизводит оповещения и отображает подсказку. Когда заряд крайне низкий, телефон выключится автоматически.

Включить или Выключить Мобильный Телефон

Включение телефона

Нажмите клавишу включения. В первый раз Вам будет предложено создать учетную запись и установить настройки.

Примечание:

Когда персональный идентификационный номер (PIN) включен на телефоне, необходимо ввести PIN перед использованием телефона.

Настройка телефона

При первом включении телефона, на дисплее появится мастер настройки, чтобы проинструктировать Вас о том, как настроить телефон.

Мастер установки включает в себя следующие компоненты:

- Использование экранной клавиатуры
 - Настройка учетных записей
 - Важные настройки
1. Нажмите на Android изображение, чтобы ознакомиться с полезными советами и получить максимальную отдачу от Вашего телефона.
 2. Нажмите **Пуск**, чтобы приступить к обучению по использованию экранной клавиатуры.
 3. Нажмите **Пропустить** чтобы продолжить.
 4. Нажмите на **Уч.запись Google**, **уч. запись Email**, **Уч.запись АТС**, чтобы получить доступ к соответствующим настройкам.
 5. После настройки учетной записи электронной почты, галочка отобразится на соответствующей иконке в

электронной почте. Вы также можете коснуться **Пропустить** чтобы создать учетную запись позже, и перейдите к следующему шагу.

6. Если Вы хотите разрешить передачу данных, выберите **Включить услугу передачи данных**, а затем нажмите кнопку **Далее**.
7. Вам будет предложено, включить службу Google местоположение. Эта услуга дает Вам основную информацию о вашем местонахождении без использования GPS. Затем нажмите кнопку **Далее** для перехода к следующему шагу.
8. Установить дату и время. Если Вы хотите установить время вручную, а не использовать системное время, очистите поле **Автоматически** проверка. Нажмите **Далее**, чтобы закончить и перейти на основной экран.

Выключение Мобильного Телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу **Параметры телефона**, чтобы открыть Меню телефона.
2. Нажмите **Отключить питание**.

3. Нажмите **ОК**, когда будет предложено выключить телефон.

Использование Сенсорного Экрана

Действия Сенсорного Экрана

- **Нажатие:** используйте давление Вашего пальца, чтобы выбрать элемент, подтвердить ваш выбор, или запустить приложение.
- **Нажмите и удерживайте:** Используйте давление Вашего пальца, чтобы выбрать элемент, и продолжать удерживать, пока Ваш мобильный телефон не отреагирует. Например, можно нажать и удерживать на экране, чтобы открыть меню активного экрана.
- **Щелчок:** проводите пальцем вертикально или горизонтально по всему экрану. Например, Вы можете проводить с правой или с левой стороны для переключения между фотографиями.
- **Перемещение:** Нажмите и удерживайте нужный элемент с помощью пальца. Чтобы переместить элемент, перетащите его в любую часть экрана. Например, Вы можете перетаскивать значки на экране, или удалять их.

Вращение Мобильного Телефона




На большинстве экранов, ориентация экрана вращается с телефоном, оставаясь вертикальной, когда Вы поворачиваете его в сторону и обратно.

Блокировка и Разблокировка Экрана

Блокировка экрана


- Когда ваш мобильный телефон включен, нажмите клавишу Питание для блокировки экрана. Когда экран заблокирован, Вы все равно можете получать сообщения и звонки.
- Если, Вы не будете пользоваться телефоном некоторое время – телефон заблокируется автоматически.

Разблокировка экрана

Нажмите , , или  Вернуть в режим работы экран. Затем сделайте следующее:

- Нажмите  Кнопку, чтобы разблокировать экран.


- Перетащите иконку блокировки слева направо, чтобы разблокировать экран.



Примечание:

Если Вы создали принцип разблокировки экрана, Вам будет предложено сделать картинку на экране, чтобы разблокировать его.

Основной экран



1

Область уведомлений: Отображение уведомлений и значков состояния Вашего мобильного телефона. Проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель уведомлений.

2


Площадь дисплея: Отображение управления и индикации областей Вашего мобильного телефона.

3


Интерфейс переключения кнопок: включить в главном меню, **Набор номера, Контакты, SMS/MMS**, а также **увеличения кнопок**.

Увеличение Основного Экрана

- На экране проведите пальцем в сторону, чтобы перейти к другим сторонам расширенного экрана.



- Нажмите кнопку Увеличение, чтобы уменьшить основной экран. Вы можете двигаться по экрану, и дважды щелкнуть для его увеличения.




Настройка экрана

Добавление нового элемента на экране

1. Нажмите и удерживайте пустую область на экране, пока не появится **Меню > Добавить**.
2. Выберите пункт, чтобы добавить на экран.geep.

Перемещение ярлыков на экране


1. Нажмите и удерживайте значок на экране, пока значок не увеличится и мобильный телефон не завибрирует.



2. Не отпуская палец, перетащите значок в нужное место на экране, а затем отпустите его.

Удаление Иконок на экране

1. Нажмите и удерживайте значок на экране, пока значок не увеличится и мобильный телефон не завибрирует.
2. Не отрывая палец от иконки, перетащите ее в корзину. Иконка и корзина, станет красной, что означает, что элемент будет удален.



3. Удаление иконки с основного экрана.

Знакомство с Мобильным Телефоном

Canvas

Знакомство с Canvas


Canvas, как рабочий стол. Вы можете расширить и настроить его. Вы можете:

- Расширяйте экран дисплея в разных направлениях.
- Настраивайте Основной экран.
- Создавайте и расставляйте Ярлыки.
- Создавайте и расставляйте Виджеты.
- Создавайте и расставляйте Папки.
- Определяйте и изменяйте фоновый рисунок.

Расширение Canvas

Для расширения Canvas, нажмите и удерживайте иконку, перетащите ее на край Canvas, а затем отпустите ее.

Когда Вы перемещаете иконку к краю экрана, чтобы расширить, Вы увидите следующие иконки отображенные на сторонах Canvas.



Расширить рабочий стол.



Невозможно расширить рабочий стол в данный момент.


Виджеты

Виджет работает в качестве ярлыка, чтобы Вы просматривали или использовали приложения. Вы можете вставить виджеты на рабочий стол в виде значков или окон предварительного просмотра. Кроме виджетов, установленных на вашем телефоне, Вы можете также скачать другие на Market.

Чтобы добавить Виджеты в Canvas:

1. Нажмите и удерживайте пустую область на экране Canvas.
2. В появившемся меню выберите Android виджеты или Emotion виджеты, которые Вы хотите использовать.
3. Нажмите на желаемый Виджет.

Музыкальный плеер




- 1 Нажмите, чтобы проиграть предыдущую песню.
Нажмите, чтобы включить или выключить функцию «Воспроизведение в случайном порядке».
- 2 Нажмите, чтобы проиграть или поставить песню на паузу.
- 3 Нажмите для переключения между режимами повтора (телефон повторяет одну песню, все песни, или не повторяет песни).
- 4

- 5 Нажмите, для воспроизведения следующей песни.
- 6 Показать название текущей песни.

Примечание:

Для получения дополнительной информации см, “Прослушивание музыки” на стр. 110.

Мой Блокнот



- 1 Нажмите, чтобы создать новую заметку.


- 2 Показывает страницу текущей заметки, и число всех заметок в блокноте.
- 3 Нажать, чтобы удалить заметку.
- 4 Отображает время, когда Вы создаете заметку.
- 5 Отображать содержание заметок.

Щелкните по заметке вверх для отображения следующей заметки, или вниз, чтобы отобразить предыдущую.

Папки

Создание папки

1. Нажмите и удерживайте экран, чтобы открыть меню **Добавить на главный экран**, а затем выберите **Нажмите и удерживайте экран, чтобы открыть меню Добавить в экран**, а затем выберите **Папки**.



2. Выберите один из различных типов папок для создания папки.
3. Чтобы добавить ярлык в папку, нажмите и удерживайте приложение или ярлык, чтобы активировать режим перемещения. Затем перетащите его в верхнюю часть папки.


4. Нажмите на папку, чтобы открыть ее. Когда папка открыта, нажмите заголовок папки, чтобы закрыть ее.

Примечание:

При перемещении иконка увеличивается и телефон вибрирует.

Переименование Папки

1. Нажмите на папку, чтобы ее открыть. Затем нажмите и удерживайте нажатой папку и выберете в диалоговом окне **Переименовать папку**.
2. Введите новое имя папки и нажмите **ОК**.




Изменение фонового рисунка

1. На основном экране нажмите  кнопку, а затем нажмите **Обои**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Картинки**, чтобы выбрать изображение и установить его в качестве фонового рисунка.
 - Нажмите **Фотоальбом: обои**, чтобы выбрать картинку и установить ее в качестве фонового рисунка.
 - Нажмите **Анимированные фоновые рисунки**, чтобы выбрать изображение и установить его в качестве фонового рисунка.













Изменение Темы



















В телефоне присутствуют четыре темы. Когда одна из тем Вам надоест, измените ее на другую.










1. На основном экране нажмите  кнопку, и затем нажмите **Темы**.
2. Выберите тему которую Вы хотите использовать. Тема будет заменена автоматически.

Уведомления и информация о Статусе

Уведомления и Статус Иконок

 Идет вызов	 Идет вызов с помощью устройства Bluetooth
 Переадресация вызова	 Вызов на удержании
 Пропущенный звонок	 Соединен с ПК
 Ошибка системы	 Память полна
 Проблема с регистрацией или синхронизацией	 Подготовка microSD карты
 Загрузка	 Выгрузка

	Роуминг		Сильный сигнал
	Нет сигнала сети		Режим полета
	Синхронизация данных		Синхронизация прервана
	Bluetooth включен		Подключен к другому Bluetooth устройству
	GPS подключен		Подключен к Wi-Fi сети
	Неотображаемое уведомление		Нет SIM карты
	Звук выключен		Громкоговоритель включен
	Режим вибрации		Микрофон выключен
	GPRS подключен		Используется GPRS

	EDGE подключен		Используется EDGE
	3G подключен		Используется 3G
	Батарея заряжена		Низкий заряд батареи
	Батарея заряжается		Будильник установлен
	Играет музыка		Новое календарное напоминание
	Новый email		Новое сообщение
	Новое голосовое сообщение		Новое сообщение чата

Перечень уведомлений

Мобильный телефон сообщит Вам, когда Вы получите новое сообщение, или о событии в календаре. Панель уведомлений также проинформирует Вас о будильнике и настройках, например, когда **Переадресация вызова**.

Откройте панель уведомлений, чтобы увидеть, кто из

операторов предоставляет сеть или просмотреть сообщения, напоминания, уведомления о событии.

Открытие Панелей уведомлений


1. Когда новый значок уведомления отобразится на панели уведомлений, нажмите и удерживайте нажатой панель уведомлений, а затем щелкните вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
2. На панели, Вы можете сделать следующее:
 - Нажмите уведомление, чтобы открыть соответствующие приложения.
 - Нажмите **Очистить**, чтобы очистить все уведомления.

Закрытие Панели уведомлений

Нажмите и держите в нижней части панели. Затем щелкните для закрытия.

Использование microSD Карты

Установка microSD Карты



1. Снимите крышку отсека.
2. Вставьте MicroSD карту, как показано на рисунке.

Примечание:


При вставке карты MicroSD, убедитесь, что золотистые контакты смотрят вниз.

Использование MicroSD карты, как USB-накопителя

Чтобы передать всю вашу любимую музыку и фотографии с компьютера на MicroSD карту мобильного телефона, установите MicroSD карту, как накопитель USB.

1. Подключите свой мобильный телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Компьютер обнаружит MicroSD карту в качестве съемного диска. Теперь Вы можете передавать файлы с компьютера на MicroSD карту Вашего мобильного телефона.
2. Откройте панель уведомлений, а затем нажмите **устройство USB подключено**.
3. Нажмите **Смонтировать** части диалогового окна, чтобы подтвердить передачу файлов.


Примечание:

Вы также нажмите  > **Настройки** > **Основные данные и опции**, выберите **Накопитель USB** чтобы использовать карту MicroSD как накопитель.

Примечание:

Когда MicroSD карта выступает в качестве накопителя USB, мобильный телефон не будет использовать эту память. Компьютер скажет Вам, как безопасно отключить USB устройство (мобильный телефон), когда Вы закончите передачу файлов.

Удаление microSD


1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Прокрутите вниз экран, а затем нажмите **Память** > **Извлечение SD-карты**.
3. Осторожно извлеките microSD карту.

Вызовы

Чтобы сделать телефонный звонок, Вы набираете номер или нажимаете на номер в списке контактов, на веб-странице или из документов где содержится номер телефона. Когда Вы разговариваете по телефону, Вы можете отвечать на входящие звонки или отправить абонентам голосовое сообщение на ваш ящик голосовой почты. Вы также можете установить конференц-связь с несколькими участниками.

Совершение звонка


Чтобы позвонить, Вы можете использовать приложение Набор Номера, или выберите номер из списка контактов или звонков.

Во время разговора Вы можете нажать  для возврата в Основной Экран и использовать другие функции. Чтобы вернуться к экрану вызова, прикоснитесь к полосе уведомлений и нажмите **Активный вызов**.



Примечание:

Не закрывайте микрофон в нижней части телефона, если Вы хотите, чтобы Вас было слышно.


Выполнение Вызова с Номеронабирателя

1. Нажмите  > **Набор номера**, чтобы его открыть.
Если Вы уже работаете с **Контакты** или **Вызовы**, нажмите на **Набор номера**.
2. Нажмите на цифровые клавиши, чтобы ввести номер телефона.

Примечание: Ваш мобильный телефон поддерживает функцию Умный Номеронабиратель, то есть при нажатии на номеронабиратель, телефон автоматически выполняет поиск среди ваших контактов и подходящих контактов, основанных на набранных цифрах. Если нет подходящих контактов, телефон не показывает каких-либо результатов.

3. Нажмите  или прикоснитесь  чтобы инициировать вызов.
Во время разговора нажмите на **Панель набора номера** чтобы осуществить дополнительные звонки.

Панель для Набора Номера





1 Нажмите для переключения между **Набор номера**, **Вызовы**, **Контакты** и **Предпочтения**.

2 Отображение номера, который Вы вводите.



3 Нажмите, чтобы ввести номер.

4	Нажмите, чтобы оставить голосовое сообщение.
5	Нажмите, чтобы осуществить Вызов.
6	Нажмите для удаления цифр введенного номера. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить весь номер.
7	Нажмите и удерживайте, чтобы ввести +.
8	Нажмите, чтобы просмотреть все контакты.

Выполнение Вызова из Списка Контакты

1. Нажмите  > **Контакты** для отображения списка контактов.
Если Вы уже работаете с **Набор номера** или **Вызовы**, нажмите **Контакты**.
2. В списке, нажмите на контакт, которому Вы хотите позвонить.
3. Нажмите  чтобы набрать телефонный номер.

Выполнение Вызова из Журнала Вызовов



1. Нажмите  > **Вызовы**, чтобы его отобразить.
Если Вы уже работаете с **Контакты** или **Набор номера**, нажмите **Вызовы**.
2. Нажмите  справа от записи в журнале для набора номера.


Примечание: Если нажать и удерживать запись в журнале, откроется меню для выбора другого способа связи с контактом.

Ответ и Отклонение Вызова

Ответ на входящий звонок

При поступлении входящего звонка, на экране появится информация об абонента которую Вы ввели в список **контакты**.



- Нажмите  чтобы ответить на звонок.
- Перетащите  вправо.




Завершение Вызова

В течении разговора нажмите  чтобы положить трубку.

Отклонение Входящего Вызова

- Нажмите  чтобы отклонить вызов.
- Перетащите  влево.



Другие операции во время вызова




Создание конференц-звонка



Если Вы получили новый вызов в то время как Вы уже разговариваете по телефону, Вы можете подключить второй вызов к текущему вызову. Эта функция называется

конференц-связь. Вы также можете создать конференц-связь с несколькими абонентами.

Примечание:


Проконсультируйтесь у своего оператора связи, поддерживается ли сконференц-связь и какое число участников Вы можете добавить.

1. Чтобы начать конференц-вызов, наберите номер первого абонента. После установления вызова с ним нажмите , затем **Добавить вызов**.
2. Введите телефонный номер абонента, которого Вы хотите присоединить к беседе и нажмите , или выберите кого-либо из **Вызовы** или **Контакты**. Первый вызов будет автоматически находится на удержании линии.
3. Как только Вы установили вызов с требуемым абонентом, нажмите , а затем **Объединить вызовы** для начала конференц-связи.
4. Для добавления новых абонентов нажмите **Добавить Вызов** и повторите пункты 2 и 3.

5. Для отключения кого-либо из участников либо разговора только с одним участником, нажмите , затем нажмите **Управление конференц-связью**.
6. Для окончания конференц-звонка и отключения всех участников нажмите .

Переключение между вызовами

Если Вы получили новый вызов в то время как Вы уже разговариваете по телефону, Вы можете переключаться между вызовами.


1. Вы можете переключаться между вызовами, нажав , а затем **Другой вызов**.
2. Текущий звонок будет переключен в режим удержания линии и Вы будете подключены к другому вызову.

Использование журнала вызовов

Журнал вызовов содержит список последних произведенных, принятых или пропущенных вызовов. Вы можете использовать журнал звонков, чтобы быстро найти

список последних набранных номеров или добавить номер входящего в Ваш список контактов.

Добавление записи в Контакты

1. Нажмите  > **Вызовы** для показа журнала вызовов.
2. Нажмите и удерживайте запись, которую хотите добавить.
3. Нажмите **Добавить в контакты** в меню опций.
4. Нажмите **Создать новый контакт** или выберите имя контакта из списка существующих.

Использование Режим полета

В некоторых местах существуют требования о выключении беспроводных соединений телефона. Вместо того, чтобы выключить телефон, Вы можете перевести его в **Режим полета**.



1. Нажмите и удерживайте кнопку Включения/Выключения.
2. Нажмите **Режим полета** в меню опций.

Контакты

Приложение Контакты позволяет сохранять и управлять информацией, такой как номера телефонов и адреса Ваших контактов. После сохранения контактной информации на Вашем мобильном телефоне Вы сможете легко контактировать с людьми, с которыми хотите общаться.

Доступ к Контактam

Если Вы только приобрели мобильный телефон и не добавили ни один контакт, приложение **Контакты** содержит сообщение с подсказками для добавления контактов в Ваш мобильный телефон.

- Нажмите  > **Контакты**.
- Нажмите , и выберите раздел **Контакты**.

Все ваши контакты отображаются в списке в алфавитном порядке.

Для каждого контакта существует телефонный номер, который Вы указали в качестве номера по умолчанию для каждого контакта.

Копирование контактов из SIM карты

Когда Вы открываете приложение Контакты в первый раз, телефон запросит Вас о копировании контактов из SIM карты в телефон. Выберите **ОК**, чтобы копировать контакты, или **Отмена**, чтобы копировать их позже.


1. В списке контактов нажмите **MENU**, а затем нажмите **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**. Подождите пока загрузятся контакты SIM карты.
3. Установите флажок на контакте, который требуется копировать.


Вы можете Выбрать все или отменить выбор всех. Нажмите **MENU**, затем нажмите **Выбрать все** или **Отменить выбор всего**.

4. Нажмите **Копировать**.

5. Если у Вас более одного аккаунта на телефоне, выберите аккаунт, на который хотите импортировать контакты.

Добавление контакта

1. В списке контактов нажмите , а затем **Создать контакт**.

Примечание: В списке контактов нажмите  для добавления контактов.

2. Если у Вас более одного аккаунта на телефоне, выберите аккаунт, в котором хотите добавить контакт.
3. Введите имя контакта, а затем добавьте подробную информацию, такую как номер телефона или адрес.
4. После завершения, нажмите **Готово** для сохранения контакта.


Добавление контакта в Избранное

Чтобы добавить контакт в избранное, находясь в списке контактов, Вы можете выполнить одно из следующих действий:

- Нажмите и удерживайте контакт, который требуется добавить в **Предпочтения**. А затем нажмите кнопку **Добавить в Избранные**.
- Зайдите в Избранное, нажмите **MENU**, а затем нажмите **Добавить избранные** для выбора контактов для добавления.
- Нажмите на контакт, затем нажмите на звезду справа от имени контакта. Звезда станет желтой.

Поиск контактов

1. В списке контактов нажмите **MENU**, а затем **Поиск**.


Примечание: В списке контактов Вы также можете нажать  для поиска контактов.

2. Введите имя контакта для поиска. Во время набора символов все удовлетворяющие поиску контакты будут показаны в поле поиска.

Редактирование контакта


Вы всегда можете внести изменения в информацию, которую Вы сохранили для контакта.

1. В списке контактов, нажмите и удерживайте контакт, информацию о котором хотите изменить, и затем нажмите кнопку **Изменить контакт** меню опций.

Вы также можете нажать , затем **Изменить контакт** для просмотра информации о нем.

2. Если у Вас более одного аккаунта на телефоне, выберите аккаунт, в котором хотите редактировать контакты.
3. Выберите категорию информации о контакте такую как имя контакта, номер или email адрес для ввода соответствующей информации.
4. Внесите необходимые изменения в контактную информацию, а затем нажмите **Готово**. Чтобы отменить все изменения, внесенные в информацию о контакте, нажмите **Отмена**.

Окно редактирования контакта




- 1 Нажмите на иконке для выбора картинки, которая будет показана рядом с именем в списке контактов и других приложениях.

2	Нажмите для открытия меню с предустановкой меток, таких как Мобильный и Рабочий или нажмите Создать свой ярлык создания Вашей метки.
3	Нажмите, чтобы удалить запись из категории.
4	Нажмите, чтобы добавить больше одной записи в категории.
5	Нажмите для отображения дополнительных полей для ввода деталей таких как фамилия и имя отчество.

Просмотр деталей контакта

Для просмотра деталей контакта, нажмите на контакт, описание которого требуется просмотреть. Подробная информация, например, номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес отображается для каждого контакта.

Детали контакта



1 Нажмите иконку, чтобы открыть Быстрый Контакт. Смотрите "Быстрый контакт для Андроид" на стр. 62.

2 Нажмите на адрес, чтобы увидеть его на карте.

3	Нажмите иконку для вызова, отправки сообщения, чата и т.д.
4	Нажмите вкладку Действие для отображения истории связей, которые были с этим контактом.
5	Нажмите чтобы добавить контакт в Избранное.

Связь с Вашими контактами

Из вкладки **Контакты** или **Предпочтения** Вы можете быстро позвонить или отправить текстовое сообщение (SMS) или мультимедийное сообщение (MMS) на номер телефона контакта, установленный по умолчанию. Вы также можете открыть детали, чтобы просмотреть список всех способов для общения с этим контактом. В данном разделе описаны способы установления связи во время просмотра списка контактов.

Связь через Быстрый Контакт для Андроид


1. Нажмите картинку контакта или рамку (если Вы не присвоили картинку контакту) для открытия Быстрого Контакта для Андроид.
2. Нажмите на иконке для выбора способа связи с контактом.

Примечание: Иконки доступны соответственно информации о контакте и приложениям и аккаунтам на Вашем телефоне.

Быстрый контакт для Андроид

После создания списка контактов в телефоне, Вы можете использовать Быстрый Контакт для Андроид во многих приложениях, чтобы быстро начать чат, электронную почту или текстовое сообщение, чтобы позвонить, или найти Ваши контакты. Быстрый Контакт для Андроид это особая иконка, которую можно нажать, чтобы открыть меню с опциями для быстрого начала подключение к этому контакту.

Контакты, к которым Вы можете получить доступ с Быстрого Контакта отображаются по-разному в различных приложениях, но обычно с изображением картинке в рамке.



-
- 1 Иконка Быстрого Контакта с картинкой в рамке. Нажмите чтобы открыть меню с иконками для различных способов связи с контактом.
-

	Меню с иконками для различных способов связи с контактом.
2	Если иконки не помещаются в меню, прокрутите их вправо или влево, чтобы увидеть все.
3	Нажмите иконку для открытия соответствующего приложения, через которое Вы сможете общаться с контактом.

Связь с контактом

1. В списке контактов, нажмите на контакт, с которым хотите связаться.
2. Во вкладке деталей контакта нажмите зеленую иконку справа от номера для вызова или отправки сообщений.

Удаление контакта


1. В списке контактов нажмите и удерживайте контакт, который хотите удалить, затем нажмите **Удалить контакт** в меню опций.

2. Нажмите **OK** для подтверждения удаления контакта.

Использование экранной клавиатуры

Отображение панели клавиатуры

Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. Некоторые приложения открывают клавиатуру автоматически. В других нужно нажать на текст для открытия клавиатуры. Открыть клавиатуру можно следующими способами:

- Нажмите и удерживайте  для показа клавиатуры.
- Нажмите на место, где хотите поместить текст для отображения клавиатуры.
- Нажмите и удерживайте место, где обычно размещаете текст для отображения меню опций.

Нажмите  для скрытия клавиатуры.

Выбор метода ввода

1. В тексте нажмите и удерживайте место, где обычно размещаете Ваш текст для показа меню **Изменить текст**.


Использование экранной клавиатуры

2. Нажмите **Способ ввода**.

3. Выберите Метод ввода.

Клавиатура появится автоматически.

Использование клавиатуры TouchPal



1	Отображает список слов-кандидатов. Нажмите слово, чтобы вставить его в текст. Если слова-предложения включены, нужное слово будет выделено. Чтобы включить функцию, пожалуйста, обратитесь к разделу “Настройки клавиатуры” на стр. 72.
2	Переход от заглавных к строчным символам.
3	Разрешить предсказание слов.
4	Установка языка мобильного телефона. Для выбора языка, поддерживаемого Вашим телефоном, нажмите  > Настройки > Язык и клавиатура > TouchPal > Выбрать язык.
5	Нажмите для вставки пробела.
6	Переключение между цифрами и буквами клавиатуры.
7	Нажмите для перехода на следующую строку.


8	Нажмите для удаления символа слева от курсора. Нажмите и удерживайте для удаления всех символов слева от курсора.
9	Нажмите для отображения других слов-кандидатов.

Переключение раскладки клавиатуры

Вы можете переключать раскладку клавиатуры только при выбранной **TouchPal**.

Можете выбрать одну из 3-х раскладок: **Полная клавиатура QWERTY**, **12-кнопочная клавиатура**, и **СооТек Т+**.

Чтобы переключать раскладку клавиатуры, нажмите и удерживайте одну сторону клавиатуры и резко сместите ее в сторону.



- 1 Полная клавиатура QWERTY.
- 2 12-кнопочная клавиатура.
- 3 CooTek T+

Примечание:

Чтобы переключать раскладку клавиатуры, нажмите и удерживайте любое место на клавиатуре и резко сместите ее в сторону.

Использование клавиатуры Android



1 Переход от заглавных к строчным символам.

2 Переход от текста к символам/цифрам.
Нажмите еще раз для возврата.

3 Нажмите для вставки пробела.

4 Нажмите для вставки смайла в текст.

5 Нажмите для удаления символа слева от курсора. Нажмите и удерживайте для удаления всех символов слева от курсора.

Использование альбомной ориентации клавиатуры

Если использование клавиатуры для Вас неудобно или затруднительно, поверните телефон на бок для получения более широкого варианта клавиатуры. На экране отобразится клавиатура с альбомной ориентацией.

Настройки клавиатуры


Нажмите  > **Настройки** > **Язык и клавиатура** > **TouchPal** для настройки TouchPal.

**Предсказание
слова**

Выберите, чтобы разрешить предсказание слов при вводе.

Звуковой сигнал нажатия кнопки	Выберите для проигрыша короткого звука каждый раз при нажатии на экран.
Вибросигнал нажатия кнопки	Выберите для кратковременного вибросигнала каждый раз при нажатии на экран.
формат с вертикальной ориентацией	Для выбора портретного расположения.
формат с горизонтальной ориентацией	Для выбора альбомного расположения.
Нажать Для переключения формата	Выберите для разрешения смены расположения клавиатуры.
Ввод на нескольких языках	Выберите для автоопределения языка в случае выбора не более трех языков.

Выбрать язык	Выберите необходимые языки.
Предсказывать следующее слово	Для разрешения предсказания слова, следующего за текущим.
Исправлять опечатки	Выберите для автоматического исправления распространённых опечаток.
Всплывающие символы	Разрешить всплывающие символы для ввода.
Релевантные слова	Выберите для возможности выбора синонимов или других релевантных слов.
Справка	Доступ к онлайн-справке по использованию TouchPal.
TouchPal	Версия TouchPal.

Нажмите  > **Настройки** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура Android** для настройки клавиатуры Андроид.

Виброотклик клавиш	Выберите для кратковременного вибросигнала каждый раз при нажатии на экран.
Звук клавиш	Выберите для проигрыша короткого звука каждый раз при нажатии на экран.
Автополст. заглавных	Выберите для автоматического написания слов с большой буквы а также каждого слова в поле имени.
Предлагать варианты	Выберите для показа вариантов слов.
Автозавершение	Выбрать для автоматического завершения вариантов слов, подсвеченных желтым цветом при нажатии пробела или знака пунктуации.

Сообщения

Приложение Сообщения позволяет обмениваться текстовыми сообщениями (SMS) и мультимедийными сообщениями (MMS) с друзьями через мобильный телефон. С помощью приложения **Email** можно читать и отправлять электронную почту.



SMS и MMS

Текстовые сообщения: Одно текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Вы можете отправить текстовое сообщение любой длины, но каждые 160 символов или его часть будут учтены в качестве одного текстового сообщения. Для получателей это сообщение будет считаться как одно текстовое сообщение.

Мультимедийные сообщения: Мультимедийные сообщения придают повседневным сообщениям особенность. Вы можете записать сообщение и отправить его в качестве звукового файла или отправить слайд-шоу из фотографий. Например, Вы можете спеть "С Днем

Рождения" для кого-нибудь, послать им видео-сообщение или отправить фотографии особенного мероприятия.

Открытие сообщений


- Нажмите  на домашнем экране.
- Нажмите  > **SMS/MMS**.


Создание и Отправка Текстовых Сообщений

1. Нажмите  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.
2. Введите номер абонента в поле **Кому**, или нажмите + для выбора номера из **Контактов**.
После введения номера, появятся совпадающие контакты. Вы можете выбрать необходимый контакт из списка или продолжить введение.
3. Нажмите внутри тела сообщения для начала ввода Вашего сообщения.
Если Вы нажмете  во время написания сообщения, оно будет сохранено в черновиках. Нажмите на нем, чтобы завершить.
4. После окончания нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение. В окне отобразится результат действия.


После просмотра и отправки дополнительных сообщений будет создана тема (цепочка) сообщений.


Создание и Отправка Мультимедийных Сообщений

1. Нажмите  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.
2. Введите номер абонента в поле **Кому**, или нажмите **+** для выбора номера из **Контактов**.

Вы также можете нажать , затем нажать **Добавить получателя** для добавления других получателей.

3. Нажмите внутри тела сообщения для начала ввода Вашего сообщения.



Примечание: Если хотите добавить смайл, нажмите,  затем **Вставить смайлик**.

4. Нажмите  для отображения панели опций.
5. Нажмите **Добавить тему** для добавления темы сообщения. Теперь Ваш телефон находится в режиме мультимедийных сообщений.

6. Нажмите **Прикрепить файл** для добавления картинок, музыки или видео файлов.
7. Когда сообщение готово к отправке нажмите **Отправить**.

Добавление Слайд-шоу

Если Вы хотите добавить больше чем один файл в Ваше сообщение, используйте опцию слайд-шоу.

1. В окне редактирования нажмите  для отображения панели опций.
2. Нажмите **Прикрепить файл > Слайд-шоу**, затем выберите слайд для начала.
3. Нажмите , затем **Добавить слайд** для добавления слайда.

Используйте зеленые стрелки для переключения между слайдами.

4. Нажмите **Готово** для завершения написания письма и возвращения на экран мультимедийного сообщения.

5. Для изменения Вашего MMS нажмите **Изменить** на экране мультимедийного сообщения. Когда сообщение готово к отправке, нажмите **Отправить**.


Открытие и просмотр MMS сообщений

1. В списке сообщений нажмите цепочку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите MMS сообщение для его отображения.
3. Нажимайте влево или вправо для просмотра предыдущего или следующего слайдов.

Ответ на сообщение

1. В списке сообщений нажмите цепочку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите на теле письма, чтобы написать его, затем нажмите **Отправить**.

Настройки сообщений


В списке сообщений нажмите , затем нажмите **Настройки** для настройки сообщений.

Email

Почта в Вашем телефоне всегда под рукой. Используя Ваше Email приложение, Вы можете добавить версии Yahoo!, AOL, и других популярных email сервисов в Ваш телефон. Эти виды email аккаунтов известны как POP3 или IMAP.

Добавление Email аккаунта

Используя Email приложение впервые Вы должны настроить Ваш email аккаунт. Установщик Email поможет Вам установить аккаунт для многих популярных email систем, таким образом Вы сможете читать и работать с таким же email как и на браузере компьютера или на другом email приложении.

1. Нажмите  > **Email**.
2. Чтобы настроить параметры электронной почты, следуйте подсказкам, а затем нажмите кнопку **Далее**. Или нажмите **Настройка вручную**, если Вы хотите установить почтовый сервер самостоятельно.


Примечание: При выборе **Настройка вручную** обратитесь к поставщику email сервиса в случае трудностей с заполнением необходимой информации.

3. Введите имя Вашего аккаунта и имя, которое будет отображаться, когда другие люди получают письма по электронной почте от Вас.
4. Нажмите **Готово**.

Мобильный телефон начинает загрузку сообщений электронной почты, и Вы можете начать использовать телефон для отправки и получения сообщений.

После первой установки, Ваше email приложение будет открывать последнюю просмотренную страницу, или, если Вы давно не использовали **Email**, показывать Входящие либо окно аккаунтов, если у Вас несколько аккаунтов.

Добавление другого Email аккаунта

После создания начального email аккаунта нажмите  В разделе аккаунтов, затем нажмите **Добавить аккаунт** для создания другого email аккаунта.


Примечание:

При добавлении последующих аккаунтов электронной почты, Вы можете также выбрать опцию, чтобы использовать новую учетную запись для отправки всех исходящих сообщений.

Просмотр Email сообщений

1. В окне аккаунтов, выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Войдите в папку, затем нажмите сообщения, которые хотите просмотреть.

Окно Email Сообщений





- 1 Нажмите для прочтения следующего или предыдущего сообщения.
- 2 Нажмите для открытия вложения.


3

Нажмите для установки звезды для выбранного сообщения для легкого его обнаружения.

Создание и отправка Email сообщения

1. В окне аккаунтов выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Во **Входящие** нажмите , а затем Написать в панели опций.
3. В поле **Кому**, введите имя или email адрес.
4. Напишите тему и email.

Для отправки вложения с сообщением, нажмите , затем **Добавить приложение**.

5. Когда закончите, нажмите **Отправить**.
Если Вы еще не закончили, нажмите **Сохранить черновик**, или нажмите  чтобы сохранить сообщение как черновик.

Ответ на Email сообщение

1. В окне **Ваши аккаунты**, выберите аккаунт, который хотите использовать.
2. Выберите сообщение для просмотра и ответа.
3. Нажмите **Ответить** или **Ответить всем** для ответа на email сообщение.

Удаление Email аккаунта


1. В окне аккаунтов выберите и удерживайте email аккаунт, который хотите удалить.
2. Нажмите **Удалить аккаунт**.
3. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Изменение настроек Email аккаунта

Вы можете изменить ряд параметров аккаунта, в том числе, как часто выполнять проверку электронной почты, какое уведомление получать о новой почте и подробные данные о серверах, используемых для отправки и получения писем.

Примечание:

Входящие и Исходящие настройки Вашего аккаунта зависят от того, какая служба электронной почты для Вашего аккаунта: IMAP или POP3. Вы можете ввести необходимые данные вручную. Как правило, необходимо обратиться к поставщику услуг электронной почты, чтобы определить правильные настройки для аккаунта.


1. Нажмите  > **Email**.
2. В окне аккаунтов выберите и удерживайте email аккаунт, который хотите изменить.
3. Нажмите **Настройки аккаунта**.
4. Измените **Общие настройки**, **Настройки уведомлений**, или **Настройки сервера**.

СВЯЗЬ

GPRS/3G

Ваш мобильный телефон будет автоматически настроен для использования беспроводных услуг GPRS/3G/EDGE (при наличии), когда Вы включите свой мобильный телефон первый раз (если SIM карта вставлена).


Проверка Сетевого Подключения

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
3. Нажмите **Операторы связи** или **Точки доступа (APN)** для проверки сетевых подключений.

Примечание:

Обычно Ваш мобильный телефон считывает точки доступа с SIM карты автоматически. В связи с этим не изменяйте параметры точек доступа, иначе возможно Вы не сможете иметь доступ к сервисам.

Включение услуги передачи данных

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
3. Выберите **Услуга передачи данных** для включения услуги.

Wi-Fi

Wi-Fi дает беспроводной широкополосный доступ к Интернету. Для использования Wi-Fi в своем мобильном телефоне, Вы должны иметь доступ к беспроводной точке доступа (хотспот). Сила сигнала Wi-Fi зависит от препятствий, которые могут быть на его пути.

Включение Wi-Fi

1. Нажмите  > **Настройки**.

Нажмите **Беспроводные сети**, затем выберите **Wi-Fi** для включения Wi-Fi.

Подключение к Беспроводной Сети

1. После включения Wi-Fi, нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Настройки Wi-Fi**. Вы увидите список обнаруженных Wi-Fi сетей в разделе **Сети Wi-Fi**.
3. Выберите Wi-Fi сеть для соединения с ней.
 - Если Вы выбрали открытую сеть, Вы соединитесь с ней автоматически.
 - Если Вы выбрали защищенную сеть с WEP защитой, введите пароль, затем нажмите **Подключить**. Если Вы подключаетесь к ранее используемой защищенной сети, Вам не придется вводить ключ WEP/WPA до тех пор, пока Вы не перезагрузите телефон или не вернете заводские настройки.


Примечание:


В окне **Настройки Wi-Fi** нажмите **Добавить сеть Wi-Fi** для добавления новой Wi-Fi сети.

Браузер

Ваш телефон оснащен браузером. Вы можете получать доступ к страницам Интернет через **Браузер**.

Открытие браузера

Нажмите  > **Браузер** для открытия браузера с домашней страницей Google.



1	Область показа веб-страницы.
2	Нажмите для открытия Закладки .
3	Нажмите для ввода нужного адреса веб-страницы.


Откройте меню опций браузера и выполните одно из следующих операций, нажмите **MENU**:

- **Новое окно:** Нажмите для открытия нового окна.
- **Закладки:** Нажмите для открытия папки избранное.
- **Окна:** Нажмите для превью веб-страницы. Вы можете перейти на другую страницу или открыть новую.
- **Обновить:** Нажмите для обновления текущей страницы.
- **Переслать:** Нажмите для отображения следующей веб-страницы.
- **Дополнительно:** Нажмите для открытия другого меню и выполнения операций таких как поиск, выделение текста, загрузки и опций настроек.

Открытие веб-страницы

1. В окне браузера, нажмите поле URL вверху экрана.
2. Используйте клавиатуру для ввода веб-адреса или нажмите на иконку микрофона, чтобы искать ее по голосу.
3. По мере ввода адреса, соответствующие адреса веб-страниц будут появляться на экране. Нажмите адрес, чтобы перейти непосредственно к этой веб-странице или продолжайте ввод адреса веб-страницы.
4. Нажмите **Поиск**.

Установка домашней страницы

1. В окне браузера нажмите .
2. Нажмите **Дополнительно > Настройки > Выбрать главную страницу**.
3. введите адрес домашней страницы и затем нажмите **ОК**.

Управление закладками

Вы можете сохранять неограниченное количество закладок на своем телефоне.

Добавление закладки

1. В окне браузера зайдите на нужную Вам для сохранения закладки веб-страницу.
2. Нажмите **MENU**, затем нажмите **Закладки > Добавить**.
Откроется окно закладок.
3. Если нужно, измените имя закладки. Затем нажмите **ОК**.

Открытие закладки

1. В окне браузера нажмите **MENU**, затем **Закладки**.
В **Закладки** нажмите вкладку **История** для просмотра страниц, которые Вы посетили. Или нажмите вкладку **Часто посещаемые** для просмотра страниц, которые Вы посещали чаще всего.
2. Нажмите на закладку, которую вы хотите открыть.

Настройки браузера

Измените настройки браузера по своему вкусу. Установите опции дисплея, конфиденциальности и безопасности для работы в **Браузер**. В окне браузера нажмите **MENU**, а затем **Дополнительно > Настройки**.


Bluetooth

Ваш телефон оснащен Bluetooth, позволяющий создавать беспроводную связь с другими Bluetooth устройствами.

Таким образом Вы сможете делиться файлами со своими друзьями, говорить через hands-free Bluetooth-гарнитуру, или пересылать фотографии с телефона на компьютер.

Если Вы использует Bluetooth, не забывайте находиться в радиусе 10м от другого Bluetooth устройства. Не забывайте. препятствия, такие как стены или другое электронное оборудование могут создавать помехи для связи.

Включение Bluetooth

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, а затем выберите Bluetooth для включения **Bluetooth** для включения Bluetooth. Вы увидите, что на панели уведомлений появится значок Bluetooth.

3. Нажмите **Настройки Bluetooth**, а затем выберите **Видимый**, чтобы мобильный телефон был видимым для других Bluetooth устройств.

Сопряжение и Подключение Bluetooth Устройств

Ваш мобильный Bluetooth позволяет делать следующее:


- Профиль Hands Free (HFP): позволяет Вам использовать Hands Free Bluetooth устройства.
- Профиль гарнитуры (HSP): позволяет использовать моно Bluetooth гарнитуру.
- Профиль Object Push (OPP): позволяет Вам передавать файлы через Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Профиль (A2DP): позволяет использовать стерео гарнитуру Bluetooth.
- A / V профиль дистанционного управления (AVRCP): позволяет прослушивание через гарнитуру Bluetooth в удаленном режиме.

Перед тем как использовать Bluetooth, необходимо выполнить сопряжение мобильного телефона с другим устройством Bluetooth следующим образом:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на мобильном телефоне включена.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**. Ваш мобильный телефон будет искать устройства Bluetooth в диапазоне (или нажмите **Поиск устройств** для поиска устройств Bluetooth).
3. Нажмите на устройство, которое Вы хотите выбрать для сопряжения с мобильным телефоном.
4. Введите пароль для завершения соединения.


Отправка Файлов через Bluetooth

С Bluetooth Вы можете обмениваться фотографиями, видео и музыкальными файлами с Вашей семьей и друзьями. Для передачи файлов через Bluetooth, выполните следующие действия:

1. Нажмите  > **Диспетчер файлов** для открытия Менеджера файлов.
2. Нажмите и удерживайте файл для отправки. Отображается активное меню настроек.

3. Нажмите **Распределить**, затем нажмите **Bluetooth** для выбора сопряженного устройства.

Отключение или разрыв пары с устройством Bluetooth


1. Нажмите  > **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Настройки Bluetooth**.
2. Перейдите в раздел **Устройства Bluetooth**, затем нажмите и удерживайте подключенное устройство. Вы также можете нажать на подключенное устройство, чтобы отключить его.
3. Нажмите **Отменить сопряжение** чтобы отключить устройство.

Подключение к ПК через USB

Использование карты microSD Card в качестве USB-накопителя

Чтобы передать всю вашу любимую музыку и фотографии с Вашего ПК на карту microSD Вашего мобильного телефона, установите для карты microSD режим USB-накопителя для Вашего ПК.

1. Подключите ваш мобильный телефон к ПК с помощью.
2. Откройте панель уведомления, затем нажмите **устройство USB подключено**.
3. Нажмите **Смонтировать** в открывшемся диалоговом окне для подтверждения того, что Вы хотите передать файлы. Ваш ПК определит карту microSD в качестве съемного диска. Теперь Вы можете передавать файлы с ПК на карту microSD Вашего мобильного телефона.

Также Вы можете нажать  > **Настройки** > **Основные данные и опции**, установить флажок **Накопитель USB** для использования карты microSD в качестве USB-накопителя.

Примечание:

Когда ваша карта microSD используется в качестве USB-накопителя, ваш мобильный телефон не сможет использовать эту память. Ваш ПК подскажет Вам, как безопасно отключить USB-накопитель (т.е., ваш мобильный телефон), когда Вы окончите передачу файлов.

Удаление карты microSD при включенном телефоне

1. Нажмите  > **Настройки**.

2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Память > Форматировать карту SD**.
3. Осторожно извлеките microSD карту.

Использование телефона в качестве модема

С помощью установленного в вашем мобильном телефоне программного обеспечения Вы можете использовать телефон в качестве модема.

1. Используйте USB кабель для подключения мобильного телефона к ПК.
2. На Вашем ПК нажмите **Пуск > Мой компьютер**.
3. Дважды кликните по появившемуся логотипу, появится окно подсказки. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя Вашего ПК.



Развлечения

Помимо устройства связи и личного помощника, ваш мобильный телефон также предоставляет Вам бесконечные возможности развлечений. Вы можете фотографировать, создавать видео- и аудиоклипы, а также загружать и слушать музыку.


Фотографирование и Видеозапись

Камера совмещает в себе возможности фотографирования и видеосъёмки, которые Вы можете использовать для съёмки и обмена фотографиями и видеофайлами.

Запуск камеры

- Нажмите  > **Фотокамера** для запуска камеры. Камера Запускается в ландшафтном режиме, готова снимать фото и видео.
- Нажмите  на экране захвата фотографии для закрытия камеры.

Экран захвата



Во время отображения, прикоснитесь к экрану, чтобы увидеть регулировки масштабирования изображения.


- | | |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Нажмите для открытия панели настроек. |
| 2 | Нажмите для увеличения или уменьшения зума. |


3	Миниатюра последней фотографии. Нажмите для предпросмотра фотографий и видео.
4	Сдвиньте вверх для видеосъёмки (режим видеокamеры), сдвиньте вниз для фотосъёмки (режим фотокамеры).
5	Нажмите для того, чтобы сделать фотографию или снять видео.

На экране захвата нажмите  клавишу для отображения панели захвата.

Фотографирование

1. Запустите камеру и затем переключитесь в режим фотографирования.
2. Если необходимо, откройте панель настроек для изменения настроек камеры. Предпросмотр снимка меняется при изменении настроек.
3. Наведите экран на объект фотографии.

4. Нажмите и удерживайте . Когда рамка станет зеленой, содержимое рамки будет в фокусе.


5. Отпустите  чтобы сделать фотографию.



Фотография, которую Вы только что сделали, отобразится на некоторое время. Вы можете сделать ещё одну фотографию или просмотреть ваши фотографии.

Просмотр фотографий



1. После того, как Вы сделали фотографию, миниатюра этой фотографии отобразится на некоторое время в верхнем правом углу экрана. Нажмите на миниатюру для просмотра.
2. Для совершения одного из следующих действий:
 - Нажмите **УДАЛИТЬ** для удаления фотографии.
 - Нажмите **ОТПРАВИТЬ** для отправки фотографии в сообщении или размещения онлайн.

- Нажмите **УСТАНОВИТЬ КАК** для установки фотографии в качестве обоев или значка контакта.

Нажмите , для редактирования фотографии, просмотра детальной информации о фотографии или для показа фотографии.

3. Если Вы хотите просмотреть больше фотографий, нажмите на экран, затем нажимайте  и .

Съёмка видео

1. Запустите камеру и переключитесь в режим видеосъёмки.
2. Если необходимо, откройте панель настроек для изменения настроек видеокамеры.
3. Возьмите в кадр место съёмки.
4. Нажмите  для начала записи видео. Видеокамера начнёт съёмку видео.
5. Нажмите  для прекращения съёмки. Вы можете снять ещё одно видео или просмотреть ваши видеофайлы.

Просмотр ваших видеофайлов

1. После записи видео, миниатюра видео, которое Вы только что записали, показано в верхнем правом углу экрана. Нажмите на миниатюру для просмотра.

2. Для совершения одного из следующих действий:

- Нажмите **УДАЛИТЬ** для удаления видео.
- **ОТПРАВИТЬ** для отправки видео в сообщении или размещения онлайн.
- **ВОСПРОИЗВЕСТИ** для воспроизведения видео.

На экране воспроизведения видео, нажмите элементы управления, чтобы перейти вперед или назад, или начать или приостановить воспроизведение видео.

Нажмите **MENU** чтобы просмотреть детальную информацию о видеофайле.

3. Если Вы хотите просмотреть другие видеофайлы, нажмите на экран и затем нажмите ◀ или ▶ .


Использование Галереи

Ваше приложение **Фотоальбом** может автоматически искать фотографии и видео на мобильном телефоне и карте MicroSD. Оно может сортировать их по папкам, а также позволяет просматривать и редактировать изображения, смотреть видео, и установить картинку как обои или фото на контакт.

Запуск Галереи

Нажмите  > **Фотоальбом** для запуска программы просмотра.

Приложение **Фотоальбом** классифицирует ваши фотографии и видеофайлы по месту хранения и хранит эти файлы в папках. Для просмотра фотографий или видеофайлов нажмите на одну из папок.

Нажмите  для отображения панели управления Галереей. В панели Вам доступно следующее:

- Нажмите **Сделать фотографию** чтобы запустить камеру и переключиться в режим фотографирования.

- Нажмите **Снять видео** чтобы запустить камеру в режиме видеосъёмки.
- Нажмите **Настройки** чтобы перейти на экран настроек Галереи. Там можно установить размер изображения, организовать изображения, указать, нужно ли дополнительно подтверждать удаление изображения, и просмотреть слайд-шоу.


Просмотр изображения

В **Фотоальбом**, нажмите на альбом, в котором содержится изображение, которое Вы хотите просмотреть.


1. Нажмите на папку, в которой содержится изображение, которое Вы хотите просмотреть.
2. Нажмите на изображение для просмотра в полноэкранном режиме. При просмотре изображения в полноэкранном режиме, резко проведите по ней пальцем влево или вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения.
3. Нажмите на экран.
Появится панель управления зумом. Вы можете увеличить или уменьшить изображение.

Примечание: Просмотр изображения поддерживает функцию автоматического поворота. Когда Вы поворачиваете мобильный телефон, изображение также поворачивается.

Поворот изображения

1. При просмотре изображения нажмите  для отображения дополнительной панели.
2. Нажмите **Повернуть**.
3. Выберите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Изображение будет сохранено с новой ориентацией.

Обрезка изображения

1. При просмотре изображения нажмите  для отображения дополнительной панели, затем нажмите **Обрезать**.
2. Используйте инструмент обрезки для выбора части изображения, которое требуется обрезать.
 - Перетащите инструмент обрезки изнутри для того, чтобы его передвинуть.

- Перетащите край инструмента обрезки для изменения его пропорции.
 - Перетащите угол инструмента обрезки для изменения его в фиксированной пропорции.
3. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменённого изображения. Или нажмите **Повернуть** для поворота изображения. Или нажмите **Отменить** для отмены.

Прослушивание музыки

Вы можете скачать музыкальные файлы на ПК или вставить компакт-диск и копировать файлы на карту MicroSD для прослушивания музыки на мобильном телефоне.

Копирование музыки на карту microSD

1. Подключите телефон к Вашему ПК с помощью USB-кабеля и вставьте карту microSD.
2. На вашем ПК, перейдите на диск USB и откройте его.
3. Создайте папку в корневой папке Вашей карты microSD (например, **Музыка**).

4. Скопируйте музыку с Вашего ПК в папку, которую Вы только что создали.
5. После того, как Вы скопировали музыку, достаньте диск в соответствии с требованиями операционной системы Вашего ПК для безопасного удаления мобильного телефона.
6. Отключите мобильный телефон от ПК.

Открытие медиабιβлиотеки


Нажмите  > **Музыка** для отображения медиабιβлиотеки.

Приложение **Музыка** классифицирует ваши музыкальные файлы по месту нахождения. Оно содержит четыре вкладки: **Исполните, Альбомы, Композиции,** и **Плейлисты.**

Прослушивание музыки

1. Нажмите на категорию на экране медиабιβлиотеки.
2. Нажмите на песню, которую хотите прослушать.

Примечание:

Когда Вы прослушиваете музыку, нажмите  для использования другого приложения. Ваша музыка продолжает играть. Для возврата к управлению музыкой откройте панель уведомлений и нажмите на песню.

Экран медиаплеера



1	Нажмите и удерживайте для поиска информации.
2	Нажмите для управления музыкой.
3	Нажмите для установки режима повтора.
4	Для вкл./выкл. воспроизведения в случайном порядке.
5	Нажмите для открытия текущего списка воспроизведения.

Добавление музыки в список воспроизведения

1. Нажмите на категорию на экране музыкальной библиотеки.
2. В появившемся списке используйте клавишу навигации чтобы найти песню, которую Вы хотите добавить в список.
3. Нажмите и удерживайте песню, затем нажмите **Добавить в плейлист** в меню опций.

- Нажмите **Текущий плейлист** чтобы добавить песню в существующий список воспроизведения.
- Нажмите **Создать** чтобы создать новый список.

Проигрывание списка воспроизведения

1. Нажмите вкладку **Плейлисты** на экране музыкальной библиотеки.
2. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который Вы хотите проиграть.
3. Нажмите **Воспроизвести** для проигрывания списка воспроизведения.

Сервисы Google

При включении Вашего мобильного телефона в первый раз, нажмите на такие сервисы Google, как **Google Talk**, **Gmail**, и **Маркет**, и Вам будет предложено войти в свой аккаунт Google.

Примечание:

Убедитесь, что ваш мобильный телефон имеет активное соединение для передачи данных (3G/GPRS), прежде чем войти в свой аккаунт Google.

Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите **Вход** и введите имя пользователя и пароль.

Создание аккаунта Google

Если у Вас нет аккаунта Google, Вы можете его создать:

1. Прочитайте информацию об установке, затем нажмите **Далее**.
2. Нажмите **Создать**.

3. Введите имя, фамилию, имя пользователя и пароль для Вашего аккаунта Google и нажмите **Далее**. Мобильный телефон подключится к серверу Google для проверки введенного имени пользователя. Если это имя пользователя уже занято, Вам нужно будет придумать другое, или выбрать предложенное из списка.
4. Введите и подтвердите пароль для Вашего аккаунта Google.
5. Выберите секретный вопрос из выпадающего меню, затем введите ответ.
6. Нажмите **Создать**.
7. Когда появится экран **Условия ирелоставления услуг Google** нажмите **Принимаю**.
8. Введите символы, которые появятся на экране, затем нажмите **Дальее**.


Примечание:

Для использования другого аккаунта Google, перейдите на экран **Настройки аккаунтов и синхронизации**, нажмите **Добавить аккаунт** для выбора типа аккаунта, который Вы хотите добавить.


Использование почты Gmail

Gmail – это Интернет-сервис Google для электронной почты. Когда Вы настраивали свой мобильный телефон в первый раз, Вы могли указать для использования уже существующий аккаунт **Gmail** или могли создать новый. Когда Вы запускаете приложение **Gmail** на вашем телефоне в первый раз, папка Входящие будет содержать сообщения от Вашего аккаунта **Gmail** в Интернете.

Запуск Gmail

Нажмите  > **Gmail**. Появится папка **Входящие** Любые эл. сообщения, которые Вы решите сохранить на вашем мобильном телефоне, будут отображаться в папке **Входящие** .

Переключение между аккаунтами

1. В списке почты нажмите , затем нажмите **Аккаунты**.
2. Нажмите на аккаунт, где находятся эл. сообщения, которые Вы хотите прочитать.

Создание и отправка эл. сообщения


1. В списке почты нажмите **MENU**, затем нажмите **Новое сообщение**.
2. Введите адрес электронной почты получателя сообщения в поле **Кому** Если Вы отправляете письмо нескольким адресатам, отделите адреса электронной почты с помощью запятой. Вы можете добавить столько получателей сообщений, сколько хотите.
Если Вы хотите отправить копию или скрытую копию электронного сообщения другим адресатам, нажмите **MENU**, затем нажмите **Добавить копию**.
3. Введите тему сообщения и напишите сообщение.
Если Вы хотите добавить изображение, нажмите **MENU**, затем нажмите **Прикрепить файл** для выбора изображения.
4. После создания сообщения, нажмите **Отправить**.

Ответ и переадресация эл.сообщения

1. В списке почты, нажмите на сообщение, на который Вы ответить или переслать, а затем прокрутите вниз до конца сообщения.

2. Нажмите **Ответить**, **Ответить всем**, или **Переслать**.
3. Сделайте следующее:
 - Если Вы выбрали **Ответить** или **Ответить всем**, введите ответ на сообщение.
 - Если Вы выбрали **Переслать**, укажите получателей сообщения и введите текст, который Вы, возможно, хотите добавить к сообщению.
4. Нажмите **Отправить**.

Поиск эл. сообщения

1. В списке почты нажмите **MENU**, затем нажмите **Поиск**.
2. Введите ключевое слово поиска, затем нажмите .

Изменение настроек Вашей почты Gmail

1. В списке почты нажмите **MENU**, затем нажмите **Настройки**.
2. Установите следующие параметры:
 - **Подпись**: Нажмите, чтобы ввести подпись, которая будет добавляться в конце Вашего сообщения.

- **Подтверждать удаление:** Установите флажок, чтобы показывать окно подтверждения при удалении почты.
- **Массовые операции:** Установите флажок, чтобы отобразить функцию пакетные операции. Данная функция позволяет архивировать, удалять, или присваивать метки на несколько сообщений одновременно.
- **Очистить историю поиска:** Нажмите, чтобы удалить историю результатов, которые Вы получили при поиске сообщений.
- **Ярлыки:** Нажмите, чтобы выбрать, какие метки Gmail синхронизировать.
- **Уведомления о почте:** Установите флажок, чтобы показывать значок на панель уведомлений при получении новых сообщений электронной почты.
- **Выбрать мелодию:** Нажмите, чтобы выбрать мелодию для нового сообщения электронной почты. Короткий отрывок мелодии проигрывает, когда Вы выберете его. Если Вы не хотите, чтобы проигрывала мелодия, когда Вы получаете новое сообщение электронной почты,


нажмите **Без звука**. Затем нажмите кнопку **ОК** чтобы подтвердить свой выбор мелодии.

- **Вибровывоз:** Установите флажок, если Вы хотите, чтобы ваш мобильный телефон вибрировал при поступлении новых сообщений электронной почты.

Использование сервиса Google Talk

Google Talk – это сервис мгновенных сообщений от Google. Вы можете использовать его для общения в режиме реального времени с другими людьми, которые также используют Google Talk, по телефону или в Интернете.

Запуск Google Talk

Нажмите  > **Google Talk** для запуска приложения.

Примечание:

Ваш Google Talk аккаунт основывается на аккаунте Google, который Вы указали для использования в мобильном телефоне.

Добавление друга


1. В списке друзей нажмите **MENU**, затем нажмите **Добавить друга**.
2. Введите ID сервиса мгновенных сообщений **Google Talk** или эл. адрес Google друга, которого Вы хотите добавить.
3. Нажмите **Отправить приглашение**.

Прием приглашения


1. В списке друзей нажмите **MENU**, затем нажмите **Приглашения**. Если Вы пригласили кого-либо в чат или если кто-либо пригласил Вас в чат, эта информация появится на экране ожидающих приглашений.
2. Нажмите на ожидающее приглашение, затем нажмите **Разрешить** или **Отклонить**.

Начало чата

1. В списке друзей сделайте следующее:
 - Нажмите на имя друга в списке друзей.

- Наведите навигационную клавишу на имя друга и нажмите .
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода текста и общения с вашим другом.
 3. После ввода сообщения нажмите **Отправить**.

Настройка уведомления о новых мгновенных сообщениях

Когда Вы получаете мгновенное сообщение, ваш мобильный телефон может воспроизводить звук, вибрацию или отображать значок. Для настройки этих удобных уведомлений, откройте список друзей, затем нажмите , затем нажмите **Дополнительно > Настройки**. Теперь выберите одно из следующих:

Уведомления чата	Установите флажок для получения уведомления когда Вы получаете мгновенное сообщение.
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Выбрать мелодию	Нажмите для выбора мелодии используемой для нового мгновенного сообщения. Вы услышите его после выбора. Для отключения мелодии выберите Без звука .
Вибросигнал	Установите флажок, чтобы ваш мобильный телефон вибрировал при получении нового мгновенного сообщения.

Отключение от сервиса Google Talk

На экране списка друзей нажмите **MENU**, затем нажмите **Дополнительно > Выход** для отключения сервиса **Google Talk**.


Использование Карт

С помощью сервиса Карты Вы можете определить своё текущее местоположение, просмотреть ситуацию о дорожном движении в реальном времени (в зависимости от

наличия), получить подробные указания в различных направлениях (на различных типах карт, например спутниковые, движение, или другая карта).

Включение источника расположения

Прежде чем открыть карты и найти местоположение или искать интересные места, Вы должны активировать "источник местоположения".

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Локация и безопасность**.
3. В разделе **Мое местоположение** установите флажок **Беспроводные сети** флажок, **Спутники GPS** или оба.

Запуск сервиса Карты

Нажмите  > **Карты** для запуска приложения.

Поиск достопримечательностей

1. В картах нажмите , затем нажмите **Поиск**.

2. Введите место, которое Вы хотите найти в окне поиска, а затем нажмите значок "Поиск".
3. Отобразятся результаты поиска. Нажмите место, которое Вам интересно, чтобы приложение показало его на карте.


Получение направлений

1. Во время просмотра карты нажмите **MENU**, затем нажмите **Маршруты**.
2. Введите отправную точку в первом поле, а затем введите место назначения во втором текстовом поле.
3. Нажмите на значок для автомобильных, общественных, пеших направлений.
4. Нажмите Вперед. Ваши направления отобразятся в списке.
5. Нажмите на инструкции направления по списку, чтобы показать карту.
6. После завершения просмотра и, следуя указаниям, нажмите Затем нажмите **Дополнительно > Очистить карту** для сброса карты.


Использование сервиса YouTube

YouTube – это бесплатный онлайн-сервис потокового видео от Google для просмотра, поиска и загрузки видеофайлов.

Запуск YouTube

Нажмите  > **YouTube**. Вы увидите экран YouTube. Видеофайлы будут сгруппированы по таким категориям, как **Лидеры просмотров, Лидеры обсуждений, Лучшие оценки**, и другие.


Поиск видео

1. На экране YouTube нажмите , затем нажмите **Поиск**.
2. Введите ключевое слово поиска, а затем нажмите значок "Поиск".
3. Вы увидите, что количество результатов поиска будет отображаться под панелью уведомлений. Просмотрите результаты и нажмите на видео, чтобы посмотреть его.

Отправка видео

1. На экране **YouTube** сделайте следующее:

Сервисы Google

- При просмотре списка видео, нажмите и удерживайте видеофайл, а затем нажмите **Отправить** в меню опций.
 - При просмотре видео нажмите , затем нажмите **Отправить**.
2. Появится новое сообщение электронной почты с автоматически добавленной ссылкой на видеофайл.
 3. Составьте электронную почту, введите адрес, а затем отправьте его.

Использование сервиса Android Market

Android Market предоставляет прямой доступ к приложениям и играм для скачивания и установки на ваш телефон.

Запуск сервиса Android Маркет

1. Нажмите  > **Маркет**.

2. Когда Вы запускаете **Маркет** первый раз, появится окно с **Условия предоставления услуг Android Маркета**.
Нажмите **Принять** для продолжения.

Поиск приложений


Есть несколько способов найти приложения на домашнем экране Android Маркет, в том числе:

- Популярные приложения: Прокрутите горизонтально для просмотра.
- Список приложений по категориям: Включает подкатегории, которые Вы можете отсортировать по популярности (начиная с самых популярных) или по дате (начиная с самых новых).
- Список игр.
- Функции поиска.
- Ваши загрузки.

Установка приложения

Примечание:

Если Вы хотите установить приложение не из Android Market

нажмите  > **Настройки** > **Приложения**, затем установите флажок **Неизвестные источники** чтобы разрешить установку приложений не из.

1. В **Маркет**, нажмите **Приложения**.
2. Нажмите на категорию, а затем нажмите на пункт, который Вы хотите загрузить.
3. На экране подробного описания можно узнать больше о приложении, в том числе его стоимость, общий рейтинг и комментарии пользователей. Если Вы прокрутите вниз до раздела «О разработчике», Вы можете увидеть другие приложения этого разработчика, посетить веб-страницу разработчика, и отправить разработчику электронное сообщение.
4. Для установки приложения нажмите Установить (если оно бесплатно) или Купить, в зависимости от того, что отображается.

5. Для проверки хода загрузки откройте панель нотификации. Большинство приложений устанавливаются быстро. Чтобы остановить загрузку приложения нажмите **Отменить загрузку**.
6. После того, как приложение скачано и установлено на вашем телефоне, значок загрузки появится на панели уведомлений.

Удаление приложения

1. На экране **Маркет** нажмите **Загрузки**.
2. Нажмите на приложение, которое Вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.
3. После подсказки нажмите **ОК** для удаления приложения с Вашего мобильного телефона.
4. Выберите причину удаления приложения и нажмите **ОК**.

Синхронизация Данных

Некоторые приложения в мобильном телефоне, дают Вам доступ к личной информации, которую Вы можете добавлять, просматривать и редактировать на компьютере. Когда Вы добавляете, изменяете или удаляете информацию в любом из этих приложений в Интернете, обновление информации также появляется на вашем мобильном телефоне.

Это стало возможным вследствие беспроводной синхронизации данных. Процесс происходит в фоновом режиме и не служит помехой, когда Вы используете мобильный телефон. Когда ваш телефон синхронизируется, значок синхронизации данных будет показан на панели уведомлений.


Управление Аккаунтами

Вы можете синхронизировать контакты, адрес электронной почты и другую информацию на своем мобильном телефоне с несколькими аккаунтами Google и другими

аккаунтами, в зависимости от приложений, установленных на вашем мобильном телефоне. Например, Вы можете начать с добавления Вашего аккаунта Google, так чтобы ваши личные электронные письма, контакты и календарь. были всегда доступными. Затем Вы можете добавить другие аккаунты по работе, так чтобы Вы могли читать вашу рабочую электронную почту и иметь рабочие контакты всегда рукой. Вы даже можете добавить аккаунтов Google и другие аккаунты.

Добавление Аккаунта

Когда Вы добавляете аккаунт, **Контакты** наравне с новыми контактами, которые Вы синхронизировали в мобильный телефон с существующими контактами и пытаетесь объединить дубликаты в одну запись в списке **Контакты**. Это не слияние контактов в аккаунте; это представление одного контакта.

1. Нажмите  > **Настройки** > **Аккаунты и синхронизация**.
Отображает текущие настройки синхронизации и список аккаунтов.

Примечание: Чтобы добавить аккаунты, Вам может потребоваться информация от ИТ-поддержки о сервисе подключения аккаунта. Например, Вам может потребоваться имя учетной записи или адрес сервера

2. Нажмите **Добавить Аккаунт**.
3. Нажмите тип Аккаунта для добавления.
4. Следуйте всем шагам, чтобы ввести обязательную и дополнительную информацию об аккаунте. Большинство аккаунтов запрашивают имя пользователя и пароль, но детали зависят от типа аккаунта и конфигурации услуги, к которым Вы подключаетесь.
5. Настройка учетной записи. В зависимости от типа аккаунта, Вам может быть предложено настроить данные которые Вы хотите синхронизировать в телефоне, имя аккаунта и др. Когда Вы закончите, аккаунт будет добавлен в список **Настройки аккаунтов и синхронизации**.

В зависимости от настроек аккаунтов, почты, контактов и другой информации, начать синхронизацию с вашим мобильным телефоном.

Удаление Аккаунта

Вы можете удалить аккаунт, и все данные, связанные с ним из мобильного телефона, в том числе электронную почту, контакты, настройки и так далее. Вы не можете удалить аккаунт, например, первый который Вы зарегистрировали в телефоне, если Вы попытаетесь удалить некоторые аккаунты, все личные данные, связанные с ним, будут удалены.

1. В настройках **Настройки аккаунтов и синхронизации** нажмите на Аккаунт, чтобы его удалить.
2. Нажмите **Удалить аккаунт**.
3. Подтвердите, что Вы желаете удалить Аккаунт.

Индивидуальная Настройка Синхронизации Аккаунта

Вы можете настроить использования данных и синхронизации параметров для всех приложений на вашем телефоне. Вы также можете настроить, какие данные необходимо синхронизировать для каждого аккаунта.

Некоторые приложения, такие как **Контакты** и **Gmail**, можно синхронизировать из нескольких приложений. Такие как **Календарь**, только из аккаунт Google зарегистрированные в телефоне, или из аккаунта, связанного в частности с помощью этого приложения.

Для некоторых аккаунтов, синхронизация является двунаправленной; изменения, внесенные в информацию на свой мобильный телефон создается копия этой информации в Интернете. Некоторые аккаунты поддерживают только один способ-синхронизации; информация в мобильном телефон только для чтения.

Выбор Настройки Общая Синхронизация

На экране настроек **Настройки аккаунтов и синхронизации** выполните следующие действия:

- Установите или очистите **Фоновый режим** чтобы проконтролировать, разрешено ли передавать приложения и услуги, когда Вы не работаете с ними непосредственно (то есть, когда они в режиме исходных данных).

Если Вы очистите эту опцию, **Gmail** остановит получение новых сообщений, **Календарь** остановит синхронизацию событий, и так далее, пока Вы не нажмете **Обновить** меню или не отправите письмо.

- Установите или снимите **Автосинхронизация** позволяющее контролировать изменения, внесенные в телефон или на сайте, автоматически синхронизируются друг с другом.

Например, если выбрана эта опция, изменения внесенные в **Контакты** в телефоне, автоматически обновит в Google и в Kontakтах в Интернете.

Изменение аккаунта в настройках синхронизации

1. На экране установок **Настройки аккаунтов и синхронизации** нажмите аккаунт, настройки синхронизации которого Вы хотите изменить. Откроется окно в Данные и Синхронизация, появится список аккаунтов, которые можно синхронизировать.
2. Выбранные элементы настроены на синхронизацию в вашем мобильном телефоне.
3. Установите или очистите проверку информации, которую Вы хотите синхронизировать с мобильным телефоном.

Использование PC Suite для Синхронизации

Установите PC Suite хранящийся в вашем мобильном телефоне. Следуйте инструкциям на компьютере, чтобы завершить установку. Теперь Вы можете синхронизировать контакты и календарь между ПК и мобильным телефоном. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Справке PC Suite.

Примечание:

PC Suite предназначен для работы с Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista и Windows 7. Мы рекомендуем Вам использовать одну из этих систем.

Работа с Другими Приложениями


Работа с Календарем

Использование **Календаря** для создания и управления событиями и встречами. В зависимости от параметров синхронизации, календарь в телефоне находится в синхронизации с календарем в Интернете.


Открытие Календаря

Нажмите  > **Календарь** чтобы открыть приложение.

Примечание:

Для доступа к Google календарь нажмите , и затем нажмите **Дополнительно > Запустить календарь Google**. Сервис Google календарь можно синхронизировать с сервером Google, в то время когда календарь мобильного телефона нельзя.

Панель Календаря




- 1 Нажмите, чтобы перейти на текущий день и время.
- 2 Перейдите для просмотра **День**.
- 3 Перейдите для просмотра **Неделя**.

4 Перейдите для просмотра **Месяц**.

5 Перейдите для просмотра **Повестка дня**.

6 Нажмите для создания события.

Создание События

1. При просмотре календаря нажмите Затем нажмите  **Создать мероприятие** чтобы открыть **Сведения о мероприятии**.
2. Введите название События на клавиатуре.
 - Если установлены сроки для этого события, нажмите **С** и **По**, так чтобы Вы могли установить продолжительность события.
 - Если это особое событие, например, день рождения или однодневное мероприятие, установите **С** и **По** даты, а затем выберите **Весь день**.
3. Введите место и описание события.
4. Если у Вас более чем один календарь, тогда выберите календарь, и сохраните событие.

5. Введите адреса электронной почты, чтобы пригласить гостей на мероприятие.
6. Установить время проведения мероприятия в Напоминаниях, а затем укажите в Повторение необходимо ли повторное напоминание о событии.
7. Нажмите **Сохранить**.

Примечание:

Чтобы быстро создать событие дня, недели или месяца, нажмите и придержите пустой слот времени, а затем нажмите **Создать мероприятие**. Окно с деталями по событию появится на экране с датой и временем **С** и **По**.

Установка Напоминания о Событии

1. На любом календаре, нажмите событие, чтобы просмотреть сведения или резюме событий.
2. Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы добавить напоминания. Или прикоснитесь к кнопке напоминание "-", чтобы удалить его.
3. Нажмите время напоминания, а затем нажмите продолжительность перед событием которое Вы хотите

установить. Когда придет время, Вы получите уведомление о событии.

Изменение Настройки Календаря

В одном из календарей нажмите . Затем

Дополнительно > Настройки.

- **Скрыть отклоненные мероприятия:** Выберите, чтобы скрыть события, по которым приглашения отклонены.
- **Настроить оповещения и уведомления:** Нажмите для установки напоминаний, чтобы предупредить Вас, Вам будет отправлено уведомление или выключите уведомления о событиях в мобильном телефоне.
- **Выбор мелодию звонка:** Нажмите, чтобы выбрать мелодию для звука, когда Вы получите напоминание о событии.
- **Вибрировать:** Выберите режим вибрации при получении уведомления о событии.
- **Установить напоминание по умолчанию:** Нажмите кнопку для выбора напоминания по умолчанию, прежде чем событие наступит.


Использование Будильников

Вы можете установить новый будильник или изменить существующий.

Открытие Будильника

Нажмите  > **Будильник** чтобы использовать будильник в телефоне.

Экранный перечень будильников



1

Показывает текущее время.
Нажмите, чтобы выбрать часы на дисплее.

2	Нажмите для доступа к экрану настройки будильника. Вы можете установить время срабатывания будильника, мелодию, вибрацию, и режим повтора.
3	Нажмите, что активировать или деактивировать сигнал будильника.

Добавление Будильника

1. В списке будильников нажмите **MENU**, и затем нажмите **Добавить Будильник**.
2. Установите будильник и нажмите **Готово**.

Установка Будильников

1. В списке будильников, нажмите на один из будильников.
2. Нажмите **Время**, чтобы установить время будильника.
3. Нажмите **Мелодия** чтобы выбрать звонок для предупреждения.

4. Выберите **Вибросигнал** чтобы телефон вибрировал в дополнении к звонку.
5. Нажмите **Повтор** чтобы установить дни по которым будет звук будильника.
6. Нажмите **Ярлык** чтобы ввести имя будильника.
7. Нажмите **Готово**.

Настройка будильника

На экране будильника нажмите **MENU**, затем нажмите **Настройки**.


- **Будильник в тихом режиме:** выберите, чтобы сигнал звучал даже при включенном беззвучном режиме.
- **Громкость будильника:** нажмите для открытия диалога, где Вы можете установить громкость всех будильников.
- **Продолжительность спящего режима:** нажмите для открытия диалога, где Вы можете установить продолжительность паузы, после которой будильник зазвучит снова.

- **Функции боковой кнопки:** нажмите для открытия диалога, где Вы можете установить действие кнопки при ее нажатии во время срабатывания будильника.

Использование устройства звукозаписи

Запись звука полезно для оперативной звукозаписи. Вы также можете записать свой голос и использовать эту запись, как сигнал вызова.

Экран звукозаписи



1 Продолжительность записи.



2 Объем ваших записей.

3 Пауза или прослушивание своих записей.



4 Начать запись.

5 Остановить запись.

Начало записи

1. Нажмите  > **Запись звука** чтобы открыть приложение.
2. Нажмите кнопку **Старт** для начала записи.
3. Запишите ваше сообщение.
4. Нажмите **Стоп** для остановки записи.
5. Нажмите , и затем нажмите **Записи** для обзора сделанных записей.

Установка записи, как сигнала вызова

1. На экране звукозаписи нажмите , и затем нажмите **Записи**.
2. Выберите место, где Вы сохранили записи.
3. Выберите звукозапись и нажмите .


4. Нажмите **Установить как рингтон**.

Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет Вам организовать, редактировать и удалять файлы и папки.

Открытие Диспетчера Файлов

Нажмите  > **Диспетчер Файлов** для открытия приложения.




1 Нажмите для обзора файлов и папок в памяти Вашего мобильного телефона.

2 Нажмите для обзора списка файлов и папок.


3 Нажмите для обзора файлов и папок на карте microSD.

Все опции диспетчера файлов могут быть частично не отражены на одном экране, поэтому может потребоваться прокрутка меню вверх или вниз или нажатие кнопки навигации для просмотра всего списка

Создание папки

1. На экране **Диспетчера файлов** айдите в каталог, где Вы хотите создать папку.
2. Нажмите  для открытия списка опций и нажмите **Новая папка**.
3. Введите название новой папки в ячейку.
4. Нажмите **Сохранить**.

Перемещение или Копирование файла

1. На экране **Диспетчера Файлов** нажмите  для обзора списка опций, затем нажмите **Вырезать** или **Копировать**.

2. Нажмите на файл или папку, которую Вы хотите переместить или копировать. Произойдет выделение с появлением отметки.

Для выбора всех файлов нажмите **MENU** для открытия списка опций. Затем нажмите **Выбрать все** для выбора всех файлов в папке (нажмите **Отменить все** для отмены выбранного).


3. Нажмите **MENU** для открытия списка опций и нажмите **Готово** чтобы вырезать или копировать файл.
4. Теперь выберите путь, куда Вы хотите скопировать или
Нажмите **MENU** для открытия списка опций и нажмите **Вставить** для перемещения или копирования файла в выбранное место.

Быстрый Поиск файла

1. На экране **Диспетчера Файлов** нажмите на папку, в которой расположен требуемый файл .
2. Нажмите **MENU** для вызова списка опций и нажмите **Поиск**.
3. Наберите ключевое слово названия файла или папки в ячейке поиска.

4. Нажмите **Поиск**. Ваш мобильный телефон начнет поиск.
5. Будет отображен список результатов поиска. Нажмите на файл в списке для его открытия.
6. Нажмите **Новый поиск** для нового поиска или клавишу возврата для перехода на экран диспетчера файлов.

Просмотр состояния Памяти

На экране **Диспетчера Файлов** нажмите  для открытия списка, опций и далее нажмите **Состояние Памяти**. Отобразится экран управления памятью. Этот экран позволяет Вам видеть состояние памяти и свободную память Вашего мобильного телефона и microSD карты.

Калькулятор

Калькулятор может быть использован как для выполнения простых арифметических действий, так и более сложных задач с помощью расширенного меню.

Открытие Калькулятора




Нажмите  > **Калькулятор** для открытия приложения.

Переключение на расширенную панель


На экране **Калькулятор** прокрутите экран вправо или влево для переключения между **Дополнительная панель** и **Основная панель**.

Блокнот

Блокнот является простым текстовым редактором с линейной структурой записей. Вы можете добавлять, редактировать и удалять текстовые записи.

1. Нажмите  > **Блокнот** для открытия приложения.
2. Нажмите , затем **Добавить примечание** для создания записи.
3. После редактирования , затем **Сохранить**.

Настройки Мобильного Телефона

Для конфигурирования Вашего телефона нажмите  >
Настройки.

Установка даты и времени

По умолчанию, ваш мобильный телефон использует дату, временную зону и время, заданные сетью.

Примечание:

Когда время автоматически задается сетью, Вы не можете установить дату, время и временную зону.

1. На экране **Настройки** нажмите **Дата и время.**
2. Снимите отметку с **Автоматически.**
3. Нажмите **Настроить дату.** На экране установки даты нажмите кнопку вверх или вниз для установки даты, месяца и года, затем нажмите **Установить** когда конфигурирование завершено.

4. Нажмите **Выбрать часовой пояс**, затем выберите желаемую временную зону из списка. Прокрутите список вниз, чтобы увидеть все временные зоны.
5. Нажмите **Настроить время**. На экране установки времени нажмите кнопку вверх или вниз для выбора часов и минут. Нажмите **Установить** когда изменения внесены.
6. Отметьте или очистите ячейку **24-часовой формат** для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом.
7. Нажмите **Выбрать формат даты** для определения как Вы хотите, чтобы дата отображалась в вашем мобильном телефоне.

Установки Дисплея

Регулировка яркости Экрана

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук и изображение > Яркость**.

2. Перетащите бегунок влево, чтобы сделать темнее и вправо, чтобы сделать дисплей ярче.
3. Нажмите **ОК** для сохранения настроек.

Установка времени до выключения экрана

Если ваш мобильный телефон не используется в течение нескольких минут, то экран погаснет в целях экономии заряда батареи. Для установки более длительного или короткого времени бездействия проделайте следующее:

1. На экране **Настройки**, нажмите **Звук и изображение > Время отключения экрана**.
2. Выберите время, в течение которого будет гореть подсветка экрана.

Установка Сигналов

Включение беззвучного режима

1. На экране нажмите **Звук и изображение**.
2. Отметьте **Бесшумный режим** в ячейке. Затем, все звуки, кроме звуков медиафайлов и сигнала.

Регулировка громкости звонка

Вы можете регулировать громкость звонка, находясь на исходном экране, или экране любого приложения (исключения: во время звонка или во время проигрывания музыки и видео). Нажмите кнопку **Громкость** для регулировки громкости на желаемом уровне.

Также регулировка громкости доступна на экране установок.

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук и изображение > Громкость звонка**.
2. Передвиньте бегунок влево, сделав громкость тише, или вправо, сделав громче.
3. Нажмите **ОК** для сохранения регулировки.

На экране **Громкость Звонка** если Вы не выбираете **Использовать этот уровень громкости также для уведомлений**, то Вы можете установить **Громкость входящего вызова** и **Громкость уведомления** отдельно.

Регулировка громкости медиафайлов

Во время проигрывания музыки или просмотра видео нажмите **Громкость** для регулировки звука.

Вы также можете отрегулировать звук на экране установок.

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук и изображение > Громкость мультимедиа**.
2. Передвиньте бегунок влево, сделав громкость тише, или вправо, сделав громче.
3. Нажмите **ОК** для сохранения регулировки.

Изменение сигнала вызова

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук и изображение > Мелодия телефона**.
2. Выберите сигнал, который хотите использовать и нажмите **ОК**. При выборе сигнал проигрывается.

Примечание:

Вы можете использовать песню, как сигнал. Откройте музыкальное приложение и нажмите и удерживайте название песни, затем выберите **Поставить на звонок**.

Установка вибровызова

1. На экране **Настройки** нажмите **Звук и изображение**.
2. Поставьте отметку в ячейке **Вибровызов**. Мобильный телефон будет вибрировать во время входящего вызова.

Настройка функций телефона

Настройка вызовов

Поставщик услуг связи предлагает различные услуги, как переадресация, ожидание вызова, фиксированный набор и голосовая почта. Вы можете настраивать многие из этих услуг, если они включены в ваш тарифный план.

На экране **Настройки** нажмите **Вызовы** для настройки функций вызовов.

Включение роуминга данных

1. На экране **Настройки** нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
2. Поставьте отметку в ячейке **Интернет-роуминг**.

Примечание:

Доступ к услугам передачи данных в роуминге может повлечь дополнительные расходы. Уточните тарифы у своего поставщика услуг.

Выключение роуминга данных

Такие действия как синхронизация обновлений и получение мультимедийных сообщений осуществляются через передачу данных, что и позволяет услуга передачи данных.

1. На экране **Настройки** нажмите **Беспроводные сети** > **Мобильная сеть**.
2. Удалите отметку в ячейке **Услуга передачи данных**.

Включение Постоянного обмена мобильными данными

Если Вы не выбрали **Включить постоянно активную мобильную передачу данных**, то по истечении 30 минут после блокировки экрана, ваш мобильный телефон прекратит весь обмен данными (кроме ММС). Например, ваш телефон не будет проверять поступление эл. почты или синхронизировать данные в фоновом режиме. Мобильный

телефон автоматически возобновит обмен только после включения вами экрана.

На экране **Настройки** нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть**. Выберите **Включить постоянно активную мобильную передачу данных** для активации данной функции. По умолчанию функция выключена.

Установки синтезатора речи

Используйте настройки речевого воспроизведения текста для конфигурирования синтезатора речи на основе Android, для приложений, которые работают с этой функцией.

Установка Голосовых данных

1. На экране **Настройки** нажмите **Преобр. текста в речь > Установка голосовых данных**.
2. Если ваш телефон не имеет установленного программного обеспечения речевого синтезатора, выйдете на Market и следуйте инструкциям по его по загрузке и установке.
3. Следуйте инструкциям по установке голосовых данных.

Регулировка темпа речи

1. На экране **Настройки** нажмите **Преобр. текста в речь > Скорость речи**.
2. Выберите скорость, на которой произносится текст.

Защита Вашего мобильного телефона

Включение запроса PIN кода SIM карты

1. На экране **Настройки** нажмите **Локация и безопасность > Настроить блокировку**.
2. Поставьте отметку в ячейке **Заблокировать SIM-карту**.
3. На клавиатуре наберите код PIN SIM карты и затем нажмите **ОК**.
4. Для смены PIN кода SIM карты в любое время, нажмите **Изменить PIN-код SIM-карты**.

Примечание:

Вы в любой момент можете набрать номера экстренных служб с Вашего мобильного телефона.

Защита с помощью блокировки экрана

Для дополнительной защиты Вашей информации блокируйте экран и/или разблокируйте по образцу каждый раз, когда телефон включается или выводится из спящего режима.

1. На экране **Настройки** нажмите **Локация и безопасность** > **Установить ключ**.
2. Соедините по крайней мере четыре точки в вертикальном, горизонтальном и/или диагональном направлении, затем оторвите палец от экрана, когда завершите. Вам следует непрерывно провести пальцем по экрану для создания образца, а не дотрагиваться до точек по отдельности.
3. Телефон запишет образец. Нажмите **Продолжить**.
4. Повторите образец разблокировки снова и нажмите **Подтвердить**.

Снимите отметку в ячейке **Видимость ключа** если Вы не хотите, чтобы образец разблокировки отображался на экране во время разблокировки.

Если Вы забудете ваш образец разблокировки, следуйте инструкциям на экране и введите имя пользователя и пароль Вашего счета Google для получения пароля разблокировки.

Вашего счета Google для получения пароля разблокировки.

Для изменения образца разблокировки нажмите **Локация и безопасность > Изменить ключ**.

Управление приложениями

Обзор установленных приложений

1. На экране **Настройки** нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
2. В списке приложений возможно любое из следующего:
 - Нажмите **MENU**, затем нажмите **Упорядочить по размеру**. Нажмите на приложение для просмотра деталей.
 - Нажмите **MENU**, Затем нажмите **Фильтр**. Выберите **Все, Выполняемые сейчас, Сторонние разработчики**, из меню опций. Затем нажмите на приложение для просмотра деталей.

- Нажмите на приложение для просмотра деталей сразу.

Удаление установленного приложения

1. На экране **Настройки** нажмите **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. Нажмите на приложение и затем нажмите **Удалить** для удаления приложения из мобильного телефона.

Способы освободить память телефона

- переместите файлы и вложения эл.почты на microSD карту.
- В **Браузер**, удалите все временные файлы Internet и очистите журнал Истории браузера.
- Удалите установленные программы, которыми давно не пользуетесь.
- Произведите сброс настроек в исходное состояние.

Сброс настроек мобильного телефона

Резервное копирование моих настроек

Вы можете создать резервную копию своих настроек на серверах Google, используя свой Google аккаунт. Если Вы замените свой мобильный телефон, настройки будут сохранены в новом мобильном телефоне как только Вы зайдете в свой Google аккаунт.

1. На экране **Настройки** нажмите **Конфиденциальность**.
2. Отметьте ячейку **Резерв. копия настроек**.

Восстановление заводских установок

Если Вы сбрасываете настройки Вашего телефона на заводские, вся ваша личная информация, хранящаяся в памяти телефона, включая информацию о вашем Google аккаунте и любых других регистрациях, ваших настроек системы и приложений в т.ч. загруженных будет стерта. Сброс настроек телефона не удаляет обновления системного программного обеспечения, которое Вы загрузили или любые файлы на microSD карте, такие как музыка и фото.

1. На экране **Настроек** нажмите **Конфиденциальность > Сброс настроек**.
2. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, затем нажмите **Стереть все**. Мобильный телефон сбрасывает все настройки на оригинальные заводские и перегружается после этого.

Обновление ПО

Перед обновлением программного обеспечения убедитесь, что ваш телефон полностью заряжен и новая версия является правильной. Сохраните всю важную информацию, такую как контакты, сообщения эл.почты, файлы и др сообщения, сохраненные в вашем мобильном телефоне.

Загрузка пакета обновлений

Вы можете загрузить пакет обновлений со следующих сайтов:

- <http://www.huaweidevice.com/worldwide/technicalIndex.do>

Подготовка к обновлению

1. Загрузите файл с обновлением с соответствующих сайтов.
2. Загруженный вами файл будет архивным. Используйте разархивирующее ПО на вашем ПК для восстановления из архива. Пакет обновлений имеет структуру папок — будьте осторожны, не измените ее. Эта папка называется **dload** — не изменяйте также ее название.
3. Используйте USB кабель для соединения телефона с вашим ПК.
4. Скопируйте структуру папок в главную директорию (корневую директорию).
5. После копирования файла на microSD карту, отсоедините USB.

Обновление ПО через microSD карту

После копирования файлов с обновлениями на microSD карту, сделайте следующее:

1. На экране **Настройки** нажмите **Память > Обновление ПО > Обновление SD-карты**.
2. Перед обновлением система Вашего телефона проверяет уровень заряда батареи и версию обновления. Если загруженная вами версия не соответствует требованиям к обновлению, обновление не произойдет.
3. Когда появится следующее сообщение, нажмите **Подтвердить**.
4. Нажмите **Обновить**.
5. Ваш мобильный телефон перезапускается и отображается экран перезагрузки.
6. После завершения обновления, ваш телефон автоматически перезапустится и включится повторно.
7. Нажмите **О телефоне > Номер сборки** для просмотра информации о версии ПО.

Приложение

Меры предосторожности

Данный раздел содержит важную информацию о работе Вашего устройства. Он также содержит информацию о технике безопасности при работе с устройством. Прочтите внимательно эту информацию перед его использованием.

Взаимодействие с электронными устройствами.

Отключите питание телефона, если его использование запрещено. Не используйте телефон, когда его использование может быть опасно или может создавать помехи другим устройствам.

Медицинские устройства

- Следуйте правилам и указаниям установленным в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте ваш телефон, когда это запрещено.
- Производители кардиостимуляторов рекомендуют поддерживать расстояние 15 см. и более между мобильным телефоном и кардиостимулятором в целях

предотвращения возможных помех работе кардиостимулятора. Если Вы используете кардиостимулятор, носите телефон на противоположной стороне от сердца и не носите телефон в нагрудном кармане.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. В местах возможного образования взрывоопасной среды обычно рекомендуется отключать мобильные телефоны. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях и станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах производства взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются подпалубные помещения судов,

хранилища химических веществ и установки по их перекачке, помещения в зоны с загрязнением воздуха химикатами или взвешьями, например, песчинками, пылью или металлическим порошком. Обезопасности использования устройства вблизи транспортных средств, работающих на сжиженном горючем газе (например, на пропане или бутане), можно узнать у производителей этих транспортных средств.

Безопасность движения

Соблюдайте требования местного законодательства, когда используете телефон. Кроме того, используя телефон во время управления транспортным средством соблюдайте следующие рекомендации:

- Сосредоточьтесь на управлении. Ваша первая обязанность безопасно управлять транспортным средством.
- Не говорите по телефону во время движения. Используйте соответствующие аксессуары.
- Когда Вам необходимо совершить или принять звонок, остановите транспортное средство на обочине перед использованием телефона.

- Радиочастотные сигналы могут воздействовать на электронные системы автомобилей. Для дополнительной информации проконсультируйтесь с производителем автомобиля.
- Находясь в автомобиле, не кладите телефон на подушку безопасности или в зону разворачивания подушки безопасности. В противном случае, телефон может повредить Вам , ввиду большой силы , с которой надувается подушка безопасности.
- Не используйте телефон во время полета на воздушном судне. Отключите питание телефона до полета. Использование устройств беспроводной связи в самолете в самолете может создавать помехи в работе его систем и может преследоваться по закону.

Условия работы

- Не используйте и не заряжайте телефон в пыльных, замусоренных и загрязненных местах или местах с наличием магнитных полей. В противном случае, результатом может быть сбой в электроцепи телефона.
- Телефон соответствует радиочастотным техническим условиям, когда он используется около Вашего уха или на расстоянии 1.5 см от Вашего тела. Убедитесь, что

телефонные аксессуары такие как чехол или кобура не состоят из металлических частей. Держите телефон на расстоянии 1.5 см от Вашего тела для соответствия ранее упомянутым требованиям.

- Во время грозы не используйте телефон, когда при этом он заряжается, чтобы предотвратить любую опасность, вызванную молнией.
- Во время телефонного разговора не прикасайтесь к антенне, т.к. это влияет на качество связи и вызывает повышенный расход энергии. Как результат, сокращается время в режиме разговора и в режиме ожидания.
- Пользуясь данным устройством, соблюдайте местное законодательство и правила, а также уважайте право на частную жизнь и законные права других лиц.
- Заряжайте телефон при окружающей температуре от -10°C до 45°C. Эксплуатируйте телефон при окружающей температуре от -10°C до 55°C при питании телефона от батареи.

Предотвращение повреждения слуха

Использование телефона на большой громкости может повредить слух. Для снижения риска повреждения

уменьшите громкость трубки до безопасного и комфортного уровня.

Безопасность детей

Соблюдайте все предостережения, касающиеся безопасности детей. Не разрешайте ребенку играть с телефоном или аксессуарами, которые могут содержать отсоединяющиеся от телефона части. Это может быть опасно, т.к. представляет угрозу удушья. Убедитесь, что маленькие дети не имеют доступа к телефону и его аксессуарам.

Аксессуары

Пользуйтесь только аксессуарами, поставляемыми производителем. Применение аксессуаров других производителей или продавцов с данной моделью телефона может привести к аннулированию гарантии к данному телефону, вызвать его неработоспособность и быть опасным.

Батарея и зарядное устройство

- Отключайте зарядное устройство от сети и аппарата, когда оно не используется.
- Батарея может быть заряжена и разряжена сотни раз, перед тем, как она окончательно износится. Когда время в режиме ожидания и время в режиме разговора меньше положенного, замените батарею.
- Используйте источник переменного тока, указанного в характеристиках зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети может вызвать возгорание или неисправность зарядного устройства.
- Не соединяйте полюса батареи токопроводящими предметами, такими как металлические предметы, ключи, ювелирные украшения. В противном случае может произойти короткое замыкание батареи, которое может причинить повреждения и ожоги тела.
- Если электролит из батареи вытекает, убедитесь, что он не попал на вашу кожу и в глаза. При попадании электролита на кожу или в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
- Если во время использования или зарядки батареи наблюдается ее деформация, изменение цвета или

сильный перегрев, немедленно извлеките батарею и прекратите ее использование, иначе это может вызвать течь батареи, взрыв или возгорание.

- Если сетевой шнур поврежден (например, видны металлические жилы), или вилка шнура расшатана, немедленно прекратите использование шнура, иначе это может привести к удару током, короткому замыканию зарядного устройства или возгоранию.
- Не бросайте батареи в огонь, т.к.они могут взорваться. Поврежденные батареи также могут взорваться.
- Нельзя модернизировать или ремонтировать, пытаться вставить какие-либо предметы в аккумуляторную батарею, погружать или подвергать воздействию воды или других жидкостей, подвергать воздействию огня, взрывоопасных веществ или других опасных факторов.
- Не роняйте устройство или аккумуляторную батарею. Если все-таки вы уронили устройство, особенно на твердую поверхность, и есть подозрение, что что-то сломалось, то отнесите его для проверки в специализированный сервис-центр.
- Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.

- Своевременно замените использованную батарею согласно местным правилам утилизации.
- Подключайте устройство только к изделиям с маркировкой USB-IF или изделиям полностью совместимым с программой USB-IF.

Уход и обслуживание

- Аппарат, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не допускайте попадания влаги. Защищайте аппарат, батарею и зарядное устройство от воды и образования конденсата. Не берите аппарат или зарядное устройство мокрыми руками, иначе это может привести к короткому замыканию, неработоспособности аппарата и удару током.
- Не оставляйте аппарат, батарею и зарядное устройство в местах, где они могут быть повреждены и подвергнуты удару, иначе это может привести к течи батареи, неработоспособности аппарата, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не оставляйте магнитные носители информации такие как магнитные карты, флоппи-диски около аппарата. Излучение от аппарата может стереть информацию, хранящуюся на них.

- Не оставляйте ваш аппарат, батарею и зарядное устройство в местах с крайне высокой или низкой температурой, иначе они могут неправильно функционировать и привести к возгоранию или взрыву. Когда окружающая температура ниже 0°C, это может влиять на работу батареи
- Не кладите острые металлические предметы такие, как булавки около слухового динамика аппарата. Динамик может примагнитить такие предметы и навредить Вам, когда Вы пользуетесь аппаратом.
- Перед уходом за аппаратом и чисткой выключите питание аппарата и отсоедините от зарядного устройства.
- Не применяйте химическое моющее средство, порошок или другие химические агенты (такие, как спирт, бензин) для чистки аппарата и зарядного устройства, иначе части аппарата могут быть повреждены. Вы можете чистить аппарат и зарядное устройство влажной и мягкой антистатической тканью.
- Не разбирайте аппарат или аксессуары, иначе гарантия на аппарат и аксессуары утрачивается и производитель не будет обязан оплачивать ущерб.
- Если экран устройства поврежден в результате удара тяжелого предмета, не следует трогать или пытаться

удалить поврежденную часть. В этом случае необходимо немедленно прекратить использование устройства и своевременно обратиться в авторизованный сервис-центр.

Экстренный вызов

Вы можете использовать аппарат для звонков на номера экстренных служб в зоне предоставления услуг. Однако связь не может быть гарантирована во всех условиях. Не следует надеяться исключительно на аппарат для важных сообщений.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне. Ваш аппарат является радиопередатчиком и приемником малой мощности. Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне.

Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией Комиссией по защите от

неионизирующего радиоизлучения (ICNIRP) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Предельный коэффициент поглощения (SAR) это единица измерения количества облучения, поглощенного телом во время работы мобильных устройств. Величина SAR определяется на самом высоком допустимом уровне мощности в лабораторных условиях, но фактический уровень SAR устройства во время работы может оказаться ниже максимального значения. Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность для соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в Европе 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Максимальное значение SAR для этого устройства при тестировании около уха 0,717 Вт/кг.

Утилизация устройства



(Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии и батарее из комплекта означает, что они не должны быть уничтожены как обычный бытовой мусор. Не выбрасывайте ваше устройство или батарею как несортированный обычный мусор. Устройство (и батареи) должны быть переданы в сертифицированный приемный пункт для утилизации и уничтожения в конце срока их службы. За подробной информацией об утилизации устройства или батареи обратитесь в государственные органы контроля за соблюдением экологических нормативов или местную службу утилизации отходов, или розничный магазин, где было приобретено данное устройство

Утилизация данного устройства является объектом директивы Отходы от Электронного и Электрического Оборудования (WEEE) Европейского Союза. Причина отделения WEEE и батарей от прочих отходов в том, чтобы

сократить вредное воздействие на здоровье человека любых вредных веществ, содержащихся в них.

Сокращение опасных веществ

Это устройство соответствует правилам REACH EC (Правила № 1907/2006/ЕС Европейского Парламента) и Директивы (RoHS) (Директива 2002/95/ЕС Европейского Парламента). Для дополнительной информации соответствия устройства REACH посетите Web-страницу www.huaweidevice.com/certification. Рекомендуется посещать Web-страницу регулярно для получения актуальной информации.

Декларация соответствия ЕС

Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Копию декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682 ⚠

Примечание:

Соблюдайте национальное и местное законодательство там, где будет использоваться устройство. Это устройство может быть запрещено к использованию в некоторых или всех странах, членах ЕС.

Примечание:

Это устройство может работать во всех странах, членах ЕС.

Франция: Использование вне помещения ограничивается 10 мВт e.i.r.p. в полосе 2454-2483.5 МГц.

Италия: Для частного использования, требуется общее разрешение, если WAS / RLAN сети используются за пределами собственной территории. Для общественного использования, требуется общее разрешение.

Люксембург: требуется общая авторизация для сети и сети питания.

Норвегия: Настоящий пункт не распространяется на географическую зону в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунд.



HUAWEI
for Android™

Android является торговой маркой Google Inc.
Для ее использования необходимо разрешение Google.