


# HYUNDAI

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ HY/CS 185-1,5 Z  
РЕМОНТНАЯ СХЕМА



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/CS 185-1,5Z-1	кабель
2	HY/CS 185-1,5Z-2	усилитель кабеля
3	HY/CS 185-1,5Z-3	держатель шнура
4	HY/CS 185-1,5Z-4	винт
5	HY/CS 185-1,5Z-5	крышка щетки
6	HY/CS 185-1,5Z-6	щетки
7	HY/CS 185-1,5Z-7	винт
8	HY/CS 185-1,5Z-8	щеткодержатель
9	HY/CS 185-1,5Z-9	винт
10	HY/CS 185-1,5Z-10	корпус двигателя
11	HY/CS 185-1,5Z-11	левая ручка
12	HY/CS 185-1,5Z-12	индукция
13	HY/CS 185-1,5Z-13	конденсатор
14	HY/CS 185-1,5Z-14	шайба
15	HY/CS 185-1,5Z-15	подшипник
16	HY/CS 185-1,5Z-16	правая ручка
17	HY/CS 185-1,5Z-17	статор
18	HY/CS 185-1,5Z-18	гайка
19	HY/CS 185-1,5Z-19	защита
20	HY/CS 185-1,5Z-20	ротор
21	HY/CS 185-1,5Z-21	винт
22	HY/CS 185-1,5Z-22	барашек
23	HY/CS 185-1,5Z-23	винт
24	HY/CS 185-1,5Z-24	подшипник
25	HY/CS 185-1,5Z-25	корпус редуктора
26	HY/CS 185-1,5Z-26	кляшма
27	HY/CS 185-1,5Z-27	крышка лазера
28	HY/CS 185-1,5Z-28	винт
29	HY/CS 185-1,5Z-29	винт
30	HY/CS 185-1,5Z-30	выключатель лазера
31	HY/CS 185-1,5Z-31	опора лазера
32	HY/CS 185-1,5Z-32	батарей
33	HY/CS 185-1,5Z-33	лазер
34	HY/CS 185-1,5Z-34	винт
35	HY/CS 185-1,5Z-35	бокс лазера
36	HY/CS 185-1,5Z-36	винт
37	HY/CS 185-1,5Z-37	винт
38	HY/CS 185-1,5Z-38	шестерня
39	HY/CS 185-1,5Z-39	шпиндель
40	HY/CS 185-1,5Z-40	корпус подшипника
41	HY/CS 185-1,5Z-41	подшипник
42	HY/CS 185-1,5Z-42	кольцо подшипника
43	HY/CS 185-1,5Z-43	винт
44	HY/CS 185-1,5Z-44	опорный фланец
45	HY/CS 185-1,5Z-45	диск пильный
46	HY/CS 185-1,5Z-46	защитный кожух
47	HY/CS 185-1,5Z-47	кольцо затворное
48	HY/CS 185-1,5Z-48	фланец зажимной
49	HY/CS 185-1,5Z-49	штифт
50	HY/CS 185-1,5Z-50	шайба
51	HY/CS 185-1,5Z-51	винт
52	HY/CS 185-1,5Z-52	кожух
53	HY/CS 185-1,5Z-53	штифт
54	HY/CS 185-1,5Z-54	линейка
55	HY/CS 185-1,5Z-55	шайба
56	HY/CS 185-1,5Z-56	гайка
57	HY/CS 185-1,5Z-57	шайба
58	HY/CS 185-1,5Z-58	скоба наклона
59	HY/CS 185-1,5Z-59	упор
60	HY/CS 185-1,5Z-60	станина
61	HY/CS 185-1,5Z-61	выключатель