




FTB3000SLIM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.iconbit.ru



Руководство пользователя FTB3000SLIM

Компания iconBIT благодарит вас за приобретение портативного зарядного устройства FTB3000SLIM с аккумулятором высокой емкости. FTB3000SLIM способен заряжать iPhone всех поколений, iPod touch всех поколений, iPod Nano всех поколений, iPad всех поколений, мобильные телефоны (включая HTC/Samsung/Motorola/Blackberry/Nokia и др.), MP3 плееры, MP4 плееры, портативные игровые консоли, PDA, Bluetooth, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, электронные книги, портативные ТВ и DVD-плееры. Перед первым использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Настоятельно рекомендуется сохранить ее, чтобы обращаться к ней по мере необходимости.


Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие пункты.

◆ Не подвергайте устройство воздействию огня и высоких температур




◆ Не допускайте короткого замыкания




◆ Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства



◆ Немедленно прекратите использование при появлении: утечки кислоты, перегрева, изменения цвета или других необычных явлений.



◆ Оптимальная температура среды для работы: -10°C~45°C



◆ Используйте только подходящий адаптер питания для зарядки FTB3000SLIM



Характеристики продукта

◆ Стандартные компоненты


1. FTB3000SLIM (Рис.1)
2. USB кабель (Рис.2)
3. 3 разъема для мобильных телефонов (Рис.3-5)
4. Руководство пользователя
5. Чехол

USB Выход: 5V, 0.6A




Индикатор заряда

Вход: 5V, 1A



Питание Вкл/Выкл

Выходной кабель: 5V, 0.6A



FTB3000SLIM (Рис.1)

USB Кабель (Рис. 2)



Mini USB (Рис. 4)

Micro USB (Рис. 3)



iPhone, iPad (Рис. 5)

◆ Основные параметры

Тип батареи: Li-ion батарея
Срок службы: ~500 циклов
Номинальное входное напряжение: 5V, 1A
Номинальное выходное напряжение: Кабель 5V, 0.6A USB 5V, 0.6A
Емкость: 3000mAh, 3.7V (11.1Wh)
Размер: 110 x 55 x 14мм
Рабочая температура: -10°C~45°C
Время зарядки: около 4 часов

◆ Индикатор заряда и состояния батареи

Проверьте уровень заряда батареи FTB3000SLIM перед использованием:


○ ○ ○ ○ ○	Требуется зарядка
● ○ ○ ○ ○	<20%
● ● ○ ○ ○	<40%
● ● ● ○ ○	<60%
● ● ● ● ○	<80%
● ● ● ● ●	>80%
20% 40% 60% 80% 100%	

Примечание: ● индикатор горит
○ индикатор не горит


Эксплуатация

1. Зарядка FTB3000SLIM:


◆ Зарядка с помощью адаптера питания



◆ Зарядка от ПК




2. Зарядка мобильных устройств:




Подходит для всех устройств

Уход за продуктом


◆ Не подключайте ничего к FTB3000SLIM, когда он заряжается от сети.




◆ Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не используйте его в условиях повышенной температуры или влажности.



◆ Периодически разряжайте и заряжайте аккумулятор, если его не планируется использовать в течение длительного времени.



◆ Это устройство подходит для вторичной переработки. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.



Решение проблем

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство не может полностью зарядиться даже после длительной разрядки.	1. Недостаточное время зарядки. 2. Неисправность батареи или адаптера питания.	1. Заряжайте устройство в течение 4 часов. 2. Обратитесь в сервисный центр.
Оставшийся заряд не используется.	1. Весь заряд израсходован. 2. Неисправность индикатора заряда. 3. Неисправность батареи.	1. Зарядите устройство. 2. Обратитесь в сервисный центр.
Невозможно зарядить мобильные устройства.	1. Заряд батареи очень низкий. 2. Слабый контакт между компонентами. 3. неподходящий разъем. 4. Невозможно зарядить определенные устройства.	1. Перезарядите батарею. 2. Заново подключите или замените кабель и/или разъем. 3. Выберите подходящий разъем. 4. Обратитесь в сервисный центр.
Устройство внезапно прекращает работу и/или индикатор отключается даже при максимальном заряде.	Устройство может быть перегружено, вероятнее всего это не поломка.	Нажмите на кнопку включения питания, чтобы активировать устройство.

Контактная информация:

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong. Tel: (852) 2523 2167; Fax: (852) 2810 1957
Техническая поддержка: если у вас возникли проблемы с подключением или использованием продукта, пожалуйста напишите нам e-mail support@iconbit.ru