

iconBIT FTB6600LED

Рукводство пользователя

www.iconbit.com

1


Быстрый старт

1. Используйте iconBIT FTB6600LED для зарядки ваших мобильных устройств.

Шаг А: Подключите iconBIT FTB6600LED к вашему мобильному устройству при помощи кабеля с подходящим разъемом.


Шаг В: Нажмите кнопку включения на iconBIT FTB6600LED, устройство начнет заряжаться.

Мобильное устройство



2. Используйте зарядное устройство для зарядки iconBIT FTB6600LED.

Шаг А: Подключите зарядное устройство к электросети, а iconBIT FTB6600LED к зарядному устройству. iconBIT FTB6600LED начнет заряжаться.



2

Благодарность

Благодарим вас за покупку iconBIT FTB6600LED. Это портативная перезаряжаемая батарея, с помощью которой можно зарядить любое портативное устройство, например iPad, iPhone 4, 3Gs, 3G и 2G, а также iPod Touch 1-го, 2-го и 3-го поколений. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием устройства.

Безопасность

- Не допускайте попадания влаги в устройство и не используйте его в условиях повышенной температуры или влажности. Оптимальная температура рабочей среды должна составлять от 10°C до 35°C.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
- Прекратите использование устройства при утечке электролита, перегревании, изменении цвета или других обнаруженных неисправностях.
- Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства для зарядки iconBIT FTB6600LED.

3

Спецификации

Батарея: ионно-литиевая полимерная.

Емкость: 6600мА/ч.


Потребляемая мощность: DC 5.0-6.0 V.

Выходная мощность: DC5.4 V±0.1V.

Рабочая температура: -10°C ~ 45°C.

Комплект поставки: 1 батарея,

- 1 отсоединяемый кабель,
- 5 разъемов,
- 1 руководство пользователя.



4

Использование

А. Зарядка iconBIT FTB6600LED


Если устройство ранее не заряжалось, зарядите его полностью.

Существует два способа зарядки:

- Зарядка с помощью зарядного устройства – используется DC-USB кабель для подключения к USB-зарядному устройству.
- Зарядка с помощью USB порта компьютера – используется DC-USB кабель для подключения к USB-порту компьютера.

В процессе зарядки 4 синих индикатора будут поочередно мигать. Когда устройство полностью зарядится, все 4 индикатора будут непрерывно гореть. В процессе зарядки индикатор может мигать из-за перепадов напряжения, это нормально.

Зарядка iconBIT FTB6600LED с помощью 3V



5


В. Проверка уровня заряда в iconBIT FTB6600LED

Когда устройство не используется, нажмите на кнопку включения питания, синий индикатор отобразит оставшийся уровень заряда. В таблице 1 показано соответствие состояния индикаторов уровню заряда.

Таблица 1

○	○	○	○	Разряжен. Пожалуйста перезарядите
●	○	○	○	15% – 35% емкости
●	●	○	○	35% – 65% емкости
●	●	●	○	65% – 95% емкости
●	●	●	●	95% – 100% емкости
Инд.1	Инд.2	Инд.3	Инд.4	

Использование iconBIT FTB6600LED для зарядки iPad, iPhone и мобильных устройств



6

С. Зарядка мобильных устройств с помощью iconBIT FTB6600LED

Используйте кабель с подходящим разъемом для зарядки различных мобильных устройств.

Д. Использование LED фонаря

Нажмите на кнопку включения фонаря для включения или выключения.

Если устройство не функционирует по причине перегрузки или короткого замыкания, пожалуйста, перезарядите его.

Е. Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию огня, прямого солнечного света и других источников тепла. Это может вызвать возгорание, взрыв и/или образование токсического газа.
- Не замыкайте USB-порт.
- Не храните и не транспортируйте устройство вместе с металлическими предметами.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию воды и других жидкостей. При попадании жидкости внутрь устройства, немедленно отключите его от источника питания и других устройств.
- Не используйте устройство, если температура окружающей среды выше 60°C. Оптимальный температурный режим — от 10°C до 35°C.

7

Хранение

Если iconBIT FTB6600LED не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выполняйте следующие действия раз в год:

1. Полностью зарядите iconBIT FTB6600LED;
2. Разрядите его, используя его для зарядки мобильных устройств;
3. Зарядите iconBIT FTB6600LED до половины емкости;
4. Храните устройство в сухом прохладном месте во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.

- Для обеспечения оптимальной производительности, заряжайте и разряжайте устройство каждые 3 месяца.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур или влажности во избежание короткого замыкания и повреждения батарей.
- Устройство требует специальной утилизации, не выбрасывайте его в контейнер для обычных бытовых отходов.

8

Решение проблем

Если Вы испытываете трудности при использовании устройства:

1. Прочтите следующие пункты для поиска возможной причины проблемы и ее решения.
2. Если Вы не нашли решения проблемы, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

Проблема	Возможные причины	Решение
FTB6600LED не может быть полностью заряжен после того, как был разряжен в течение длительного времени	1. Неисправность FTB6600LED или зарядного устройства 2. Недостаточное время зарядки	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB6600LED в течение 5 часов
Невозможно определить оставшийся уровень заряда FTB6600LED	1. Неисправность FTB6600LED 2. Заряд полностью исчерпан	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB6600LED в течение 5 часов
FTB6600LED не может зарядить мобильное устройство	1. Неисправность FTB6600LED 2. Заряд полностью исчерпан 3. FTB6600LED не поддерживает данный тип устройств 4. Неисправность подключения	1. Обратитесь к дилеру 2. Зарядите FTB6600LED 3. Подключите кабель заново или замените разъем/кабель
Мобильное устройство не может быть полностью заряжено от FTB6600LED	Заряд полностью исчерпан	Зарядите FTB6600LED в течение 5 часов

9

Контактная информация

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong.
Tel: (852) 2523 2167
Fax: (852) 2810 1957

Техническая поддержка:
При возникновении проблем с использованием устройства, свяжитесь со службой технической поддержки по адресу support@iconbit.ru

10