

Спецификация

Назначение	Зарядка мобильной электроники
Входное напряжение	5В
Входной ток	800mA (макс)
Выходное напряжение	5В-5.5В
Выходной ток	800 мА/ч, 1000 мА
Емкость	7000мА/ч (макс)
Масса	193г
Размеры	99x45x22,5мм
Допустимый диапазон температур при зарядке	-10°C~60°C
Допустимый диапазон температур при разрядке	-10°C~45°C



FTB7000 DUO

Rechargeable Battery Pack


Инструкция пользователя

Правила эксплуатации

Соблюдение следующих правил позволит продлить срок службы FTB7000DUO:

1. Если ваш FTB7000DUO не используется в течение длительного времени, перезаряжайте его раз в три месяца.
2. Не используйте FTB7000DUO в условиях повышенной влажности и не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства.
3. Никогда не мойте FTB7000DUO с применением моющих средств или мыла.


www.iconbit.ru



Использование

- Просто подсоедините USB кабель от заряжаемого устройства к аккумулятору. Один конец кабеля подключите к выходу "OUT" аккумулятора, другой подсоедините к устройству через переходник. Нажмите кнопку "ON" один раз, начнется зарядка, зеленый светодиод обозначает процесс зарядки.
- По окончании зарядки или при отсутствии подключения к цифровому устройству зеленый и синий светодиоды перестанут мигать. FTB7000DUO отключится автоматически через 30 секунд.
- Когда индикатор показывает 30%, то это означает, что заряд на исходе и аккумулятор нужно зарядить.


Примечание: если во время работы произойдет превышение тока, аккумулятор автоматически переводится в защищенный режим. Чтобы отключить этот режим нужно зарядить аккумулятор.



Как заряжать аккумулятор

Вход "IN 5V" служит для зарядки аккумулятора. Светящийся красный светодиод обозначает процесс зарядки аккумулятора, при полной зарядке красный светодиод перестает гореть.

Основные элементы устройства



1. USB выход
2. Кнопка включения
3. Вход для зарядки
4. USB выход
5. Индикатор питания