




Видеорегистратор


INTRO VR-219

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение видеорегистратора INTRO. Пожалуйста, для корректного использования внимательно изучите инструкцию перед эксплуатацией. Установите время и дату в соответствующем пункте меню !

Описание продукта:





Комплект поставки

Видеорегистратор, Описание, USB кабель, Автомобильная зарядка 12 В.

Элементы

1-«Вкл» переключатель	2-«Фото»	3-«"»	4-Воспроизведение	5-Сброс	6-VGA-HD
7-USB	8-Слот карты памяти	9-Индикатор режимов работы	10-Индикатор зарядки	11-Микрофон	12-Экран
13-Защитное стекло	14-Держатель	15-Направляющий слот	16-Датчик освещенности	17-Подсветка ночного видения	18-Объектив камеры
19-Динамик					

Управление устройством

- 1) Вставьте карту памяти в слот слева, начните работу нажатием «Переключение». Операционный индикатор будет активен, когда устройство будет запущено. Далее появится надпись "Welcome". Через 3 секунды устройство будет готов к работе.
- 2) Нажмите клавишу «Видео» (Video) для начала записи. Видеоролики будут разбиты по 2 мин. Запись будет осуществляться по кругу не ограниченное количество времени. Нажмите клавишу «Видео» для автоматического сохранения записанных видеороликов. Возможно выставлять два разрешения записываемых видеороликов 1280X720 и 720X480 пикселей;
- 3) Вы можете делать снимки, нажимая клавишу «Фото» (Camera);
- 4) VGA-HD Переключатель режима записи: VGA=720X480, HD=1280X720; При подключении к компьютеру через USB : VGA режим – определяется как съемный диск, HD режим – определяется как USB камера (PC CAM)

- 5) Кнопка сброс (Reset) для возврата к заводским установкам.
- 6) Нажатием клавишу «Воспроизведение» (Play) (удерживая 3 секунды) вы попадаете в режим воспроизведения (Play Mode). Файлы могут проигрываться и становиться на паузу коротким нажатием «Воспроизведение» (Play). Клавиши «Фото» (Camera) и «Видео» (Video) выполняют функции «Вперед» и «Назад». Выйти из режима воспроизведения можно нажатием и удержанием кнопки «Воспроизведение» (Play), удерживая 3 секунды.
- 7) В случае разрядки аккумуляторной батареи устройство подаст сигнал. Зарядите устройство при первой же возможности. Для этого нажатием клавиши «Видео» (Video) поставьте режим записи на паузу и начните зарядку. Видеозапись можно возобновить, когда загорится красный свет индикатора зарядки. Функция видеозаписи также доступна во время зарядки. Другие функции во время зарядки недоступны.

Спецификация

Камера		5М пикселей CMOS
Угол обзора камеры		150°
Угол вращения камеры		270°
Разрешение видео		VGA-720x480, HD-1280x720
Видеоформат		AVI
Число кадров записи видео		30fps
Формат фото		JPEG
Разрешение		2560x1920
Ночное видение		Да
Встроенная батарея		1800MA
Экран		2.0 TFT
Поддержка SD карт		512M-32GB
Ток зарядки		400MA

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Срок службы - 1 год, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Техническая поддержка

Единая справочная служба:

тел. +7(495)617-07-02

mail to: remzona@caraudio.su

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.caraudio.su

www.intro-online.ru