



ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА

# Party On

Руководство пользователя

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ПОДДЕРЖКА


- Для получения самой последней информации по требованиям к системе, совместимости: <http://ionaudio.ru>
- Информация об этом товаре находится по адресу <http://ionaudio.ru/products/home-disco/party-on/>
- Дополнительная поддержка: <http://ionaudio.ru/service/>

**Зарядка:** Используйте входящий в комплект кабель USB для подсоединения Домашней дискотеки Party On к Вашему компьютеру или к USB адаптеру. Для полной зарядки требуется 3 часа.

### В коробке

- Домашняя дискотека Party On
- Аудио кабель с 3,5мм коннекторами
- USB кабель
- Руководство Пользователя

**Управление:** (1) Индикатор питания; (2) Громкость; (3) Следующая песня; (4) Включение цветомузыки; (5) Сброс соединения Bluetooth; (6) Индикатор зарядки батареи – горит во время зарядки батареи; гаснет, когда батарея полностью заряжена; (7) порт USB для зарядки; (8) линейный вход Aux



**Индикатор питания:**

**Постоянный красный сигнал** = нет Bluetooth соединения.

**Постоянный синий сигнал** = есть соединение Bluetooth.

**Мигающий красный** = батарея разряжена и нет Bluetooth соединения.

**Мигающие синий/фиолетовый** = батарея разряжена и есть соединение Bluetooth.

**Начало работы:** (1) Включите Party On. (2) Откройте настройки Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете, ...). (3) Подсоедините Домашнюю дискотеку Party On. (4) Настройте нужный Вам уровень громкости.

## Защищенные марки и лицензии

ION Audio – защищенная марка ION Audio, LLC, зарегистрированной в США и других странах.

Bluetooth – защищенная марка и логотип Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией ION Audio по лицензионному соглашению.

Все остальные продукты и названия компаний являются зарегистрированными защищенными марками их владельцев.

## Спецификация

Размеры: 70x73x101 мм

Вес: 0,3 кг

Пиковая мощность: 4 Вт

Время автономной работы от аккумулятора: 4 часа