

Беспроводной пульт дистанционного управления

KCA-R6A

KENWOOD

Инструкция по эксплуатации

Введение

KCA-R6A предназначен для дистанционного управления компонентами, такими как автомагнитолы или CD-ресиверы KENWOOD. Список совместимых моделей можно найти в каталогах KENWOOD.

Перед первым использованием

Перед первым использованием пульта удалите защитную пленку из батарейного отсека.

Хранение пульта

Не оставляйте пульт в местах, где температура может сильно возрасти, например, на прямом солнечном свете, или вблизи обогревателей. В противном случае плата может деформироваться, что приведет к неисправности.

Замена элемента питания

Если никаких действий при нажатии кнопок пульта не происходит – возможно, элемент питания разрядился. Замените его новым.

Используйте только литиевый элемент питания (тип CR2025).

Устанавливайте элемент питания в батарейный отсек, соблюдая полярность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Храните литиевые элементы питания в местах, недоступных детям. В случае, если человек проглотил литиевый элемент питания, немедленно вызовите врача.