



Lenovo A369i

Краткое руководство пользователя версия 1.0



Для ПО Android 4.2.

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием телефона.

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о функциях мобильного телефона Lenovo, нормативную информацию и другие полезные руководства см. на сайте

<http://support.lenovo.com/>.

Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети.

Для получения инструкций по использованию устройства посетите веб-сайт по адресу:

<http://support.lenovo.com/>.

Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.

Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

Первая редакция (октябрь 2013 г.)

© Lenovo, 2013 г.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. В случае если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



70110625

Напечатано в Китае

Техническая спецификация



Модель и система

Модель: Lenovo A369i

Система: Android 4.2



Размер и вес

Высота: 124,00 мм

Ширина: 63,98 мм

Толщина: 11,70 мм

Вес: 120,78 г



Процессор и емкость

Процессор: Двухъядерный процессор MT6572W Lite
с тактовой частотой 1,3 ГГц

Емкость: 4 ГБ



Камера

Тип: CMOS

Разрешение камеры: 2 МП



Питание и аккумулятор

Аккумулятор: 1500 мА/ч (встроенный литий-ионный
аккумулятор)



Дисплей

Размер: 4,0 дюйма (диагональ)

Экран: Одноточечный
сенсорный экран

Разрешение: 800 × 480

Тип ЖК-дисплея: TFT



Беспроводная связь

Bluetooth 3.0

WLAN

WCDMA, GSM, EDGE

- ① Значения основаны на фактических замерах.
- ② Устройство Bluetooth, подключаемое к телефону, должно находиться в радиусе 10 метров.

Общий вид




- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Приемник | 2 Кнопка On/Off: | 3 Увеличение громкости |
| 4 Уменьшение громкости | 5 Микрофон | 6 Камера |
| 7 Micro USB | 8 Гнездо для наушников | 9 Динамик |

Установка платы SIM


Для использования услуг сотовой связи необходимо вставить SIM-карту, предоставленную вашим оператором. Установите SIM-карту, как показано на рисунке.



Шаг 1. Снимите заднюю крышку.



Шаг 2. Поднимите аккумулятор из небольшого отсека для батареи.




Шаг 3. Вставьте SIM-карты в разъемы, установив их металлическими контактами вниз.

 НЕ вставляйте и НЕ извлекайте SIM-карту, когда телефон включен. Это может привести к повреждению SIM-карт или телефона.

Зарядка и включение телефона

Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.



Способ 1. Подключите телефон к электрической розетке, используя адаптер электропитания и кабель USB, входящие в комплект поставки, или


Способ 2. Зарядите аккумулятор с помощью компьютера.

 Низкий заряд

 Полностью заряжен

 Зарядка

Включение/отключение устройства



Включение: Нажмите и удерживайте кнопку On/Off до отображения на экране логотипа Lenovo.

Выключение, перезагрузка и смена режима: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, а затем нажмите «Отключить», «Перезагрузить» или выберите другой режим.

 Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. руководство *«Важная информация об изделии»*.