



Lenovo IdeaTab S2110A

Руководство пользователя V1.0



Перед использованием компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и важными советами в прилагаемых руководствах.

Примечания

- Перед использованием изделия обязательно прочитайте *Руководство по технике безопасности и общей информации Lenovo*.
- Некоторые инструкции в настоящем руководстве подразумевают, что используется система Windows® 7. При использовании другой операционной системы Windows некоторые операции могут немного отличаться. При использовании других операционных систем некоторые операции, возможно, к вам не относятся.
- Функции, описанные в настоящем руководстве, одинаковы для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на данном компьютере и (или) данный компьютер может обладать функциями, не описанными в настоящем руководстве пользователя.

Нормативно-правовые положения


- Для этого перейдите на веб-сайт <http://consumersupport.lenovo.com/>, щелкните **User guides and manuals**.

Содержание

Глава 1. Общий обзор компьютера	1
Вид спереди	1
Вид слева	2
Вид справа	3
Вид сверху	4
Вид снизу	5
Вид сзади	6
Вид док-станции спереди	7
Вид док-станции сверху	8
Вид док-станции слева	9
Глава 2. Изучение основ	10
Первое использование	10
Использование адаптера питания и батареи	12
Подключение внешних устройств	14
Глава 3. Подключение к Интернету	16
Проводное подключение	16
Беспроводное подключение	17
Технические характеристики	18

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Вид спереди



Примечание. Вид изделия может отличаться от иллюстраций, приведенных в данном документе. См. описание для определенного продукта.


1 Передняя камера

Используйте камеру для видеосвязи.

2 Экран

Сенсорный экран позволяет управлять панелью, используя несколько пальцев.

■ Вид слева



- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Динамики | Стереодинамики позволяют создать мощный насыщенный звук. |
| 2 | Комбинированное гнездо для наушников | Используется для подключения наушников или гарнитур. Комбинированное гнездо для наушников не предназначено для подключения обычных микрофонов. |
| 3 | Порт Micro HDMI | Используется для подключения к устройствам с входом HDMI, например телевизору или дисплею. |

■ Вид справа



1 Динамики


Стереодинамики позволяют создать мощный насыщенный звук.

**2 Кнопка
регулировки
громкости**

Позволяет регулировать уровень громкости.


Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Вид сверху



- 1 Кнопка питания** Нажмите эту кнопку, чтобы включить IdeaTab.

■ Вид снизу




1 **Отверстие для фиксации**

Подсоедините сенсорную панель к док-станции через это отверстие, чтобы зафиксировать панель экрана.

2 **Разъем для подсоединения**

Подключите адаптер питания, USB-кабель или подсоедините док-станцию через этот порт.


■ Вид сзади



1 Вспышка

2 Задняя камера Используйте камеру для видеосвязи.

■ Вид док-станции спереди



1 Отверстие для фиксации

Подсоедините сенсорную панель к док-станции через это отверстие, чтобы зафиксировать панель экрана.

2 Разъем для подключения

Подсоедините сенсорную панель к док-станции через этот разъем.

3 Разъем карты памяти

Установите карту памяти (не прилагается) в этот разъем.

Глава 1. Общий обзор компьютера

■ Вид док-станции сверху



1 Клавиатура

Эта клавиатура работает как обычная клавиатура.

2 Сенсорная панель

Функции сенсорной панели, как у обычной мыши.

■ Вид док-станции слева



- 1 Порт Micro HDMI** Подключение к док-станции для зарядки IdeaTab.
- 2 Порт USB** Используется для подключения устройств USB.

Глава 2. Изучение основ

■ ■ Первое использование

■ Ознакомление с руководствами

Перед началом работы с компьютером прочитайте прилагаемые руководства.

■ Подключение питания

На момент приобретения компьютера прилагаемый батарейный блок заряжен не полностью.

Для зарядки батареи и начала использования компьютера установите батарейный блок и подключите компьютер к электрической розетке. При работе компьютера от питания переменного тока батарея будет автоматически заряжаться.

Установка батарейного блока

Для установки батарейного блока см. прилагаемую *Памятку по настройке*.

Подключение компьютера к электрической розетке

- ❶ Подключите шнур питания к адаптеру питания.
- ❷ Надежно подключите адаптер питания к гнезду для адаптера питания на компьютере.
- ❸ Вставьте кабель питания в розетку.

■ Включение компьютера

Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.

■ Настройка операционной системы

При первом использовании операционной системы необходимо выполнить ее настройку. Процесс настройки может включать следующие этапы.

- Принятие лицензионного соглашения с конечным пользователем
- Настройка подключения к Интернету
- Регистрация операционной системы
- Создание учетной записи пользователя

■ Переключение компьютера в спящий режим или его выключение

После завершения работы компьютер можно переключить в спящий режим или выключить.

Переключение компьютера в спящий режим

Если компьютер не будет использоваться в течение некоторого времени, переключите его в спящий режим.

Если компьютер находится в спящем режиме, его можно быстро перевести в рабочий режим, минуя процесс запуска.

Для переключения компьютера в спящий режим выполните одно из следующих действий.

- Щелкните кнопку  и выберите параметр **Сон** в меню “Пуск”.
- Нажмите сочетание клавиш **Fn + F1**.

Примечание. Перед перемещением компьютера дождитесь, пока не начнет мигать индикатор питания (это означает, что компьютер переключился в спящий режим). Перенесение компьютера во время вращения жесткого диска может привести к повреждению жесткого диска и потере данных.

Для вывода компьютера из спящего режима выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку включения.
- Нажмите любую клавишу на клавиатуре.

■ Выключение компьютера

Если вы не собираетесь работать на компьютере в течение одного-двух дней, выключите компьютер.

Для выключения компьютера нажмите  и выберите параметр **Завершение работы** в меню “Пуск”.

■ ■ Использование адаптера питания и батареи

■ Проверка состояния батареи

Проверив значок батареи, расположенный в области уведомлений, можно узнать оставшийся процент заряда батареи.

Примечание. Поскольку каждый компьютер используется по-разному, трудно предсказать, насколько хватит заряда батареи. Есть два основных фактора:

- Заряд батареи во время начала работы.
- Режим использования компьютера: насколько интенсивно используется жесткий диск и какова яркость дисплея.

■ Зарядка батареи

Если выясняется, что заряд батареи низкий, необходимо зарядить батарею или заменить ее на полностью заряженную.

Батарею необходимо зарядить в следующих случаях:

- При установке новой батареи
- Если индикатор состояния батареи мигает
- Если батарея долго не использовалась

Примечания.

- При использовании компьютера рекомендуется установить батарейный блок для предотвращения попадания мелких частиц внутрь компьютера.
- Чтобы продлить срок службы батарейного блока, компьютер не начинает подзарядку батареи сразу же после начала ее использования, когда ее заряд немного меньше полного.
- Выполняйте зарядку батареи при температуре от 10 °C до 30 °C.
- Полная зарядка и разрядка батареи не требуется.

■ Извлечение батарейного блока

Если компьютер не будет использоваться в течение длительного времени или если требуется отправить его в компанию Lenovo на обслуживание и т.п., извлеките из компьютера батарейный блок. Перед извлечением батарейного блока убедитесь, что компьютер выключен.

■ Обращение с батареей

При замене батарейного блока на батарею неправильного типа существует опасность взрыва. Батарея содержит небольшое количество опасных веществ. Во избежание травм и для охраны окружающей среды обратите внимание на следующие указания:

- Заменяйте батарею только на батарею, рекомендованную Lenovo.
- Храните аккумулятор вдали от огня.
- Не подвергайте батарею воздействию влаги (в том числе дождя).
- Не пытайтесь разбирать батарею.
- Не замыкайте контакты батареи.
- Храните батарею вдали от детей.
- Не выбрасывайте батарейный блок вместе с бытовыми отходами. При утилизации батареи соблюдайте местные требования или нормативы, а также правила техники безопасности, принятые в компании.

■ ■ Подключение внешних устройств

В компьютере имеется множество встроенных функций и возможностей подключения.

■ Использование карт памяти (не прилагаются)

Компьютер поддерживает следующие типы карт памяти:

- Карта Secure Digital (SD)
- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital PRO (SD PRO)
- Memory Stick PRO (MS PRO)
- Карта xD-Picture (xD)

Примечания.

- Одновременно в разъем можно установить ТОЛЬКО одну карту.
- Это устройство чтения карт не поддерживает устройства SDIO (SDIO Bluetooth и пр.).

Установка карты памяти

- 1 Нажмите на карту-заглушку до щелчка. Аккуратно извлеките карту-заглушку из разъема для карт памяти.

Примечание. Карта-заглушка используется для предотвращения попадания пыли и мелких частиц внутрь компьютера, когда разъем для карт памяти не используется. Сохраните карту-заглушку для использования в будущем.

- 2 Вставьте карту памяти в разъем до щелчка.

Извлечение карты памяти

- 1 Нажмите на карту памяти до щелчка.
- 2 Аккуратно извлеките карту памяти из разъема.

Примечание. Перед извлечением карты памяти остановите ее работу с помощью функции Windows “Безопасно удалить оборудование и Извлечение носителя” для предотвращения повреждения данных.

■ Подключение устройства USB (Universal Serial Bus)

Компьютер оснащен тремя портами USB, совместимыми с устройствами USB.

Примечание. При подключении USB-устройства с высоким энергопотреблением (такого как USB-дисконд для оптических дисков) используйте адаптер питания внешнего устройства. В противном случае устройство, возможно, не будет определено, и может произойти отключение системы.

■ Подключение устройств с поддержкой *Bluetooth* (в некоторых моделях)

Если компьютер оснащен встроенной переходной картой *Bluetooth*, он может подключаться и передавать данные по беспроводной связи на другие устройства, поддерживающие *Bluetooth*, например портативные компьютеры, карманные компьютеры и мобильные телефоны. Между этими устройствами можно обмениваться данными без использования кабелей на расстоянии до 10 метров на открытом пространстве.

Примечание. Фактическое расстояние может различаться в зависимости от наличия помех и препятствий при передаче данных. Для обеспечения оптимальной скорости передачи данных расположите устройство как можно ближе к компьютеру.

Включение связи *Bluetooth* на компьютере

- 1 Переведите переключатель для беспроводной связи из положения  в положение .
- 2 Нажмите сочетание клавиш **Fn + F5** для выполнения настройки.

Примечания.

- Если функция *Bluetooth* не используется, выключите ее, чтобы не расходовать заряд батареи.
- Для обеспечения передачи данных между устройством с функцией *Bluetooth* и компьютером потребуется выполнить их сопряжение. Для получения подробной информации о сопряжении устройства с функцией *Bluetooth* с компьютером см. документацию, прилагаемую к этому устройству.

Глава 3. Подключение к Интернету

Интернет – это глобальная сеть, с помощью которой на компьютерах по всему миру можно пользоваться услугами электронной почты, поиска информации, электронной торговли, просмотра электронных страниц и развлекательных функций.

Можно подключить свой компьютер к сети Интернет следующим образом:

Проводное подключение: для подключения используются провода.

Технология беспроводной сети: подключение без использования проводов.

■ Проводное подключение

Проводное подключение – это надежный способ подключения компьютера к сети Интернет.

Кабель	Услуга кабельного соединения с сетью Интернет подразумевает использование модема, соединенного с бытовой линией кабельного телевидения.
DSL	DSL – это группа родственных технологий, обеспечивающих высокоскоростной доступ к сети Интернет для домашнего использования и малых предприятий с помощью обычных телефонных линий.

■ Настройка программного обеспечения

Для получения дополнительной информации о настройке компьютера обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг (ISP).

■ ■ Беспроводное подключение

Беспроводные подключения обеспечивают мобильный доступ к сети Интернет, что позволит оставаться подключенным к сети в любом месте зоны покрытия беспроводного сигнала.

В зависимости от шкалы сигнала беспроводное подключение с Интернетом можно установить с помощью следующих стандартов.

Wi-Fi	Сеть Wi-Fi может обеспечить сигналом небольшую область, например дом, офис или небольшую группу зданий. В этом случае для соединения потребуется настроить точку доступа.
WiMAX	WiMAX соединяет несколько систем беспроводных локальных сетей и обеспечивает покрытие города с пригородами и высокоскоростной широкополосный доступ без кабельных подключений.

Примечание. Возможно, данный компьютер не будет поддерживать все способы подключения беспроводной связи.

■ Использование Wi-Fi/WiMAX (в некоторых моделях)

Включение беспроводного подключения

Чтобы включить беспроводную связь, выполните следующие действия:

- 1 Переведите переключатель для беспроводной связи из положения  в положение .
- 2 Нажмите сочетание клавиш **Fn + F5** для выполнения настройки.

Настройка программного обеспечения

Для получения дополнительной информации о настройке компьютера обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг (ISP), к справке Windows или в Центр поддержки.

Технические характеристики

Название модели: IdeaTab S2110A

Тип компьютера: 60012

Примечание. Следующая информация в разделе технических характеристик может содержать технические неточности или типографские опечатки. Компания Lenovo оставляет за собой право без какого-либо предварительного уведомления вносить уточнения и/или изменения в эти технические характеристики.

Конструктивные характеристики

Размеры	Прибл. 259,77 мм × 177,97 мм × 8,69 мм
Вес	Прибл. 580 г
Размер ЖК-экрана	10,1" W-LED

Платформа

Freescale iMX51	Qualcomm Snapdragon APQ8060A/MSM8260A/MSM8660A
-----------------	---

Память

Тип и скорость	LP-DDR2
Максимальная поддерживаемая емкость	1 GB

Жесткий диск

Интерфейс	eMMC (встроенная флэш-память) 16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ
-----------	---

Дисплей

Разрешение дисплея (ЖК-экрана)	1280 × 800 пикселей
ЖК-экран	Подсветка LED

Технические характеристики

Порты ввода/вывода

USB	17-контактный разъем для подсоединения (включая Micro USB) × 1
Звук	Комбинированное гнездо для наушников 3,5 мм × 1
Связь	Поддержка 802.11 b/g/n Bluetooth 3G WWAN (только в некоторых моделях)
Устройство чтения карт	Разъем Micro HDMI (тип D) × 1

Батарейный блок

HDMI	Li-Ion polymer
Элементы/емкость	23,4 Вт/ч

Адаптер питания

Выходное напряжение	5 В пост. тока, 10 Вт и 12 В пост. тока, 18 Вт
---------------------	--

Прочие характеристики

Камера	1,3 Мпикс с функцией высокой четкости (HD) спереди/ 5,0 Мпикс с автофокусом сзади
--------	--



New World. New Thinking.™
www.lenovo.com