



Триммер для носа


EPS-1022

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

Не мойте триммер водой.

Храните триммер при температуре 5-35°C.

Если Вы не используете триммер в течение долгого времени, вытащите из него батареи.

ВНИМАНИЕ:

- Триммер предназначен для удаления волос из носа и ушей. Не пытайтесь использовать его для других целей.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- Откройте крышку отсека батарей.

- Прибор совместим с батареями типа 1,5В АА (LR6).

- При замене батарей, учитывайте полярность («+» и «-»).

- После разряда батареи, не выкидывайте ее в мусорное ведро. Батарея может содержать вредные вещества, поэтому обратитесь в утилизационный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Сдвиньте выключатель вперед, чтобы включить триммер. Затем аккуратно введите кончик триммера в нос или в ухо

- Передвиньте выключатель назад, чтобы выключить триммер. Наденьте на кончик триммера защитный колпачок.

ОЧИСТКА

- Перед началом очистки выключите триммер.

- Чтобы снять головку триммера, поверните ее против часовой стрелки, а затем потяните вертикально вверх

- Очистите триммер с помощью щеточки.

- Поставьте головку обратно.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- 1 Триммер 1 шт
- 2 Инструкция по эксплуатации - 1шт.
- 3 Гарантийный талон -1 шт.
- 4 Цветная упаковка - 1шт.

Электропитание 220-240 В, 50 Гц

Мощность - 1 Вт

Срок службы изделия 2 года.

Самую полную информацию о технике торговой марки "Magnit" Вы можете найти на веб-сайте www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

| Город | Наименование сервисного центра | Адрес | Телефон |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Волгоград | Толиман | ул Кузнецова, 49 | (8442) 27 05 06, 27 05 07 |
| | Сервис центр ТМ | ул 8 й Воздушной Армии, 35 | (8442) 35 15 81 |

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.



Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

М.П.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

*Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.*

« » _____ г. _____

дата продажи

подпись покупателя

М.П.