

# **MARTA**

**ЧАЙНЫЙ НАБОР**  
**Руководство по эксплуатации**

**MT-1047**




## ОПИСАНИЕ

Заварочный чайник:

1. Корпус
2. Носик
3. Крышка
4. Ручка

Чайник:

5. Ручка
6. Кнопка включения/выключения
7. База питания
8. Корпус
9. Носик



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от электросети, если им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания влаги на базу питания.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите его от электросети и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети держитесь рукой за вилок, не тяните за электрошнур.
- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте чайник около горячих приборов (например, электрических плит), открытого огня, занавесок и под навесными полками.

- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите прибор.
- Перед включением прибора, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта. Иначе не сработает система автоматического отключения при закипании, а вскипевшая вода может выплеснуться через край.
- Не включайте пустой чайник! Во время использования проверяйте уровень воды в чайнике.
- Будьте осторожны! Не обожгитесь горячим паром или кипятком!
- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать прибор во время работы.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Электрический чайник не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Наполните чайник водой до отметки “MAX” и вскипятите его. Вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 3 раза. Прибор готов к использованию.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

### НАПОЛНЕНИЕ

- Установите базу (7) на ровную поверхность.
- Снимите корпус прибора (8) с базы питания.
- Откройте крышку и наполните чайник водой.

**ВНИМАНИЕ:** Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

### ВКЛЮЧЕНИЕ

- После наполнения чайника водой установите корпус прибора на базу питания (7).

- Подключите прибор к сети питания и переведите переключатель Вкл. / Выкл. (6) в положение “ I “, при этом загорится световой индикатор работы, и прибор начнет работать.
- После закипания чайника наполните заварочный чайник (1) кипяченой водой.
- Вы можете установить заварочный чайник (1), заполненный водой, поверх чайника.

**ВНИМАНИЕ:** Во время работы корпус прибора нагревается. Берите прибор только за ручку. Открывайте крышку чайника, только когда он выключен. В процессе работы прибора не открывайте крышку и не допускайте попадания выходящего горячего пара на открытые участки кожи во избежание ожогов.

## **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- При закипании воды чайник отключится автоматически.
- Или отключите его вручную - переведите переключатель Вкл. / Выкл. (6) в положение “ 0 “
- **ВНИМАНИЕ:** Данный чайник оборудован системой защиты от перегрева. Если в чайнике недостаточное количество воды, система защиты автоматически отключит его. Перед последующим включением прибора дайте ему остыть, а затем наполните его водой.

## **ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ**

- Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова вскипятить воду, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд перед повторным включением.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Если прибор стал выключаться раньше, чем закипит вода, значит необходимо почистить чайник от накипи.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

## **МЕТОДЫ ОЧИСТКИ**

1. Вскипятите 1л воды. Добавьте 50г лимонной кислоты. Оставьте получившийся раствор на 15 минут.

2. Или налейте в чайник 500 мл белого уксуса, остальную часть заполните водой и оставьте на час без кипячения.

Вылейте раствор 1 или 2 из чайника. Протрите оставшиеся отложения слегка влажной тряпочкой. Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду.

Вскипятите и вылейте воду 1-2 раза, пока накипь не исчезнет. Затем чайник готов к использованию.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	1500 Ватт
Вес нетто / брутто	0.81 кг / 1.2 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	392 мм x 302 мм x 182 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

SUNRISER INTERNATIONAL CO. LIMITED

NO.66,ZHENGXING ROAD,LIANGHUI DEVELOPMENT ZONE,YUYAO CITY,NINGBO ,CHINA

САНРАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ КО. ЛИМИТЕД

ЖЕНГКСИНГ РОУД, № 66, ЛИАНГХУ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЮЯО-СИТИ, НИНГБО, КИТАЙ