

MARTA

КОФЕМОЛКА

Руководство по эксплуатации

MT-2163



ОПИСАНИЕ

1. Прозрачная крышка
2. Ножи
3. Кнопка управления
4. Корпус



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- **Запрещается разбирать устройство, если оно подключено к электросети.** Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте сетевой шнур.

- В целях безопасности кофемолка оснащена укороченным электрошнуром, что снижает вероятность получения пользователем травм. При необходимости можно использовать удлиненный шнур. Его электротехнические характеристики должны быть не ниже, чем у кофемолки.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую плиту, не располагайте его поблизости от источников тепла.
- Будьте осторожны при обращении с ножом.
- **Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 30 секунд с обязательным перерывом не менее 1 минуты.**
- Каждый раз после окончания работы, убедитесь, что прибор выключен, двигатель полностью остановился, и только тогда открывайте крышку.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием кофемолки проверьте, чтобы в ней не находились посторонние предметы.
- Кофемолка предназначена только для измельчения кофе в зернах. Не рекомендуется обрабатывать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твердые (например, рис).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Вместимость кофемолки – 60 грамм зерен. Не наполняйте кофемолку выше краев.
 - Заполненную зернами кофемолку закройте крышкой.
- Внимание:** Для того, чтобы прибор заработал, крышка должна быть плотно установлена.
- Полностью размотайте шнур питания и подключите кофемолку к электросети.
 - Кофемолка работает в импульсном режиме. Чтобы смолот кофе нажмите и удерживайте кнопку управления (**не дольше 30 секунд**).
 - Уровень измельчения кофе зависит от качества зерен и времени помола.
 - Чем меньше время помола, тем более грубого помола кофе Вы получите.
 - По окончании помола отпустите кнопку, дождитесь полной остановки ножей прежде, чем открыть крышку.
 - Отключите кофемолку от электросети, аккуратно снимите крышку и извлеките смолотый кофе.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- После каждого использования, мягкой влажной тканью удаляйте остатки кофе из кофемолки и тщательно просушивайте ее.
- Не смазывайте и не затачивайте ножи кофемолки.
- Храните прибор в сухом и прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	150 Ватт
Вес нетто / брутто	0,68 кг / 0,78 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	108 мм x 108 мм x 185 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

SUPREME ELECTRIC MANUFACTURE CO., LTD

№ 1, BEITOU VILLAGE, YONGNING ROAD, RONGHE TOWN, ZENGCHENG, GUNGZHOU, CHINA

Сьюприм Элэктрик Мэньфэкчэ Ко., Лтд

№1, Бэйтоу Вилидж, Юннин Рэуд, Жунхэ Таун, Цзэнчэн, Гунчжоу, Китай