



Руководство пользователя

МегаФон **SIM+**



МЕГАФОН

Комплектация

- Мобильный телефон SIM+
- Батарея
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Проводная гарнитура
- Адаптер для microSIM-карт
- Карта памяти microSD 4 Гб
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики телефона

- GSM/ GPRS/ EDGE 900/1800 МГц, 3G (WCDMA) 900/2100 МГц
- GPRS/EDGE/HSDPA 7,2 Мб/с /HSUPA 5,76 Мб/с
- ОС Android™ 2.3.6
- Процессор Qualcomm MSM7227A Cortex A5, 1ГГц
- Память RAM 512 Мб, ROM 512 Мб
- Сенсорный дисплей 4,0", 800 × 480 точек
- Основная камера 5 Мпикс
- Съемка видео 3GP 640 × 480 точек
- Фронтальная камера 0,3 Мпикс
- Разъем microUSB
- Карты памяти microSD до 32 Гб
- Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth® 2.1, EDR, A2DP
- FM-радио
- Разъем для наушников 3,5 мм
- GPS, A-GPS; G-sensor, датчик приближения
- Батарея 1630 мА·ч, время работы в режиме разговора до 7 ч, в режиме ожидания — до 168 ч.
- Размер 125 × 65 × 10,6 мм; вес 148,8 г

Правовая и лицензионная информация

- «МультиФон»™ и логотип «МегаФон» являются товарными знаками ОАО «МегаФон».
- Facebook и логотип f являются зарегистрированными товарными знаками Facebook, Inc., и используются в соответствии с лицензией.
- «ВКонтакте» и логотип «В» являются зарегистрированными товарными знаками ООО «В Контакте».
- Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией-производителем осуществляется в рамках соответствующей лицензии.
- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play, Google Latitude и Google Talk являются товарным знаком корпорации Google Inc.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Рисунки в этом руководстве приведены для примера. Фактический внешний вид устройства и экрана зависит от приобретенной Вами модификации.
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут

наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг Вашего оператора связи. Компания-производитель не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети. Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»).

- Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.
- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств (телефонов) с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.
- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие

либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство; ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.
- С целью правильной и безопасной эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила пользования мобильных телефонов в самолётах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём автомобиля. Для этого используйте беспроводную гарнитуру.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Во избежание травм, необходимо хранить телефон и его аксессуары в недоступных для детей местах.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (батареи, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных батарей и запасных частей телефона может привести к течи батареи или его воспламенению.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими,

как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться и их изготовителями.

- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям, от выхода из строя оборудования до пожара.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.

Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности устройства, для предотвращения кражи вашей личной информации.

- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.
- Работа некоторых приложений требует передачи данных о Вашем местоположении. В результате эти данные могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.

Узнайте больше о защите Ваших мобильных устройств от вредоносных программ, мошенничества, вымогательства и т.п. на stopfraud.megafon.ru

Общие сведения и подготовка к работе



1. Сенсорный дисплей
2. Клавиша меню
3. Клавиша главного меню
4. Клавиша возврата
5. Клавиша быстрого поиска
6. Клавиша питания
7. Клавиша быстрого доступа к камере
8. Разъем для наушников
9. Разъем microUSB
10. Клавиши регулировки громкости

Установка SIM-карт

Внимание! Перед тем, как открыть крышку телефона, выключите мобильный телефон и отсоедините его от зарядного устройства.

На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (персональный идентификационный номер), записи телефонной книги, сообщения и дру-

гие услуги системы. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами. В слоте №1 работают только SIM-карты «МегаФон» (голосовые вызовы, SMS/MMS и передача данных), а в слоте №2 работают SIM-карты любых операторов подвижной связи, но без возможности передачи данных (только голосовые вызовы и SMS).

Установите SIM-карту металлическими контактами вниз, совместив срезанный угол карты с таковым в слоте.

Примечание:

1. Надпись «Вставьте SIM-карту» может появиться на экране после включения телефона в следующих случаях:
 - SIM-карта не была вставлена в телефон;
 - SIM-карта была установлена не правильно;
 - SIM-карта была повреждена.
2. Если на Вашей SIM-карте активирована функция запроса PIN-кода, то при каждом включении телефона на экране будет появляться надпись «Введите PIN-код», и для разблокировки SIM-карты потребуется ввести правильный PIN-код. При возникновении каких-либо затруднений обратитесь к Вашему оператору связи.

3. При установке SIM-карты берегите ее от возможных повреждений, храните SIM-карту вдали от детей.

Установка SD-карты

Установите SD-карту металлическими контактами вниз, совместив срезанный край карты с таковым в слоте (как показано на корпусе телефона).

Установка батареи

Для установки батареи, выполните следующие действия:

- Установите батарею, совместив металлические контакты батареи с контактами телефона;
- Установите на место заднюю крышку телефона.

Примечание:

Используйте только оригинальную батарею и зарядное устройство. Использование сторонних аксессуаров может привести к повреждению телефона и прекращению условий действия гарантии.

Извлечение батареи

Во избежание потери важной информации перед извлечением батареи отключите телефон.

- Снимите заднюю крышку телефона;
- Приподнимите нижний край батареи;
- Извлеките батарею.

Зарядка батареи

- Подключите зарядное устройство к телефону;
- Подключите зарядное устройство к розетке (~100-240 В);
- Во время зарядки на дисплее включенного телефона в правом верхнем углу значок уровня заряда батареи будет индицировать процесс зарядки. При подключении выключенного телефона к зарядному устройству на дисплее появляется индикатор зарядки. Если батарея была полностью разряжена, значок батареи появится только через некоторое время после начала зарядки. По завершении зарядки значок батареи покажет полный заряд, и перестанет мигать.
- По завершении зарядки отключите зарядное устройство от источника питания и от телефона.

Примечание:

- Перед началом зарядки убедитесь, что батарея вставлена в телефон.
- Батарея разряжается, даже если телефон выключен. Если батарея долгое время не заряжалась, сохраненная в телефоне информация может быть утеряна. Поэтому даже если вы не собираетесь пользоваться телефоном в течение длительного времени, во избежание потери информации необходимо периодически заряжать батарею.
- При низком напряжении зарядка батареи может занять более длительное время.
- Пользование телефоном во время зарядки удлинит процесс зарядки.
- Нормальная температура зарядки 0–40°C.

Использование двух SIM-карт

	Слот 1 (МегаФон)	Слот 2
Голосовые вызовы и SMS (GSM)	Присутствует	Присутствует
Передача данных	HSDPA/3G/GPRS/EDGE	Отсутствует
SIM-lock	Присутствует	Отсутствует

При активном разговоре одной из SIM-карт, вторая SIM-карта будет не доступна, после завершения разговора вторая SIM-карта автоматически зарегистрируется в сети.

Включение/выключение телефона


- Включение телефона производится нажатием и удерживанием **клавиши питания** в течение 3 секунд;
- Выключение телефона производится нажатием и удерживанием **клавиши питания** (до появления меню опций, выберите «Отключить питание»).

Меню рабочего стола

Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите на **клавишу питания**. В случае активации функции «Автоотключение экрана» в «Настройках», при неиспользовании телефона в течение установленного периода времени, экран телефона будет автоматически заблокирован.

Разблокировка экрана

Для разблокировки экрана нажмите кнопку питания, затем перетащите значок замка  слева направо.

Добавление иконок на рабочий стол

Нажмите и удерживайте выбранную иконку, после виброотклика, перетащите ее на рабочий стол. После того как перетащите иконку в необходимое место, отпустите ее.

Удаление иконок

Нажмите и удерживайте выбранную на рабочем столе иконку, после виброотклика, в нижней части экрана появится «Корзина». Перетащите выбранную иконку в корзину и отпустите ее.


Добавление/удаление виджетов и смена обоев



Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране до тех пор, пока не появится следующее меню: **Ярлыки/Виджеты/Папки/Обои**.

Панель уведомлений

Вы можете открыть уведомления такие, как непрочитанные сообщения, пропущенные вызовы, обновления прямо с панели уведомлений. Для этого удерживайте верхнюю панель уведомлений, а затем проведите пальцем вниз.

Отправка вызова

Выберите программную клавишу  на рабочем столе:

- Введите номер телефона;
- Выберите, с какой SIM-карты будет осуществлен вызов;
- Нажмите  для осуществления вызова;
- Если номер был набран не правильно, для того чтобы его удалить нажмите программную клавишу .

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите клавишу «Завершить».

Продукт произведен по заказу ОАО «МегаФон» компанией Hisense International Co., Ltd (Китай).

Адрес: 218, Qian wan gang road, Economic Technology Dev. District, Qingdao, Shandong Province, China

Импортер в России: ООО «ТехнолигаДевайс»

Адрес: 123182, г. Москва, 1-й Красногорский пр. д. 4

Тел: (495) 644-30-94

Веб-сайт: <http://www.tehнологdevice.ru/>

E-mail: info@TehnoligaDevice.ru