



# MEIZU

## Краткое руководство пользователя Модель PRO6

### Установка SIM-карты

- Используйте для извлечения SIM-лотка специальную скрепку, включенную в комплект поставки. Внимание, не используйте никакие другие острые предметы!




- Установите nanoSIM карту в лоток и затем аккуратно вставьте его в телефон.

### Начало работы



- Удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд для включения устройства.

### Кнопки




#### Кнопка включения

- Нажмите кнопку включения для активации или выключения экрана.
- Удерживайте кнопку в течение 7 секунд для перезагрузки телефона.
- Нажмите одновременно кнопку включения и кнопку регулировки звука для снятия скриншота.

#### Кнопка «Домой»

- Касание кнопки «Домой» возвращает вас к предыдущему экрану, т.е. однократное касание выполняет функцию кнопки «Назад».
- Нажатие кнопки «Домой» возвращает вас на стартовую страницу.
- Двойное нажатие кнопки «Домой» при заблокированном экране активирует музыкальный плеер.

### Сенсор отпечатка пальца



Чувствительный сенсор для распознавания отпечатков пальцев



Отпечатки пальцев могут использоваться для идентификации пользователя

#### Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

- Вы можете внести свои отпечатки пальцев в память, для этого зайдите в Настройки > Безопасность > Управление отпечатками.
- При помощи функции идентификации занесенного в память отпечатка пальца вы можете заблокировать экран, определенные файлы, отдельные приложения и др.

## Домашний экран



### Управление экраном

Удерживая палец на пустом пространстве экрана вы запускаете режим редактирования, который позволяет упорядочить иконки, изменить обои и добавить виджеты.



### Вход в режим редактирования

Когда экран заполнен иконками, вы можете свести пальцы для запуска режима редактирования.



### Информационная панель

Для того, чтобы раскрыть информационную панель, проведите пальцем вниз по экрану.

## Многозадачность



### Активация режима многозадачности

Проведите пальцем снизу вверх для активации режима многозадачности.



### Закрытие приложения в режиме многозадачности

Проведите пальцем влево или вправо по вкладке приложения, чтобы завершить его работу.



### Удерживайте вкладку приложения, чтобы зафиксировать его среди запущенных

Если вы нажмете на «закрыть все», чтобы закрыть все приложения фоновом режиме, зафиксированные приложения не будут закрыты.

## Сила нажатия (3D Press)



### Быстрый доступ


Экран распознает силу нажатия и открывает окно быстрого доступа, если нажатие на иконку было сильнее.



### Быстрый просмотр

Более сильное нажатие на иконку изображения позволяет просматривать картинки быстрее. Эту функцию можно использовать для быстрого просмотра сообщений и электронной почты.

## Редактирование



### Удерживать и редактировать

Удержание – стандартное действие для редактирования содержимого офлайн. Например, удерживая палец на списке с контактами, вы запускаете режим редактирования контакта.



Вы можете редактировать при помощи удержания содержимое приложений Сообщения, Галерея, Заметки, Файловый менеджер и других программ.

Meizu Technology Co., Ltd. гарантирует, что настоящее устройство отвечает основным требованиям и другим положениям Директивы ЕС 1999/5/ЕС.

Краткое руководство прилагается исключительно для ознакомления.

Фактические характеристики могут быть изменены в зависимости от предустановленной версии операционной системы.

©2016 Meizu Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Meizu Technology Co., Ltd. владеет фирменным наименованием MEIZU и логотипом MEIZU в Китае и других странах мира.



Официальный импортер в РФ  
ООО "Гермес Мобайл Дистрибушн"  
115419, Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, строение 44,  
Тел.: +7-495-287-60-29  
www.mumeizu.ru