



**ВИПРЯМЛЯЧ (ВИРІВНЮВАЧ) ДЛЯ
ВОЛОССЯ
МОДЕЛЬ HS-5120**



Інструкція з експлуатації

**Дякуємо Вам за придбання даного виробу.
Щоб забезпечити його ефективне використання, рекомендуємо
уважно та повністю прочитати цю інструкцію.**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час роботи з електроприладом завжди дотримуйтесь основних заходів безпеки, а саме:

1. Перед першим підключенням приладу до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені на коробці, відповідають параметрам вашої мережі.
2. Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом.
3. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.
4. Не використовуйте прилад у ванній кімнаті.
5. Не беріть прилад або шнур живлення вологими руками. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або в іншу рідину.
6. Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до електромережі.
7. Не обмотуйте шнур живлення навколо гарячих керамічних пластин. Не обмотуйте шнур навколо пластин перед тим, як прибрати прилад.
8. Пластини сильно нагріваються під час використання приладу. Уникайте контакту незахищених частин тіла, особливо шкіри голови, рук, обличчя та шиї, з гарячою поверхнею пластин. Перед тим, як прибрати прилад, дайте пластинам охолонути щонайменше 30 хвилин.
9. Вирівнювач для волосся призначений тільки для побутового використання. Не використовуйте прилад за межами приміщення або у комерційних цілях.

model

HS-5120

Mirta®

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

10. Перед тим, як прибрати прилад, переконайтесь у тому, що він відключений від електромережі та повністю охолонув.
11. Не дозволяйте дітям користуватись приладом та будьте особливо уважні, якщо він працює в безпосередній близькості від них.
12. Завжди відключайте прилад від мережі відразу після використання.
13. При відключенні приладу тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення як ручку для приладу, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
14. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати прилад. У разі необхідності зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед підключенням приладу до мережі повністю розкрутіть шнур живлення.
2. Підключайте прилад лише до заземленої розетки.
3. Перемістіть перемикач «ON/OFF» («УВІМК./ВИМК.») у положення «ON» («УВІМК.»), після чого відразу загориться індикатор нагріву.
4. Зачекайте 3-5 хвилин, поки прилад не нагріється. Максимальна температура нагріву пластин – 180-200°C.
5. Візьміть невелику прядку волосся, відтягніть її вбік, подалі від шкіри голови.
6. Щільно затисніть між керамічними пластинами ту ділянку волосся, що знаходиться найближче до шкіри голови, та одним легким рухом проведіть вирівнювачем зверху вниз вздовж прядки, від коренів до кінчиків. Не тримайте прядку між пластинами довше кількох секунд.
7. Таким же чином вирівняйте всі інші прядки волосся.
8. Після завершення роботи перемістіть перемикач «ON/OFF» («УВІМК./ВИМК.») у положення «OFF» («ВИМК.») та відключіть прилад від мережі.
9. Не торкайтесь пластин під час експлуатації приладу.

Увага! Перед тим, як вирівнювати волосся, завжди спочатку пробуйте вирівняти кінці на невеликій прядці.

model

HS-5120

Mirta®

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі перед його очищенням.

1. Не торкайтесь пластин щонайменше 30 хвилин після вимкнення приладу.
2. Протріть зовнішню та внутрішню поверхню приладу, а також керамічні пластини вологою тканиною.
3. Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби для очищення приладу. Увага! Ніколи не мийте прилад водою та не занурюйте його у воду.
4. Перед використанням та зберіганням приладу протріть його сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується.

- Перед зберіганням приладу дайте йому охолонути.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу.
- У разі пошкодження шнуру або вилки зверніться до спеціалізованого сервісного центру.

Технічні характеристики:

Напруга: 110-240 В/50-60 Гц

Потужність: 25 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.





ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС МОДЕЛЬ HS-5120



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку данного изделия. Чтобы обеспечить его эффективное использование, рекомендуем внимательно и полностью прочесть прилагаемую инструкцию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с электроприбором всегда соблюдайте основные правила безопасности, а именно:

1. Перед первым подключением прибора к электросети убедитесь в том, что технические характеристики изделия, указанные на коробке, соответствуют параметрам вашей сети.
2. Данный прибор не предназначен для использования лицами (в особенности малолетними детьми) с ограниченными физическими или умственными психическими возможностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала, или когда лицом, ответственным за их безопасность, предоставлены необходимые инструкции по использованию прибора.
3. Малолетние дети должны находиться под наблюдением уполномоченного персонала, чтобы исключить их игру с прибором.
4. Не используйте прибор в ванной комнате.
5. Не берите прибор или шнур питания влажными руками. Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или в другую жидкость.
6. Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.
7. Не обматывайте шнур питания вокруг горячих керамических пластин. Не обматывайте шнур вокруг пластин перед тем, как убрать прибор.
8. Пластины сильно нагреваются во время использования прибора. Избегайте контакта незащищенных частей тела, особенно кожи головы, рук, лица и шеи, с горячей поверхностью пластин. Перед тем, как убрать прибор, дайте пластинам остыть не менее 30 минут.
9. Выпрямитель для волос предназначен только для бытового использования. Не используйте прибор за пределами помещения или в коммерческих целях.

model

HS-5120

Mirta®

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

10. Перед тем, как убрать прибор, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
11. Не позволяйте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны, если он работает в непосредственной близости от них.
12. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.
13. При отключении прибора держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур. Не используйте шнур питания как ручку для устройства, не обматывайте его вокруг острых поверхностей или углов. Держите шнур подальше от горячих или нагреваемых поверхностей.
14. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после воздействия жидкостей, падения или любых других повреждений. Чтобы избежать удара электрическим током, не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. В случае необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед подключением прибора к сети полностью раскрутите шнур питания.
2. Подключайте прибор только к заземленной розетке.
3. Переместите переключатель «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.») в положение «ON» («ВКЛ.»), после чего сразу загорится индикатор нагрева.
4. Подождите 3-5 минут, пока прибор не нагреется. Максимальная температура нагрева пластин – 180-200°C.
5. Возьмите небольшую прядь волос, оттяните ее в сторону, подальше от кожи головы.
6. Плотно зажмите между керамическими пластинами тот участок волос, что находится ближе всего к коже головы, и одним легким движением проведите выравнивателем сверху вниз вдоль пряди, от корней до кончиков. Не держите прядь между пластинами дольше нескольких секунд.
7. Таким же образом выровняйте все остальные пряди волос.
8. После завершения работы переместите переключатель «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.») в положение «OFF» («ВЫКЛ.») и отключите прибор от сети.
9. Не касайтесь пластин во время эксплуатации прибора.

Внимание! Перед тем, как выравнивать волосы, всегда сначала пробуйте выравнивать концы на небольшой пряди.

model

HS-5120

Mirta®

ОЧИСТКА И УХОД

Внимание! Всегда отключайте прибор от электросети перед его очисткой.

1. Не касайтесь пластин не менее 30 минут после выключения прибора.
2. Протрите внешнюю и внутреннюю поверхность прибора, а также керамические пластины влажной тканью.
3. Не используйте жесткие абразивные моющие средства для очистки прибора.

Внимание! Никогда не мойте прибор водой и не погружайте его в воду.

4. Перед использованием и хранением прибора протрите его сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

Внимание! Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.

- Перед хранением прибора дайте ему остыть.
- Не обматывайте шнур питания вокруг прибора.
- В случае повреждения шнура или вилки обратитесь в специализированный сервисный центр.

Технические характеристики:

Напряжение: 110-240 В/50-60 Гц

Мощность: 25 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРИБОРА



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, всегда соблюдайте правило: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий пункт сбора отходов.





**HAIR STRAIGHTENER
MODEL HS-5120**



Operating Instructions

**Thank you for purchasing this product.
To ensure proper functioning of the product, please read this
manual carefully and observe the instructions specified herein**



model
HS-5120

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before you connect the appliance to the mains.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions concerning the use of the appliance by the authorized personnel responsible for their safety.
3. Small children should be supervised by the authorized personnel to prevent their playing with the appliance.
4. Do not use the appliance in the bathroom.
5. Do not touch the appliance or power cord with wet hands. To avoid electric shock, do not immerse the appliance, the cord or the plug into water or any other liquid.
6. Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
7. Do not wrap the power cord around hot ceramic plates. Do not wrap the cord around the plates before storing the appliance.
8. The plates get very hot during the use. Avoid any contacts of the exposed parts of the body, especially the scalp, hands, face and neck with the hot surface of the plates. Before storing the unit let the plates cool down at least 30 minutes.
9. The hair straightener is intended for domestic use only. Do not use the appliance outside or for commercial purposes.
10. Before storing the appliance, make sure that it is unplugged and cooled down completely.
11. Do not allow children to use the unit and be especially careful if it works in close

model

HS-5120

Mirta®

IMPORTANT SAFEGUARDS

proximity to them.

12. Always unplug the appliance immediately after use.

13. When unplugging the unit, grasp the plug, do not pull the cord. Do not use the cord as a handle for the unit, nor wrap it around sharp surfaces or corners. Keep the cord away from hot surfaces.

14. Do not use the appliance with a damaged cord or plug, nor after exposure to liquids, falling or any other damages. To avoid electric shock, do not disassemble nor repair the unit by yourself. If necessary, contact the authorized service center.



model
HS-5120

USE

1. Before connecting the appliance to the mains fully unwind the power cord.
2. Plug in the appliance to a properly earthed socket.
3. Move ON/OFF switch to ON position. The light indicator will turn on.
4. Wait for 3-5 minutes until the appliance warms up. The max. temperature is 180-200°C.
5. Take a small strand of hair no more than 2-3 inches wide and around ½ inch thick. Pull the hair away from your scalp.
6. Clamp your hair firmly between the plates and run the straightener down the entire hair strand, from the bottom to the top, in one smooth stroke. Do not hold the hair between the plates for more than a couple of seconds.
7. Do the same thing with all hair strands.
8. After the use move ON/OFF switch to OFF position, and disconnect the appliance from the mains.
9. Do not touch the plates during the use.

Attention! Before straightening hair always try first to straighten the ends of a small strand.

model

HS-5120

Mirta®

CLEANING AND MAINTENANCE

Attention! Always unplug the appliance before cleaning it.

1. Do not touch the plates for at least 30 minutes after turning the unit off.
2. Clean the outer and inner surface of the appliance, as well as the ceramic plates with a damp cloth.
3. Do not use harsh abrasive detergents to clean the appliance.

Attention! Never wash the unit with water nor immerse it into water.

4. Before using and storing the appliance, wipe it with a dry cloth.

STORAGE

Attention! Always unplug the appliance when it is not in use.

- Before storing the unit, let it cool down.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- If the cord or plug is damaged, contact an authorized service center.

Technical data:

Voltage: 110-240V/50-60Hz

Power: 25 W

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



The marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of mineral resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the produkt was purchased. They cfn take this product for environmental safe recycling.





ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Mirta висловлює Вам свою подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації.

Термін дії гарантії на всі вироби – 24 місяці від дня придбання.

Даним гарантійним талоном компанія Mirta підтверджує справність даного виробу та бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що можуть виникнути з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому сервісному центрі. У разі відсутності сервісного центру у Вашому населеному пункті, звертайтеся за місцем продажу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Ця гарантія має силу при дотриманні наступних умов: правильне та чітке заповнення гарантійного талону із зазначенням найменування моделі, її серійного номеру, дати продажу й печатки фірми-продавця у гарантійному талоні та у відривних купонах; наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату здійснення покупки.
2. Компанія Mirta залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку, якщо вищезгаданих документів не надано, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає в себе періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу у власника вдома.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування виробу; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також з інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; потраплення всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами; використання приладу у професійних цілях; відхилення від Державних технічних стандартів для живильних, телекомунікаційних та кабельних мереж; виходу з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Ця гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

1. На виріб – 24 місяці від дня продажу (підтверджується товарним чеком).
2. На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати та запасні частини – 30 днів від дня встановлення їх у виріб (підтверджується наявністю в гарантійному талоні відповідної відмітки з круглою печаткою сервісного підприємства).
3. При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні зазначається дата продажу та дата обміну товару.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу та його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торговельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

1. Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним у гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
2. У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на виріб продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО!**ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, ЯКЩО:**

1. Виріб не має гарантійного талону.
2. Гарантійний талон був заповнений частково або неправильно та / або з виправленнями без підтвердження їх Продавцем.
3. Серійний номер на виробі видалено або пошкоджено, якщо він був там передбачений та раніше записаний до гарантійного талону.
4. Ремонтні роботи були проведені сервісним підприємством, неуповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується договором або одноразовою угодою).
5. Без узгодження з Продавцем до виробу були внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ТІ ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

недбалим поводженням з виробом та неправильною його експлуатацією (наприклад, експлуатація в умовах «непобутового характеру». За таких умов використання виробу непридатне через зміну його статусу, як «приладу побутового призначення»); експлуатацією з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції з монтажу та експлуатації тощо; неправильними монтажними та / або пусконаладжувальними роботами; транспортними та механічними пошкодженнями; використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів; підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), що не відповідають вимогам національних Державних стандартів; природними явищами, стихійним лихом, пожежею тощо; потраплянням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах тощо.

VI. ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт та обслуговування виробу повинні здійснювати тільки фахівці сервісних центрів, які були навчені та атестовані на проведення подібних робіт. Будь ласка, зверніться до Вашого продавця за інформацією про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних та / або пусконаладжувальних робіт.

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва СЦ	Адреса	Телефон
Алчевськ	Hi-Fi	вул. Гагаріна, 36	(06442) 489-50, (099) 052-10-01
Біла Церква	Дойчелектросервис	вул. Леваневського, 28-А	(0456) 33-32-95, 30-94-00
Бєлгород-Дністровський	Техно-Мастер	вул. Московська, 27	(0484) 96-01-05
Болград	Рембыттехника	вул. Варненська, 30/9	(067) 909-79-55
Вінниця	Альпари	вул. Космонавтів, 53	(0432) 52-35-09
Вінниця	Интерсервис	вул. Келецька, 61а	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62
Вінниця	Специалист	вул. Порики, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вознесенськ	Телерадиосервис	вул. Жовтневої революції, 61	(05134) 4-52-28
Вольногорськ	Титан	вул. Садова, 15а	(05653) 5-27-71, (067) 431-46-46
Горлівка	"Техногарант"	вул. П. Беспощадного, 26	0624-52-77-77; 050-870-00-77
Дніпродзержинськ	Росток	пр-т Леніна, 66	(067) 363-29-29, (063) 071-28-08
Дніпропетровськ	ДИНЭК	вул. Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, 735-63-25
Дніпропетровськ	Дойчелектросервис	пр. Кірова, 46-А	(056) 785-40-02, 778-56-63
Дніпропетровськ	Интерсервис	пр-т Кірова, 59	(0562) 34-67-05, 31-29-57
Донецьк	Восток-Сервис	вул. Жмури, 1	(062) 302-75-69
Донецьк	Донбасс-Сервис	пр-т Ілліча, 44	(062) 348-26-24
Донецьк	Эллипс	бул. Шевченка, 52	(050) 775-58-00, (062) 385-99-10
Дружківка	Элма-Сервис	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	Сервис Холдинг	вул. Перемоги, 21	(800) 501-894
Житомир	Слава-сервис	вул. Б. Бердичівська, 67	(0412) 46-48-64
Житомир	Тандем-сервис	вул. Львівська, 8	(0412) 47-15-68, (067) 411-58-12
Запоріжжя	Альфатехноцентр	вул. Дзержинського, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва СЦ	Адреса	Телефон
Запоріжжя	Интерсервис	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, 701-65-96
Івано-Франківськ	Лотос	вул.Вовчинецька, 223	(0342) 75-60-40
Івано-Франківськ	Мегастайл	вул. Незалежності, 179 б	(0342) 722-722, 773-322, (050) 433-33-44
Іллічівськ	БТ-мастер	вул. Данченка, 14	(04868) 6022
Керч	Меркурий	вул. Пирогова, 1	(06561) 21-373, (095) 162-41-23
Київ	АМАТИ-сервис	вул. Бориспільська, 9	(044) 369-50-01
Київ	Дойчэлектросервис	бул. І. Лепсе, 55	(044) 497-29-36, 497-37-71
Київ	ДТС	вул. Тимошенка, 9	(044) 501-91-33, 464-84-27, 418-29-96
Київ	СЦ Профклимат	пров. Балтійський, 23	(044) 485-16-77, (066) 760-74-92
Кіровоград	Евробйттех	вул. В. Чорновола, 1-В	(093) 836-20-51,
Кіровоград	Интерсервис	вул. Короленка, 2	(0522) 35-79-23
Кіровоград	Оптрон	пр-т Комуністичний, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22, (066) 166-07-55
Коломия	Погляд	вул. С. Бандери, 73/2	(03433) 72-8-17
Костянтинівка	Техноторговий центр	вул. Безнощенка, 10	(0272) 262-23, 221-86, (050) 279-68-16
"Бытрадиотехника"	вул. Безнощенка, 10	вул. Кірова, 28	(04142) 506-27
Коростень	Авторитет	вул. Кірова, 28	(06264) 885-97, (095) 700-95-88, (096) 325-58-38
Котовск	Техноцентр	пр. Котовського, 13в	(0486) 22-15-39, (0486)3-80-23
Краматорськ	Элма-Сервис	бул. Краматорський, 3	(056) 401-33-56
Кривий Ріг	Евросервис	пр-т Гагаріна, 42	(056) 440-07-79, 440-01-19
Кривий Ріг	Интерсервис	вул. Косіора, 64/7	(0564) 400-764
Кривий Ріг	(АСЦ «Фокстрот») Ягуар	вул. Революційна, 73 (оф. 68)	(053) 663-91-92
Лозовая	Экран	вул. Коминтерна 2	(05745) 2-23-77
Кременчуг	ЭкоСан	вул. Радянська, 44 (оф. 2)	(0642) 31-64-70, 50-22-21
Луганськ	Восточный	вул. Ломоносова, 96 ж	(0642) 33-02-42, 33-11-86, 49-42-17

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва СЦ	Адреса	Телефон
Луганськ	Луганск-Сервис	вул. Радянська, 66	(032) 244-53-44
Луцьк	СЦ Сервис-Майстер	пр-т Перемоги, 24	(0332) 78-56-24, 78-56-25
Львів	«КОПАЧ»	пр. Червоної Калини, 109	067-344-72-24, 032-222-87-10, 032-222-87-11
Львів	Корпорація Альянс Сервис	вул. Підголоском, 15 а	(032) 244-53-44
Львів	«РОСімпекс»	вул. Шараневича, 28	032-239-55-77, 239-51-52, 295-50-29, 295-50-28
Львів	Шанс	вул. Б. Хмельницького, 116	(032) 247-14-99, 231-78-87, 245-80-52
Лубни	Сервис-Кредит	пр. Строителів, 84	(0629) 49-18-81, (067) 597-56-15
Маріуполь	ГлобалТек	вул. Варганова, 9	(0629) 49-18-81, (067) 597-56-15
Маріуполь	Лотос	бул. 50-років Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачєво	Техногранд	вул. Новая, 7	(031) 511-55, (050) 432-65-25
Мукачєво	Гарант-Мукачєво	вул. Береговская, 12	(03131) 2-33-33
Миколаїв	Интерсервис	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Миколаїв	Сервисний центр Дадашєва	пр-т Жовтневий, 43-А	(0512) 58-48-03, 59-24-05, (063) 957-41-81
Миколаїв	Майстер	пр-т Леніна, 2	(0512) 34-31-54
Нікополь	Мережа низьких цін №1	вул. Шевченка, 81 а	(05662) 4-67-64
Нова Каховка	АСЦ Визит Сервис	вул. Леніна, 2	(05549) 7-18-72, 9-03-03
Нова Каховка	Сервис Плюс	вул. Парижської Комуні, 2 л (ТЦ "Партнер")	(066)1190586, (095)2046359, (096)8839753
Новоград-Волинський	МАСТЕР	вул. Вокзальна, 38	(04141) 520-109
Овруч	Тандем-сервис	вул. 4-ої Овручської десантної дивізії, 1	(04148) 4-37-73, (067) 411-58-13
Одеса	Дойчелектросервис	вул. Приморська, 27	(048) 722-97-79, 771-25-38, 722-70-66

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва СЦ	Адреса	Телефон
Одеса	Профи	пр-т М. Жукова, 4/7 (оф. 103)	(048)7840837, 798-82-60, 729-57-15
Одеса	Юг Сервіс Центр	вул. Щеголева, 14	(048)734-98-15, (048)320-005
Одеса	Интерсервіс	вул. Дніпровська, 172 б	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Полтава	Интерсервіс	вул. Степного Фронту, 29	(0532)69-42-62, 50-98-89
Полтава	Промелектроніка	вул. Фрунзе, 66	(0532) 61-56-21
Полтава	Тесла	пл. Павленківська, 26	(0532) 50-98-89, (050) 013-72-17, (096) 546-66-78
Рівне	Адамант	вул. Відинська, 10	(0362) 45-00-42
Рівне	Мастерская по ремонту	вул. Грушевського, 2 а	(096) 429-44-67
Рівне	Дойчелектросервіс	вул. С. Бандери, 55	(0362) 43-64-51, 43-64-52, 63-54-89
Рівне	Дойчелектросервіс (ІТ-тех)	вул. Гурьєва, 11	(0362) 630-500, 630-490
Севастополь	Диадема	вул. Пожарова, 26 б	(0692) 555-643, 453-699
Свердловськ	«Свердловськ-Побу-традіотехніка»	вул. Дзержинського, 1	064-342-60-25, 099-271-01-47
Сєвєродонецьк	ЧП СДРТ	вул. Курчатова, 19 б	(0645) 227-853, 223-828
Сімферополь	Телемир-сервіс	вул. Ковильна, 72	(0652) 69-07-78
Сімферополь	Алби	вул. Кечкеметська, 198	(0652) 248-137
Слав'янськ	Елма-Сервіс	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Смела	«ЛАСК-СЕРВІС»	вул.Мичурина, 32	0473-34-61-82, 0473-34-31-35,050-464-04-77
Стаханов	Альбит	вул. Жовтнева, 1	(06444) 4-02-89, (066) 105-39-66
Суми	Ельф	вул. Петропавлівська, 86/1	(0542) 650-340
Тернопіль	Сервіс Холдінг	вул. Дорошенко, 8 а	(0800) 501-894
Тернопіль	Радио-Сервіс	вул. Київська, 2	(0352) 26-76-26
Ужгород	Милениум	вул. Гагаріна, 101	(0312) 66-12-97

Mirta®

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва СЦ	Адреса	Телефон
Ужгород	Ремонт Домашней Техники	вул. Легоцького, 3/2	(0312) 65-42-66, (099) 557-53-07
Умань	Електрон-Сервис	вул. Лен. Іскри, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34, (067) 470-39-57
Харків	Валсис	пр-т 50-річчя СРСР, 149	(057) 756-33-66, 756-37-43, 756-35-76
Харків	Диса-Сервис	вул. Тобольська, 69	(057) 764-57-89
Харків	НЕО	вул. Коцарська, 43	(057) 763-09-12, 763-02-89
Харків	«САВАНОВ»	вул. Кашена Марселя, 46	096-595-37-46
Херсон	Интерсервис	вул. Карбишева, 28 а	(0552) 43-40-33
Хмельницький	Сервис Холдинг	пров. Шкільний, 13/1	(0800) 501-894, (0382) 55-16-41, (067) 380-96-55
Хмельницький	Тритон побут сервіс	вул. Курчатова, 18	(0382) 78-37-73
Черкаси	ЧП "РТСЦ "Весь мир Черкащини"	вул. Добровольського, 1 (оф. 201)	(0472) 38-36-90, 38-37-90
Чернігів	Вена-сервис	вул. Проектна, 1	(0462) 601-585
Чернігів	«Наш Сервис»	вул. Шевченка, 4	0462-67-58-58
Чернігів	Элвира	вул. Шевченко, 12	(0462) 65-11-32
Чернівці	Квант-сервис	вул. Стасюка, 11	(0372) 577600
Чернівці	СПД Гринчук	вул. Головна, 265	(0372) 584-301
Чернівці	Електросервис	вул. Л. Кобилиці, 105	(0372) 908-18-9, (066) 660-41-61



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Mirta выражает Вам свою благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Гарантия на все изделия – 24 месяца со дня приобретения.

Данным гарантийным талоном компания Mirta подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, которые могут возникнуть по вине производителя. Гарантийный ремонт изделия может быть произведен только в авторизованном сервисном центре. В случае отсутствия сервисного центра в Вашем населенном пункте, обращайтесь в ремонт по месту продажи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий: правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и на отрывных купонах; наличие оригинала квитанции (чека), где указана дата совершения покупки.
2. Компания Mirta оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании в случае, если вышеуказанные документы не предоставлены, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца на дому.
4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, которые возникли вследствие:
механических повреждений; несоблюдения условий эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца; неправильной установки, транспортировки изделия; стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также вследствие других причин, которые находятся вне контроля продавца и производителя; попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых; ремонта или внесения конструктивных изменений в изделие неуполномоченными лицами; использования прибора в профессиональных целях; отклонений от Государственных технических стандартов для питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; выхода из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, которые предоставлены ему действующим законодательством.

I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ СОСТАВЛЯЕТ:

1. На изделие – 24 месяца со дня продажи (подтверждается товарным чеком).
2. На замененные после истечения гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части – 30 дней со дня установки их в изделие (подтверждается наличием в гарантийном талоне соответствующей отметки и круглой печати сервисного предприятия).
3. При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписывается дата продажи и дата обмена товара.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ

С целью усиления ответственности экспертов за экспертное заключение, претензии, касающиеся качества изделия и его технического состояния, принимаются только в специализированных сервисных центрах, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где было приобретено изделие.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ

С целью усиления ответственности экспертов за экспертное заключение, претензии, касающиеся качества изделия и его технического состояния, принимаются только в специализированных сервисных центрах, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где было приобретено изделие.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

Гарантийный ремонт изделия осуществляется указанным в гарантийном талоне или другим уполномоченным сервисным предприятием.

В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на изделие продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО!

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

1. Изделие не имеет гарантийного талона.
2. Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и/ или с исправлениями без подтверждения их Продавцом.
3. Серийный номер на изделии удален или поврежден, если он был там предусмотрен и ранее записан в гарантийном талоне.
4. Ремонтные работы были проведены сервисным центром, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовым соглашением).
5. Без согласования с Продавцом в изделие были внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением).

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВУ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЫЛА ВЫЗВАНА:

небрежным обращением с изделием и неправильной его эксплуатацией (например, эксплуатация в условиях «небытового характера». При таких условиях использование изделия недопустимо из-за изменения его статуса «прибора бытового назначения»); эксплуатацией с нарушением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т. д.; неправильными монтажными и/ или пусконаладочными работами; транспортными и механическими повреждениями; использованием некачественных или неподходящих расходных материалов; подключением изделия к коммуникациям и системам (электропитание, водопровод, канализация), которые не соответствуют требованиям национальных государственных стандартов; природными явлениями, стихийными бедствиями, пожарами и т. д.; попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.п.

VI. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделий должны осуществлять только специалисты сервисных центров, которые были обучены и аттестованы на проведение подобных работ. Пожалуйста, обратитесь к Вашему продавцу за информацией о ближайшем сервисном центре, который уполномочен на проведение монтажных и/или пусконаладочных работ.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Алчевск	Hi-Fi	ул. Гагарина, 36	(06442) 489-50, (099) 052-10-01
Белая Церковь	Дойчэлектросервис	ул. Леваневського, 28-А	(0456) 33-32-95, 30-94-00
Белгород-Днестровский	Техно-Мастер	ул. Московская, 27	(0484) 96-01-05
Болград	Рембыттехника	ул. Варненская, 30/9	(067) 909-79-55
Винница	Альпари	ул. Космонавтів, 53	(0432) 52-35-09
Винница	Интерсервис	ул. Келецкая, 61а	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62
Вінниця	Специалист	ул. Порики, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вознесенськ	Телерадиосервис	ул. Октябрьской революции, 61	(05134) 4-52-28
Вольногорськ	Титан	ул. Садовая, 15а	(05653) 5-27-71, (067) 431-46-46
Горловка	«Техногарант»	ул. П. Беспощадного, 26	0624-52-77-77; 050-870-00-77
Днепродзержинск	Росток	пр-т Ленина, 66	(067) 363-29-29, (063) 071-28-08
Днепропетровск	ДИНЭК	ул. Олеса Гончара, 6	(056) 735-63-28, 735-63-25
Днепропетровск	Дойчэлектросервис	пр. Кирова, 46-А	(056) 785-40-02, 778-56-63
Днепропетровск	Интерсервис	пр-т Кирова, 59	(0562) 34-67-05, 31-29-57
Донецк	Восток-Сервис	ул. Жмуры, 1	(062) 302-75-69
Донецк	Донбасс-Сервис	пр-т Ильича, 44	(062) 348-26-24
Донецк	Эллипс	бул. Шевченко, 52	(050) 775-58-00, (062) 385-99-10
Дружковка	Элма-Сервис	ул. Энгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	Сервис Холдинг	ул. Победы, 21	(800) 501-894
Житомир	Слава-сервис	ул. Б. Бердичевская, 67	(0412) 46-48-64
Житомир	Тандем-сервис	ул. Львовская, 8	(0412) 47-15-68, (067) 411-58-12
Запорожье	Альфатехноцентр	ул. Дзержинського, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Запорожье	Интерсервис	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, 701-65-96

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Ивано-Франковск	Лотос	ул.Вовчинецкая, 223	(0342) 75-60-40
Ивано-Франковск	Мегастайл	ул. Независимости, 179 б	(0342) 722-722, 773-322, (050) 433-33-44
Ильчевск	БТ-мастер	ул. Данченка, 14	(04868) 6022
Керчь	Меркурий	ул. Пирогова, 1	(06561) 21-373, (095) 162-41-23
Киев	АМАТИ-сервис	ул. Бориспольская, 9	(044) 369-50-01
Киев	Дойчэлектросервис	бул. И. Лепсе, 55	(044) 497-29-36, 497-37-71
Киев	ДТС	ул. Тимошенка, 9	(044) 501-91-33, 464-84-27, 418-29-96
Киев	СЦ Профклимат	пер. Балтийский, 23	(044) 485-16-77, (066) 760-74-92
Кировоград	Евробыттех	ул. В. Черновола, 1-В	(093) 836-20-51,
Кировоград	Интерсервис	ул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23
Кировоград	Оптон	пр-т Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22, (066) 166-07-55
Коломия	Погляд	ул. С. Бандеры, 73/2	(03433) 72-8-17
Константиновка	Техноторговый центр	ул. Безнощенка, 10	(0272) 262-23, 221-86, (050) 279-68-16
"Бытрадиотехника"	вул. Безнощенка, 10	ул. Кирова, 28	(04142) 506-27
Коростень	Авторитет	ул. Кирова, 28	(06264) 885-97, (095) 700-95-88, (096) 325-58-38
Котовск	Техноцентр	пр. Котовского, 13в	(0486) 22-15-39, (0486)3-80-23
Краматорск	Элма-Сервис	бул. Краматорский, 3	(056) 401-33-56
Кривой Рог	Евросервис	пр-т Гагарина, 42	(056) 440-07-79, 440-01-19
Кривой Рог	Интерсервис	ул. Косиора, 64/7	(0564) 400-764
Кривой Рог	(АСЦ «Фокстрот») Ягуар	ул. Революционная, 73 (оф. 68)	(053) 663-91-92
Лозовая	Экран	ул. Коминтерна 2	(05745) 2-23-77
Кременчуг	ЭкоСан	ул. Советская, 44 (оф. 2)	(0642) 31-64-70, 50-22-21
Луганск	Восточный	ул. Ломоносова, 96 ж	(0642) 33-02-42, 33-11-86, 49-42-17
Луганск	«Луганск-Сервис»	ул. Советская, 66	0642-31-64-70, 0642-50-22-21

Mirta®

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Луцк	«СЦ Сервис-Майстер»	пр-т.Победы, 24	0332-78-56-24, 0332-78-56-25
Львов	«КОПАЧ»	пр. Червоной Калины,109	067-344-72-24, 032-222-87-10, 032-222-87-11
Львов	«Корпорация Альянс Сервис»	ул. Підголюском, 15-А	032-244-53-44, ф. 032-244-53-40
Львов	«Шанс»	ул. Б. Хмельницького, 11-Б	032-247-14-99, 032-231-78-87, 032-245-80-52
Львов	«РОСімпекс»	ул.Шараневыча, 28	032-239-55-77, 239-51-52, 295-50-29, 295-50-28
Лубны	«Сервис-Кредит»	ул. Советская, 42/1	05361-70-410, 067-469-0-177
Мариуполь	«ГлобалТек»	пр. Строителей, 84	0629-49-18-81, 067-597-56-15
Мариуполь	«Лотос»	бул. 50 лет Октября, 32/18	0629-49-30-05, 0629-49-30-06
Мукачево	«Техногранд»	ул. Новая, 7	031-511-55, 050-432-65-25
Мукачево	«Гарант-Мукачево»	ул. Береговская, 12	03131-2-33-33
Николаев	«Интерсервис»	проезд Внутриквартальный, 2	0512-58-06-47
Николаев	«Майстер»	пр-т. Ленина, 2	0512-34-31-54 , ф.0512-44-12-01
Николаев	«Сервисный центр Дадашева»	пр-т. Октябрьский, 43-А	0512-58-48-03, 59-24-05, 063-957-41-81
Никополь	«Мережа низьких цін №1»	ул, Шевченко, 81-А	05662-4-67-64
Новая Каховка	«АСЦ Визит Сервис»	ул. Ленина, 2	05549-7-18-72, 05549-9-03-03
Новая Каховка	«Сервис Плюс»	ул. Парижской Комунны, 2-Л	066-119-05-86, 095-204-63-59, 096-883-97-53
Новоград-Волинский	«Мастер»	ул. Вокзальная, 38	04141-52010
Одесса	«Дойчелектросервис»	ул. Приморская, 27	048-722-97-79, 771-25-38, 722-70-66

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Одесса	«Профи»	пр-т. М. Жукова, 4/7, офис 103	048-784-08-37, 048-798-82-60, 048-729-57-15
Одесса	«Юг Сервис Центр»	ул. Щеголева, 14	048-734-98-15, 048-320-005
Павлоград	«Интерсервис»	ул. Днепровская, 172-Б	05632-6-15-54, 6-23-42
Полтава	«Интерсервис»	ул. Степного фронта, 29	0532-50-98-89, 0532-69-42-62
Полтава	«Промэлектро-ника»	ул. Фрунзе, 66	0532-61-56-21
Полтава	«Тесла»	пл. Павленковская, 26	0532-50-98-89, 0532-61-16-06, 050-013-72-17, 050-211-83-54
Ровно	«Адамант»	ул. Видинская, 10	0362-45-00-42
Ровно	«Мастерская по ремонту»	ул. Грушевского, 2-А	096-429-44-67
Ровно	«Дойчэлектросервис»	ул. Ст.Бандеры, 55	0362-43-64-51, 43-64-52, 63-54-89
Ровно	«Дойчэлектросервис» IT-тех	ул. Гурьева, 11	0362-63-05-00, 63-04-90
Свердловск	«Свердловськ-Побутрадіотехніка»	ул. Дзержинского, 1	064-342-60-25, 099-271-01-47
Северодонецк	«СДРТ»	ул. Курчатова, 19-Б	06452-27-85-3, 06452-23-82-8
Симферополь	«Телемир-сервис»	ул. Ковыльная, 72	0652-69-07-78
Симферополь	«Алби»	ул. Кечкеметская, 198	0652-248-137
Севастополь	«Диадема»	ул. Пожарова, 26-Б	0692-55-56-43, 0692-45-36-99
Славянск	«Элма-Сервис»	ул. Свободы, 5	06262-2-86-20
Смела	«ЛАСК-СЕРВИС»	ул.Мичурина, 32	0473-34-61-82, 0473-34-31-35, 050-464-04-77
Стаханов	«Альбит»	ул. Октябрьская, 1	(06444-4-02-89, 066-105-39-66
Сумы	«Эльф «	ул. Петропавловская, 86/1	0542-650-340



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Тернополь	«Радио-Сервис»	ул. Киевская, 2	0352-26-76-26
Ужгород	«Милениум»	ул. Гагарина,101	031-266-12-97
Ужгород	«Ремонт Домашней Техники»	ул. Легоцкого, 3/2	031-265-42-66, 099-557-53-07
Умань	«Электрон-Сервис»	ул. Лен. Искры, 1/24	04744-4-66-14, 04744-4-61-34, 067-470-39-57
Харьков	«Валсис»	пр. 50 летия СССР, 149	057-756-33-66, 756-37-43, 756-35-76
Харьков	«Диса-Сервис»	ул. Тобольская, 69	057-764-57-89
Харьков	«НЕО»	ул. Коцарская, 43	057-763-09-12, 057-763-02-89
Харьков	«САВАНОВ»	ул. Кашена Марселя , 46	096-595-37-46
Херсон	«Интер-Сервис»	ул. Карбышева, 28-А	0552-43-40-33
Херсон, пгт Антоновка	«Видео Стар»	ул. Крымская, 69	0552-36-07-63, 0552-36-07-62
Хмельницкий	«Сервис Холдинг»	пер. Школьный, 13/1	0-800-501-894, 0382-55-16-41, 067-380-96-55
Хмельницкий	«Тритон-ЛТД»	ул. Курчатова, 18	0382-78-37-73
Черкассы	«РТЦЦ Весь мир Черкащины»	ул. Добровольского, 1, офис 201	0472-38-36-90, 0472-38-37-90
Чернигов	«Вена-сервис»	ул. Проектная, 1	0462-601-585
Чернигов	«Наш Сервис»	ул. Шевченко, 4	0462-67-58-58
Чернигов	«Элвира»	ул. Шевченко, 12	0462-65-11-32
Черновцы	«Квант-сервис»	ул. Стасюка, 11	0372-57-76-00
Черновцы	«Фокстрот Сервис»	ул. Головна, 265	0372-58-43-01
Черновцы	«Электросервис»	ул. Л. Кобылицы, 105	0372-908-18-9, 066-660-41-61



WARRANTY LIABILITIES

DEAR CUSTOMER!

Mirta™ is grateful for your choice and guarantees high quality and perfect functioning of the product you purchased on condition that the rules of its exploitation are followed.

The warranty period is 24 months from the day of the purchase.

With this warranty coupon Mirta™ certifies a good working condition of the product and takes responsibility to repair and solve all problems that may occur due to the manufacturer's fault free of charge. Warranty maintenance can be provided in the authorized service centers.

In case there is no such service centre in your city/town/village, please, apply to the point of sale.

WARRANTY LIABILITIES

WARRANTY TERMS:

1. This warranty is valid under the following circumstances:
correct and accurate recording of the model name, the serial number, the purchase date and the official seal of the Seller in the warranty coupon and in the tear-off coupons;
original receipt which contains the purchase date.
2. Mirta™ has the right to refuse in the service maintenance under the warranty in case if the documents mentioned above are not submitted, or the information is incomplete, inaccurate, and contradictory in them.
3. The warranty does not include periodical maintenance, installation, and adjusting the appliance in the owner's house.
4. The products with the defects described below are not the subject to the warranty repair:
mechanical damages; failure to comply with the warranty terms or the wrong doing of the owner; incorrect installation, transportation; natural disasters (a lightning, a fire, flood etc.) and the other reasons beyond the Manufacturer and Seller's control; insertion of external objects, liquids, insects etc. in the appliance; repair or structural changes made by unauthorized persons; using the appliance for professional purposes; deviation from the State Technical Standards for supply, telecommunications and cable networks; failure of details with limited lifetime.
5. This warranty does not infringe the customers' rights provided by the current law.

I. THE WARRANTY PERIOD OF QUALITY AND STATED TECHNICAL CONDITION IS:

1. On the product – 24 months from the purchase date (confirmed with the purchase receipt).
2. On the replaced parts and spare parts after the end of the warranty period – 30 days from the date of their installation into the appliance (confirmed with the corresponding mark and the seal of the service centre in the warranty coupon).
3. When the product is exchanged for a similar model, both the purchase date and the exchange date are indicated in the warranty coupon.

II. REQUIREMENTS FOR CLAIMS

To increase the responsibility of experts for the expert opinion, the claims concerning the quality and the technical condition of the product are accepted in the specialized service centers only, as well as in the service departments of the retail trading network, where the product was purchased.

WARRANTY LIABILITIES

III. CONDUCTING WARRANTY REPAIR

The warranty repair of the product is accomplished by the authorized service centre indicated in the warranty coupon or by any other authorized service center.

In case of conducting the warranty repair, the warranty period on the product is prolonged for the repair term.

IV. IMPORTANT! THIS WARRANTY LOSES ITS VALIDITY IN CASES DESCRIBED BELOW:

1. The product does not have the warranty coupon.
2. The warranty coupon is filled in partially or inaccurately and / or with corrections not verified by the Seller.
3. The serial number on the product is deleted or damaged, if it was provided and specified in the coupon earlier.
4. The repair services were conducted by a service company not authorized for this activity (confirmed with an agreement or with one-time contract).
5. The product was a subject of structural changes without agreement with the Seller (confirmed by an expert opinion).

V. THE WARRANTY OF QUALITY AND STATED TECHNICAL CONDITION DOES NOT APPLY TO THE CASES WHEN THE DAMAGE WAS CAUSED BY THE FOLLOWING:

mishandling or misuse (i.e. exploitation in the «non-household» conditions. Under such conditions the use of the product is inapplicable due to the change of its status of the «household appliance»); exploitation with violation of the generally accepted safety requirements during the operation of electrical appliances, failure to comply with instructions for installation and operation etc.; incorrect installation and / or commissioning operations; transport and mechanical damage; usage of bad or inadequate supplies; connection to the communications and systems (power outlets, water conduit, sewerage) which do not meet the State standard requirements; natural disasters and phenomena, i.e. fire etc.; insertion of external objects, liquids, insects etc. in the appliance.

VI. FOR YOUR SAFETY!

Repair and maintenance of the appliance must be conducted only by the specialists of the authorized service centers, instructed and certified for this activity. Please, contact your Seller and ask about the nearest service center authorized for the installation and / or commissioning operations.

Mirta®

SERVICE CENTER

City	Service Center	Address	Telephone Number(s)
Alchevsk	"Hi-Fi"	Gagarina Str., 36	06442-48-95-0, 099-052-10-01
Bila Tserkva	"Doichelektroservis"	Levanevskogo Str., 28-A	0456-33-32-95, 30-94-00;
Bilhorod-Dnistrovskyyi	"Techno-Master"	Moskovska Str., 27	04849-6-01-05
Bolhrad	"Rempobuttehnika"	Varnenska Str., 30/9	067-909-79-55
Vinnytsia	"Alpari"	Kosmonavtiv Str., 53	0432-52-35-09
Vinnytsia	"Interservice"	Keletska Str., 61-A	0432-69-95-73, 067-622-56-62
Vinnytsia	"Spetsialist"	Poryka Str., 1	0432-57-91-91, 0432-50-91-91
Voznesensk	"Teleradioservice"	Zhovtnevoi revoliutsii Str., 61	05134-4-52-28
Vilnogirsk	"Titan"	Sadova Str., 15-A	05653-5-27-71, 067-431-46-46
Gorlovka	"Technogarant"	P. Besposchadnogo Str., 26	0624-52-77-77; 050-870-00-77
Dnipropetrovsk	"Rostok"	Lenina Ave., 66	067-363-29-29, 063-071-28-08
Dnipropetrovsk	"DINEK"	Olesya Gonchara Str., 6	056-735-63-28, 056-735-63-25
Dnipropetrovsk	"Interservice"	Kirova Ave., 59	0562-35-04-09, 0562-34-67-05
Dnipropetrovsk	"Universal Service"	Korotka Str., 41	056-790-04-60
Dnipropetrovsk	"Doichelektroservis"	Kirova Ave., 46-A	056-785-40-02, 778-56-63
Donetsk	"Vostok-Service"	Zhmury Str., 1	062-302-75-69
Donetsk	"Donbas-Service"	Illicha Ave., 44	062-348-26-24
Donetsk	"Elips"	Shevchenka Blvd., 52	050-775-58-00, 062-385-99-10
Druzhkivka	"Elma-Service"	Engelsa Str., 120	06267-3-48-41
Zhytomyr	"Slava-service"	Berduchivska Str., 67	0412-46-48-64
Zhytomyr	"Tandem-service"	Lvivska Str., 8	0412-47-15-68, 067-411-58-12

City	Service Center	Address	Telephone Number(s)
Zaporizhzhya	«Alfa Technocentre»	Dzerzhinskogo Str., 83	061-212-03-03, 061-212-06-08
Zaporizhzhya	"Interservice"	Hoholia Str., 175	061-787-50-51, 701-65-96
Ivano-Frankivsk	"Lotos"	Vovchynetska Str., 223	0342-75-60-40
Ivano-Frankivsk	"Megastyle"	Nezalezhnosti Str., 179-B	0342-722-722, 0342-773-322, 050-433-33-44
Illichivsk	"BT-maister"	Danchenka Str., 14	048-68-60-22
Kerch	"Merkury"	Pirohova Str., 1	06561-2-13-73, 095-162-41-23
Kyiv	"AMATI-service"	Boryspilska Str., 9	044-369-50-01
Kyiv	"Doichelektroservis"	I. Lepse Blvd., 55	044-497-29-36, 497-37-71, 408-66-60, 408-66-59
Kyiv	"DTS"	Kibalchicha Str., 2-A	044-542-93-65, 044-542-79-40
Kyiv	"DTS"	M. Timoshenka Str., 9	044-501-91-33, 044-464-84-27, 044-418-29-96
Kyiv	"Profklimat"	Baltiysky Lane, 23	044-485-16-77, 066-760-74-92
Kirovograd	"Evrobitech"	Lunacharskogo Str., 1-V	093-836-20-51,
Kirovograd	"Interservice"	Korolenka Str., 2	0522-35-79-23
Kirovograd	"Optron"	Komunistychny Ave., 1	0522-24-96-47, 0522-24-45-22, 066-166-07-55
Kolomyia	"POGLYAD"	S. Bandery Str., 73/2	03433-72-8-17
Kostiantynivka (Donetsk Oblast)	"Pobutradiotekhnika"	Beznoschenko Str., 10	0272-26-22-3, 0272-22-18-6, 050-279-68-16
Korosten	"Avtorytel"	Kirova Str., 28	04142-5-06-27
Kotovsk	«Technocentre»	Kotovskogo Ave., 13-V	0486-22-15-39, 0486-3-80-23
Kramatorsk	«Elma-Service»	Kramatorsky Blvd., 3	06264-88-59-7, 095-700-95-88, 096-325-58-38, 050-833-43-03
Kremenchug	«Ekosan»	Radianska Str., 44, off. 2	053-663-91-92
Kryvyi Rih	«Evroservice»	Gagarina Ave., 42	056-401-33-56
Kryvyi Rih	«Interservice»	Kosiora Str., 64/7	056-440-07-79, 440-01-19

SERVICE CENTER

City	Service Center	Address	Telephone Number(s)
Kyryvi Rih	«Jaguar» Auth.Serv. Centre «Fokstrot»	Revolutsiyna Str., 73, off. 68	0564-40-07-64
Lozova	«Ekran»	Kominterna Str., 2	05745-2-23-77
Luhansk	«Vostochny»	Lomonosova Str., 96-Zh	0642-33-02-42, 0642-33-11-86, 0642-49-42-17, 095-86-89-85
Luhansk	"Lugansk-Service"	Radianska Str., 66	0642-31-64-70, 0642-50-22-21
Lutsk	"Service-Maister"	Peremogu Ave., 24	0332-78-56-24, 0332-78-56-25
Lviv	"KOPACH"	Chervonoi Kalyny Ave., 109	067-344-72-24, 032-222-87-10, 032-222-87-11
Lviv	"Korporatsiya Alians Service"	Pidgoloskom Str., 15-A	032-244-53-44, ф. 032-244-53-40
Lviv	"ROSimpeks"	Dzerzhinskogo Str., 1	032-239-55-77, 239-51-52, 295-50-29, 295-50-28
Lviv	"Shans"	B. Khmelnitskogo Str., 11-B	032-247-14-99, 032-231-78-87, 032-245-80-52
Lubny	"Service-Kredit"	Radianska Str., 42/1	05361-70-410, 067-469-0-177
Mariupol	"GlobalTech"	Budivelnykiv Ave., 84	0629-49-18-81, 067-597-56-15
Mariupol	"Lotos"	50 Rokiv Zhovtnia Blvd., 32/18	0629-49-30-05, 0629-49-30-06
Mukachevo	"Technogrand"	Nova Str., 7	031-511-55, 050-432-65-25
Mukachevo	"Garant-Mukachevo"	Beregivska Str., 12	03131-2-33-33
Mykolaiv	"Interservice"	Vnutrishnyokvartalny Lane, 2	0512-58-06-47
Mykolaiv	"Maister"	Lenina Ave., 2	0512-34-31-54 , ф.0512- 44-12-01
Mykolaiv	"Servisny tsentr Dadasheva"	Zhovtnevy Ave., 43-A	0512-58-48-03, 59-24-05, 063-957-41-81
Nikopol	"Merezhha nyzkyh tsin № 1"	Shevchenka Str., 81-A	05662-4-67-64

City	Service Center	Adress	Telephone Number(s)
Nova Kakhovka	Auth.Serv.Centre «Vizyt Service»	Lenina Str., 2	05549-7-18-72, 05549-9-03-03
Nova Kakhovka	«Service Plus»	Paryzkoi Komuny Str., 2-L	066-119-05-86, 095-204-63-59, 096-883-97-53
Novohrad-Volynskiyi	«Maister»	Vokzalna Str., 38	04141-52010
Ovruch	«Tandem-Service»	4GODD Str., 1	04148-4-37-73, 067-411-58-13
Odessa	«Doichelektroservis»	Prymorska Str., 27	048-722-97-79, 771-25-38, 722-70-66
Odessa	"Profi"	M. Zhukova Ave., 4/7, off. 103	048-784-08-37, 048-798-82-60, 048-729-57-15
Odessa	"Ug Service Centre"	Schegoleva Str., 14	048-734-98-15, 048-320-005
Pavlohrad	"Interservice"	Dniprovska Str., 172-B	05632-6-15-54, 6-23-42
Poltava	"Interservice"	Stepovogo frontu Str., 29	0532-50-98-89, 0532-69-42-62
Poltava	"Promelektronika"	Frunze Str., 66	0532-61-56-21
Poltava	"Tesla"	Pavlenkivska Sq., 26	0532-50-98-89, 0532-61-16-06, 050-013-72-17, 050-211-83-54
Rivne	"Adamant"	Vidinska Str., 10	0362-45-00-42
Rivne	"Masterskaya po remontu"	Grushevskogo Str., 2-A	096-429-44-67
Rivne	"Doichelektroservis"	Stepana Bandery Str., 55	0362-43-64-51, 43-64-52, 63-54-89
Rivne	"Doichelektroservis" IT-tech.	Guryeva Str., 11	0362-63-05-00, 63-04-90
Sverdlovsk	"Sverdlovsk- Pobutradiotechnika"	Dzerzhinskogo Str., 1	064-342-60-25, 099-271-01-47
Sievierodonetsk	«SDRT»	Kurchatova Str., 19-B	06452-27-85-3, 06452-23-82-8
Simferopol	«Telesvit-Service»	Kovylova Str., 72	0652-69-07-78
Simferopol	«Albi»	Kechmetska Str., 198	0652-248-137
Sevastopol	«Diadema»	Pozharova Str., 26-B	0692-55-56-43, 0692-45-36-99

Mirta®

SERVICE CENTER

City	Service Center	Adress	Telephone Number(s)
Slavyansk	«Elma-ServiceE»	st. Svobodu, 5	06262-2-86-20
Smela	"LASK-SERVICE"	Michurina Str., 32	0473-34-61-82, 0473-34-31-35, 050-464-04-77
Sumy	«Elf»	Petropavlivska Str., 86/1	0542-650-340
Ternopil	«Radio-Service»	Kyivska Str., 2	0352-26-76-26
Uzhhorod	«Milenium»	Gagarina Str., 101	031-266-12-97
Uzhhorod	«Remont domashnyoi tehniky»	Legotskogo Str., 3/2	031-265-42-66, 099-557-53-07
Uman	«Elektron-Service»	Len. Iskry Str., 1/24	04744-4-66-14, 04744-4-61-34, 067-470-39-57
Kharkiv	"Valsis"	50-richchya SRSR Ave., 149	057-756-33-66, 756-37-43, 756-35-76
Kharkiv	"Disa-Service"	Tobolska Str., 69	057-764-57-89
Kharkiv	"NEO"	Kotsarska Str., 43	057-763-09-12, 057-763-02-89
Kharkiv	"SAVANOV"	Kashena Marselya Str., 46	096-595-37-46
Kherson	"Interservice"	Karbusheva Str., 28-A	0552-43-40-33
Kherson, urban-type settl. Antonivka	"Video Star"	Krymska Str., 69	0552-36-07-63, 0552-36-07-62
Khmelnyskyi	"Service Holding"	Shkilny Lane, 13/1	0-800-501-894, 0382-55-16-41, 067-380-96-55
Khmelnyskyi	"Triton-LTD"	Kurchatova Str., 18	0382-78-37-73
Cherkasy	RTSTs "Ves svit Cherkaschyny"	Dobrovol'skogo Str., 1, off. 201	0472-38-36-90, 0472-38-37-90
Chernihiv	"Viena-Service"	Proektna Str., 1	0462-601-585
Chernihiv	"Nash Service"	Shevchenko Str., 4	0462-67-58-58
Chernihiv	"Elvira"	Shevchenka Str., 12	0462-65-11-32
Chernivtsi	"Kvant-Service"	Stasuka Str., 11	0372-57-76-00
Chernivtsi	"Foxtrot-Service"	Golovna Str., 265	0372-58-43-01
Chernivtsi	"Electroservice"	L. Kobylitsi Str., 105	0372-908-18-9, 066-660-41-61

Mirta®

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул	<input type="text"/>
Виробничий номер	<input type="text"/>
Дата продажу	<input type="text"/>
Штамп магазину	<input type="text"/>
Підпис продавця	<input type="text"/>
Підпис покупця, що підтверджує згоду з умовами гарантії.	<input type="text"/>

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Mirta висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби - 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Mirta підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому сервісному центрі. У разі відсутності сервісного центру у Вашому населеному пункті, звертайтеся

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

			
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №4
Артикул <input type="text"/>	Артикул <input type="text"/>	Артикул <input type="text"/>	Артикул <input type="text"/>
Виробничий номер <input type="text"/>	Виробничий номер <input type="text"/>	Виробничий номер <input type="text"/>	Виробничий номер <input type="text"/>
Адреса/телефон клієнта <input type="text"/>	Адреса/телефон клієнта <input type="text"/>	Адреса/телефон клієнта <input type="text"/>	Адреса/телефон клієнта <input type="text"/>
Дата прийому <input type="text"/>	Дата прийому <input type="text"/>	Дата прийому <input type="text"/>	Дата прийому <input type="text"/>
Дата видачі <input type="text"/>	Дата видачі <input type="text"/>	Дата видачі <input type="text"/>	Дата видачі <input type="text"/>
Дефект <input type="text"/>	Дефект <input type="text"/>	Дефект <input type="text"/>	Дефект <input type="text"/>
Підпис, печатка <input type="text"/>	Підпис, печатка <input type="text"/>	Підпис, печатка <input type="text"/>	Підпис, печатка <input type="text"/>

Виробник: Лайнтрейд Лімітед, 1010 Мірамар Тавер, 132 Натан Роуд, Ковлун, Гонконг
Імпортер: ТОВ "Таймтрейдинг", 65104 Україна, Одеська обл., м. Одеса, пр-т. Маршала Жукова,