

MTC 970

Руководство пользователя



MTC

Русский - CJA26NN1MBBA

Примечание

Copyright © 2013 TCT Mobile Limited

Внимание! Приобретённая Вами абонентская радиостанция (смартфон) работает только с SIM-картами ОАО "Мобильные ТелеСистемы", приобретёнными на территории Российской Федерации. Для использования аппарата с SIM-картами других операторов сотовой связи необходимо введение специального кода. Если специальный код введен неправильно десять раз, аппарат автоматически блокируется и перестает регистрироваться в сети сотовой связи, в том числе и в сети сотовой связи МТС. В этом случае восстановление работоспособности аппарата возможно только в условиях Сервисного Центра. Внимание! Гарантийные обязательства не распространяются на случай блокировки аппарата из-за неправильного введения кода, восстановление работоспособности аппарата производится за счет покупателя!

Товарные знаки

Любой продукт или названия компаний, упомянутые здесь, могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев.

TCT является зарегистрированным товарным знаком TCT.

Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B020261

Логотип microSD™ является зарегистрированным товарным знаком SD Card Association.

PC suite copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co.,Ltd.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

MTC 970 Bluetooth QD ID B020261



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Android, Google, YouTube и другие товарные знаки являются торговыми марками Google Inc. Логотип «робот Android» воспроизведен или изменен из созданной и распространяемой работы Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Примечание

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. В подготовке этого руководства были приложены все усилия по обеспечению максимальной точности содержания и рекомендаций, но не представляют собой каких-либо гарантий, явных или скрытых. Прочитайте правила техники безопасности и убедитесь, что вы используете этот телефон правильным и безопасным способом.

Оглавление

1	Ваш телефон	6
1.1	Клавиши и разъемы	6
1.2	Перед началом работы.....	8
1.3	Главный экран.....	15
2	Ввод текста	24
2.1	Использование экранной клавиатуры.....	24
2.2	Редактирование текста.....	25
3	Набор, Вызовы и Контакты	26
3.1	Набор	26
3.2	Вызовы	31
3.3	Контакты.....	32
4	Сообщения, Gmail/Email, Google Talk	37
4.1	Сообщения	37
4.2	Gmail/Email	42
4.3	Google Talk	47
5	Календарь, Будильник, Калькулятор	50
5.1	Календарь	50
5.2	Часы	52
5.3	Калькулятор.....	53
6	Подключения	55
6.1	Подключение к Интернету.....	55
6.2	Браузер	58
6.3	Подключение к устройствам Bluetooth	63
6.4	Подключение к компьютеру через USB.....	64
6.5	Поделиться подключением.....	65
6.6	Подключение к виртуальной сети	67
7	Мультимедийные приложения	69
7.1	Камера	69


7.2	Фотоальбом	72
7.3	YouTube	75
7.4	Музыка	76
8	Google Maps.....	79
8.1	Мое местоположение.....	79
8.2	Поиск местоположения.....	80
8.3	Отмеченные местоположения	81
8.4	Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком	82
8.5	Использование слоев.....	84
8.6	Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей	85
9	Другие	88
9.1	Файлы	88
9.2	Заметки.....	88
9.3	Видеопроеигрыватель	89
9.4	Голосовой поиск	89
9.5	Клиент SyncML	89
9.6	Радио	90
9.7	Другие приложения	92
10	Настройки.....	93
10.1	Беспроводные сети	93
10.2	Жесты.....	95
10.3	Экран.....	97
10.4	Память	97
10.5	Определение местоположения.....	99
10.6	Безопасность.....	100
10.7	Язык и ввод	102
10.8	Восстановление и сброс	105

10.9	Учетные записи.....	106
10.10	Дата и время.....	107
10.11	Специальные возможности	108
10.12	Для разработчиков.....	109
10.13	О телефоне.....	110
11	Эффективное использование телефона	111
11.1	Android Менеджер.....	111
11.2	Программа FOTA Upgrade	112
12	Меры безопасности	113
13	Гарантия на телефон.....	122
14	Технические характеристики.....	124

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъемы





Многофункциональная Клавиша

- На Главном экране, нажмите, чтобы открыть список всех запущенных приложений.
- Нажав и удерживая Многофункциональную клавишу можно вызвать быстрое меню для настройки и управления приложениями. Чтобы разрешить это, перейдите в меню **Настройки > Экран > Внешний вид Меню** и выберите



Клавиша Home

- Нажмите, чтобы вернуться на Главный экран.
- Используйте долгое нажатие для доступа к "Поиску Google" и "Голосовому поиску".



Клавиша Назад

- Нажмите для возврата в предыдущее меню или экран.

Клавиша Включения

- Короткое нажатие: Заблокировать экран
Включить подсветку экрана
- Длинное нажатие: Если телефон был выключен, он включится.
Если телефон включен, откроется всплывающее меню для выбора: Выключить, Перезагрузить, режим "В самолете", выбор Звукового профиля.


Клавиши громкости

- Нажмите для регулировки громкости (разговора/ воспроизведение медиа файлов/звонка).
- Нажмите, чтобы отрегулировать громкость мелодии в общем режиме.

1.2 Перед началом работы


1.2.1 Подготовка к работе

Снятие или установка задней панели телефона



Установка или извлечение SIM-карты⁽¹⁾


Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон и извлечь аккумулятор.



Поместите SIM-карту в слот для SIM контактами вниз. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Установка и извлечение аккумулятора


Пожалуйста, перед извлечением аккумулятора, выключите ваш телефон.



- Вставьте и защелкните аккумулятор, затем установите заднюю панель телефона.
- Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор.


⁽¹⁾ Обратитесь к оператору сотовой сети, чтобы убедиться, что ваша SIM-карта 3В или 1,8В. SIM-карты на 5В больше не поддерживаются.

Установка и извлечение карты microSD



Чтобы освободить держатель microSD-карты, сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите. Затем вставьте карту microSD контактами вниз. Сложите держатель microSD-карты и сдвиньте его в противоположном направлении, чтобы зафиксировать.

Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Будьте осторожны, не прилагайте силы для того, чтобы вставить вилку в розетку.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что батарея установлена правильно.

- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользуйтесь удлинителями).
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 4 часа).

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋).



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства.

Для экономии заряда аккумулятора отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются. Уменьшите яркость и длительность подсветки экрана.


1.2.2 Включение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу **Включения**, пока телефон не включится. Это займет несколько секунд, прежде чем загорится экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона, вам будет предложено настроить следующие опции: язык, дату и время, аккаунт Google, метод ввода и т.д. Вы всегда можете внести изменения позже, используя **Настройки** в главном меню⁽¹⁾.



Эти начальные настройки можно пропустить и осуществить в любое время с помощью **Настройки > Добавить аккаунт**.

Если у вас нет SIM-карты, вы можете подключиться к Wi-Fi сети, это позволит вам войти в свой аккаунт Google и использовать некоторые функции.


⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от страны и оператора.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу Включения, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Выключить связь** и нажмите **ОК**.


1.2.4 Спящий режим

Для установки времени перехода в спящий режим нажмите вкладку **Приложения** на Главном экране, далее **Настройки>Экран>Спящий режим**. Через установленное время, ваш телефон перейдет в спящий режим для экономии энергии. Вы также можете нажать клавишу Включения один раз, чтобы отправить телефон в спящий режим. Чтобы вывести телефон из спящего режима, просто нажмите клавишу Включения.



1.2.5 Быстрая загрузка

Для более быстрого запуска вашего телефона вы можете включить режим быстрой загрузки. Для этого поставьте галочку в **Настройки>Быстрая загрузка**.



1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.

Строка состояния

- Индикаторы Статуса/Панель Уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

Нажмите **a** чтобы ввести текст для поиска: web, приложения, контакты и т.д.
Нажмите **b** чтобы воспользоваться голосовым поиском

Нажмите на иконку для открытия приложений, папок и т.д.

Нажмите, чтобы отправить **SMS/MMS**.

Нажмите, чтобы запустить **Браузер**.

Вкладка приложения

Нажмите, чтобы открыть список приложений.

Нажмите для доступа к **Контактам**.

Нажмите для доступа к **Списку вызовов**, если у вас есть пропущенные звонки. Нажмите для доступа к экрану Набора номера.

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Перемещайтесь влево и вправо по Главному экрану для его полного просмотра.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Для доступа к приложению просто коснитесь его.

Нажатие и удержание

Нажмите и удерживайте палец на экране в течение 2 или более секунд. Вы можете нажать и удерживать приложение, виджет или пустую область для перемещения объекта или отображения дополнительных опций.

Перемещение

Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение

Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц.

Флик

То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Сжатие/Увеличение

Расположите ваши пальцы одной руки на экране телефона и разведите или соедините их вместе для изменения масштаба элементов экрана.

Изменение ориентации экрана

Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.































Для достижения лучшего отклика сенсорного экрана, необходимо мягкое прикосновение как для коротких, так и длительных нажатий.





























1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Иконки состояния


 GRS подключен	 GPS включен
 GRS используется	 Получение данных GPS
 EDGE подключен	 Роуминг
 EDGE используется	 Нет сигнала
 3G подключен	 Отсутствует SIM-карта
 3G используется	 Вибровывоз
 HSPA (3G+) подключен	 Звук выключен
 HSPA (3G+) используется	 Микрофон отключен
 Подключение к сети Wi-Fi	 Очень низкий заряд аккумулятора
 Bluetooth включен	 Низкий заряд аккумулятора
 Установлено подключение к Bluetooth-устройству	 Аккумулятор частично разряжен
 Режим "В самолете"	 Аккумулятор заряжен
 Установлен будильник	 Зарядка аккумулятора
 Уровень сигнала	 Подключена гарнитура

Иконки уведомлений

	Новое Gmail сообщение		USB модем и точка доступа подключены
	Новое SMS или MMS		Идет разговор
	Проблема с доставкой SMS или MMS		Идет разговор с использованием Bluetooth гарнитуры
	Новое сообщение Google Talk™		Пропущенные вызовы
	Новое голосовое сообщение		Удержание вызова
	Предстоящее событие		Включена переадресация вызовов
	Синхронизация данных		Выгрузка данных
	Проблема с регистрацией или синхронизацией		Загрузка данных
	Карта microSD переполнена		Загрузка завершена
	Карта microSD не установлена		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	Подключено к VPN		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Отключено от VPN		Включено радио
	Воспроизведение		Доступны системные обновления
	Включен режим USB модема		Точка доступа Wi-Fi подключена


Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз Строку состояния для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели Уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях.



Панель виджетов: скользите влево чтобы увидеть больше виджетов. Нажмите значок, чтобы изменить его функцию.

Настройки

Нажмите , чтобы очистить все уведомления (текущие уведомления не удаляются).

1.3.3 Поисковая строка

Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.




a Нажмите для поиска текста

b Нажмите для голосового поиска

c Нажмите предложенный текст для быстрого поиска

d Нажмите для поиска в Интернете

Поиск текста

а Нажмите на Поисковую строку на Главном экране или нажмите иконку  из экрана приложений.

б Введите текст/фразу для поиска.

с Нажмите иконку .

Голосовой поиск


а Нажмите иконку  со строки поиска для открытия диалогового экрана.


б Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/Разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью графического ключа, PIN , пароля и т.д.

Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана (для подробной настройки см. раздел 10.9.1)

а Нажмите иконку  с Главного экрана, затем нажмите **Настройки** и далее **Безопасность>Блокировка экрана>Графический ключ**.



Нарисуйте ваш графический ключ разблокировки

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль

Для создания пароля/PIN для разблокировки


а Нажмите иконку (⋮) с Главного экрана, затем нажмите **Настройки** и далее **Безопасность>Блокировка экрана> PIN или Пароль**.



б Установите свой PIN или пароль.

Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу Включения один раз.

Разблокировка экрана

Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана. Если вы не установили защиту, для разблокировки экрана, нажмите и потяните вправо значок .




Нажмите, чтобы получить доступ к "Поиск Google"

Нажмите, чтобы включить Камеру

1.3.5 Настройка экрана


Добавление

Вы можете добавить ярлыки, виджеты или папки на Главный экран, нажав кнопку . Нажмите и удерживайте объект, который хотите добавить, и затем отпустите его. Вы увидите его на текущем экране.


Перемещение

Для активации режима Перемещения, нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотели бы переместить, затем перетащите ее на необходимое место и отпустите. Удерживайте иконку у левого или правого края экрана для того чтобы переместить иконку на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте иконку, которую нужно удалить, чтобы активировать режим перемещения: перетащите ее наверх на значок , после того, как элемент станет красным, отпустите его.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область Главного экрана или нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу , затем выберите **Системные настройки>Экран>Обои** чтобы настроить обои Главного экрана.


1.3.6 Вкладка Приложений


Список Приложений содержит все предварительно установленные и вновь установленные приложения.

На Главном экране нажмите  для доступа к списку приложений.

Для возврата на Главный экран нажмите клавишу Home.

Просмотр приложений по умолчанию/часто используемых/недавно установленных приложений

Для просмотра приложений по умолчанию/часто используемых/недавно установленных нажмите  в верхней части списка приложений и затем выберите нужную сортировку.





1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите клавишу Громкости, чтобы отрегулировать громкость. Когда установлена минимальная громкость звука (Бесшумный режим⁽¹⁾), нажмите клавишу увеличения громкости один раз - телефон переключится в режим Вибрации. Нажмите клавишу уменьшения громкости еще раз в режиме Вибрации и телефон автоматически перейдет в бесшумный режим.

Использование меню Настройки

Нажмите  на Главном экране, затем нажмите **Настройка>Звуки**, или потяните вниз панель уведомлений и нажмите  для установки звонка, громкости медиа и мелодии телефона.


⁽¹⁾ Настройка телефона будет меняться в зависимости от изменений, внесенных в настройки по умолчанию в меню **Настройки>Звуки>Бесшумный режим**.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры

Экранная клавиатура будет отображаться автоматически, когда программы потребуют ввода текста или цифр.


Настройка экранной клавиатуры

Нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу  с Главного экрана, затем выберите **Системные настройки>Язык и ввод>Клавиатура Android** (или **Речевой ввод Google**), чтобы увидеть различные настройки клавиатуры. Чтобы включить эту возможность, перейдите в меню **Настройки>Экран>Внешний вид Меню** и выберите . Прокрутите для выбора клавиатуры, стиль которой вы хотите изменить.



Настройка ориентации экранной клавиатуры

Поверните телефон горизонтально или вертикально для регулировки ориентации экранной клавиатуры. Вы также можете использовать настройки (нажмите вкладку Приложения на Главном экране, затем **Настройки>Экран>Ориентация**).

2.1.1 Клавиатура Android



Нажмите для ввода текста или цифр.



Долгое нажатие, для ввода диакритического знака буквы.

Нажмите для доступа к голосовому вводу.

Нажмите для переключения между буквами и цифрами.

Нажмите для включения режима Заглавных букв.

2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Нажмите и удерживайте текст, который вы ввели
Для больших групп слов, вы можете нажать и удерживать метку в начале слова и переместить конечную метку на место, которое вы хотите.
- Всплывет список доступных опций.
- Выберите нужную вам опцию (**Вставить**, **Заменить**, **Вырезать** и т.д.)


3 Набор, Вызовы и Контакты


3.1 Набор





3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Вы можете открыть меню Телефон двумя способами

- Нажать  на Главном экране.
- Открыть вкладку Приложений с Главного экрана и выбрать **Телефон**.



Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты** или **Вызовы** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите  для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах**, нажмите клавишу Меню  и выберите **Добавить в Контакты**.

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте **0** для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите **☎**.

Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите **☎** для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

3.1.2 Принятие или отклонение вызова




При поступлении входящего вызова, для ответа сдвиньте зеленый значок телефона. Для завершения вызова нажмите **☎**.


При поступлении входящего вызова, на который вы не хотите отвечать, вы можете отклонить его, перемещая вверх значок **✉** для выбора SMS/MMS. Вызывающий абонент будет перенаправлен в ящик вашей голосовой почты, чтобы оставить сообщение.

3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.


Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте  на экране **Набор**.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, нажмите , выберите **Настройки>Вызовы>Голосовой вызов>Голосовая почта**.


Если вы получили голосовое сообщение, в строке Состояния высветится иконка . Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое сообщение голосовой почты**.

3.1.4 Во время Голосового вызова





Во время разговора, нажмите клавишу Меню, чтобы открыть список доступных функций. Нажмите **Bluetooth** для переключения между гарнитурой и телефоном. Для регулировки громкости во время разговора, нажмите Громкость вверх/вниз.




Нажмите для отображения Панели набора

 Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.

 Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.




-  Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.
-  Нажмите, чтобы добавить вызов.
-  Нажмите для отображения Панели набора.
-  Нажмите для завершения текущего вызова.

 Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов


При приеме двух вызовов, нажмите  чтобы открыть список опций, и нажмите иконку . Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан и вы переключитесь на другой. Нажмите , чтобы завершить вызов на удержании.

Конференц-связь ⁽¹⁾


Вы можете настроить конференц-связь.



а Выберите первого участника конференц-звонка.

б Нажмите клавишу Меню, чтобы отобразить список опций, затем нажмите **Добавить вызов**.

в Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите иконку . Вы также можете добавить участников из пунктов **Контакты**, **Вызовы** или **Избранные**.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

d Нажмите клавишу Меню, затем нажмите иконку  и выберите Объединить вызовы, чтобы начать конференцию.

e Во время конференц-связи нажмите **Управление** для отключения участника или отдельного разговора с одним из участников. Нажмите  для отключения участника от конференции, нажмите  для отдельного разговора с каждым участником и удержания других участников.

f Нажмите на Красную трубку для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

3.1.6 Настройки вызовов

Для доступа к Настройкам вызовов, нажмите  на экране Вызовы.

Используя Настройки вызовов, можно настроить как обычные так и специальные функции телефона. Вы можете настроить телефон делать исходящие вызовы только на разрешенные номера.

Голосовые вызовы

Голосовая почта

Открывает диалоговое окно, в котором вы можете выбрать службы голосовой почты вашего оператора или другой сервис.

Настройки голосовой почты

Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере - например, чтобы добавить пароль после номера.

Другие настройки


Разрешенные номера

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применение FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

Быстрые ответы

- Нажмите **Настройки > Вызовы > Другие настройки > Быстрые ответы**.
- Редактирование текста в шаблоне.



Если вы не хотите получать входящие вызовы, вы можете перетащить вверх иконку  и выбрать SMS для ответа.

Режим телетайпа

Режим ТТУ может быть использован людьми, которые имеют нарушения слуха или речи.

При включении функции ТТУ, ваш телефон подключается к службе, которая преобразует для человека с проблемами со слухом входящую речь в текстовое сообщение, а для человека с проблемами с речью исходящий текст в человеческую речь.

3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из Главного экрана и затем нажмите . Вы можете просмотреть списки по категориям: **Пропущенные вызовы**, **Исходящие вызовы** и **Входящие вызовы**.

↙ Пропущенные вызовы

↗ Исходящие вызовы

↙ Входящие вызовы

Нажмите или нажмите и удерживайте контакт/номер для просмотра информации или для выбора дальнейших действий.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в **Контакты** (доступно только для несохраненных телефонных номеров) и т.д.

Для очистки памяти вызовов, нажмите , затем нажмите **Удалить**.

3.3 Контакты




Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Контакт**.





Нажмите  для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:

- **Удалить** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения. (например, только контакты телефона, контакты других приложений и т.д.)
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между SIM-картой, телефоном, внутренней памятью, SD-картой.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы изменить отображение списка сортировки и имен контактов.
- **Отправить** Делитесь контактами, отправляя их по **видимые контакты** Bluetooth, Email, SMS и т.д.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Контакты**, вы можете также выбрать Группы и Избранные для управления вашими контактами. Нажмите , чтобы добавить контакт.




Нажмите, чтобы выбрать фото для контакта.

Нажмите, чтобы раскрыть другие предустановленные метки этой категории.

Нажмите, чтобы добавить новые метки.


Для завершения нажмите **Готово**.

Добавить/удалить из избранных




Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет белой).

Чтобы удалить контакт из избранных, выберите **Удалить** в меню контакта.

3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите и удерживайте нужный контакт, а затем нажмите  и выберите **"Изменить"**. Для завершения нажмите **Готово**.

Удалить контакт


Для того, чтобы удалить контакт нажмите  и выберите **Удалить** с экрана подробной информации о контакте или нажмите  и выберите **Удалить контакт** на экране Контакты, выберите контакты, которые вы хотите удалить. Нажмите  для подтверждения.



Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


3.3.4 Общение с вашими контактами




Из списка контактов, вы можете общаться с вашими контактами, сделав вызов или отправив сообщение.

Для того чтобы осуществить вызов, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите .

Для того, чтобы отправить сообщение контакту, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите на иконку .

3.3.5 Импорт/экспорт, экспорт/импорт и обмен контактами


На экране Контакты нажмите иконку  для открытия опций и выберите **Импорт/Экспорт**, затем выберите **SIM-карту, Телефон, Внутреннюю память, SD-карту**.

- Для импорта/экспорта с/на SIM-карты, нажмите на контакте, который вы хотите импортировать/экспортировать, затем нажмите  для подтверждения.
- Для импорта/экспорта всех контактов с SIM-карты, нажмите  и затем  для подтверждения.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, послав визитку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.



Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу Меню и далее **Отправить** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Нажмите клавишу Меню  из экрана списка контактов, нажмите **Фильтр контактов**, затем выберите способ отображения: **Все контакты/SIM/Телефон/Настроить**.

3.3.7 Аккаунты


Контакты, данные или другая информация, могут быть синхронизированы с несколькими учетными записями, в зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  из Списка контактов, далее **Синхронизация**, затем нажмите **Синхр.данные прилож.**; или с Главного экрана нажмите иконку , затем **Настройки**, выберите **Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, Facebook и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона.

Потяните вниз панель уведомлений, нажмите , затем выберите **Аккаунты**. Откройте экран **Настройки аккаунта** и выберите учетную запись, которую вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить аккаунт** и подтвердите.

Полезные значки:



Указывает, что аккаунт настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.



Указывает, что аккаунт не настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.

Ручная синхронизация

Вы можете синхронизировать аккаунт вручную на экране Синхронизации. Выберите аккаунт из списка, затем нажмите клавишу Меню и **Синхронизировать**.

4 Сообщения, Gmail/Email, Google Talk


4.1 Сообщения




Вы можете создавать, редактировать и отправлять SMS и MMS с помощью данного мобильного телефона.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на экране, затем выберите **SMS/MMS**.



Все полученные или отправленные сообщения могут быть сохранены только в памяти телефона. Для доступа к сообщениям, сохраненным на SIM карте, нажмите иконку  из экрана сообщений, затем нажмите **Настройки > Управл. сообщ. на SIM**.

4.1.1 Создание сообщения

На экране списка сообщений нажмите иконку , чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.





Нажмите для просмотра всей цепочки сообщений.



Нажмите, чтобы создать новое сообщение.

Отправка текстового сообщения

Ведите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить Получателя, нажмите на строку **Введите текст** для того, чтобы ввести текст сообщения. Для завершения нажмите , чтобы отправить текстовое сообщение.

Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений





Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийных сообщений

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.


Для того чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, нажмите **Введите текст**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите  чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения, нажмите **Прикрепить файл**, чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды. Для завершения нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Сделать снимок** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.

- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снять видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу Изменить, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его (см. рисунок). Нажмите клавишу Меню для просмотра дополнительных опций, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.
- **Контакт** Войдите в Контакты, чтобы выбрать контакт для прикрепления.
- **Календарь** Войдите в Календарь, чтобы выбрать одно или несколько событий для прикрепления.

Добавление слайд-шоу



Нажмите, чтобы перейти к предыдущему или следующему слайду.


Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда.

Введите текст или оставьте поле пустым


Клавиша "Ввод"

Нажмите, чтобы изменить название этого слайда.

4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в **SMS/MMS**.

Сообщения отображаются по порядку.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения, введите текст, затем нажмите .

Для возврата к списку сообщений из просмотра цепочек сообщений, нажмите .

4.1.3 Настройка сообщений

На экране сообщений нажмите  затем нажмите **Настройки**.

Настройки хранения

- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.

- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Быстрое редактирование текста** Нажмите для быстрого редактирования текста.
- **Служебный центр SMS** Нажмите для редактирования номера служебного центра SMS.
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать место хранения SMS.

Настройка мультимедийных (MMS) сообщений

- **Отчеты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчеты о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправить отчет о прочтении** Выберите для отправки отчета о чтении сообщения, если это требует отправитель MMS.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.

- **Режим создания** Нажмите, чтобы установить режим создания.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения.

Настройка служебных сообщений

- **Включить службу сообщений** Выберите, чтобы активировать прием служебных сообщений.

Настройки уведомлений

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Выбрать рингтон** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибрация** Выберите вибрацию в качестве уведомления о получении сообщения.

4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.


4.2.1 Gmail



Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

Доступ к Gmail

С Главного экрана, нажмите  чтобы открыть вкладку Приложения для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи. Если у вас есть другая учетная запись, вы можете переключиться на нее, нажав  из экрана Входящих сообщений, затем нажмите **Настройки** и выберите аккаунт, который вы хотите просмотреть.

Для создания и отправки электронной почты



a Нажмите иконку  из экрана Входящих сообщений.

b Введите адрес получателя в поле **Кому**, при необходимости, нажмите клавишу Меню и далее **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.

c Введите тему и текст сообщения.

d Нажмите клавишу Меню, затем **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.

e Для завершения, нажмите .

f Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите  и выберите пункт **Сохранить в черновиках**. Для просмотра черновиков, нажмите  из экрана Входящих сообщений и далее **Черновики**.


Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать **Удалить черновик**.


Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите  затем **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения


При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и потяните вниз строку Состояния для отображения Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Чтобы вернуться в папку Входящие из экрана чтения нового сообщения, нажмите клавишу Назад или иконку  в левом верхнем углу.



Google Talk онлайн статус  отображается рядом с именем отправителя каждого письма. Нажмите эту иконку контакта, чтобы открыть Быстрый контакт.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Нажмите иконку  из экрана Входящих сообщений.
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите иконку поиска.

Ответить или переслать сообщение электронной почты


При просмотре электронной почты, вы увидите три иконки, предлагающие дополнительные опции.

- **Ответить/Ответить всем** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем нажмите  чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Выберите, чтобы переслать сообщение другому лицу. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем нажать .

Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать, используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите  и выберите ярлык.

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите . Выберите ярлык для просмотра списка переписок.

Нажмите и удерживайте Email для получения следующих опций:

- **Архивация** Отправить сообщение в архив. Для отображения архивированных сообщений, вы можете нажать клавишу Меню на экране Входящих сообщений и выбрать **Просмотр ярлыков**, затем **Все письма**.
- **Скрытие** При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве.
- **Отметить как прочитанное / непрочитанное** Отметить сообщения электронной почты, как прочитанные или непрочитанные.
- **Удалить** Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
- **Добавить/удалить звезду** Присвоить или удалить звезду переписке.
- **Оповещение о спаме** Для обозначения электронного сообщения/переписки как спам.
- **Изменить ярлык** Нажмите, чтобы изменить ярлык электронного сообщения или переписки.

Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail на экране Входящих сообщений, нажмите клавишу Меню и далее **Настройки**.

- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Подтверждение** Выберите для включения запроса при удалении сообщения или переписки, для двойного подтверждения.

- **Очистить историю поиска** Нажмите, чтобы удалить историю поиска.
- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.
- **Рингтон** Нажмите, чтобы установить рингтон.
- **Виброзвонок** Активируйте вибрацию как способ оповещения о получения нового сообщения.

4.2.2 Email



Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.

Для доступа к этой опции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, и затем выберите **Email**.

Электронный помощник поможет вам последовательно настроить учетную запись электронной почты.

a Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.


b Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено ввести параметры электронной почты вручную. Или вы можете выбрать **Настроить вручную** для ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.


c Введите имя аккаунта и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.

d Нажмите **Готово**.

e Для добавления еще одного аккаунта, нажмите **+** затем **Настройки**. Далее нажмите **Добавить аккаунт**.

Для создания и отправления электронных сообщений


а Нажмите иконку  на экране Входящих и выберите **Новое сообщение**.

б Введите адрес получателя в поле **Кому**, при необходимости, нажмите  и далее **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.

с Введите тему и текст сообщения.

д Нажмите иконку , затем **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.

е Для завершения, нажмите  чтобы отправить сообщение.

ф Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите  и выберите пункт **Сохранить в черновиках** или нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию.



4.3 Google Talk



Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.

Для доступа к этой функции войдите в систему, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, и затем выберите **Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

Нажмите , чтобы установить ваш он-лайн статус:

-  Доступен
-  Занят
-  Нет на месте
-  Не в сети
-  Невидимый

Нажмите иконку сетевого статуса, а затем введите свое статусное сообщение в текстовое поле.

Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу Меню из Списка друзей для открытия списка опций и выберите **Выйти из системы**.

4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите **Отправить**.

Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав и удерживая клавишу Меню, выбрав **Пригласить в чат**, и далее выберите друга, которого хотите пригласить.

Когда вы общаетесь более чем с одним другом, вы можете переключать экран, скользя пальцем влево/вправо по экрану.

Чтобы вернуться к экрану списка друзей, нажмите клавишу Назад.

4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите клавишу Меню, чтобы открыть список доступных опций, затем **Добавить друга**, чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем нажмите **Готово**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Принять**, **Заблокировать** или **Отклонить** его.

Вы также можете проверить все приглашения, которые вы отправили или получили выбрав на экране Списка друзей **Приглашения в чат**.

4.3.3 Закрыть чат

Если вы хотите завершить чат, доступны следующие способы завершения:

- На экране Списка друзей нажмите клавишу Меню и выберите **Завершить все чаты**.
- Нажмите клавишу Меню на экране чата, а затем нажмите **Завершить чат**.

4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Просмотр всех друзей/наиболее популярных друзей** По умолчанию, в Списке друзей будут отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу Меню, затем выберите **Все друзья**. Для возвращения к отображению избранных друзей, нажмите клавишу Меню, затем выберите **Онлайн** или **Новые**.
- **Заблокировать друга** Чтобы заблокировать друга от обмена сообщениями и удалить его из Списка друзей, нажмите клавишу Меню на экране чата этого друга, выберите просмотр информации друга, затем нажмите **Заблокировать**. Всех заблокированных друзей можно просмотреть, нажав клавишу Меню, затем **Настройки**. Выберите аккаунт Google и нажмите Заблокированные друзья.

4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора, нажав клавишу Меню с экрана Списка Друзей, затем **Настройки**

- **Уведомления чата** Активируйте функцию уведомления в строке состояния при поступлении нового сообщения. Вы можете установить мелодию уведомления, нажмите **Выбрать мелодию** или выберите **Виброзвонок**, чтобы активировать виброзвонок в качестве уведомления.
- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Автоматически устанавливать статус "Отошел"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет гаснуть.
- **Очистка истории поиска** Нажмите для очистки истории поиска.

5 Календарь, Будильник, Калькулятор

5.1 Календарь



Используйте Google Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку Приложения на Главном экране, выберите **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Для изменения вида календаря, нажмите клавишу Меню, затем нажмите **День, Неделя, Месяц** или **Повестка дня**.

Повестка дня

Сегодня понедельник
2 января 2011...
Нажмите, чтобы увидеть мероприятия до 02.11.2011
Сегодня понедельник
2 января
Книг
22:30 - 23:30
Нажмите, чтобы увидеть мероприятия после 10.03.2012

День

Сегодня понедельник
2 января 2011...
18
19
20
21
22
23

Неделя

январь 2012
ПН ДВ СР ЧТ ПТ СБ ВС
18
19
20
21
22
23

Месяц


январь 2012
ПН ДВ СР ЧТ ПТ СБ ВС
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

В Повестке дня, просмотре Дня или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации.

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события.

5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


а Нажмите иконку  на экране Календаря, далее **Новое событие** для доступа к режиму редактирования новых событий.

б Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Целый день**.


с Для завершения нажмите **Готово**.

Чтобы создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажмите и удерживайте свободное место или событие для открытия списка опций, затем нажмите **Новое событие** для доступа к экрану режима редактирования события.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования или нажмите иконку  для удаления.

5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите клавишу Назад для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите иконку  с экрана Календаря для открытия списка опций:


Новое событие	Добавить новое событие
Настройки	Настройки календаря

5.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложений на Главном экране, затем выберите **Часы**.

Нажмите иконку  в нижней части экрана. Нажмите **Установить будильник** для установки будильника.

5.2.1 Установить будильник

На экране **Часов**, нажмите на уже существующее время будильника или нажмите **Установить будильник** и затем нажмите "+" чтобы добавить новый будильник.

- **Включить будильник** Выберите для включения будильника.
- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибросигнала.
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника.

Для завершения, нажмите **Готово**.

5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите иконку  с экрана **Будильника**, затем нажмите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Будильник в тихом режиме** Выберите режим сигнала будильника или вибровывозов когда телефон находится в режиме Без звука

- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала
- **Спящий режим** Нажмите для установки продолжительности спящего режима
- **Автоматическое выключение звука будильника** Нажмите, чтобы установить длительность будильника
- **Клавиши громкости** Установите желаемое поведение при нажатии кнопки во время сигнала будильника
- **Установить мелодию по умолчанию** Установить мелодию по умолчанию во время сигнала будильника

5.3 Калькулятор




При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.



Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, выберите **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия Дополнительной панели, нажмите и перетащите основной экран влево.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите  для удаления цифры, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

Когда вы ввели несколько цифр или операций, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Вырезать** Вырезать выбранный текст
- **Копировать** Копировать выбранный текст
- **Вставить** ⁽¹⁾ Вставить скопированный вами текст

⁽¹⁾ Данная операция не будет появляться до тех пор, пока вами не будет выполнена операция Копировать или Вырезать.

6 Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE и 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу Меню на Главном экране, затем **Настройки>Беспроводные сети>Еще...>Мобильная сеть>Операторы связи** или **Точки доступа (APN)**.

Создание новой точки доступа:

Новое сетевое соединение GPRS/EDGE/3G может быть добавлено в телефон с помощью следующих шагов:

а Нажмите  на Главном экране.

б Нажмите **Настройки>Беспроводные сети>Еще...>Мобильная сеть>Точки доступа (APN)**.

в Затем нажмите  и нажмите **Новая точка доступа**.

г Введите требуемую информацию.

е Для завершения нажмите  и далее **Сохранить**.

Активация/отключение Интернет-роуминга

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.


а Нажмите иконку  на Главном экране.

- b Нажмите **Настройки>Беспроводные сети>Еще...>Мобильная сеть>Интернет-роуминг.**
- c Поставьте/Снимите галочку для активации или отключения интернет-роуминга.
- d Если интернет-роуминг отключен, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- a Нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу  из Главного экрана.
- b Нажмите **Системные настройки.**
- c Нажмите на переключатель Вкл./Выкл рядом с Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- d Выберите **Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- e Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключить.**

Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться в строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

а Нажмите и потяните строку состояния вниз, чтобы открыть Панель уведомлений. Нажмите .

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

а Нажмите иконку  на Главном экране.

б Нажмите **Настройки > Wi-Fi**, нажмите "+".

с Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.

д Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

Забудь сеть Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые вы больше не хотите использовать.

а Включить Wi-Fi, если он еще не включен.

б На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.

с В диалоговом окне нажмите **Забудь сеть**.

Добавить сеть WPS

WPS (защищенная сеть) это простой способ для пользователей использовать сеть Wi-Fi, путем введения PIN-кода или с помощью кнопки.

а Нажмите иконку  на Главном экране.

б Нажмите **Настройки > Wi-Fi**, нажмите  и затем **Ввод PIN WPS**.

с Введите PIN-код или используйте кнопку.

д Нажмите **Начать**, чтобы получить доступ к сети с WPS.

6.2 Браузер



Используя Браузер, вы можете наслаждаться использованием Интернета.

Для доступа к этой функции, нажмите  на Главном экране.

Перейти на веб-страницы

На экране Браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы и нажмите **Перейти**.

Настройка Домашней страницы

a Нажмите  с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **домашняя страница**.

b Введите адрес сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы.

c Для завершения нажмите **ОК**.

6.2.1 Просмотр веб-страниц

При открытии веб-сайта, вы можно перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды.

Поиск текста на веб-странице

a Нажмите  на экране веб-страницы, затем нажмите **Еще... > Найти на странице**.

b Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.

c Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.

d Нажмите стрелку влево или вправо, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.

e Для завершения, нажмите , чтобы закрыть строку поиска.

Копирование текста с веб-страницы

Вы можете копировать текст с веб-страницы и вставлять его сообщения электронной почты или SMS/MMS.

a Нажмите и удерживайте текст на веб-странице.

b Поместите палец в начале текста, который вы хотите скопировать, а затем в конец.

c Выделенный текст скопирован и выделены цветом.

d Отпустите палец.

Чтобы вставить скопированный текст в сообщение электронной почты или SMS/MMS, нажмите и удерживайте окно ввода и затем нажмите **Вставить** в списке опций.

Открытие нового окна/переключение между окнами

Могут быть открыты несколько окон одновременно.



a Нажмите  на экране веб-страницы, затем нажмите +.


b Чтобы открыть миниатюры всех окон, нажмите клавишу .

c Нажмите на  окно для его просмотра.

Чтобы закрыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть.

Другие опции:

- **Обновить** Чтобы обновить текущую страницу (нажмите  на экране веб-страницы, затем нажмите **Обновить**).
- **Заккрыть** Нажмите, чтобы закрыть все вкладки (нажмите  на экране веб-страницы, затем нажмите **Заккрыть**).

- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям с помощью различных способов, таких как SMS/MMS, Email, Bluetooth и т.д. Нажмите , выберите **Отправить страницу**.

6.2.2 Управление ссылками, историей, загрузками

Управления ссылками, номерами телефонов или адресами отображенными на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы. Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть карты Google и найти необходимый адрес.

Просмотр истории браузера

а Нажмите клавишу Меню из экрана Браузера.

б Нажмите **Закладки**

с Нажмите на вкладку **История** для просмотра истории браузера.

6.2.3 Управление закладками


Закладка веб-страницы

а Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.


б Нажмите на иконку закладки  в верхней части экрана, или нажмите клавишу Меню и выберите **Добавить закладку**.

с Введите имя, расположение и папку, далее нажмите **ОК**.

Открытие закладки

- a Нажмите на иконку закладки  в верхней части экрана, или нажмите клавишу Меню и выберите **Закладки**.
- b Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите открыть.
- c Нажмите и удерживайте закладку для отображения параметров экрана, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.


Редактирование закладок

- a Нажмите на иконку закладки  в верхней части экрана, или нажмите клавишу Меню и выберите **Закладки**.
- b Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите изменить.
- c Нажмите **Изменить закладку**.
- d Внесите ваши изменения.
- e Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Добавить ярлык на Главный экран** Добавить ярлык на Главный экран.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.

6.2.4 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите  с экрана Браузера, затем **Настройки**.

Настройки содержания страницы нажмите **Настройки > Общие**

- **Домашняя страница** Нажмите, чтобы настроить домашнюю страницу.
- **Автозаполнение форм** Поставьте галочку для автоматического заполнения веб-форм.

Конфиденциальность и безопасность

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.
- **Разрешить cookies** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Очистить все данные cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie.
- **Сохранять данные форм** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить данные форм** Нажмите для очистки всех сохраненных данных форм.
- **Включить местоположение** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа к местоположению.
- **Удалить данные о местоположении** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.
- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.

- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.

Дополнительные настройки


- **Настройки веб-сайта** Нажмите для просмотра дополнительных настроек отдельных сайтов.
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановления значений по умолчанию.

6.3 Подключение к устройствам Bluetooth

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.



Для доступа к этой функции нажмите клавишу Меню с Главного экрана, выберите **Настройки > Bluetooth**.

Включение Bluetooth


- а Нажмите иконку  на Главном экране.
- б Нажмите **Настройки > Bluetooth**.
- в Нажмите Включить/Выключить.

Изменение имени устройства

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- а Нажмите иконку  на Главном экране.
- б Нажмите **Настройки**, нажмите  и выберите **Переименовать телефон**.
- в Введите имя, для завершения нажмите **Переименовать**.

Сделать устройство видимым

- a Нажмите иконку (⋮) на Главном экране.
- b Нажмите **Настройки > Bluetooth**, нажмите  и далее **Тайм-аут видимости > Без тайм-аута**.
- c Поставьте/Удалите галочку для активации или деактивации этой функции.

Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- a Нажмите клавишу Меню на Главном экране.
- b Нажмите **Настройки > Bluetooth**
- c Автоматический поиск ближайших устройств
- d Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.
- e Введите код доступа (0000 или 1234)
- f Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

Отсоединение от устройства Bluetooth

- a Нажмите на имени устройства от которого вы хотите отключиться.
- b Нажмите устройство для отключения, затем выберите **Отменить сопряжение** в Настройках.

6.4 Подключение к компьютеру через USB

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между телефоном и компьютером.

Подключение телефона к компьютеру:

а С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

б Если вы хотите изменить тип подключения USB, откройте панель Уведомлений и нажмите .

Безопасное извлечение SD-карты

Карту microSD можно извлечь из телефона в любое время при выключенном телефоне. Для извлечения карты памяти microSD, когда телефон включен, необходимо отключить карту памяти от телефона, чтобы не повредить ее.

а Нажмите иконку  на Главном экране.

б Нажмите **Настройки > SD-карта & память телефона**.


с Нажмите **Отключить SD-карту**.

Теперь вы можете безопасно удалить карту microSD из телефона.

Форматирование SD-карты

а Нажмите иконку  на Главном экране.

б Нажмите **Настройки > SD-карта & память телефона**

с Нажмите **Форматировать карту SD**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD карте, затем нажмите .

6.5 Поделиться подключением


Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив ваш телефон к Точке доступа Wi-Fi.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат.
Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью USB

С помощью кабеля USB, подключите ваш телефон к порту USB на вашем компьютере.

а Нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу  с Главного экрана.

б Нажмите **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Еще...** > **Подключение точки доступа.**

с Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **USB-модем.**

Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi


а Нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу  с Главного экрана.

б Нажмите **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Еще...** > **Подключение точки доступа.**

с Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi.**

Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

а Нажмите и удерживайте Многофункциональную клавишу  с Главного экрана.

б Нажмите **Настройки** > **Беспроводные сети** > **Еще...** > **Подключение точки доступа.**

с Нажмите **Настройка Wi-Fi-роутера** для изменения SSID или установки безопасности сети.

d Нажмите **Сохранить**.

6.6 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

a Нажмите клавишу Меню на Главном экране.

b Нажмите **Настройки > Беспроводные сети > Еще... > Настройки VPN > Добавить профиль VPN**.

с Выберите тип VPN.

d Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.

e Нажмите клавишу Меню и затем нажмите **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

a Нажмите клавишу Меню на Главном экране.

b Нажмите **Настройки > Беспроводные сети > Еще... > Настройки VPN**.

с Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.

d В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

а Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

а Нажмите клавишу Меню на Главном экране.

б Нажмите **Настройки > Беспроводные сети > Еще... > Настройки VPN**.

с Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.

д Выберите **Изменить сеть**.

е Для завершения нажмите **Сохранить**.

Удаление:

а Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

б Нажмите **ОК** для подтверждения.

7 Мультимедийные приложения


7.1 Камера




Ваш мобильный телефон оснащен фото и видеокамерой для съемки фотографий и видео.

Перед использованием фото- или видеокамеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты MicroSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.




Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и нажмите **Камера**.



Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите иконку , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Съемка видео

Переключите режим камеры в режим видео , или откройте видеокамеру непосредственно из списка приложений. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматически сохранено.

Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео:



Нажмите, чтобы отправить снятые фото или видео с помощью MMS, Email и т.д.



Нажмите для воспроизведения снятого видео.



Нажмите для запуска **Слайд-шоу**.

7.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

Настройки фотокамеры

- **Место съемки** Нажмите для включения/отключения информации о месте съемки фотографии с помощью GPS.
- **Звук затвора** Нажмите, чтобы включить/выключить звук затвора.
- **Таймер** Нажмите, чтобы установить таймер, когда вы делаете снимок или видео.

- **Размер изображения** Нажмите для выбора размера изображения.
- **Анти-блик** Нажмите для настройки Анти-блика.
- **Сброс настроек** Нажмите, чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.

Настройка видеокамеры:

- **Место съемки** Нажмите для включения/отключения информации о месте съемки с помощью GPS.
- **Звук затвора** Нажмите, чтобы включить/выключить звук затвора.
- **Микрофон** Нажмите для включения/отключения микрофона при съемке видео.
- **Продолжительность видео** Нажмите, чтобы установить продолжительность видео.
- **Качество видео** Нажмите, чтобы установить качество видео.
- **Режим записи** Нажмите, чтобы установить режим: Нормальный / MMS ограничение
- **Сброс настроек** Нажмите, чтобы восстановить настройки камеры по умолчанию.

Другие настройки:

- **Режим съемки** Нажмите для выбора режима: Ночь/Авто.
- **Экспозиция** Нажмите, чтобы настроить значение экспозиции
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета.
- **Временной интервал** Нажмите, чтобы выбрать временной интервал: Выкл., 1сек, 1.5сек, 2сек и т.д.


7.2 Фотоальбом



Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Кроме того доступен ряд функций для работы с фото и видео (см. стр. 74).

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, затем выберите **Фотоальбом**.

Вы можете открыть Камеру или Видеокамеру непосредственно из Фотоальбома.



Нажмите, чтобы открыть камеру

Нажмите, чтобы просмотреть альбом

Скользите вправо и влево для просмотра альбомов

Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в **Фотоальбоме**.




Нажмите для просмотра фото в режиме слайд-шоу.

Скользите вправо или влево для быстрого просмотра изображений

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите  из полноэкранного просмотра фотографий.



Нажмите клавишу **Меню** для отображения опций.

Чтобы обрезать изображение, выберите картинку, нажмите **Меню** > **Обрезать**. В середине экрана появится область для обрезки. Выберите часть, которую необходимо обрезать и нажмите Сохранить.

7.3 YouTube




YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.



Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети.

Все видео на YouTube расположены по категориям: Рекомендуемое, Популярное, Самые просматриваемое, Заслуживает внимания и т.д.



Нажмите для поиска видео

Нажмите для показа более подробной информации о видео

Нажав клавишу Меню из экрана YouTube, вы можете оценить, поделиться, добавить в избранное видео и т.д. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: www.YouTube.com

7.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения.

Нажмите на экран просмотра видео для отображения элементов управления воспроизведением, где вы можете поставить видео на паузу, прокрутить вперед или назад или перейти к фрагменту видео, который вы хотите просмотреть.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу Назад для возврата к списку видео.

7.4 Музыка



С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Музыка**.

Вы найдете четыре категории, по которым распределены все песни: **Исполнители**, **Альбомы**, **Композиции** и **Плейлисты**. Выберите категорию для просмотра списка.


С помощью **Поиска**, вы можете легко найти песни, которые вы хотите прослушать.

Чтобы удалить песню, нажмите клавишу Меню с экрана воспроизведения и затем нажмите **Удалить** для удаления с карты памяти.

Вы также можете установить песню в качестве мелодии звонка, нажмите клавишу Меню с экрана воспроизведения для отображения списка опций, затем нажмите **Поставить на звонок**.

7.4.1 Воспроизведение музыки

Из любого экрана библиотеки, выберите песню для воспроизведения.



- a Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- b Нажмите, чтобы открыть текущий плейлист.
- c Нажмите для переключения режима повтора: Не повторять, Повторять плейлист или повторять текущую композицию.
- d Нажмите и удерживайте, чтобы найти более подробную информацию.
- e Нажмите, чтобы перейти к следующему треку в альбоме, плейлисте или перемешиванию.
- f Нажмите для остановки / возобновления воспроизведения.
- g Нажмите, чтобы перейти к предыдущему треку в альбоме, плейлисте или перемешиванию.
- h Включить текст песни.

Настройка громкости

Для настройки громкости используйте клавиши **Увеличить/Уменьшить громкость**.

7.4.2 Перемешать любимые

Все песни будут отображены в порядке по умолчанию. Когда данная функция активирована, композиции будут выбраны и воспроизведены в случайном порядке. Нажмите клавишу Меню, затем **Перемешать любимые**, чтобы включить эту функцию. Для отключения, нажмите клавишу Меню, затем нажмите **Режим случайного воспроизведения отключен**.

7.4.3 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист.

Создание плейлиста

Нажмите клавишу Меню с экрана воспроизведения для открытия списка опций, нажмите **Добавить в плейлист**, затем нажмите **Создать**, введите имя и нажмите **Сохранить**.

Изменение порядка композиций в плейлисте

Откройте плейлист, перетащите песню вверх или вниз, чтобы изменить ее последовательность в плейлисте.

Удаление песни или плейлиста

Найдите песню/плейлист, которую требуется удалить, нажмите на нее и удерживайте или нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для отображения списка опций, затем нажмите **Удалить**.

Переименовать плейлист

Откройте плейлист, который вы хотите переименовать, нажмите на него и удерживайте для открытия списка опций, затем нажмите **Переименовать**. Для окончания нажмите **Сохранить**.

8 Google Maps



8.1 Мое местоположение

8.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Нажмите клавишу Меню с Главного экрана, выберите **Настройки > Мое местоположение**.


- Поставьте галочку в пункте **По координатам сети**, для того чтобы ваше местоположение определялось сотовой сетью и/или Wi-Fi.
- Или поставьте галочку в пункте **По спутникам GPS**, для того чтобы ваше местоположение определялось GPS.

8.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Карты**.


Нажмите  на карте, чтобы определить **Мое местоположение**.

На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.



Для перемещения карты, перетащите карту пальцем.

Вы также можете увеличить / уменьшить масштаб, дважды нажав на экране.


Для удаления истории, нажмите клавишу Меню, затем нажмите  > **Очистить карту**.

8.2 Поиск местоположения

a Во время просмотра карты, нажмите  и введите адрес для поиска.

b В поле поиска введите адрес, город или организацию.

c Нажмите значок поиска для поиска, результаты поиска на карте будут появляться в виде красных точек.



Вы можете нажать на указатель, для открытия более подробной информации о местонахождении объекта.

8.3 Отмеченные местоположения


Также как закладки веб-адресов в Интернете, вы можете отметить местоположение в любом мете на карте для последующего использования.

8.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

a Нажмите и удерживайте местоположение на карте

b Нажмите на указатель для открытия подробной информации


c Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)




8.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

8.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

а Нажмите  из экрана Карты.



б Нажмите на строку ввода  чтобы изменить начальную точку: введите адрес или используйте "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.

с Сделайте то же самое для вашей конечной точки.

д Для обратного направления, нажмите клавишу Меню и выберите **Обратный**.

е Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.

ф Нажмите **Проложить маршрут**.

г Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующей подробной информации

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите **Обратный**. Не нужно вводить начальную и конечную точки снова.

8.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор предпочтительного

Вы можете просмотреть каждый поворот в вашем маршруте по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите стрелку влево или вправо, чтобы просмотреть следующий или предыдущий отрезок вашего маршрута.
- Вы можете просмотреть маршрут от поворота к повороту, для этого нажмите **Список направлений**, нажмите клавишу Назад для возврата к предыдущему виду.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.

8.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу 8.2.

8.4.4 Открытие маршрута и расчет предполагаемого время прибытия

Для просмотра хода маршрута, определения вашего местоположения, уменьшите масштаб до полного отображения маршрута на экране.

Задайте другой маршрут на основе текущего и предполагаемого места назначения. Расчетное время прибытия будет показано в результатах поиска. Обратите внимание, что расчетное время прибытия не доступно для общественного транспорта.

8.4.5 Выбор альтернативного маршрута

Если движение на вашем маршруте затруднено или вы просто хотите попробовать другой маршрут, вы можете запросить альтернативный маршрут у Google Maps.

Нажмите клавишу Меню и выберите **Информация о маршруте**. Нажмите на иконку альтернативного маршрута и он появится на карте.

8.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

8.5.1 Просмотр нескольких слоев

a Нажмите  из экрана Карты.

b Выберите слои для отображения.

c На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

8.5.2 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу Меню на экране Карты и далее **Очистить карту**.

8.5.3 Просмотр дополнительных слоев

Вы можете просматривать несколько слоев для добавления на карту, например, Мои Карты, схемы движения или Википедии и т.д.

a Нажмите **Больше слоев** в нижней части экрана.

b Все доступные слои будут перечислены для вашего выбора.

8.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей

С помощью Google Локатор, вы можете:

- Просмотреть местоположение ваших друзей на карте или в списке.
- Быстро связаться с друзьями с помощью текстового сообщения или телефонного звонка.
- Вы можете поделиться, установить или скрыть ваше местоположение, а также выйти из Google Локатор.
- Контролировать список видящих ваше местоположение.

8.6.1 Открыть Локатор

а Нажмите клавишу Меню на экране Карты.

б Выберите **Локатор**.

Когда вы присоединились к службе Локатор, пункт меню изменится на Локатор.

Чтобы запустить Локатор, нажмите клавишу Меню на экране Карты, затем нажмите **Локатор**.

8.6.2 Как пригласить друзей для обмена местоположением

а Нажмите клавишу **Меню** на экране **Локатора**, выберите **Добавить друга**.

б Выберите **Выбрать из Контактов** или **Добавить через адрес электронной почты**.

с После выбора контакта нажмите **Добавить друга** в нижней части экрана.

Когда закончите, приглашения будут отправлены вашим друзьям.

Для ответа на приглашение доступны следующие варианты:

- **Принять и отправить мое местоположение** Вы и ваши друзья можете просматривать местоположения друг друга.
- **Принять, но скрыть мое местоположение** Вы можете просматривать местоположение вашего друга, но он не может просматривать ваше.
- **Не принимать** Местоположения не могут просматриваться между вами и вашим другом

8.6.3 Просмотр местоположения ваших друзей

Вы можете просматривать местоположение ваших друзей на карте или в списке.

- **Просмотр на карте** Если приложение Google Maps открыто, местоположение ваших друзей будет отображаться вместе с их фотографией.
- **Просмотр в списке** Нажмите клавишу Меню на экране Карты, затем выберите Локатор. Ваши друзья отобразятся в виде списка.

8.6.4 Подключение к вашим друзьям

Вы можете общаться с друзьями и установить настройки конфиденциальности.

- **Показать на карте** Показать местоположение друга на карте.
- **Чат через Google Talk** Отправить мгновенное сообщение другу.

- **Отправить email** Отправить email другу.
- **Маршрут** Получить маршрут к местоположению вашего друга.
- **Скрыть от друга** Скрыть свое местоположение от этого друга.
- **Отправить только город** Отправлять только местоположение на уровне города, но не улицы и т.д.
- **Удалить** Удалить этого друга из списка и прекратить обмен информацией.

8.6.5 Контроль за отправленной информацией

Вы можете контролировать информацию, которой хотите поделиться с друзьями.

Нажмите клавишу Меню на экране Карты, выберите **Локатор**, далее выберите свое имя и нажмите **Настройки местоположения**.

Доступны следующие функции:

- **Определение своего местоположения** Включить Локатор для автоматического определения вашего местоположения при перемещении.
- **Установка местоположения** Установите ваше местоположение вручную.
- **Скрыть местоположение** Скрыть ваше местоположение от всех друзей.
- **Отключить Локатор** Выключить Локатор и прекратить обмен информацией.

9 Другие

9.1 Файлы



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Файлы**.

Файлы отображает все данные, хранящиеся на внутренней памяти телефона и на карте памяти MicroSD, если она установлена. См. стр. 10 для получения инструкций по установке SD-карты.

Файлы позволяет просматривать приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play, YouTube или с других сайтов, видео, фото или аудио, другие данные, переданные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера в память телефона/на карту microSD, вы можете поместить их в Файлы, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

9.2 Заметки



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите **Заметки**.

С помощью **Заметок** можно записать мысли, идеи, цитаты, список дел, и все то, что вы хотели бы сохранить для будущего использования.

Существующие заметки можно отправить через SMS или электронную почту.

9.3 Видеопроеигрыватель



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите **Видеопроеигрыватель**.

Видеопроеигрыватель представляет собой небольшой встроенный видеопроеигрыватель, который содержит список всех ваших видео.

Для воспроизведения, выберите элемент из списка. Во время воспроизведения, при необходимости используйте функции: паузы, вперед и назад, нажимайте точку на шкале времени, чтобы перемещаться по времени воспроизведения видео, нажмите клавишу Меню для перехода в полноэкранный режим.

9.4 Голосовой поиск



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите **Звукозапись**.

Голосовой поиск позволяет искать при помощи голосовых запросов.

9.5 Клиент SyncML



Клиент SyncML может запустить синхронизацию с учетной записи, которую вы установили. Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите **Клиент SyncML**.

Вы должны настроить ваш собственный аккаунт синхронизации хостинг-сервера, чтобы найти источник синхронизации на другой стороне. Кроме того, вам может быть предложено принять решение о следующих функциях:

Кто синхронизирует: имя учетной записи, имя пользователя и пароль, необходимые для проверки подлинности вашей личности

Как синхронизировать: доступны следующие типы синхронизации: двусторонняя синхронизация, резервное копирование на сервер, восстановить с сервера, экспорт на сервер, импорт с сервера

Что синхронизировать: поддерживаемые приложения синхронизации Контактов и Календаря, каждый с независимой защищенной базой данных, что не позволяет анонимный доступ

Время синхронизации: синхронизация при роуминге, синхронизации при изменении данных, синхронизации, когда телефон включен или регулярная синхронизация (ежедневно, еженедельно и ежемесячно)

9.6 Радио



Ваш телефон имеет радио⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.


Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и затем выберите **Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

⁽²⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.



Доступные опции:

- **Поиск** Нажмите для поиска радиостанций
- **RDS** Нажмите для выбора Информационного канала и
- **настройки** Альтернативной частоты
- **Запись FM** Запись с текущего канала
- **Записанные** Нажмите, чтобы получить доступ к записанным
- **файлы** файлам
- **Выход** Отключить радио

9.7 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Store с вашего телефона.

Экономия батареи

Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и затем выберите **Экономия батареи**.

Экономия батареи отображает данные об использовании аккумулятора и предлагает эффективные способы энергосбережения, используя ряд параметров аккумулятора и отключая несущественные задачи.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от страны

10 Настройки



Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и затем выберите **Настройки** в списке приложений, или вы также можете нажать и удерживать Многофункциональную клавишу с Главного экрана и далее **Системные настройки**.

10.1 Беспроводные сети

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **6.1.2 Wi-Fi**.

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу **6.3 Подключение к устройствам Bluetooth**.

10.1.3 Использование данных

Вы можете проверить детали использования данных, а также вы можете установить ограничение для мобильной передачи данных.

10.1.4 Режим «В самолёте»

Поставьте галочку в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

10.1.5 Настройки VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу **6.6 Подключение к виртуальной сети**.

10.1.6 Подключение точки доступа

Данная функция позволяет обмениваться подключением через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел “6.5 Поделиться подключением”).

10.1.7 Мобильные сети

Передача данных разрешена

Если вам не нужно передавать данные в любых мобильных сетях, снимите галочку **Передача данных**, чтобы избежать дополнительных затрат за пользование этой услугой.

Интернет-роуминг

Если вам не нужно передавать данные в роуминге, снимите галочку **Интернет-роуминг**, чтобы избежать дополнительных затрат за пользование этой услугой.

Режим сети

Вы можете установить наиболее предпочтительный режим сети, выбрав: Только WCDMA, Только GSM, Авто GSM/WCDMA.

Имя точки доступа

Нажмите, чтобы посмотреть GSM/UMTS варианты Точек доступа в интернет. Вы можете использовать только сети 2G или выбрать сеть оператора.

Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

10.2 Жесты

Входящие вызовы

- **Переверните, чтобы отключить** Нажмите для отключения звука входящего вызова поворотом телефона экраном вниз.

Будильник

- **Переверните, чтобы активировать** Выберите то, что будет происходить при срабатывании будильника, когда телефон включен: **Спящий режим** или **Остановить**.

10.2.1 Звук

Используйте настройки Звука для настройки различных параметров вызова, уведомлений, рингтоны, музыку и другие аудио настройки.

- **Громкость** Нажмите, чтобы установить громкость для Входящего вызова, медиа и будильника.
- **Режим без звука** Нажмите для отключения всех звуков, кроме медиа и будильника.
- **Мелодия для входящего вызова** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.
- **Уведомления по умолчанию** Нажмите, чтобы установить звуки уведомлений по умолчанию.
- **Вибросигнал** Поставьте галочку для включения вибросигнала одновременно с мелодией.
- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на клавиши.
- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана.
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши.

10.3 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана или выберите Автоматическая регулировка яркости.
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои из **Фотоальбом, Анимированные обои, Видео обои** или **Обои**.
- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Сон** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Появление меню** Нажмите для выбора появления Настроек при длительном нажатии Многофункциональной клавиши на Главном экране.
- **Светодиодные уведомления** Нажмите чтобы включить/выключить светодиодные уведомления.

10.4 Память

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой. Если необходимо, сделайте сброс настроек телефона, для удаления вашей персональной информации.

Диск записи по умолчанию

Нажмите **Память телефона** или **SD-карта** для выбора диска записи по умолчанию.

10.4.1 SD-карта

Всего места/Доступно

Список объема памяти SD-карты показывает сколько места используется и сколько еще осталось для хранения фотографий, видео, музыки и других данных.

Извлечение SD-карты

Функция Отключить SD-карту позволяет безопасно извлечь карту памяти при включенном телефоне. Этот параметр отображается серым цветом, если нет установленной SD-карты, если она уже отключена, или если вы смонтировали SD-карту на вашем компьютере.

Форматирование SD-карты

Эта функция позволяет удалить всю информацию с SD-карты и подготовить ее к работе с вашим телефоном. Перед началом форматирования вам необходимо извлечь SD-карту.

10.4.2 Внутренняя память

Доступное место

Нажмите, чтобы отобразить объем внутренней памяти телефона, используемый операционной системой, ее компонентами, приложениями (включая загруженные), а также постоянными и временными данными.



При появлении предупреждающего сообщения о том, что память телефона заполнена, вы должны освободить место, удалив неиспользуемые приложения, загруженные файлы и т.д.

10.4.3 Аккумулятор

На экране аккумулятора вы можете просматривать данные об использовании заряда аккумулятора с момента последнего подключения телефона к источнику питания. На экране также отображает состояние аккумулятора и период его использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда аккумулятора в данной категории.

- **Батарея в процентах** Нажмите, чтобы отобразить оставшийся заряд аккумулятора на Главном экране.

10.4.4 Приложения

Настройки Приложений используются для просмотра информации о приложениях, установленных на вашем телефоне, чтобы удалить или отключить приложения, перемещение приложения на SD-карту, чтобы остановить процесс, очистить данные и т.д.

10.5 Определение местоположения

Используйте настройки Определения местоположения для установки ваших предпочтений при использовании и обмене вашим местонахождением при поиске информации и использовании приложений, связанных с местоположением, такие как Google Maps. Вы можете также настроить параметры, которые помогут защитить ваш телефон и личные данные.

Службы определения местоположения Google

Поставьте галочку для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Maps. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой Google.

Спутники GPS

Используйте встроенный в телефон приёмник GPS для определения своего местоположения с точностью до нескольких метров. При первом запуске телефону может потребоваться до 5 минут на определение вашего местоположения. При этом телефон должен находиться под открытым небом и не должен перемещаться. В дальнейшем ваше местоположение будет определяться в течение 20-40 секунд, однако и в этом случае телефон должен находиться под открытым небом.

Расположение и поиск Google

Поставьте галочку, чтобы позволить использовать Google ваше местоположение для улучшения результатов поиска и других сервисов.

10.6 Безопасность

Блокировка экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Прокрутка** Нажмите, чтобы включить прокрутку для разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.

Сведения о владельце

Поставьте галочку, для отображения информации о владельце телефона на экране блокировки.

10.6.1 Шифрование

Шифрование телефона

Вы можете зашифровать файлы в телефоне и требовать ввод PIN-кода или пароля для расшифровки телефона каждый раз, когда вы включаете его.

10.6.2 Блокировка SIM-карты

Настройки блокировки SIM-карты

Открывает окно, в котором вы можете настроить PIN-код, необходимый для использования телефона, а также изменить PIN для SIM-карты.

10.6.3 Пароли

Отображение пароля

Поставьте галочку, чтобы показывать вводимый пароль.

10.6.4 Неизвестные источники

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, отличных от Google Play.

10.6.5 Администратор устройства

Нажмите, чтобы добавить или удалить администратора устройства.

10.6.6 Хранилище регистрационных данных

Использовать безопасность по умолчанию

Поставьте галочку для разрешения приложениям получать доступ к зашифрованным сертификатам и связанными с ним паролями и др. Хранилище регистрационных данных используется для установления некоторых видов VPN и Wi-Fi соединений. Если вы не установили пароль для хранилища данных, эта функция недоступна.

Установка с SD-карты

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с SD-карты.

Очистить хранилище

Нажмите для очистки всех регистрационных данных в хранилище и сброса пароля.

10.7 Язык и ввод

Используйте настройки Языка и Клавиатуры для выбора языка текста на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры, включая слова, которые вы добавили в словарь.

10.7.1 Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Поставьте галочку, чтобы включить исправления слов.

Персональный словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

10.7.2 Клавиатура Android

Для телефонов со стандартной клавиатурой удалите галочку для отключения экранной клавиатуры. Настройки клавиатура Android применяются к экранной клавиатуры, которая установлена на ваш телефон. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Языки ввода**

Нажмите, чтобы выбрать язык ввода.

- **Заглавные автоматически**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Поставьте галочку, чтобы увеличивать кнопки при нажатии на них.

- **Голосовой ввод**

Нажмите для отображения кнопки Микрофона на клавиатуре.

- **Автоисправление**

Автоматическое исправление ошибок.

- **Показать варианты исправлений**

Нажмите, чтобы показывать варианты исправлений во время печати.

10.7.3 Голосовой ввод Google

- **Выбор языка ввода** Установите язык голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов** Поставьте галочку, чтобы блокировать нецензурные слова.

10.7.4 Голосовой поиск

Нажмите для установки элементов распознавателя речи Google:

- **Язык** Выберите язык ввода.
- **Вывод речи** Нажмите, чтобы выбрать вывод речи: Всегда или при использовании Гарнитуры.
- **Блокировка нецензурных слов** Поставьте галочку, чтобы блокировать нецензурные слова.
- **Обнаружение Hotword** Поставьте галочку, чтобы запустить голосовой поиск Google.
- **Гарнитура Bluetooth** Поставьте галочку, чтобы записывать аудио через гарнитуру Bluetooth, если это возможно.

10.7.5 Преобразование текста в речь ⁽¹⁾

Эта функция позволяет настроить синтез речи для таких приложений как TalkBack.

Если у вас не установлен синтез речи, доступны только настройки установки голосовых данных.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки и оператора сотовой сети.

Система по умолчанию

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.

Послушать пример

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

Скорость речи

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

10.7.6 Скорость указателя

Нажмите для открытия окна, где вы можете изменить скорость указателя.

10.8 Восстановление и сброс

Резервное копирование данных

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене вашего телефона, резервно скопированные настройки будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. При включении этой функции, широкий спектр настроек резервного копирования, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для вас доступны. При отключении этой функции, вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

Автовосстановление

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек

Сброс настроек удалит всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения.

Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии если вы предварительно поставите галочку Резервное копирование. В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удержите клавишу Увеличение громкости и одновременно нажмите клавишу Включения до тех пор, пока экран не засветится.

10.9 Учетные записи

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Gmail, Google Календарь, и другие приложения могут также иметь свои собственные настройки для контроля за синхронизацией их данных; для подробной информации см. разделы об этих приложениях.

10.9.1 Управление аккаунтами

В остальной части экрана отображается список Google и других аккаунтов, которые вы добавили на телефон. Если вы выберете аккаунт с этого экрана, откроется экран этого аккаунта.

В зависимости от аккаунта, этот экран может содержать различные опции. Для Google аккаунтов, этот экран показывает данные, которые вы синхронизировали на этом телефоне. Вы можете также отключить или включить синхронизацию данных для каждого аккаунта. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Удалить аккаунт** для удаления аккаунта и всей информации, содержащейся в нем (контакты, сообщения, настройки и т.д.).

10.10 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоматически

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

Настроить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Настроить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Выбрать часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

Выбрать формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

Расписание включения / выключения телефона

Установите определенное время для включения и выключения.

Быстрая загрузка

См. 1.2 Перед началом работы

10.11 Специальные возможности ⁽¹⁾

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию синтеза речи TalkBack.

Большой текст

Поставьте галочку, чтобы увеличить текст на экране.

Кнопка Включения завершает вызов

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включения.

Автоповорот экрана

Поставьте галочку, чтобы автоматически поворачивать экран.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки и оператора сотовой сети.

Озвучивать пароли

Поставьте галочку, чтобы озвучивать пароли во время печати.

Текст в речь

См. 10.10 **Язык и ввод**.

Задержка при нажатии и удержании

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Установка веб-скриптов

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете разрешить приложениям устанавливать скрипты Google для повышения доступности веб-контента. Для завершения нажмите **Разрешить**.

10.12 Для разработчиков

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

- **Отладка USB:** Установите флажок, чтобы разрешить инструментам отладки на компьютере взаимодействовать с вашим телефоном через USB.
- **Не переходить в режим сна:** Установите флажок, чтобы экран не блокировался и не тух, когда телефон подключен к зарядке или к устройству USB, которое производит энергию. Не используйте эту настройку в течение длительного периода времени.
- **Разрешить ложные местоположения:** Установите флажок, чтобы позволить инструменту разработчика на компьютере контролировать, где находится телефон, согласно его данным.

10.13 О телефоне

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Состояние

Этот раздел содержит: Состояние заряда аккумулятора, Мой номер телефона, Сети, Уровень сигнала, Тип мобильной сети, Роуминг, IMEI, IMEI SV, Wi-Fi MAC-адрес, адрес Bluetooth, Время.

Правовая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

Обновления программного обеспечения

Нажмите, чтобы проверить наличие обновлений.

11 Эффективное использование телефона

11.1 Android Менеджер

Android менеджер включает в себя:

- **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.

- **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

- **Фото**

Вы можете с легкостью импортировать фотографии с вашего компьютера или телефона и для вашего удобства хранить их в различных альбомах.

- **Видео**

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Вы можете быстро найти ваши любимые песни, управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Вы можете импортировать загруженные приложения для вашего телефона и устанавливать их при синхронизации.

- **Файлы**

Это позволяет организовать файлы с помощью нескольких кликов и файл на телефоне может быть перемещен в любое место.

- **Синхронизация**



Позволяет синхронизировать Контакты и Календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Windows 7.


11.2 Программа FOTA Upgrade

Используя программу FOTA Upgrade Вы можете обновить программное обеспечение на вашем телефоне, без подключения к компьютеру.

Для доступа к **Обновлению программного обеспечения**, пожалуйста, откройте панель уведомлений и нажмите иконку , затем выберите **О телефоне > Обновление программного обеспечения**. Или нажмите иконку  для доступа к **Настройки > О телефоне > Обновление программного обеспечения**. Нажмите **Проверка обновлений**, и телефон начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу Загрузить, после этого нажмите Установить для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.

Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных.

Настройки интервала автоматического обновления и напоминания об обновлениях доступны после перезагрузки телефона.



















Если вы включили Ежедневную автопроверку обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится иконка . Нажмите на нее для доступа к **Обновление программного обеспечения**.



Для того, чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте память, используемую для сохранения файлов по умолчанию.

12 Меры безопасности

Пиктограммы и графические символы

-  Читайте раздел Меры безопасности данного руководства на стр. 114
-  Не используйте на заправке
-  Не используйте во время вождения
-  Данное устройство может производить яркий или мигающий свет
-  При использовании телефона, убедитесь, что он хранится как минимум в 10 мм от головы или тела
-  Не бросайте в огонь
-  Мелкие детали могут стать причиной удушья
-  Избегать контакта с магнитными носителями
-  Данное устройство может издавать громкий звук
-  Избегайте экстремальных температур
-  Хранить вдали от кардиостимуляторов и других личных медицинских приборов
-  Избегать контакта с водой, хранить в сухом месте
-  Выключайте в больницах и медицинских учреждениях
-  Не пытайтесь разбирать
-  Выключайте в самолетах и аэропортах
-  Не полагайтесь на это устройство для связи в чрезвычайных ситуациях
-  Выключайте во взрывоопасных средах
-  Используйте только рекомендованные аксессуары

Меры безопасности

Электромагнитное излучение

Общее заявление об электромагнитном излучении

Ваш телефон оснащен передатчиком и приемником, во включенном состоянии он принимает и передает радиосигнал. Когда вы пользуетесь телефоном, система обработки соединения контролирует уровень мощности, излучаемый вашим телефоном.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью величины, именуемой удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг, максимальное значение SAR для данного устройства при использовании возле головы 0.65 Вт/кг ⁽¹⁾. Мобильные устройства предлагают широкий спектр функций, поэтому они могут быть использованы не только возле головы, но и непосредственно рядом с телом, как описано в настоящем руководстве пользователя.

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

При ношении на теле

Информация о технике безопасности в отношении электромагнитных излучений.

Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться на теле на расстоянии не менее, чем 10 мм от вашего тела.

Несоблюдение этих инструкций может привести к превышению

⁽¹⁾ Тесты выполнены в соответствии со стандартом IEC PT62209-1.

электромагнитного излучения на ваше тело.

"Наибольшее значение для этого телефона при тестировании на теле и в соответствии с нормой 0,818 Вт/кг. Возможны, различия между уровнями SAR различных телефонов в разных положениях, но все они соответствуют Международным руководящими принципами и Европейским требованиям к воздействию радиоволн"

Ограничение воздействия радиочастотных (RF) полей

Для всех, кто заинтересован в ограничении влияния радиоизлучения на свой организм, Всемирной организации здравоохранения дает следующий совет:

Меры предосторожности: Современная наука не располагает данными о необходимости принятия специальных мер предосторожности при использовании мобильных телефонов. Но если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Отвлечение внимания

Вождение автомобиля

Вождение автомобиля требует полной концентрации внимания, для предотвращения аварийной ситуации. Использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи. Вы обязаны соблюдать местные законы и правила, ограничивающие использование беспроводных устройств во время вождения.

Эксплуатация машинного оборудования

Полное внимание нужно уделить эксплуатации машинного оборудования, чтобы снизить риск несчастного случая.

Условия эксплуатации

Общие данные эксплуатации и утилизации

Только вы ответственные за то, как вы используете ваш телефон и за все последствия его использования.

Вы должны всегда выключать телефон там, где использование мобильных устройств запрещено. Используя телефон, следует соблюдать требования обеспечения безопасности для защиты пользователей и их окружения.

- Бережно используйте телефон и аксессуары и храните их в чистом, незапыленном месте.
- Не подвергайте телефон и аксессуары воздействию открытого огня и зажженных сигарет.
- Не подвергайте телефон и аксессуары воздействию жидкости, влаги или высокой влажности.
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть телефон или аксессуары.
- Не используйте химикаты, чистящие растворы или аэрозоли для очистки устройства и его аксессуаров.
- Не наносите никаких красок на телефон и аксессуары.
- Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары, только авторизованный персонал имеет право сделать это.
- Не подвергайте телефон и аксессуары воздействию экстремальных температур, рекомендуется эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +50°C.
- Ознакомьтесь с местными правилами утилизации электронных продуктов.

Не носите телефон в заднем кармане, чтобы не сломать, когда вы садитесь.

Дети

Не оставляйте свой телефон и аксессуары в доступном для детей месте и не давайте им играть с ним.

Они могут поранить себя или других, или случайно повредить телефон.

Телефон содержит мелкие детали с острыми краями, которые могут привести к травме или которые могут отсоединиться и создать опасность удушья.

Размагничивание

Во избежание размагничивания не держите электронные устройства или магнитные носители близко к вашему телефону в течение длительного времени.

Электростатический разряд (ESD)


Не прикасайтесь к металлическим разъемам SIM-карты.

Антенна

Не прикасайтесь к антенне.

Нормальный режим использования

Во время вызова или ответа по телефону, держите телефон рядом с ухом, либо на уровне рта перед собой или так же, как стационарный телефон.



Подушки безопасности

Не помещайте телефон на приборную панель и вблизи подушек безопасности. Храните телефон в безопасном для вождения автомобиля месте.

Приступы / временное потемнение в глазах

Телефон способен производить яркие мигающие вспышки.

Травмы при использовании

Чтобы свести к минимуму риск RSI, когда вводите текст или играете в игры на телефоне:

- Не сжимайте телефон слишком сильно
- Нажимайте на кнопки легкими прикосновениями
- Используйте специальные функции в телефоне, которые минимизируют количество кнопок, которые нужно нажимать, например, шаблоны сообщений и предиктивного ввода текста
- Делайте перерывы, чтобы размяться и расслабиться

Экстренные вызовы

Этот телефон, как и другие сотовые телефоны, использует радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому, никогда не полагайтесь только на мобильный телефон для связи в чрезвычайных ситуациях.

Громкий шум

Этот телефон способен производить громкие звуки, которые могут привести к повреждению слуха. Продолжительное воздействие звука на полную громкость на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха слушателя. Использовать рекомендуется только в наушниках.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны при поднесении устройства к уху при включенной громкой связи.

Яркий свет

Этот телефон способен производить вспышки света, не подносите его слишком близко к глазам.

Нагрев телефона

Ваш телефон может нагреваться во время зарядки и при нормальной эксплуатации.

Электробезопасность

Аксессуары

Применяйте только рекомендованные аксессуары.

Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары. Будьте осторожны, не трогайте и не допускайте попадания металлических предметов, таких как монеты или брелоки на клеммы аккумулятора, для предотвращения короткого замыкания.

Подключение к автомобилю

Обращайтесь к профессионалам при подключении интерфейса телефона к электрической системе автомобиля.

Неисправные или поврежденные продукты

Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.

Обслуживание или ремонт телефона или его аксессуаров должен производить только квалифицированный персонал.

Если телефон или его аксессуары были погружены в воду или подверглись сильному удару, не используйте их до проверки в авторизованном сервисном центре.

Аккумулятор

Обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства перед извлечением аккумулятора.

Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, поставляемые с телефоном или одобренные изготовителем замены. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может быть опасно.

Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Случайное короткое замыкание может произойти при касании клеммы аккумулятора каким-либо металлическим предметом, например: ключ, скрепка или ручка.

Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возникновению пожара, взрыва и т.д. Если вы уверены, что аккумулятор был поврежден, не используйте его, отнесите его в сервисный центр для тестирования.

Помехи

Общие положения

Необходимо соблюдать осторожность при использовании телефона в непосредственной близости от личных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

Кардиостимуляторы

Производители кардиостимуляторов во избежание возникновения помех в работе прибора, рекомендуют держать телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору и не носите телефон в нагрудном кармане.

Слуховые аппараты

У людей, использующих слуховые аппараты или кохлеарные имплантаты могут возникать помехи, шумы при использовании беспроводных устройств или когда они находится поблизости. Уровень помех будет зависеть от типа слухового аппарата и расстояние от источника помех, увеличивая расстояние между ними может уменьшить помехи. Также вы можете обратиться к изготовителю слухового аппарата и обсудить возможность замены.

Медицинские приборы

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом и производителем устройства, чтобы определить, может ли использование телефона оказывать воздействие на работу вашего медицинского устройства.

Больницы

Отключайте телефон в больницах, клиниках и медицинских учреждениях. Эти требования направлены на предотвращение возможных помех в работе чувствительного медицинского оборудования.

Самолет

Отключайте телефон при первом указании сделать это персоналом аэропорта или авиакомпании.

Проконсультируйтесь с экипажем об использовании телефона на борту воздушного судна, если в устройстве имеется режим полета, включите его перед посадкой в самолет.

Воздействие на автомобиль

Обратите внимание, что из-за возможных помех для электронных устройств, некоторые производители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если комплект громкой связи с внешней антенной не включен в установку.

Взрывоопасные среды

Автозаправочные станции и взрывоопасные среды

В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, строго соблюдайте размещенные знаки, чтобы выключить беспроводные устройства, такие как телефон или другое радиооборудование.

Места потенциально взрывоопасные: пункты заправки, нижние палубы на судах, места хранения топлива или химических веществ, зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, пылью или металлическим порошком.

Взрывные работы

Выключите мобильный телефон, в местах проведения взрывных работ и в местах с уведомлениями о том, что "Рация" или "Электронные аппараты" должны быть выключены, чтобы избежать помех взрывным работам.

Ваш телефон работает в сетях GSM в диапазонах (850/900/1800/1900 МГц) или UMTS в диапазонах 900/2100 МГц.

Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE.

Защита от кражи⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, при первом включении телефона введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах означает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств,
 - баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.
- Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОР ЗАМЕНЕН АККУМУЛЯТОРОМ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Гарантия на телефон

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. МТС предоставляет гарантию на этот мобильный телефон в течение 1 (одного) года с даты приобретения.
2. Аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары имеют ограниченную гарантию в течении 6 (шести) месяцев.
3. Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
 - a) Нормальный износ оборудования;
 - b) Дефекты и повреждения из-за использования неоригинального оборудования;
 - c) Несанкционированной разборки, ремонта, изменения или модификации;
 - d) Неправильного использования, небрежности или несчастного случая независимо от причин;
 - e) Дефекты или ущерб, возникшие в результате неправильного тестирования, эксплуатации, технического обслуживания, сборке, или любых изменений или модификации;
 - f) Дефекты или повреждения в результате утечки из пищи или жидкости, коррозии, ржавчины или использование неправильного напряжения;
 - g) Царапины или повреждения пластиковой поверхности и других внешних частей, возникшие после использования клиентом;

4. Доставка телефона, требующего технического обслуживания/ремонта, осуществляется за счет пользователя.
5. Эта гарантия будет недействительной в любом из следующих случаев:
 - а) Если серийный номер или гарантийная пломба на оборудовании были повреждены или удалены.
 - б) Если одно из условий, содержащихся в этой Гарантии были изменены или нарушены в любой форме без предварительного письменного согласия компании МТС.
6. МТС не берет на себя ответственность за любые другие обязательства, не предусмотренные в настоящей ограниченной гарантии.
7. Сведения о гарантийных обязательствах, особенности продукта и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
8. НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В УСТНОМ ИЛИ ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ КРОМЕ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ. НИ В ОДНОМ ИЗ СЛУЧАЕВ МТС НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОБОЧНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ КАКОГО-ЛИБО ТИПА.

14 Технические характеристики

Процессор	MTK 6575M
Платформа	Android 4.1
Память	ROM: 4Гб, RAM: 512МГц
Размеры	115 x 62.3 x 12.2мм
Вес	Около 136 грамм с аккумулятором
Дисплей	3.5-дюймовый TN-LCD сенсорный экран с разрешением HVGA 320*480
Сеть	UMTS: Dual band 900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц
GPS	GPS/Встроенная антенна GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0+ EDR• Wifi:802.11b/g/n• 3.5 мм аудио разъем• Микро-USB
Камера	2.0 мегапиксельная камера
Поддерживаемые аудио форматы	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Поддерживаемые видео форматы	H.263, H.264

Аккумулятор	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионный полимерный аккумулятор • Мощность: 1400 mAh
Разъемы	microSD™ карта памяти
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • 1.G-сенсор • 2.Датчики освещенности и приближения

Примечание Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.