








PanasonicМОДЕЛЬ № **KX-T7130****Инструкция по эксплуатации****Выполнение вызовов**

Сначала нажмите кнопку громкоговорителя  или снимите трубку.

Функция	Операция
Внутренний вызов в пределах офиса Набор номера между двумя станциями в пределах системы.	дополнительный номер или 
Индивидуальный доступ к линии Может выполняться прямой выбор любой линии центральной телефонной станции.	 → номер телефона
Автоматический доступ к линии Может выполняться автоматический выбор свободной линии центральной телефонной станции.	 → номер телефона
Системный ускоренный набор номера Пользователи любого дополнительного номера могут выполнять вызов по внешней линии простой операцией.	 → код доступа
Сенсорный набор номера Системная функция или телефонный номер могут быть активизированы простым нажатием кнопки программируемой функции, которая была предварительно запрограммирована.	Набор номера: 
	Программирование: Установите переключатель памяти в положение “PROGRAM” (“ПРОГРАММА”).  → сенсорный код → номер телефона →  Верните переключатель памяти в положение “SET” (“УСТАНОВКА”).
Когда линия занята	
Автоматическое дозванивание по занятому номеру (закрепление вызова) Данная функция сообщает Вам о том, когда освободится занятая линия центральной телефонной станции или занятый дополнительный номер.	Вызовы по внешней линии:  → слышится сигнал занятости → 
	Вызовы по внутренней связи: дополнительный номер → слышится сигнал занятости → 
Повторный набор номера Последний набранный номер будет набран повторно одним нажатием кнопки. •Автоматический набор номера может работать в модернизированных системах.	 или снимите трубку → 

Прием вызовов	
Функция	Операция
Ответ Ответ на поступающие вызовы.	 или  снимите трубку.
Автоматический ответ по внутренней связи Пользователь добавочного номера может ответить на вызов по внутренней связи в автоматическом режиме без снятия трубки.	Установка:  Индикатор горит красным светом.
	Сброс:  Индикатор гаснет.
Перехват набранного вызова Пользователь добавочного номера может ответить по любому звонящему добавочному телефону в пределах своей группы добавочных номеров.	 код перехвата • Код перехвата зависит от блока управления электронными модульными системами коммутации (EMSS).
Во время разговора	
Задержка вызова по линии центральной телефонной станции Вызов по внешней линии будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор линии центральной телефонной станции мигает зеленым светом. Другие индикаторы мигают красным светом.
	Возврат в исходное состояние:  Индикатор горит зеленым светом.
	Возврат в исходное состояние с другого добавочного номера:  Индикатор горит зеленым светом.
Задержка вызова по внутренней связи Вызов по внутренней связи будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор внутренней связи горит зеленым светом.
	Возврат в исходное состояние:  Индикатор горит зеленым светом.
Пересылка вызова на добавочный номер Вызов по внешней линии или по внутренней связи будет переслан на любой добавочный номер.	Пересылка после того, как ответит другой добавочный номер:  →  добавочный номер →  Подождите ответа и оповестите о вызове. →  Повесьте трубку.
	Пересылка без оповещения другого добавочного номера:  →  добавочный номер →  Повесьте трубку.
Оповещение о вызове при снятой трубке (ОНСА) Данная функция позволяет пользователю принять вызов по внутренней связи через громкоговоритель в то время, когда он отвечает на другой вызов при снятой трубке.	 Вы услышите оповещение о вызове по внутренней связи. →  Говорите через микрофон.

Подробную информацию см. в Руководстве пользователя электронной модульной системы коммутации (EMSS).

Для удобства пользования запишите, пожалуйста, в бланк операции из Руководства по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).

Системные функции	Операция
Набор номера по внешней линии Индивидуальная магистральная группа.	
Домофонный вызов	
Конференц-связь	
Поисковый вызов (пейджинг) по всем добавочным номерам	
Групповой поисковый вызов (пейджинг)	
Внешний поисковый вызов (пейджинг)	
Пейджинг и Перенос звонка	
Ответ Поисковый вызов (пейджинг) со встроенного громкоговорителя.	
Поисковый вызов (пейджинг) с внешнего оборудования.	
Гибкая кнопка центральной телефонной линии Изменение на кнопку центральной телефонной линии	
Изменение на кнопку прямого выбора станции (DSS).	
Изменение на кнопку сенсорного набора номера.	
Прохождение вызова	
Не беспокоить	

Системные функции	Операция

Пожалуйста, используйте настоящую Инструкцию по эксплуатации для основных операций. Другие функции см. в руководстве по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd
Central P. O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Отпечатано в Японии

PSQX1510ZA KF0398TT0 ⑩