

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



CSP530



CSP630

Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важно!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	2
2	Автомобильные стереодинамики	3
	Введение	3
	Комплект поставки	3
3	Установка	4
	Вариант 1. Крепление на двери (передней или задней)	4
	Вариант 2. Крепление на задней полке	7
4	Сведения об изделии	8
5	Устранение неполадок	8

Техника безопасности

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкции.
- Для безопасной и надежной установки используйте только прилагаемые крепежные приспособления.
- Не используйте акустическую систему с превышением допустимой пиковой мощности в течение долгого времени.
- Храните кредитные карты, часы, видео- и аудиокассеты и прочие предметы с магнитным кодом вдали от акустической системы, чтобы предотвратить их повреждение магнитами динамиков.
- Для очистки устройства пользуйтесь мягкой влажной тканью. Не используйте такие вещества, как спирт, химикаты или бытовые чистящие средства для очистки устройства.

Уведомление

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист). Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

2013 © WOOX Innovations Limited. Все права сохранены.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания WOOX оставляет за собой право в любое время вносить

изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.

2 Автомобильные стереодинамики

Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в клубе Philips! Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.


Введение

Эти динамики обеспечивают мощный и реалистичный звук.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства:

- ① Динамики (x2)
- ② Сетка решетки и рамка (x2)
- ③ Кабели питания переменного тока (x2)
- ④ Винты (x8)
- ⑤ Шрапнель (x8)




3 Установка

Минимальная монтажная глубина для установки динамиков составляет 46 мм. При измерении монтажной глубины в месте крепления убедитесь, что динамик не мешает другим компонентам автомобиля.

Вариант 1. Крепление на двери (передней или задней)

Динамики можно установить на передней или задней двери автомобиля.




Примечание

- Убедитесь, что на месте установки и вокруг него отсутствуют какие-либо помехи.
- Отверстие для крепления динамика на внутренней панели двери (передней или задней) уже может быть вырезано. В этом случае необходимо вырезать отверстие только в панели обшивки.
- Убедитесь, что разъемы динамика, рамка или магнит не соприкасаются с внутренними элементами двери, например стеклоподъемником (при открытии или закрытии окна) и т.п. Также убедитесь, что решетка динамика не касается других деталей, расположенных на двери: ручки двери, стеклоподъемника, подлокотника и т.п.

- 1 Выключите зажигание.
 - Если питание включено, звук щелчка, возникающий при подключении, может повредить динамики.
- 2 Вырежьте шаблон для крепления из упаковки.
- 3 Установите шаблон на место крепления динамика.


- 4 Отметьте отверстие для крепления динамика и 4 отверстия для болтов.



- 5 Вырежьте отмеченное отверстие для динамика и просверлите отверстия для болтов.




- 6 Снимите сетку решетки.



- 7 Удалите изоляцию на концах кабелей и подсоедините их к усилителю.


- Подсоедините белый кабель к отрицательному разъему (-).
- Подсоедините черный кабель (черно-белый) к положительному разъему (+).




Примечание

- Будьте внимательны при сопоставлении разъемов “левый”, “правый”, “+” и “-”. Несоблюдение полярности может привести к ухудшению качества звука.
- Два динамика по 4 Ом каждый, подключенные в стереорежиме, обеспечивают нагрузку в 8 Ом на каждый канал усилителя. Большинство двухканальных усилителей при такой конфигурации работают нормально. Однако два динамика по 4 Ом, подключенные параллельно в “мостовой” схеме к двухканальному усилителю, обеспечивают нагрузку усилителя в 2 Ом в монорежиме. Большинство двухканальных усилителей не поддерживает нагрузку 2 Ом в монорежиме. Это может привести к повреждению усилителя!

8 Закрепите динамик, как показано на рисунке ниже.



- 9 Установите сетку решетки, плотно прижимая ее края.




Совет

- Решетку динамика можно установить без сетки.

Вариант 2. Крепление на задней полке

Динамики можно установить на задней полке автомобиля.

Чтобы закрепить динамики на задней полке, выполните шаги, указанные в разделе "Вариант 1. Крепление на двери".



4 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	CSP530	CSP630
Тип динамика	Трехполосный триаксиальный динамик, 13 см	Трехполосный триаксиальный динамик, 16,5 см
Среднеквадратичная мощность (Вт)	35 Вт	40 Вт
Пиковая музыкальная мощность (Вт)	180 Вт	210 Вт
Чувствительность (дБ/Вт/м)	89 дБ	90 дБ
Частотный отклик (Гц)	45-30 кГц	40-30 кГц
Соппротивление (Ом)	4 Ом	4 Ом
Масса магнита (унции)	6,4 унции	7,6 унции
Монтажная глубина (мм)	47 мм	58 мм

5 Устранение неполадок

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства, посетите веб-сайт (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республика*

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно



Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийному талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был приложен к гарантийному талону, при покупке Вами изделия — изделие не подлежит к обмену, возврату или возврату денег.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении к нему и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания влаги, пыли и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью товара. Выбросьте изделие из упаковки сразу после покупки. По избежанию возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его покупке (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чек, накладные, инструкцию по эксплуатации и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Источники: «WOOX Innovations Limited» (WOOX Innovations Limited), третий этап стратегии Филлис-Электроникс, 5 Сайне Парк Ист-Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шангаи, Нью Территория, Гонконг; Импортер на территорию России и таможенному Союзу (в случае импортируемой продукции): ООО «ВООКС Инновэйшнс Евразия», Рб, 123022 г. Москва, ул.Сергиев Массея, д.13. Импортер на территорию России и таможенному Союзу принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2304-1, в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ООО «Филис Казахстан» ул. Манаса, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании таких услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведения работы. Помните, квалификация персонала и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и длительного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии ^{а,в}	Срок службы ^{а,в}
Домашние меликситры	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видео системы, проигрыватели, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные передатчики, беспроводные устройства, обучающие пульты ДУ	1 год	1 год

*числяется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления изделия. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру ххххххТТТТТТТТТТ, где ТТ – год, НН – номер недели, х – любой символ. Пример: АМ02132823456 – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.

Настоящая партия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Повторные обращения не распространяются на изделия, неостатки которых возникли вследствие естественного износа.

1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации;
3. использование оригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действия третьих лиц;
5. ремонта неподходящими лицами, внесения неспецифицированных изменений в конструкцию изделия или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
6. отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и/или питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; неправильной установки и/или подключения изделия;
7. подключения изделия к другому оборудованию в неопределённом состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети);
8. действия неподходящих сетей (стационарная, локальная и др.).

арантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары включенные, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Преимательные сервисные центры в РФ: Москва, 111 Варшавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, 1-анское ш., 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефону:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 964-1111	8 820 001 10668 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

*Көпшілік талашын мәңгілікке азайту. Фигуралық аспаптың ортамына негізге www.philips.kz веб-сайтына қарау.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

