


België/ Belgique	0800 80 180 Gratis, 24 uur	900 800 655 Tollervrij
Bulgaria	0800 11 544 24	local gratis
Ceška republika	800 114 2840 Bezplatný hovor	služba zdarma
Dänmark	3325 9739 lokalit	gratis
Deutschland	0800 000 7520 gebührenfrei	6086600 lokalit
Eλλάδα	0 800 31222 Ανώνυμο Χρήσης	0800 025 510 πληρωσις sans frais
Εspania	01 601 1777 toll free	900 880 774 800 086774
France	0800 222778	0800 222778
Finland	01 601 1777 toll free	0800 311-13 18 Puolueen produktin RTV
Grækenland	0800 222778	0800 311-13 18 Puolueen produktin RTV
Irland	01 601 1777 toll free	0800 311-13 18 Puolueen produktin RTV
Italia	800 086774	0800 311-13 18 Puolueen produktin RTV
Kazakistan	+7 727 250 66 17 lokalit	0800 311-13 18 Puolueen produktin RTV

Contact information



EN - English

Use these glasses only when watching two player full screen gaming content on Philips Easy 3D TVs. Do not use these glasses for watching other types of 3D content.

CHOKING HAZARD - Keep the product out of reach of children under three years of age at all times! The product contains small parts which can be swallowed.

For an optimal two player gaming experience:

- Sit at a distance that is at least three times the width (W) of the TV screen. Do not sit more than six meters (19.7ft) away. See illustration A.
- Keep the center of the A TV screen at your eye level.
- Keep the TV screen away from direct sunlight as it may interfere with your gaming experience.

Care for the glasses

- Do not expose the glasses to direct sunlight, heat, fire or water. This may result in a product malfunction or fire.
- Do not drop, bend or apply force to the lens of the glasses.
- Use the supplied cloth bag or a clean soft cloth (micro-fiber or cotton flannel) to clean the lens and to avoid scratching them. Never spray cleaner directly on the glasses.
- Do not use cleaning chemicals containing alcohol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner, mosquito repellent or lubricant. Using these chemicals can cause discoloration or cracks.

Compliance

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

BG - Български

Използвайте тези очила за игра, когато гледате екрана за двама играчи на телевизори Philips Easy 3D. Не използвайте тези очила за гледане на друг вид 3D съдържание

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ – дръжте продукта недостъпен за деца на възраст под 3 години по всяко време! Продуктът съдържа малки частици, които може да бъдат погълнати.

За оптимально удовольствие при двама играчи:

- Седнете на разстояние, поне три пъти по-голямо от ширината (W) на телевизионния екран. Не сядайте на повече от 6 метра (19,7 фута) разстояние. Вж. илюстрация А.
- Центърът на телевизионния екран трябва да бъде на нивото на очите ви.
- Поставяйте телевизионния екран далеч от пряка слънчева светлина, тъй като може да попречи на удоволствието по време на игра..

Грижете се за очилата

- Не излагайте очилата на пряка слънчева светлина, топлина, огън или вода. Това може да доведе до неизправност на продукта или възпламеняване.
- Не изпускайте, прегъвайте или прилагайте сила върху стъклата на очилата.
- Използвайте предоставения платнен калъф или чиста мекя кърпа (кърпа от микрофибър или памук), за да изчистите стъклата и да не ги надраскате. Никога не пръскайте почистващ препарат директно към стъклата.
- Не използвайте препарати за почистване, които съдържат алкохол, разтворители, повърхностно активни вещества или восък, бензол, разредители, препарат против комари или овлажнители. Използването на такива препарати може да предизвика обезцветяване или напукване.

Съответствие

Този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими условия на Директива 2006/95/EC (Съоръжения за ниско напрежение) и Директива 2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

CS - Český

Tyto hráčské brýle používejte pouze při hraní her pro dva hráče na celé obrazovce televizoru Philips Easy 3D. Nepoužívejte tyto brýle ke sledování jiných typů obsahu 3D.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Výrobek uchovávejte vždy mimo dosah dětí mladších tří let! Výrobek obsahuje malé části, které by mohlo dítě spolknout.

Optimální herní prostředí pro dva hráče:

- Sedněte si do vzdálenosti, která je minimálně třikrát větší než šířka (Š) obrazovky televizoru. Nesedte dále než šest metrů od obrazovky. Viz obr. A.
- Mějte střed obrazovky v úrovni očí.
- Umístěte televizor mimo dosah přímého slunečního světla, které by vás mohlo při hraní obtěžovat.

Obrýle náležitě pečujte

- Nevystavujte brýle působení přímého slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může vést k poškození výrobku nebo požáru.
- Dejte pozor, aby vám brýle neupadly na zem, neohýbejte je a nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich sklička.
- K čištění sklíček používejte dodávaný plátěný pytlík nebo měkkou látku (mikrovláknno nebo bavlněný flanel), aby nedošlo k jejich poškrábání. Nikdy nestříkejte sprejový čistič prostředek přímo na brýle.
- Nepoužívejte čisticí chemikálie obsahující alkohol, rozpouštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo, odpuzdovač komárů či mazivo. Použití těchto chemikálií může způsobit odbarvení či praskliny.

Prohlášení o shodě

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

DA - Dansk

Anvend kun disse spillebriller ved visning af topspiller-indhold på Philips Easy 3D fuldskræms-TV. Anvend ikke brillerne ved visning af andre typer 3D-indhold.

KVÆLNINGSSFARE - Opbevar altid produktet uden for rækkevidde af børn under tre år! Produktet indeholder små dele, som kan sluges.

Sådan får du en optimal oplevelse med to spillere:

- Sid med en afstand på mindst tre gange bredden (B) af tv-skærmen. Sid ikke mere end seks meter væk. Se illustration A.
- Hold midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
- Udsæt ikke tv-skærmen for direkte sollys, da det kan genere din skærmoplevelse.

Pas godt på brillerne

- Udsæt ikke brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand. Dette kan resultere i en produktfunktionsfejl eller brand.
- Tab, bøj og anvend ikke vold mod brillerens glas.
- Anvend den medfølgende stofpose eller et blødt, rent klæde (mikrofiber eller bomuldsflanel) til ridsefri rengøring af brillelæssene. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på brillerne.
- Anvend ikke rengøringskemikalier; som indeholder alkohol, opløsningsmiddel, midler, som påvirker overfladespændingen eller voks, benzol, fortynder, myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.

Overholdelse

Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

DE - Deutsch

Verwenden Sie diese Spielbrille nur, wenn Sie Vollbild-Spielinhalte für zwei Spieler auf Philips Easy 3D-Fernsehgeräten ansehen. Verwenden Sie diese Brille nicht für andere Arten von 3D-Inhalten.

GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.

Für ein optimales Spielerlebnis bei zwei Spielern:

- Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens drei-fachen Breite Ihres Fernsehbildschirms ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal sechs Metern. Siehe Abbildung A.
- Die Mitte des Fernsehbildschirms sollte sich in Augenhöhe befinden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Fernsehgerät, da diese das Spielerlebnis beeinträchtigen könnte..

Pflege der Brille

- Setzen Sie die 3D-Brille weder direktem Sonnenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder einem Brand führen.
- Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige Kräfteinwirkungen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Stofftasche oder ein sauberes weiches Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel direkt auf die Brille.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdünnser, Möbelschutz- oder Schmiermittel enthalten. Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu Verfärbungen oder Rissen führen.

Prüfzeichen

CE

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

EL - Ελληνικά

Χρησιμοποιείτε αυτό τα γυαλιά για gaming μόνο όταν προβάλετε περιεχόμενο gaming σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτης σε τηλεοράσεις Philips Easy 3D. Μη χρησιμοποιείτε αυτό τα γυαλιά για να βλέπετε άλλοι είδους περιεχόμενο τηλεόραστης προβολής.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Διατηρείτε πάντα το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των τριών ετών! Το προϊόν περιέχει μικρά κομμάτια τα οποία μπορούν να καταποθούν.

Για βέλτιστη εμπειρία gaming με δύο παίκτης:

- Καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον τριπλάσια από το πλάτος (Π) της οθόνης της τηλεόρασης. Μη κάθεστε σε απόσταση μεγαλύτερη από έξι μέτρα. Δείτε την εικόνα Α.
- Να έχετε το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης στο ύψος των ματιών σας.
- Κρατήστε την οθόνη της τηλεόρασης μακριά από άμεσο ηλιακό φως επειδή ενδέχεται να εμποδίσει την εμπειρία του gaming.

Προσέχετε τα γυαλιά

- Μην εκθέτετε τα γυαλιά σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.
- Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη στο φακό των γυαλιών.
- Χρησιμοποιήστε το φαρμακτικό σακούλακι που σας παρέχουμε ή ένα καθαρό απαλό ύφασμα (με μικρο-ίνες ή από βαμβάκερη φανέλα) για να καθαρίσετε τους φακούς και να μην τους γρατσουνίσετε. Μην ψεκάσετε ποτέ καθαριστικά απευθείας στα γυαλιά.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά, επιφανειοδραστικές ουσίες ή κρέμ, βερνίκι, αραιωτικά μέσα, αντικοντυμικά ή λαπαντικά. Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.

Συμμόρφωση

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (ΕΜC)).

ES - Español (europeo)

Utilice estas gafas únicamente para ver juegos de pantalla completa para dos jugadores en televisores Philips Easy 3D. No utilice las gafas para ver otro tipo de contenido 3D.

RIESGO DE ASFIXIA - Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los menores de tres años. El producto contiene piezas pequeñas que los niños podrían tragarse.

Recomendaciones para disfrutar al máximo de los juegos para dos personas:

- Sentarse a una distancia que sea, como mínimo, el triple del ancho de la pantalla de televisor. No sentarse a más de seis metros del aparato. Vea la ilustración A.
- Sentarse de forma que el centro de la pantalla del televisor quede a la altura de los ojos.
- Evitar que la luz solar directa incida en la pantalla del televisor ya que podría molestar al jugar.

Cuidado de las gafas

- No exponga las gafas a la luz solar directa, el calor, el fuego o el agua. Se podría producir un mal funcionamiento del producto o un incendio.
- No doble ni aplique fuerza a las lentes de las gafas, ni las deje caer.
- Utilice la funda de tela que se proporciona o un paño suave y limpio (de microfibra o franela de algodón) para limpiar las lentes y evitar rayarlas. Nunca pulverice el limpiador directamente sobre las gafas.
- No utilice productos químicos de limpieza que incluyan alcohol, disolvente, surfactante, cera, benceno, diluyente, repelente para insectos o lubricante. El uso de estos productos químicos puede causar decoloración o arañazos.

Conformidad

CE

Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

EE - Eesti

Kasutage neid mängimisprille ainult Philipsi Easy 3D-teleri ekraniil kahe mängijaga mängukava vaatamiseks. Ärge kasutage prille muu 3D-materjalil vaatamiseks.

LÄMBUMISE OHT - hoidke toode alati nooremate kui kolmeaastaste laste käeulatusest eemale! Toode sisaldab väikesi detaile, mida on võimalik alla neelata.

Kahe mängijaga mängude optimaalne vaatamine

- Istuge kaugusel, mis võrdub vähemalt teleriekraani kolmekordse lausega. Ärge istuge enam kui kuue meetri kaugusel. Vt joonist A.
- Seadke end nii, et teleriekraani keskosa oleks silmade kõrgusel.
- Hoidke teleriekraani eest päikesevalguse eest, sest see võib mängimist segada.

Hoolitsus prillide eest

- Ärge laske prillidel kokku puutuda otsese päikesevalguse, kuumuse, tule või veega. See võib kaasa tuua toote talitlushäire või tulekahju.
- Ärge pillake prillide klaase maha, painutage ega väänake neid.
- Puhastage klaase komplekti kuuluva lapiga või muu puhta pehme lapiga (mikrokuid- või puuvillase flanel-lapiga), et vältida nende krammistumist. Ärge puhastage puhastit otse prillidele.
- Ärge kasutage puhastuskemikale, mis sisaldavad alkoholi, lahustit, pindaktiivset ainet või vaha, benseeni, vedelid, putukatõrjevahendit või määrdet. Nende kemikaalide kasutamine võib põhjustada värvusemuutust või mõrasisi.

Vastavus

CE

Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ (madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

FI - Suomi

Käytä näitä pelilaseja vain, kun katsetlet kahden pelaajan koko ruudun pelisäätöä Philips Easy 3D TV:ssä. Älä käytä näitä lasesja muun tyyppisen 3D-sisällön katseluun

TUKEHTUMISVAARA - Säilytä tätä tuotetta aina poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta! Tuotteessa on pieniä osia, jotka voidaan niellä.

Optimaalinen kahden pelaajan pelikokemus:

- Istu enintään kolme kertaa kuvaruudun leveyden etäisyydellä televisiosta. Älä istu yli kuuden metrin päässä. Katso kuvaa A.
- Pidä television kuvaruudun keski kohta silmiesi korkeudella.
- Suoja TV-ruutu suoralta auringonvalolta, sillä se voi häiritä pelikokemusta.

Käsittele lasesja varovasti.

- Älä altista lasesja suoraan auringonvalolle, lämmölle, tullelle tai vedelle. Tämä voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin tai tulipaloon.

- Älä pudota lasesja, taivuta niitä tai paina niiden linssejä voimakkaasti.
- Puhdista linsnit mukana toimitetulla kangaspussilla tai puhtaalla ja pehmeällä liinalla (mikrokuitu- tai puuvillaliinalla), jotta ne eivät naarmuunnu. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan laseluihin.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia, tensidejä, vahaa, benseeniä, ohennetta, hyttyskarkotetta tai liukastusainetta sisältäviä puhdistuskemikaleja. Tällaisten kemikaalien käyttö voi aiheuttaa värjäntymistä tai halkelua..

Vaatimustenmukaisuus

CE

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

FR - Français

Utilisez ces lunettes uniquement pour visionner du contenu de jeu pour deux joueurs en mode plein écran sur les téléviseurs Philips Easy 3D. N'utilisez pas ces lunettes pour visionner d'autres types de contenu 3D.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Gardez en toutes circonstances le produit hors de portée des enfants de moins de trois ans. Le produit contient des petites pièces susceptibles d'être ingérées.

Pour une expérience de jeu optimale à deux joueurs :

- Asseyez-vous à une distance au moins trois fois supérieure à la largeur (l) de l'écran du téléviseur. Ne vous installez pas à plus de six mètres du téléviseur. Voir l'illustration A.
- Le milieu de l'écran du téléviseur doit se situer au niveau de vos yeux.
- Évitez d'exposer le téléviseur à la lumière directe du soleil. Celle-ci peut provoquer des interférences avec l'expérience de jeu.

Entretien des lunettes

- Évitez d'exposer les lunettes à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu et à l'eau. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Évitez de laisser tomber et de plier les lentilles des lunettes, et d'y appliquer une pression.
- Utilisez l'étui nettoyant fourni ou un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle de coton) pour nettoyer les lentilles sans les griffer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes.
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, de tensioactif, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de tels produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.

Conformité

CE

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

HR - Hrvatski

Ove igračke naočale koristite samo prilikom prikaza igračkih sadržaja za dva igrača preko cijelog zaslona na televizoru Philips Easy 3D. Nemojte koristiti ove naočale za gledanje drugih vrsta 3D sadržaja

OPASNOST OD GUŠENJA - Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji se mogu progutati.

Za vrhunski ugodaj u igrama za dva igrača:

- Sjedite na udaljenosti najmanje tri puta većoj od širine zaslona televizora. Nemojte sjediti na udaljenosti većoj od šest metara. Pogledajte sliku A.
- Sredite zaslona televizora trebalo bi vam biti u razini očiju.
- Zaštite zaslom televizora od izravne sunčeve svjetlosti da ne bi kvarila ugodaj pri igranju.

Održavanje naočala

- Nemojte izlagati naočale izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini, vatri ili vodi. To može rezultirati oštećenjem proizvoda ili požarom.

- Pripazite da vam leće 3D naočala ne ispadnu iz ruku i nemojte ih savijati ni grubo rukovati njima.
- Da ne biste izgrebli leće, za čišćenje koristite priloženu platnenu vrećicu ili čistu mekanu krpicu (od mikrovlakana ili pamuka). Nemojte izravnim prskanjem nanositi sredstva za čišćenje na naočale.
- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapalo, surfaktant ili vosak, benzen, razrjeđivač, repelent za komarce ili lubrikant. Upotreba tih kemikalija može oštetiti boju ili napraviti pukotine.

Uskladenost

CE

Ovaj je proizvod uskladen s osnovnim uvjetima i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za niski napon) i 2004/108/EZ (za elektromagnetsku kompatibilnost).

HU - Magyar

Ezt a játékra tervezett szemüveget csak akkor használja, ha a Philips Easy 3D TV-n kétjátékos-módban teljes képernyőn játszik. A szemüveget semmilyen más típusú 3D-s tartalomhoz ne használja.

FULLADÁS VESZÉLYE - Mindig tartsa a készüléket 3 évnél fiatalabb gyermekektől távol! A készülék olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.

Az optimális kétjátékos-élmény érdekében:

- Legalább a TV-képernyő szélességének (VV) háromszorosát kitevő távolságra foglaljon helyet a készülék előtt. Ne üljön hát métemél távolabb. Lásd az **A** ábrát.
- A TV-képernyő közepé legyen szemmagasságban.
- Ne tegye ki a TV-képernyőt közvetlen napfénynek, mivel ez zavarhatja a játékot.

Ővja a szemüveget

- Ne tegye ki a szemüveget közvetlen napfénynek, hőnek, tűznek vagy víznek. Ezek a termék meghibásodásához vezethetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A szemüveg lencsét ne ejtse le, ne hajlítsa meg őket, illetve ne gyakoroljon rájuk nyomást.
- A lencse megkarcolásának elkerülése érdekében a lencse tisztításához használja a mellékelt tok anyagát, vagy tiszta, puha (mikroszálas vagy pamutflanel) ruhát. Soha ne permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a szemüvegre.
- Ne használjon alkoholt, oldószert, felületaktív anyagot, viaszot, benzolt, higított, szunyogriasztót vagy kenőanyagot tartalmazó tisztítószereket. Az ilyen tisztítószerek használata elszíneződést vagy repedések kialakulását okozhatja.

Megfelelőség

CE

A termék megfelel a 2006/95/EK (kieszfűltség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

IT - Italiano

Utilizzare questi occhiali da gioco soltanto quando si visualizzano contenuti di gioco a schermo intero per due giocatori su TV Philips Easy 3D. Non utilizzare questi occhiali per la visualizzazione di altri tipi di contenuto 3D.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene piccole parti che possono essere ingerite.

Per un'esperienza di gioco ottimale per due giocatori:

- Sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della larghezza (L) dello schermo del televisore. La distanza non deve superare i 6 metri. Fare riferimento all'illustrazione A.
- Posizionarsi in modo tale che il centro dello schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli occhi.
- Fare in modo che lo schermo non sia colpito direttamente dalla luce del sole, per ottenere una visione ottimale.

Manutenzione degli occhiali

- Non esporre gli occhiali alla luce diretta del sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o incendio del prodotto.
- Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 3D.
- Utilizzare la custodia in dotazione oppure un panno umido pulito (in microfibra o in flanella di cotone) per pulire le lenti ed evitare graffi. Non applicare detersivi spray direttamente sugli occhiali.
- Non utilizzare detersivi chimici contenenti alcol, solventi, tensioattivi oppure cera, benzene, diluenti, repellenti anti-zanzare o lubrificanti. L'utilizzo di queste sostanze potrebbe causare perdite di colore o rotture.

Conformità

CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

KK - Қазақша

Okulārōd no gry naleyzy Źyżwać tyłko podczas grania w try-bie dwóch graczy na telewizorze Philips Easy 3D. Nie naleyzy Źyżwać okulārōd no ogłādzania trzeći 3D innego typu.
Šis izstrādājums atbilst Direktīvu 2006/95/EK (zemspri-eguma iekārtas) un 2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība) galvenajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.

NL - Nederlands

Gebruik deze gaming-bril alleen wanneer u schermvullende videogame-inhoud voor twee spelers op Philips Easy 3D TV's bekijkt. Gebruik deze bril niet voor andere soorten 3D-inhoud.

VERSTIKKINGSGEVAAR - Houd het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan drie jaar. Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

Voor een optimale speelervaring voor twee spelers:

- Ga op een afstand van minstens drie maal de breedte (B) van het TV-scherm zitten. Ga niet op een afstand van meer dan zes meter zitten. Zie illustratie **A**.
- Kijk op uw ooghoogte naar het midden van het TV-scherm.
- Stel het TV-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Dit kan uw spelervaring verstoren..

Onderhoud van de bril

- Stel de bril niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot productdefecten of brand.
- Laat de lenzen van de bril niet vallen, buig ze niet en oefen geen druk op ze uit.
- Gebruik het meegeleverde stoffen zakje of een schone doek (microvezel of katoenflanel) om de lenzen te reinigen en om krassen te voorkomen. Spuut nooit een reinigingsmiddel direct op de bril.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen die alcohol, oplosmiddel, surfactant of was bevatten en gebruik geen benzene, verdunder, muggenspray of smeermiddel. Het gebruik van deze chemische stoffen kan verkleuringen of barsten veroorzaken.

Compliance

CE

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

NO - Norsk

Bruk disse brillene bare til visning av spillinnhold for to spillere på Philips Easy 3D TV-er. Ikke bruk brillene til visning av andre typer 3D-innhold.

KVELNINGSFARE – Produktet må til enhver tid oppbevares utilgjengelig for barn under tre år! Produktet inneholder små deler som kan svelges.

For best mulig opplevelse for to spillere:

- Du bør sitte i en avstand som tilsvarer minst tre ganger bredden av TV-skjermen. Ikke sitt mer enn seks meter fra skjermen. Se illustrasjon **A**.
- Midten av TV-skjermen bør være plassert i øyehøyde.
- Hold TV-skjermen vekk fra direkte sollys, da det kan forstyrre spillopplevelsen.

Ta vare på brillene

- Ikke utsett 3D-brillene for direkte sollys, varme, ild eller vann. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, eller brann.
- Du må ikke miste, bøye eller bruke makt på glassene til 3D-brillene.
- Bruk den medfølgende tøyposen eller en ren, myk klut (mikrofiber eller bomullsflanel) for å rengjøre brillene og unngå riper: Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på 3D-brillene.
- Ikke bruk rengjøringskjemikalier som inneholder alkohol, løsemiddel, surfaktant, voks, benzen, tynner, insektmiddel eller smørmiddel. Bruk av slike kjemikalier kan føre til misfarging eller sprekker.

CE

Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

PL - Polski

Okularów do gry należy używać tylko podczas grania w trybie dwóch graczy na telewizorze Philips Easy 3D. Nie należy używać okularów do oglądania treści 3D innego typu.

NIEBIEZPIECZENSTWO UDLĄWIENIA — zawsze należy trzymać okulary poza zasięgiem dzieci poniżej trzeciego roku życia! Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte..

Aby zapewnić optymalną jakość grania:

- Usiądź w odległości co najmniej trzech szerokości ekranu telewizora. Nie siadaj dalej niż sześć metrów. Zobacz ilustracja **A**.
- Należy usiąść tak, aby środek ekranu telewizora znalazł się na poziomie oczu.
- Nie wystawiaj ekranu telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może mieć to wpływ na jakość grania.

Dbanie o okulary

- Nie wystawiaj okularów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, ognia ani wody. Mogą one ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
- Nie upuszczaj, nie wyginaj, ani nie naciskaj na soczewki okularów.
- Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalników, surfaktantu lub wosku, benzenu, rozcieńczalnika, płynu na komary lub substancji smarnych. Stosowanie takich chemikałów może prowadzić do powstawania przebarwień lub pęknięć.

Zgodność z przepisami

CE

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

PT - Português (Europa)

Utilize estes óculos para jogos apenas quando visualizar conteúdo de jogo em ecrã completo para dois jogadores em TVs Philips Easy 3D. Não utilize estes óculos para visualizar outros tipos de conteúdo em 3D.

PERIGO DE ASFIXIA - Mantenha sempre o produto fora do alcance das crianças com menos de três anos de idade! O produto contém peças pequenas que podem ser engolidas.

Para uma experiência perfeita de jogos com dois jogadores:

- Sente-se a uma distância mínima equivalente a três vezes a largura (L) do ecrã do televisor. Não se sente a mais de seis metros de distância. Consulte a ilustração **A**.
- Mantenha o centro do ecrã do televisor ao nível dos olhos.
- Mantenha o ecrã do televisor afastado da luz solar directa, pois pode interferir com a experiência de jogo.

Cuidados a ter com os óculos

- Não exponha os óculos a luz solar directa, calor; chamas ou água. Tal poderá resultar em avaria do produto ou incêndio.
- Não deixe cair; não dobre nem aplique força nas lentes dos óculos.
- Utilize o saco de pano fornecido ou um pano suave e limpo (microfibril ou flanela de algodão) para limpar as lentes e para evitar riscá-las. Nunca pulverize detergente directamente sobre os óculos.
- Não utilize químicos de limpeza que contenham álcool, solventes, tensioactivos, nem utilize cera, benzeno, diluente, repelente de insectos ou lubrificante. A utilização destes pode causar descoloração ou fissuras.

Conformidade

CE

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

RO - Română

Utilizați acești ochelari pentru jocuri numai când vizualizați pe întregul ecran conținutul de jocuri pentru doi jucători pe televizorele 3D Philips Easy. Nu utilizați acești ochelari pentru vizualizarea altor tipuri de conținut 3D.

PERICOL DE SUFOCARE - A nu se păstra la îndemână copiilor mai mici de trei ani! Produsul conține piese mici care pot fi înghițite..

Pentru o experiență optimă de joc cu doi jucători:

- Stați la o distanță care este cel puțin de trei ori diagonală ecranului televizorului. Nu stați la o distanță mai mare de șase metri (19,7 ft). Consultați figura **A**.
- Mențineți centrul ecranului televizorului la nivelul ochilor.
- Fenți ecranul televizorului de acțiunea directă a razelor solare, deoarece aceasta poate afecta experiența dvs. de joc.

Întreținerea ochelarilor

- Nu expuneți ochelarii la acțiunea directă a razelor solare, la căldură, foc sau apă. Aceasta poate duce la o funcționare necorespunzătoare a produsului sau la incendiu.
- Nu lăsați să cadă, nu îndoiți și nu aplicați forță asupra lentilelor ochelarilor.
- Utilizați punga din pânză furnizată sau o țesătură moale și curată (microfibră sau bumbac) pentru a curăța lentilele și pentru a evita zgărieria acestora. Nu pulverizați niciodată lichidul de curățare direct pe ochelari.
- Nu utilizați substanțe chimice de curățare care conțin alcool, solventi, surfactanți, sau ceară, benzen, diluant, repelent împotriva țânțarilor sau lubrifianți. Utilizarea acestor substanțe chimice poate cauza decolorarea sau crăpături.

Conformitate

CE

Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (EMC).

RU - Русский

Используйте эти игровые очки только для игрового содержимого для двух игроков в полноэкранном режиме на телевизорах Philips Easy 3D. Не используйте эти очки для просмотра другого 3D-содержимого.

ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ. Всегда храните продукт в местах, недоступных для детей в возрасте до трех лет! Продукт содержит мелкие компоненты, которые могут быть проглочены

Для наилучших ощущений от игры вдвоем:

- Сядьте на расстоянии, как минимум втрое превышающем ширину (Ш) экрана телевизора. Не садитесь дальше, чем в шести метрах. См. рисунок **A**.
- Центр экрана телевизора должен находиться на уровне глаз.
- Не подвергайте экран телевизора воздействию прямого солнечного света, поскольку это может помешать игре.

Берегите очки

- Не подвергайте очки воздействию прямого солнечного света, высокой температуры, огня или воды. Это может привести к неисправности или возгоранию продукта.
- Не роняйте, не гните и не применяйте силу к линзам очков.
- Используйте ткань из комплекта поставки или чистую мягкую ткань (микрофибру или хлопковую фланель), чтоб не поцарапать их при чистке. Никогда не наносите чистящее средство непосредственно на очки.
- Не используйте чистящие препараты, содержащие спирт, растворители, поверхностно-активные вещества, воск, бензол, разбавители, противокоррозийные репеленты или смазочные вещества. Использование таких препаратов может вызвать изменение цвета или растрескивание.

Соответствие нормативам

CE

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC (Директивы по EMC).

SK - Slovenský

Tieto hrátske okuliare používajte iba pri sledovaní herného obsahu 3D pre dvoch hráčov v zobrazení na celú obrazovku na televízoroch Philips Easy 3D. Okuliare nepoužívajte na sledovanie iných typov obsahu 3D.

RIZIKO UDUSENIA - Okuliare vždy uchovávajte mimo dosahu detí do troch rokov! Výrobok obsahuje malé časti, ktoré by deti mohli prehltnúť.

Odporúčania k dosiahnutiu optimálneho zážitku z hry pre dvoch hráčov:

- Sedte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky (Š) obrazovky televízora. Nesedte vo vzdialenosti väčšej ako šesť metrov. Pozrite si ilustráciu **A**.
- Umiestnite televízor tak, aby bol stred televízornej obrazovky v úrovni očí.
- Televízu obrazovku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, pretože by to mohlo zhoršiť celkový zážitok z hry.

Starostlivosť o okuliare

- Okuliare nevystavujte vplyvu tepla, ohňa, vody ani priameho slnečného žiarenia. Mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť výrobku alebo vyvolať požiar.
- Šošovky 3D okuliarov neohýbajte, nevyníčajte na ne tlak a zabráňte ich pádu.
- Na čistenie šošoviek používajte dodanú handrovú taštičku alebo jemnú čistú handričku (z mikrovlákn a alebo bavlneného flanelu), aby ste zabránili ich poškriabaniu. Na 3D okuliare nikdy nikdy neaplikujte čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadla, povrchovo aktívnych látok ani vosk, benzén, riedidlo, repelent či mazadlo. Použitím týchto chemických prostriedkov sa môžu okuliare zmeniť farbu alebo popraskáť.

Súlad so smernicami

CE

Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).

SL - Slovenščina

Na očala za igranje uporabljajte samo za gledanje celozaslonskih iger za dva igralca na televizorjih Philips Easy 3D. Ne uporabljajte jih za gledanje druge 3D-vsebine.

NEVARNOST ZADUŠITVE – ta izdelek vedno hranite izven dosegal otrok, mlajših od treh let! Izdelek vsebuje majhne delce, ki jih lahko pogoltnete.

Za najboljše doživetje iger za dva igralca:

- Sedite na razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine zaslon televizorja. Ne sedite več kot šest metrov od televizorja.
- Glejte silko **A**.
- Sredina televizijskega zaslona naj bo v višini oči.
- Televizijski zaslon naj ne bo na neposredni sončni svetlobi, ker to lahko moti doživetje igranja.

Skrb za očala

- Očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leč očal ne mecite na tla, ne uporabljajte in nanje ne pritiskajte.
- Leče čistite samo s priloženo večrko iz blaga ali mehko krpo (iz mikrovlakn ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistila nikoli ne pršite neposredno na očala.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, raztopil, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali mazivo. Uporaba teh kemičnih snovi lahko povzroči razbarvanje ali razpoke.

Skladnost z zakonodajo

CE

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost).

SR - Srpski

Koristite ove naočare za igranje samo u slučaju prikazivanja igračkog sadržaja za dva igrača preko celog ekrana na televizoru Philips Easy 3D. Nemojte koristiti ove naočare pri prikazivanju drugih tipova 3D sadržaja.

GOŠENJE

Proizvod uvek držite dalje od dece mlađe od tri godine! Proizvod sadrži male delove koje je moguće progutati.

Za optimalno iskustvo pri igranju dva igrača.

- Sednete na razdaljni koja iznosi najmanje tri širine ekrana televizora (VV). Nemojte sedeti dalje od šest metara.
- Pogledajte ilustraciju **A**.
- Neka vam centar televizora bude u visini očiju prilikom gledanja.
- Ekran televizor uvek držite dalje od direktnog izlaganja sunčevim zracima, koji mogu ometati vaše igračko iskustvo..

Čuvajte naočare

- Nemojte naočare izlagati direktnim izvorima sunčeve svetlosti, toploti, vatre ili vode. To može dovesti do kvara proizvoda ili do požara.
- Pazite da ne ispuštite staklo naočara, nemojte ih savijati niti primenjivati bilo kakvu vrstu sile.
- Za čišćenje objektivna koristite isporučenu krpicu ili čistu mekanu tkaninu (mikrofiber ili pamučni flanel) kako bi izbegli grebanje objektivna. Nemojte nikada naočare direktno prskati sredstvom za čišćenje.
- Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, rastvor, surfaktant ili vosak, benzen, razredivač, sprej za zaštitu od komaraca ili lubrikant. Koriscenje ovih hemikalija može dovesti do skidanja boje ili pucanja.

Uskladenost

CE

Ovaj proizvod je uskladen sa suštinskim zahtevima i drugim značajnim odredbama Direktive 2006/95/EC (niski napon), i Direktive 2004/108/EC (elektromagnetna kompatibilnost).

SV - Svenska

Använd spelglasögonen endast för att titta på tvåspelarlägen i helskärm på Philips Easy 3D-TV-apparater. Använd inte glasögonen för att titta på andra typer av 3D-innehåll

KVÄVNINGSRISK - Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn under tre år! Produkten innehåller smådelar som kan sväljas av barn.

Så här får du ut mest av tvåspelarupplevelsen:

- Sitt på ett avstånd som är minst tre gånger TV-skärmens bredd (B). Sitt inte längre än 6 meter ifrån TV:n. Se illustra- tion **A**.
- Ha mittdelen av skärmen i ögonnivå.
- Utsätt inte TV-skärmen för direkt solljus då det kan påverka spelupplevelsen.

Så här sköter du glasögonen

- Utsätt inte glasögonen för direkt solljus, värme, eld eller vatten. Detta kan leda till skada på produkten eller brand.
- Tappa inte eller böj glasögonen och använd inte våld mot glaset.
- Använd den medföljande tygpåsen eller en ren, mjuk duk (mikrofiber eller bomullsflanel) för att rengöra glaset och undvika att repa dem. Spreja aldrig rengöringsmedel direkt på glasögonen.
- Använd inte rengöringskemiikalier som innehåller alkohol, lösningsmedel, surfaktant, eller vax, bensin, thinner, myg- gmedel eller smörjmedel. Användning av dessa kemikalier kan orsaka missfärgning eller sprickor.

Uppfyllelse

CE

Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

TR - Türkçe

Bu oyun gözlüğünü yalnızca Philips Easy 3D TV'lerde iki kişilik tam ekran oyun oynarken kullanın. Bu gözlüğü diğer 3D içerik türlerini görünülemek için kullanmayın.

YUTMA TEHLİKESİ

Ürünü her zaman üç yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerde saklayın! Ürün yutulabilecek küçük parçalar içerir.

En iyi iki kişilik oyun deneyimi için:

- TV ekranının genişliğinin en az üç katı mesafede oturun. En fazla altı metre (19,7 ft) mesafede oturun. Bkz. şekil **A**.
- TV ekranının ortası göz hizanızda olsun.
- Mercekleri çizmeden temizlemek için birlikte verilen kumaş çantayı veya yumuşak ve temiz bir bez (mikrofiber veya pamuklu) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan gözlüğe püskürtmeyin.
- Alkol, çözücü, sürfaktant, cila, benzen, tiner, sinek kovucu veya kayganlaştırıcı (çeren kimyasal) temizlik maddeleri kullanmayın. Bu kimyasalların kullanımı sonucunda renk bozulması veya çatlaklar oluşabilir.

Uyumluluk

CE

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

UK - Українська

Використовуйте ці ігрові окуляри тільки із ігровим вістом на двох осіб в повноекранному режимі на телевізорах Philips Easy 3D. Не використовуйте ці окуляри для перегляду іншого 3D-вістіу.

ЗАГРОЗА ЗАДУХИ – Постійно тримайте виріб подалі від дітей віком до трьох років! Виріб містить малі частини, які можна проковтнути.

Для найкращої гри удвох рекомендується:

- Сидіти на відстані, яка шонайменше у три рази перевищує ширину (Ш) екрана телевізора. Не сидіть на відстані більше шести метрів. Див. малюнок **A**.
- Розташувати центр екрана телевізора на рівні очей.
- Хافظ على أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- أبعد شاشة التلفزيون عن أشعة الشمس المباشرة لأنها قد تتداخل مع تجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

Догляд за окулярами

- Оберегайте окуляри від дії прямих сонячних променів, високих температур, вогню або води. Це може призвести до несправності виробу або виникнення пожежі.
- Не кидайте, не згинайте лінзи окулярів та не докладайте до них надмірну силу.
- Використовуйте надану тканину або чисту м'яку тканину (микрофібр або бавовняну фланель), щоб не поцарапати їх під час чищення. Не наносіть засіб для чищення безпосередньо на окуляри.
- Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, розчинник, поверхнево-активні речовини, або віск, бензол, розчинник, засоби від комарів та мазисти. Використання таких хімічних речовин може призвести до знебарвлення або утворення тріщин.

Не використовуйте засоби для чищення, які містять спирт, розчинник, поверхнево-активні речовини, або віск, бензол, розчинник, засоби від комарів та мазисти. Використання таких хімічних речовин може призвести до знебарвлення або утворення тріщин.

Відповідність стандартам

CE

Цей пристрій відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2006/95/EC (щодо низької напруги), 2004/108/EC (щодо EMC).

TH - ไทย

ใช้แว่นตาเพื่อเล่นเกมนี้เมื่อเล่นเกี่ยวกับเกมแบบเต็มหน้าจอ สำหรับผู้เล่นสองคนเท่านั้นที่ Philips Easy 3D อย่างไรก็ตามเหล่านี้ใน การดูเนื้อหา 3D ชนิดอื่น

เก็บให้พ้นมือเด็ก - โปรดเก็บแว่นตาเหล่านี้ให้พ้นมือเด็กที่อาจไม่ฝังสามขวบ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆ ที่อาจติดคอได้

เพื่อประสบการณ์ในการเล่นยอดเยี่ยมในการเล่นสำหรับผู้เล่นสองคน:

- นั่งห่างจากทีวีที่เบาะระสามเท่าของความกว้าง (W) ของหน้าจอทีวี อย่างห่างกันหกเมตร (19.7 ฟุต) ดูภาพประกอบ **A**
- จัดให้กึ่งกลางของหน้าจอทีวีอยู่ในแนวเดียวกับระดับสายตา
- อย่าให้หน้าจอทีวีสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากอาจเป็นการรบกวนประสบการณ์ในการเล่นของคุณ.

การดูแลรักษาแว่นตา

- อย่าให้แว่นตาสัมผัสกับแสงแดด ความร้อน เปลวไฟ หรือ น้ำโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้แว่นตาสีเสียหายหรือลู่ใหม่ได้
- อย่าทำเลนส์ของแว่นตาหล่น งอ หรือถูกรูกระแทก
- ใช้กระดาษผ้าที่ไหม้หรือผ้านุ่มสำหรับทำความสะอาด (ไมโครไฟเบอร์หรือผ้าฝ้าย) เพื่อทำความสะอาดเลนส์และเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน อย่าพ่นน้ำยาทำความสะอาดบนแว่นโดยตรง
- อย่าใช้สารเคมีทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาด สารลดแรงตึงผิว แว็กซ์ เบนซิน ทินเนอร์ ยากันมุง หรือสารหล่อลื่น การใช้สารเคมีเหล่านี้อาจทำให้เกิดรอยต่างหรือรอยแตก

ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

CE

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบ 2006/95/EC (แรงดันไฟฟ้าต่ำ), 2004/108/EC (EMC)

AR - بدء الألعاب ثنائية اللاعبين

استخدم هذه النظارات فقط عند مشاهدة محتوى الألعاب ثنائية اللاعبين بكامل حجم الشاشة على أجهزة تلفاز Philips Easy 3D TVs. لا تستخدم هذه النظارات لمشاهدة أنواع أخرى من المحتوى ثلاثي الأبعاد.

خطر الاختناق - حافظ على هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثالثة من العمر في جميع الأوقات! يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد يتم ابتلاعها بالخطأ.

الحصول على أفضل تجربة للألعاب ثنائية اللاعبين:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض (W) شاشة التلفاز. لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار (91,7 قدم).
- انظر الرسم التوضيحي.
- حافظ على أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- أبعد شاشة التلفزيون عن أشعة الشمس المباشرة لأنها قد تتداخل مع تجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

العناية بالنظارات

- لا تغم بضع النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة، أو النار أو المياه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في المنتج أو اشتعال النيران.
- لا تضغط أو تغم بثنى أو استخدام القوة مع عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- استخدم كيس القماش المرفق أو قطعة قماش نظيفة وناعمة (الأيلاف الميكروسكوبية أو أقمشة قطنية) لتنظيف العدسات وذلك لتجنب الخدوش بها. لا تغم أبداً برش سائل التنظيف مباشرة على النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم المنظفات الكيماوية التي تحتوي على الكحول، المواد المذيبة، أو الشمع، أو الزيوت، أو التتر، أو طارد البعوض أو مواد التشحيم. ذلك لأن استخدام هذه المواد الكيماوية قد يؤدي إلى تغير اللون أو الشقوق.

لا تستخدم المنظفات الكيماوية التي تحتوي على الكحول، المواد المذيبة، أو الشمع، أو الزيوت، أو التتر، أو طارد البعوض أو مواد التشحيم. ذلك لأن استخدام هذه المواد الكيماوية قد يؤدي إلى تغير اللون أو الشقوق.

التوافق