

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите
поддержку на

www.philips.com/welcome

SPA2100



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Техника безопасности	2
Важные инструкции по безопасности	2
2 Уведомление	2
Утилизация	3
3 Акустическая система	4
4 Использование акустической системы	5
5 Сведения об изделии	7
6 Поиск и устранение неисправностей	7

1 Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции и внимательно следуйте им.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Запрещается помещать на устройство источники открытого огня, например зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.

2 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

3 Акустическая система


Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер прибора. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели прибора. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____


Серийный номер _____

4 Использование акустической системы

- 1 Подключите разъем USB в гнездо USB на компьютере.
- 2 Подключите разъем аудиовхода в гнездо для наушников на компьютере (рис. 1).



- 3** Закрепите акустическую систему сверху на экране ноутбука (рис. 2).



- 4** Настройте громкость на компьютере.
- 5** После завершения использования отключите разъем USB и разъем аудиовхода.

5 Сведения об изделии

Характеристики

Входная мощность питания USB	5 В === 500 мА
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	250 x 61 x 39 мм
Вес	
- Основное устройство	0,23 кг

Требования к системе:

ПК	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP или Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X или более поздняя версия

6 Поиск и устранение неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на веб-сайте www.philips.com/support.

Нет звука

- Убедитесь, что акустическая система подключена правильно.
- Настройте громкость на компьютере.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казакстан Республикасы*

Место для приклепления
кассового и товарного чеков

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно



ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо поправок, исправлений. В случае несоответствия или отсутствия заполнения гарантийного талона, а также если он не был приложен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При обращении и дальнейшем отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгое время. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь исторических предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (ташник гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от указанных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, к консультантам в Информационный Центр.

Изготовитель: «WOXX Innovations Limited» (WOXXS Innovations Limited), пятый этаж строчное Филипп Электроник, 5 Сабин Парк, Нью Территори, Гонконг. Импортёр на территории России и Таможенного Союза (в случае импортёра от производителя): ООО «ВООКС Инновейшнс Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.Сергей Макееев, д.13, Импортёр на территории России и Таможенного Союза (при покупке товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*): ТОО «Филиппс Казахстан» ул. Мавля, 32А, Алматы, Казахстан. Российский Федерации. Купившее лицо принимает претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан, приобретенного на территории России и Таможенного Союза, несет ответственность за правильность заполнения талона и подписание, рекомендует обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг: Дина (Компания), осуществляющие Вам гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио-видео системы, проигрыватели, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Вторичные устройства, носители проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные звукоусилительные устройства, обучаемые пульта ДУ	1 год	1 год

** Исключение со дня вступления в силу инструкции, если дата вступления в силу инструкции не указана. Дата вступления в силу инструкции – дата, указанная в инструкции. В случае задержки при определении даты изготовления обратиться к производителю, а в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и использованные исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. отсутствия или неадекватности обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации;
3. использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привнесло к нарушению работоспособности изделия);
4. действий третьих лиц;

- ремонта неукомплектованными лицами, внесения несанкционированных изменений в конструкцию или систематических изменений и изменений программного обеспечения;
- подключения к государственной телефонной сети (ГОСТов) и порты питания, телекоммуникационных и кабельных сетей, не являющихся установленными или подключенными к ним;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, входящие в комплект с устройством, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Премальные сервисные центры в РФ: Москва, 1А, Варшавский пр-д, 1А, стр.3, С. Петербург, 1А, Ланское ш., 45. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продукции. Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 001 1068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

*Следите за обновлениями инструкции и/или сайта www.philips.ru/welcome и/или сайта www.philips.kz в целях актуализации информации о времени их работы, а также информацию о продукции.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

