



Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



PKS 0323DL

Весы кухонные электрические

Electronic kitchen scales

**Весы кухонные электронные
POLARIS
Модель PKS 0323DL**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	3
Описание прибора	3
Комплектация	3
Подготовка к работе и использование.....	3
Чистка и уход.....	4
Технические характеристики	4
Информация о сертификации	5
Гарантийное обязательство.....	6

Общие указания по безопасности

- Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте прибор в промышленных и торговых целях.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Не наливайте горячие жидкости в чашу прибора, предохраняйте прибор от нагревания.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Специальные указания по безопасности данного прибора

Прибор используется для взвешивания в домашних условиях.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

Функциональные кнопки

Кнопка “ВКЛ/ВЫКЛ, Сброс Тары” - для включения (выключения) прибора, для обнуления веса тары в процессе работы.

Кнопка Единицы Измерения – для перехода из режима измерения веса в “КИЛОГРАММАХ” в режим измерения веса в “ФУНТАХ” и обратно.

Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование

Установка источников питания

- Для нормальной работы весов необходимы 2 батарейки типа “AAA”
- При установке убедитесь, что полярность клемм источников питания и отсека батарей совпадают.
- Установив новые батарейки, надежно закройте крышку отсека источников питания.

Включение

- Для включения весов установите весы на твердую, плоскую поверхность.
- Установите на весы пустую чашу для взвешивания.
- Нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.

Взвешивание

- Для включения весов нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” . На дисплее отобразится “0.000” – весы готовы к взвешиванию.
- Поместите груз на весы, на дисплее появится точный вес груза.
- Для того чтобы, исключить вес тары из общего веса груза, поставьте тару на весы, включите прибор, нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” – на дисплее отобразится 0.000, весы готовы к работе, значение веса тары на весах обнулится.
В процессе взвешивания при появлении на дисплее веса тары, нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ”, значение веса тары на весах обнулится.
- В дальнейшем при заполнении тары продуктами весы будут показывать чистый вес продукта.
- По окончании взвешивания нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ, СБРОС ТАРЫ” , чтобы выключить прибор.
- Если в течение нескольких минут не проводить никаких действий с весами, они отключатся автоматически.

Примечания

- При взвешивании следите, чтобы весы находились только в горизонтальном положении.
- При появлении на дисплее сигнала  (батареи разряжены), замените батареи.
- Если установить на весы груз более 3200г – на дисплее отобразится сообщение об ошибке EEEE. Это говорит о том, что весы перегружены.

Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*



Технические характеристики

Polaris PKS 0323 DL – весы кухонные электронные номер 0323 торговой марки “Polaris”

- Максимальный вес: 3.2 кг.
- Цена деления: 1 г
- Питание: 2 x 1,5 AAA V (батарейки в комплект не входят)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

ООО "Текстон Корпорэйшн"

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

Texton Corporation LLC

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Весы кухонные электронные**

Модель: PKS 0323DL

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*