

## 1. Комплект поставки

- |                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone       | 2. Сетевой адаптер     | 3. Наушники          |
| 4. Кабель USB                 | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор         |                      |

## 2. Обзор устройства

- |          |                         |                                                        |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Гнездо наушников</b> | Подключение наушников.                                 |
| <b>2</b> | <b>Меню</b>             | Отображение опций меню                                 |
| <b>3</b> | <b>Главная страница</b> | Отображение главного меню                              |
| <b>4</b> | <b>Назад</b>            | Переход к предыдущей странице                          |
| <b>5</b> | <b>Порт USB</b>         | Подключение кабеля Micro USB                           |
| <b>6</b> | <b>Громкость + \ -</b>  | Настройка уровня громкости                             |
| <b>7</b> | <b>Камера</b>           | Функция фотосъемки                                     |
| <b>8</b> | <b>Динамик</b>          | Воспроизведение звуков                                 |
| <b>9</b> | <b>Питание</b>          | Вкл./Выкл. устройства;<br>вход/выход из спящего режима |



## 3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.  
**Внимание:** Перед извлечением батареи отключите питание устройства.

#### 4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



##### а. Установка SIM карт

- Слот внизу (СЛОТ 1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G), СЛОТ 2 предназначен для GSM-карт.

- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

#### **в. Установка карт памяти Micro SD**

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем лицевой стороной вниз.
- Для извлечения карты micro SD вытяните ее из разъема.

#### **5. Зарядка**

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3~4 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

**Внимание:** Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка.



#### **6. Включение /спящий режим / выключение**

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы отключить питание, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, затем выберите **Выключение питания**.

**Технические характеристики**

<b>Процессор</b>	Qualcomm MSM7225A-AB at 1 GHz
<b>Память</b>	256Mb RAM + 512Mb ROM, карты памяти Micro SD до 32 Гб
<b>ОС</b>	Andriod 2.3.5 (Gingerbread)
<b>Дисплей</b>	3.45-дюймовый TN LCD, ёмкостный сенсорный (2 Dots)
<b>Разрешение</b>	320x480 пикселей
<b>Сотовые сети</b>	WCDMA + GSM (UMTS:2100MHz; GSM:900/1800MHz)
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, Micro SD
<b>Беспроводное соединение</b>	WiFi (802.11b/g/n), 3G
<b>Батарея</b>	1400 mAh литий-полимерная аккумуляторная батарея
<b>Габариты</b>	116x62x11.2 мм (Д x Ш x В)
<b>Вес</b>	95 гр.

**Примечание**

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.



Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.

RU