

1. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone | 2. Сетевой адаптер | 3. Наушники |
| 4. Кабель USB | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор | |

2. Обзор устройства

- | | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 1 | Кнопка вызова | Журнал вызовов, набор номера |
| 2 | Громкость + \ - | Настройка уровня громкости |
| 3 | Питание | Вкл./Выкл. устройства;
вход/выход из спящего режима |
| 4 | Порт USB/зарядка | Подключение кабеля Micro USB /
зарядка устройства |
| 5 | Главная страница | Отображение главного меню |
| 6 | Меню | Отображение опций меню |
| 7 | Назад | Переход к предыдущей странице |
| 8 | Поиск | Функция поиска |
| 9 | Гнездо наушников | Подключение наушников |
| 10 | Камера | Функция фотосъемки |
| 11 | Вспышка | Фотосъемка при слабом освещении |
| 12 | Динамик | Воспроизведение звуков |



3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.
Внимание: Перед извлечением батареи отключите питание устройства.

4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



а. Установка SIM карт

- Оба разъема совместимы со стандартами 2G GSM и 3G WCDMA, но одновременная работа карт возможна

только в случае, если используются карты разных стандартов.

- Откройте отсек для SIM-карт, как показано на первом рисунке.
- Установите SIM-карту, как показано на рис.2. Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.
- Закройте отсек для SIM-карт.

b. Установка карт памяти Micro SD

- Откройте крышку отсека для карт памяти Micro SD (см. рис. 1).
- Установите карту памяти Micro SD (см. рис. 2).
- Закройте крышку отсека для карт памяти Micro SD.

5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 3~4 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

Внимание: Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка.

6. Включение /спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.



- Чтобы отключить питание, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, затем выберите **Выключение** питания.

Технические характеристики

Процессор	MT6575 @ 1 GHz
Память	256MB RAM + 512MB ROM, карты памяти Micro SD до 32 Гб
ОС	Android 4.0.3 (Gingerbread)
Дисплей	4.3-inch IPS LCD, ёмкостный с функцией мульти-тач (5 Dots)
Разрешение	480x800 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (UMTS:2100MHz; GSM:900/1800MHz)
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совместимость с SDHC/SDXC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11b/g/n), 3G
Батарея	1500mAh литий-полимерная аккумуляторная батарея
Габариты	127*68*11 мм (Д x Ш x В)
Вес	125 гр.

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.



Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.