


Начало работы

1. Комплект поставки

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Устройство для чтения электронных книг | 2. Блок питания |
| 3. Кабель USB | 4. Краткое руководство |
| 5. Гарантийный талон | 6. Чехол |

2. Обзор устройства



- | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|
| 1 | Разъем для наушников | Подключение наушников |
| 2 | Порт Micro USB | Передача данных и экстренная зарядка |
| 3 | Разъем для карт TF | Установка карт micro SD |
| 4 | Кнопка Меню | Нажмите, чтобы вывести опции меню |
| 5 | Кнопка масштаба | Изменение масштаба страницы или размера шрифта |
| 6 | Кнопка Воспроизведение/ Пауза | Переход в меню воспроизведения музыки |
| 7 | Кнопка Назад | Возврат к предыдущей опции; Нажать и удерживать для перехода к главному меню |
| 8 | Навигационные кнопки | Передвижение курсора |
| 9 | Кнопка OK/Enter | Подтверждение опции или переход к ней |
| 10 | PREV Page | Возврат к предыдущей странице |
| 11 | NEXT Page | Переход к следующей странице |
| 12 | Кнопка включения | Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить/включить устройство, нажмите и удерживайте 6 секунд, чтобы сбросить устройство |
| 13 | Индикатор зарядки | Во время зарядки устройства индикатор горит красным цветом, после окончания зарядки - синим. |
| 14 | Динамик | |

3. Включение/Выключение

- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы выключить устройство.
- Нажмите **Кнопку включения**, чтобы перейти в спящий режим.

Нажмите **Кнопку включения** снова, чтобы покинуть режим.

4. Зарядка

- Вставьте разъем Micro USB в порт USB на устройстве и подключите блок питания к розетке для зарядки. Устройство полностью заряжается в течение 6 часов.
- При разряженной батарее (индикатор ) необходимо немедленно зарядить устройство. При зарядке появляется индикатор .



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Prestigio Nobile
PER3172

EN

5. Использование карты Micro SD

- Устройство поддерживает карты формата micro SD /SDHC до 16GB.
- Чтобы установить карту micro SD, разместите ее разъемом к устройству, при этом этикетка на карте должна быть повернута к задней панели устройства.
- Чтобы извлечь карту, нажмите на нее и вытяните из разъема.

Чтение электронных книг



1. Продолжить чтение

Последний открытый файл появится на экране. Нажмите кнопку **Enter**, чтобы возобновить чтение.

2. Библиотека

Список книг отображается на экране. С помощью **Навигационных кнопок** выберите желаемую книгу и нажмите кнопку **Enter**, чтобы перейти к чтению.

3. Индикатор батареи

4. Текущая страница/всего страниц

5. Время и дата

6. Директория файлов

Отображает месторасположение файла. **SD**-карта Micro SD, **INT**-внутренняя память.

7. Нажмите кнопку **Menu**, чтобы перейти к списку опций.



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Prestigio Nobile
PER3172

Как получить электронную книгу

● Установка Adobe Digital Edition (ADE)

1. Скачайте ПО Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайте:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
2. Установите Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.

3. Если Вы не зарегистрированы на веб-сайте Adobe, Вы можете сделать это онлайн, следуя инструкциям на сайте.

● **Закачка электронных книг с онлайн-библиотеки на Ваш ПК/ноутбук.**

1. Для скачивания книг в электронном магазине необходима авторизация.
2. Также необходимо авторизовать устройство для переноса и чтения закачанных книг.
3. Скачайте электронные книги в формате Adobe PDF или EPUB на Ваш ПК/ноутбук и перепишите их на устройство.

● **Перемещение контента на устройство с ПК/ноутбука.**

1. Подключите устройство к ПК/ноутбуку с помощью USB-кабеля.
2. Выберите желаемый контент на ПК/ноутбуке.
3. Перетащите контент с ПК/ноутбука на устройство.
4. Во время закачки не отключайте USB кабель. Это может привести к появлению ошибок в файлах и в работе устройства.
5. Нажмите левой кнопкой по значку , чтобы безопасно отключить устройство от ПК/ноутбука.

ВНИМАНИЕ:

Контент также можно переносить на micro SD-карту устройства.