

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Перед заменой фильтра убедитесь в том, что пылесос отключен от сети.

Для замены фильтра снимите контейнер, как показано на схеме ниже, извлеките фильтр и установите на его место новый.

Надежно зафиксируйте контейнер на корпусе пылесоса.

РЕКОМЕНДУЕМ ОЧИЩАТЬ ФИЛЬТР НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ И ЗАМЕНЯТЬ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В 6 МЕСЯЦЕВ, ЭТО ПРОДЛИТ СРОК СЛУЖБЫ ПЫЛЕСОСА.

1



## 2



## 3



Убедитесь в правильности установки фильтра, прежде чем возобновить использование пылесоса.