

Устройство станка для заточки цепей EG-180-C REZER

На рисунке показано:

1. Упор
2. Винт регулировки положения цепи
3. Опора
4. Основание со шкалой настройки угла заточки
5. Направляющие для цепи
6. Винт зажимной
7. Винт регулировки глубины заточки
8. Заточной диск
9. Переключатель "Вкл/выкл"
10. Электродвигатель
11. Кожух защитный
12. Экран защитный
13. Блок установки цепи

Не пытайтесь произвести на станке заточку других инструментов или шлифовку других предметов, кроме пильных цепей!

