

**Вводная часть. Назначение.**

FM-трансмиситтер RITMIX FMT-750 предназначеи для передачи аудиосигнала с плеера MP3, PMP, CD, DVD, PDA, КПК, смартфона, ноутбука либо записи напрямую с USB флэш карты, SD карты памяти, HD внешнего накопителя до 32 Gb (функция автомобильного MP3 плеера) через FM радиочастоту на Вашу автомобильную аудиосистему с FM радиоприемником.

- Не используйте устройство во время управления транспортным средством, во избежание отвлечения Вашего внимания и создания аварийной ситуации.
- Не помещайте устройство на неровную поверхность во избежание его падения.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей младше 3-х лет.
- При запуске двигателя автомобиля устройство должно быть отсоединено от прикуривателя.
- При подключении устройства к другому электронному оборудованию, прочитайте руководство к данному оборудованию и следуйте его указаниям.
- Соблюдайте установленные в Вашей стране правила использования и утилизации электронных устройств.

- RITMIX FMT-A750
- Аудио кабель 3,5 мм
- Инструкция по эксплуатации

- Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства, режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки РИТМИКС на [www.ritmiksrussia.ru](http://www.ritmiksrussia.ru) или Техническому консультанту Вашего поставщика.
- Продавец не несет ответственности за повреждения, причиненные при использовании устройства, заявляемые третьей стороной.
- Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству.

- Избегайте механических повреждений устройства. Оберегайте его от вибрации и ударов, не роняйте и не сдавливайте. Сильное давление на дисплей может повредить его.
- Не используйте устройство при высокой температуре (выше 60 °C). Избегайте перепадов температуры при использовании устройства. Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей, не храните вблизи источников тепла.
- Оберегайте устройство от влаги. Не используйте в местах с повышенной влажностью, в частности, в ванных комнатах.
- Не используйте устройство в пыльных местах и оберегайте его от пыли.
- Части устройства или принадлежностей могут содержать вещества, способные повредить особую чувствительную поверхность. Мебели или пластиковую поверхность. Избегайте прямого контакта частей устройства или принадлежностей с особо чувствительными поверхностями.
- Используйте устройство только по назначению в соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации.

- В случае, если любое чужеродное вещество или жидкость попали внутрь устройства, пожалуйста, немедленно удалите элемент питания из устройства. Перед последующим использованием проконсультируйтесь с Вашим поставщиком и обратитесь в Сервисный центр для тщательной проверки устройства.
- Пожалуйста, по любым техническим вопросам обращайтесь в Сервисный центр.
- Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, телевизоры и т.д. вырабатывают магнитное поле. Не помещайте никакие электронные устройства вблизи FM-радиоприемника во избежание помех.

- Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них.

- Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.

- При использовании RITMIX FMT-A750 с плеером MP3, PMP, CD, DVD, PDA, КПК, смартфоном, ноутбуком и т.д.

1. Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12 V.

\* Наилучшее звучание достигается при выборе свободной FM частоты, максимально удаленной от ближайших радиостанций. Возможно выбрать и затем сохранить в памяти свободные частоты, в каком бы регионе Вы не находились. Для Москвы и Московской области рекомендуем попробовать прослушивание на 90,1 МГц, 90,6 МГц, 100,3 МГц, 101,5 МГц, 104,5 МГц, 105,9 МГц, 106,0 МГц

3. Подсоедините Ваше аудиоустройство (плеер MP3, PMP, CD, DVD, PDA, КПК, смартфон и т.п.) через разъем для наушников, используя входящий в комплект аудио кабель 3.5мм.

5. Установите небольшой уровень громкости на аудиоустройстве для чистоты передаваемого звука. Громкость звучания регулируйте, используя Вашу автомобильную аудиосистему.

- При использовании RITMIX FMT-A750 с USB флэш картой, SD картой памяти, HD внешним накопителем до 32 Gb

RITMIX FMT-A750 позволяет прослушивать MP3 и WMA файлы напрямую с накопителя через любой FM радиоприемник.

1. Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12 V.

2. Включите радиоприемник и выберите FM частоту, не занятую радиовещанием. Настройте на трансмиттере ту же частоту.

\* Наилучшее звучание достигается при выборе свободной FM частоты, максимально удаленной от ближайших радиостанций. Возможно выбрать и затем сохранить в памяти свободные частоты, в каком бы регионе Вы не находились. Для Москвы и Московской области рекомендуем попробовать прослушивание на 90,1 МГц, 90,6 МГц, 100,3 МГц, 101,5 МГц, 104,5 МГц, 105,9 МГц, 106,0 МГц

-2-

# Front

3. Подключите USB, SD, HD накопитель к USB разъему RITMIX FMT-A750. Автоматически начнется поиск имеющихся на накопителе MP3 или WMA файлов и их воспроизведение.

Устройство поддерживает воспроизведение файлов только в формате MP3 или WMA. Иные типы файлов, а также файлы, заблокированные DRM, воспроизводиться не будут.

- Описание кнопок и функции устройства.

Наилучшее звучание достигается при выборе свободной FM частоты, максимально удаленной от ближайших радиостанций. Возможно выбрать и затем сохранить в памяти свободные частоты, в каком бы регионе Вы не находились. Для Москвы и Московской области рекомендуем попробовать прослушивание на 90,1 МГц, 90,6 МГц, 100,3 МГц, 101,5 МГц, 104,5 МГц, 105,9 МГц, 106,0 МГц

Для обеспечения высокого качества звука, пожалуйста, следуйте следующим правилам при использовании RITMIX FMT-A750:

1. Предохраняйте RITMIX FMT-A750 от прямых солнечных лучей и источников тепла во избежание нагрева.
2. Не располагайте рядом с RITMIX FMT-A750 предметы, создающие магнитное поле или устройства с сильным электромагнитным излучением.

\* - Производитель имеет право изменять технические изменения без предварительного уведомления.

-3-

Гарантийный срок: 1 год

Срок годности: не ограничен

Обязательной сертификации не подлежит

Производитель Ритмикс, Дохва донг, Нам Гу, Инчеон, Корея

Сделано в КНР

Адрес производства:

Синьмушен, Лоу Карбон Ин,

Импортер: ООО "Орбита-М"  
115203, г. Москва, ул.12-я Парковая, д.7, стр.2

№RU Д-CN.AY10.B.01040, до 25.12.2016

EAC

# Back

## 80 克书写纸