

SAFETY

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• **WARNING:** do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
 - your appliance has fallen,
 - it does not work correctly.
- The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After-Sales Service.
- The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures.
 - if it is not working correctly.
 - as soon as you have finished using it.
 - if you leave the room, even momentarily.
 - Do not use if the cord is damaged.
 - Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
 - Do not hold with damp hands.
 - Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
 - Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
 - Do not use an electrical extension lead.
 - Do not clean with abrasive or corrosive products.
 - Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE:

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

IONIC (depending on model)

your hair dryer will automatically disperse negative ions which reduce static electricity, add shine to your hair and make it easier to manage.

USE (depending on model)

AIR CONTROL SYSTEM: Rotating concentrator nozzle (non removable). Turn the concentrator nozzle (fig.1) to adjust the flow of air to your desired hairstyle:

- a broad flow of air for drying (fig.2),
- a concentrated flow of air for styling (fig.3).

 This accessory is not removable, do not try to remove it.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➔ Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях Вашей безопасности, данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).
- Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
- Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

• Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30 мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.

• Установка прибора и его использование должны соответствовать действующим в стране пользования нормативам.

• **ВНИМАНИЕ:** не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.

• При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.

• Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

• Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.

• Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в уполномоченном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

• Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбоех в работе прибора.

• Прибор оборудован предохранительной термической системой. В случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически останавливается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.

• Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.

- Запрещается погружать прибор, если шнур питания поврежден.
- Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
- Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилок.
- Запрещается использовать электрический удлинитель.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.
- Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

ГАРАНТИЯ:

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

IONIC

ваш фен автоматически выделит негативно заряженные ионы, уменьшающие заряд статического электричества. Ваши волосы обладают сияющим блеском и легче расчесываются.

ПОРЯДОК РАБОТЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

AIR CONTROL SYSTEM: Вращающийся (не съемный) концентратор. Поверните концентратор (рис. 1), чтобы поток воздуха соответствовал Выбранной вами функции:

- широкий - для сушки (рис. 2)
- узкий - для укладки (рис. 3)

 Вращающийся не съемный концентратор

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашей компании по адресу www.rowenta.com

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Ваш безпечка гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту від ударів та ін.).
- Під час використання приладу цього приладу нагрівається до високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гарячих частин приладу.
- Переконайтеся, щоб напруга у використаній вами електромережі відповідала напрузі, вказаній на приладі. Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до непоправних пошкоджень приладу, на які гарантія не поширюється.

• Для додаткового захисту рекомендується підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним робочим струмом до 30 мА до електричного ланцюга ванної кімнати. Проконсультуйтеся зі своїм установником.

• У будь-якому випадку способи установлення і використання приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.

• **УВАГА:** не користуйтеся цим пристроєм поблизу ванн, душевих, басейнів чи інших ємностей з водою.

• При користуванні пристроєм у ванній кімнаті, вимикайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпечку, навіть коли пристрій вимкнено.

• Цей пристрій має використовуватись дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпечку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очистження та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.

• Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста відповідної кваліфікації.

- Не користуйтеся вашим приладом і зверніться до уполномоченого сервіс-центру, якщо прилад падав на підлогу або не працює як слід.
- Припад обладнаний системою теплового захисту. У випадку перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається, а щойно випадку необхідно звернутися до центру післяпродажного обслуговування.
- Припад потрібно відключити від електромережі: перед виконанням операції очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
- Не використовуйте припад, якщо його електрошнур пошкоджений.
- Не занурюйте припад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.
- Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.
- Беріть припад не за корпус, токи він ще гарячий, а за ручку.
- Викладаючи припад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилок.
- Не користуйтеся електропроводом, який не відповідає вимогам.
- Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.
- Не користуйтеся приладом при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.

ГАРАНТІЯ:

Ваш припад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою аннулювання гарантії.

IONIC

ваш фен автоматично випромінює негативні іони, які нейтралізують електростатичний заряд. Ваші волосся є і легко розчісуються.

ВИКОРИСТАННЯ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

"AIR CONTROL SYSTEM": Обертаний концентратор (незнімний). Поверніть концентратор (рис. 1), щоб отримати потік повітря, який підходить для вашої зачіски:

- розсіяний потік повітря для попереднього сушіння (рис. 2)
- концентрований потік повітря для надання зачісці потрібної форми (рис. 3).

 Це незнімне приладдя, не намагайтесь його зняти.

Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com

TURVANÕUDED

- Teie turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (normididirektiivide, elektromagnetilise ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).
- Seadme tarvikud kuumenevad kasutamise käigus. Vältige nende puutumist naha vastu. Jälgi selle, et seadme toitejuhet ei puutuks mitte kunagi selle kuumenevate osadega kokku.
- Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesel vooluvõlul ühendamine võib seadme rikkuksa ning sellesid vigastusi ei maksa garantiil.

• Täiendava kaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vanituba varustavasse vooluahelasse rikkevooluseade, mille nominaalne rikkevool ei ületa 30 mA. Küsige nõu paigaldajalt.

• Igajal juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasutamiskirjelduse seaduseadustega.

• **HOIATUS!** Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muudevett sisaldavate anumate lähedal.

• Kui seadet kasutateks vannitoas, eemaldage see pärast kasutamist vooluvõrgust, sest vesi võib põhjustada ohtlikku olukorra isegi siis, kui seade on välja lülitatud.

• Seadet ei tohi kasutada isikud (sh. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeleolud ei sobi selleks, kes seade ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööohingmõtteid ja kasutamist selgitanud. Ka tuleb valvata selle järele, et lapsed seadega ei mängiks.

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast või vähenenud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega isikud, samuti isikud kellel puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui neid on seadme ohutu kasutamise osas eelnevalt juhendatud või koolitatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet järelvalveta puhastada ega hooldada.

• Kui toitejuhet on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügi-järgsel teenindusel või vastavalt kvalifikatsioonil omaval isikul välja vahetada.

- Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Volitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade on maha kukkunud või ei tööta korralikult.
- Seade on varustatud kaitsesüsteemiga, ülekuumenemise vastu. Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele (tuna niiskete tagaest on ummistunud), jääb seade automaatselt seisma: võtke ühendust müüjaga teeninduseks.
- Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja hooldamiseks, rikke korral, kohe, kui olete selle kasutamise lõpetanud.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhet on katki.
- Ärge kastke seadet vette ega pange seda voolava vee alla isegi mitte selle puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet niiskete kätega.
- Ärge hoidke seadet korpusest – see on tühine – vaid käepidemest.
- Seadet seistajal välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmist, vaid pistikut.
- Ärge kasutage pikendusi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kriimustada või söövitada.
- Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C.

GARANTII

Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks. Seda ei tohi tarvitada töövahendina. Ebaõige kasutamine korral kaotab garantiilehtivuse.

IONIC

See tekitab automaatselt negatiivseid ioone, mis vähendavad staatilist elektrit. Jätkused saavad erakordse sära ning on hõlpsamini kammitavad.

KASUTAMINE (OLENEVALT MUDELIST)

AIR CONTROL SYSTEM: pöörlev koncentreeritor (ei ole eemaldatav) Pöörake kontsentraatorit (joonis 1), et saavutada õhuvoolu teile vajaliku tootimise tagamiseks soovitud soengu saamiseks:

- tugev õhuvool eelkuivatamiseks (joonis 2);
- kontsentreeritud õhuvool justse harjumiseks (joonis 3).

 Koncentreeritor ei ole eemaldatav. Mitte üritada aparaadist eemaldada.

AITAME HOIDA LOODUSKESKONDA!

① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.

➔ Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusesse, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

Need juhendid on saadaval meie kodulehel aadressil www.rowenta.com.

SAUGOS PATARIMAI

- Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis taikomų standartų ir teisės aktų (Zemos įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkos apsaugos direktyvų...).
- Naudojant aparatą jo dalys labai įkaista. Nesilieiskite prie jų. Niekada neleiskite mašinai liestis su jausmams jautriomis dalimis.
- Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa atitampa su nurodyta ant aparato. Bet kokia įtampa klaida gali padaryti nepataisomos žalos, kuriai neteikiama garantija.

• Siekiant papildomos apsaugos, rekomenduojama į vonios elektros grandinę įtraukti likamosios srovės ierici (RCD) su normine liekamąja darbine srove, kuri neviršija 30 mA. Patarimo kreipkitės į asmenį, diegiantį įrangą.

• Tačiau aparatas turi būti instaliuotas ir naudojamas laikantis Jūsų šalies galiojančių standartų.

• **ĮSPĖJIMAS:** negalima naudoti įrenginio šalia vonios, dušo, prausyklės ar kitų indų, kuriuose yra vandens.

• Prietaisą naudojant vonioje, po naudojimo būtina iš elektros lizdo ištraukti prietaiso kištuką, nes buvimas arti vandens kelia pavojų net išjungus prietaisą.

• Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.

• Šį prietaisą gali naudoti 8 metų bei vyresnio amžiaus vaikai ir sutrikusių fizinį, jutimo ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių asmenys, jei jie prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta susijusius pavojus. Vaikams žaisti su prietaisu negalima. Vaikai negali be priežiūros valyti prietaiso arba atlikti jo techninę priežiūrą.

• Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą po pardavimo, arba panašios kvalifikacijos asmenys j turi pakeisti, kad nebūtų pavojaus.

- Nenaudokite aparato ir kreipkitės į centrą, įgaliojant atlikti priežiūrą po pardavimo, jeigu aparatas nukrito ir nevalkama kaip paprastai.
- Aparatą yra instaliuota karščiui jautri apsaugos sistema. Aparatui perkaitus (pavyzdžiui, dėl užsikimšusių galingų grotelių), aparatas automatiškai išjungia: kreipkitės į centrą, įgaliojant atlikti priežiūrą po pardavimo.
- Aparatas turi būti išjungtas iš tinklo: prieš įj valant ir atliekant priežiūros darbus, sutrikus veikimui, baigus j naudoti.
- Nenaudokite aparato, jei laidas pažeistas.
- Nenardinkite jo į vandenį ir nepalikite net valydami.
- Nelaikykite drėgnomis rankomis.
- Nelikinkite už įkaitusio korpuso, bet už rankenos.
- Neišjunkite traukdamas už laido, bet ištraukite kištuką iš lizdo.
- Nevalykite su šveitimu skirtomis ar koroziją sukeliančiomis priemonėmis.
- Nenaudokite esant žemesnei nei 0 °C ir auktesnei nei 35 °C temperatūrai.

GARANTIJĄ

Jūsų aparatas skirtas tik naudojimui namuose. Jo negalima naudoti profesionaliais tikslais. Neteisingai naudojant, garantija nebėra taikoma ir tampa negaliojanti.

IONIC

plaukų džiuvintuvus automatiškai generuoja neigiamus jonus, kurie mažina statinį krūvį, juos darbiai blizges ir bus lengviau išlygiuojami.

NAUDOJIMAS (PRIKLAUSO NUO MODELIO)

AIR CONTROL SYSTEM: rotuojantis koncentratorius (nav negemams) Pagriežiet koncentratuor (1. atėlis), atkarbia no tā, kādu frizūru vēlaties iegūt:

- plašā plūsmā žvilbināšanai (2. atēlis),
- koncentrētā plūsmā lveidēšanai (3. atēlis).

 Ši papildu ierice nav negemama, nemēģiniet to pēmt nost.

Šis instrukcijas ir pieejamas arī mūsu mājas lapā www.rowenta.com.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Jūsu drošībai, šis aparāts atbilst noteiktajām normām un noteikumiem (zemsprieguma direktīva, elektromagnētiskā saderība, apkārtējā vide...).
- Izmantošanas laikā aparāta piederumi kļūst ļoti karsti. Izvairieties no to saskares ar ādu. Pārliecinieties, lai barošanas kabelis nekad neatrastu kontaktā ar karstām aparāta daļām.
- Pārliecinieties, ka elektroinstalācijā spriegums atbilst Jūsu aparāta parametriem. Jebkura nepareiza pieslēgšana var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus, kurus garantija nesedz.

• Papildu aizsardzībai elektriskajā ķēdē, kas apgādā vannas istabu, ieteicams uzstādīt paliekošās strāvas ierici (RCD), kuras paliekošās darbības strāva nepārsniedz 30 mA. Palūdziet uzstādītāja padomu.

• Ierīces uzstādīšana un izmantošana jāveic saskaņā ar Jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem.

• **BRĪDINĀJUMS:** neizmantojiet šo ierīci vannas, dušas, baseinu vai citu tvertņu, kas satur ūdeni, tuvumā.

• Ja ierīce tiek izmantota vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas, jo ūdens tuvums rada briesmas pat, ja ierīce ir izslēgta.

• Šo aparātu nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot bērnus), kuru fiziskās, sensorās vai garīgās spējas ir ierobežotas, vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīga persona ierīces izmantošanas laikā šīs personas uzrauga vai ir sniegusi informāciju par ierīces izmantošanu. Pieskatiet bērnus un pārliecinieties, ka tie nespējas ar aparātu.

• Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī tādi, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņi darbojas kādas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ir saņēmuši norādījumus attiecībā uz to, kā šo ierīci droši lietot, un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni ar šo ierīci nedrīkst spēlēties, kā arī bez uzraudzības veikt tās tīrīšanu un apkopi.

• Ja barošanas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ražotājam, garantijas apkalpošanas servisam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no iespējamām briesmām.

- Neizmantojiet aparātu un sazinieties ar autorizēto apkopes servisu, ja:
 - Jūsu ierīce ir nokritusi zemē, tā darbojas ar traucējumiem.
 - Aparātā ir apkopas ar termiskās drošības sistēmu. Pārkaršanas gadījumā (kas notikusi, piemēram, aizsmagu režģu aizsērēšanas dēļ) sazinieties ar tehnikas apkopes centru.
 - Aparāts jāizslēdz: pirms tīrīšanas un apkopes, nepareizas funkcionēšanas gadījumā, tiklīdz Jūs esat beidzis to lietot.
 - Nelietojiet, ja bojāts strāvas vads.
 - Nemērciet ūdeni vai nelieciet zem tekoša ūdens pat tīrīšanas nolūkā.
 - Neturiet to mitrās rokās.
 - Neturiet aiz korpusa, bet ar karstu, bet aiz rokura.
 - Neatvienojiet no strāvas, ražot at va da da, bet gan velko at kontakt-dakšas
 - Neizmantojiet elektrisko pārgatātni.
 - Netīriet ierīci ar abrazīviem vai korozīviem līdzekļiem.
 - Nelietojiet to pie temperatūras, kas zemāka par 0 °C un augstāka par 35 °C.

GARANTIJĀ

Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai mājās apstākļos. To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos. Nepareizas izmantošanas gadījumā garantija kļūst par nederīgu un spēkā neesoo.

IONIC

Jūsu matu fēns izdod negatīvus jonus, kas samazina statisko elektrību. Jūs mati spīdēs un būs daudz vieglāk ķemmājami.

LIETOŠANA (ATKARĪBĀ NO MODEJA)

AIR CONTROL SYSTEM: rotējošs koncentrators (nav negemams) Pagriežiet koncentratoru (1. attēls), atkarībā no tā, kādu frizūru vēlaties iegūt:

- plašā plūsmā žvilbināšanai (2. attēls),
- koncentrētā plūsmā lveidēšanai (3. attēls).

 Ši papildu ierīce nav negemama, nemēģiniet to pēmt nost.

Šis instrukcijas ir pieejamas arī mūsu mājas lapā www.rowenta.com.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).
- W czasie używania urządzenia, jego akcesoria bardzo się nagrzewają. Unikaj kontaktu ze skórą. Dopilnuj, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzaných części urządzenia.
- Sprawdź, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

• Wskazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w łazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA. O dokładne wskazówki należy zwrócić się do elektryka.

• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Two

